



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Metrol

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

| Produit                                       | Description  |
|---|--|
| <a href="#">BP060A</a>                        | Interrupteur tactile à piston sphérique ultra-compact [série BP] |
| <a href="#">CS087A</a>                        | Interrupteurs de contact   |
| <a href="#">H4A-08-07S</a>                    | Capteur  |
| <a href="#">H4A-04-00A</a>                    | setter d'outils  |
| <a href="#">H4A-08-02A</a>                    | Outil de réglage d'outils pour tour à commande numérique         |
| <a href="#">H4A-12-05H</a>                    | capteur d'outil  |
| <a href="#">H4A-12-20S</a>                    | Outil Setter   |
| <a href="#">H4A-18-34</a>                     | tête de pré-réglage  |
| <a href="#">H4A-30S</a>                       | Régleur d'outils pour tour à commande numérique                  |
| <a href="#">H4D-05-07H</a>                    | Set d'outils pour tour à commande numérique                      |
| <a href="#">P10DB-A</a>                       | Capteur Metrol   |
| <a href="#">P10DLB-A</a>                      | Interrupteur fin de course tactile haute précision               |
| <a href="#">PT5M1WB</a>                       | (senseur tactile)  |
| <a href="#">SP080A</a>                        | capteur tactile  |
| <a href="#">STM84A</a>                        | (touch sensor) category:microswitch                              |
| <a href="#">STS080PA-L</a>                    | senseur tactile  |
| <a href="#">PT5M1WA</a>                       | interrupteur tactile   |
| <a href="#">T25H-04-03</a>                    | (setter d'outils) catégorie:microcommutateur                     |
| <a href="#">H4D-05-25</a>                     | Capteur Metrol   |
| <a href="#">CS067b</a>                        | (capteur tactile)  |
| <a href="#">CSH121A-AL</a>                    | Interrupteur de positionnement                                   |
| <a href="#">P10DA-A</a>                       | Capteur tactile ; catégorie : micro-interrupteur                 |
| <a href="#">CS067A-BL</a>                     | microrupteur   |
| <a href="#">CS087A-L</a>                      |  |
| <a href="#">BP080A-LF</a>                     | Capteur Metrol   |
| <a href="#">CS067A-L</a>                      | Capteur Metrol   |
| <a href="#">CSJ055A-L</a>                     | Capteur Metrol avec LED  |
| <a href="#">H4D-08-04S</a>                    | Capteur Metrol   |
| <a href="#">H4A-12-44</a>                     | Capteur Tool   |
| <a href="#">T20B-14-50</a>                    | Capteur Metrol   |
| <a href="#">KS21PA-L</a>                      | 8430771001   |
| <a href="#">STM64A-L</a>                      | interrupteur de fin de course                                    |
| <a href="#">STP100UA-L</a>                    | Capteur Metrol   |
| <a href="#">CSFN105A-H6X</a>                  | Capteur Metrol   |
| <a href="#">BP060A-F</a>                      | Interrupteur tactile à piston sphérique ultra-compact [série BP] |
| <a href="#">Production stoppageBP 100A-LF</a> | Senseur tactile  |

| <b>Produit</b>                            | <b>Description</b>                      |
|---|---|
| <a href="#">BP060A-LF</a>                 | Interrupteur de limite à piston à bille |
| <a href="#">P11DDB-DULD</a>               | Metrol capteur                          |
| <a href="#">CSH121A-A</a>                 | Interrupteur de positionnement          |
| <a href="#">H4B-10-13S</a>                | Capteur à sonde tactile                 |
| <a href="#">H4D-05-03S</a>                | Poseur d'outils pour tour CNC           |
| <a href="#">H4D-05-03H</a>                | Poseur d'outils pour tour CNC           |
| <a href="#">H4A-12-06S</a>                | Poseur d'outils pour tour CNC           |
| <a href="#">H4A-12-06H</a>                | Poseur d'outils pour tour CNC           |
| <a href="#">H4D-05-07S</a>                | Outil Setter pour CNC Lathe             |
| <a href="#">CS067A-LR</a>                 | Interrupteur de limite                  |
| <a href="#">CSJ055A</a>                   | microrupteur                            |
| <a href="#">T20B-19-09</a>                | capteur                                 |
| <a href="#">H4A-18-42S</a>                | Sertisseur d'outils pour tour CNC       |
| <a href="#">H4D-05-06S</a>                | Tête de capteur                         |
| <a href="#">H4D-05-06H</a>                | Tête de capteur uniquement              |
| <a href="#">H4D-05-04S</a>                | capteur                                 |
| <a href="#">T24D-23-05</a>                | poseur d'outils                         |
| <a href="#">H4A-12S</a>                   | tool sensor                             |
| <a href="#">H4A-12H</a>                   |   |
| <a href="#">H4A-18-39S</a>                | Tool sensor                             |
| <a href="#">P11DDBP-DU</a>                | Capteur Metrol                          |
| <a href="#">STE080PA-L</a>                | capteur                                 |
| <a href="#">H4A-18-42H</a>                | SONDE DE MESURE                         |
| <a href="#">T24D-23 , T019-520-000-84</a> | Capteur tactile                         |
| <a href="#">BP080A-L</a>                  | interrupteur de fin de course           |
| <a href="#">H4A-18</a>                    | Capteur tactile Metrol                  |
| <a href="#">H3B-15-23S</a>                |   |
| <a href="#">H4A-53-01S</a>                | Capteur tactile Metrol                  |
| <a href="#">HT-CS067A</a>                 | Interrupteur de résistance thermique    |
| <a href="#">STM14A-L</a>                  | Mini interrupteur de blocage            |
| <a href="#">H4A-18-40H-B3</a>             | Capteur Metrol                          |
| <a href="#">P11DMB-21-02S</a>             |   |
| <a href="#">HA4-18 (16T07463)</a>         |   |
| <a href="#">H4A-18-63S</a>                | capteur d'outil                         |
| <a href="#">N-MSTKD-FDA</a>               | Interrupteur de contact                 |
| <a href="#">T25H-04-05</a>                | Poseur d'outils                         |
| <a href="#">H4D-05-01H</a>                | Capteur d'outil (sans câble)            |
| <a href="#">SP080A-L</a>                  | Piston à ressort avec interrupteur      |
| <a href="#">KS23PA-L</a>                  | capteur                                 |
| <a href="#">CSK087A</a>                   | interrupteur de précision               |
| <a href="#">CSS80A-L</a>                  | Interrupteur de précision               |
| <a href="#">BP060A-L</a>                  |   |
| <a href="#">STS060PA-L</a>                | interrupteur tactile                    |
| <a href="#">STS060PA</a>                  |   |
| <a href="#">CS087A-LR</a>                 | COMMUTATEURS METROL CS-TOUCH CS         |

| Produit                             | Description  |
|-------------------------------------|--|
| <a href="#">P11EDBPZ-08-01</a>      | interrupteur à capteur tactile                                   |
| <a href="#">STM14A</a>              | Stop mini STM avec interrupteur                                  |
| <a href="#">P10DATPA-AL</a>         |  |
| <a href="#">H4A-12-05S</a>          | Tête de capteur  |
| <a href="#">CSH121B-AL</a>          | Interrupteur de positionnement                                   |
| <a href="#">CSJS50A</a>             |  |
| <a href="#">CS067B-L</a>            | Interrupteur tactile à contact [série CS]                        |
| <a href="#">P11DMB-21-02H</a>       | capteur tactile  |
| <a href="#">STM32A</a>              | capteur  |
| <a href="#">CS067A-B</a>            | Interrupteur de positionnement                                   |
| <a href="#">CS067A</a>              | Interrupteur à bouton de précision                               |
| <a href="#">PTP5M3CB-L</a>          | Interrupteur à bouton de précision                               |
| <a href="#">PT5M1CB</a>             | Interrupteur de positionnement de précision ultra compact        |
| <a href="#">PTP5M1CB</a>            |  |
| <a href="#">H4A-18-13H</a>          | Tête de capteur uniquement                                       |
| <a href="#">SP060A</a>              | COMMUTATEUR  |
| <a href="#">P11EDB-DULD</a>         | commutateur  |
| <a href="#">P11DDB-DU</a>           | capteur  |
| <a href="#">H4A-18-13S</a>          | Capteur avec câble   |
| <a href="#">H4A-12-90S</a>          | Sertisseur d'outils pour tour CNC                                |
| <a href="#">H4A-12-90H</a>          | tête de capteur  |
| <a href="#">H4E-12-07S</a>          | capteur  |
| <a href="#">T24E-13-56</a>          | setter d'outils  |
| <a href="#">H4A-18-50</a>           | Capteur d'outil  |
| <a href="#">H4A-18-06</a>           | Set de réglage d'outils pour tour à commande numérique           |
| <a href="#">EX-6600-025</a>         | ressort à gaz  |
| <a href="#">T1001-04HJ+DJ2-01AS</a> | capteur  |
| <a href="#">EX-0500-050</a>         | Ressort à gaz à azote  |
| <a href="#">P10DHA-TLGR</a>         | Interrupteur tactile de positionnement de haute précision        |
| <a href="#">H4A-18-42S</a>          | Capteur  |
| <a href="#">P10DA-15-01V</a>        | capteur  |
| <a href="#">P10DA-TCW</a>           | Interrupteur MT-Touch P  |
| <a href="#">H4D-05-07</a>           | Capteur Tool Setter  |
| <a href="#">T20B-43-07H</a>         | setter d'outils, microrupteur                                    |
| <a href="#">P10DHB-TAWL</a>         | Interrupteur MT-Touch  |
| <a href="#">P11DDB-DLD</a>          | Interrupteur à bouton-poussoir de haute précision P11 (MT)       |
| <a href="#">H4A-12-46</a>           | Sonde Lathe Tool Reset   |
| <a href="#">P10DB-BU</a>            | capteur tactile  |
| <a href="#">H1A-68-02</a>           |  |
| <a href="#">PT5M1CB-L</a>           | Interrupteur tactile ultra compact de haute précision [série PT] |
| <a href="#">CS067A-LG</a>           |  |
| <a href="#">TS17D</a>               |  |
| <a href="#">CSK087A-L</a>           | interrupteur de limite   |
| <a href="#">TS16A+TS15</a>          |  |
| <a href="#">CSK087B</a>             | Interrupteur de positionnement                                   |

| Produit                             | Description   |
|-------------------------------------|---|
| <a href="#">H4A-18-108S</a>         | Interrupteur  |
| <a href="#">DPA-SR1</a>             | Capteur Air Gap   |
| <a href="#">CSS60A</a>              | capteur tactile   |
| <a href="#">H4A-30H</a>             | Régleur d'outils pour tour à commande numérique                     |
| <a href="#">P21-ST1</a>             |   |
| <a href="#">P11DDB-36-02</a>        |   |
| <a href="#">P10DA-AL</a>            | Interrupteur Uch  |
| <a href="#">H4A-69-03S</a>          | CAPTEUR TACTILE   |
| <a href="#">P11DDB-FULD</a>         | Sonde   |
| <a href="#">T24E-04-47</a>          | Régleur d'outils  |
| <a href="#">CS087A-R-3M</a>         | capteur tactile   |
| <a href="#">CSK087B-L</a>           | Interrupteur CS   |
| <a href="#">BP4SWA</a>              | piston à bille  |
| <a href="#">H3A-36-04S</a>          | Régleur d'outils pour tour à commande numérique                     |
| <a href="#">H4A-51-03S</a>          | microrupteur  |
| <a href="#">CSK087B-TCW</a>         | capteur tactile   |
| <a href="#">T1001-05HJ+DJ2-01AS</a> |   |
| <a href="#">H4B-ST1-08S</a>         | CAPTEUR À SONDE TACTILE   |
| <a href="#">P11DDHB-08-02S</a>      | Interrupteurs MT-Touch de haute précision                           |
| <a href="#">1427-047L-316R-35</a>   | Loquet à compression carré de 7 mm avec hauteur de poignée réglable |
| <a href="#">PTP5M1CBV</a>           | capteur tactile   |
| <a href="#">STM82A</a>              | Mini-interrupteur d'arrêt (STM)                                     |
| <a href="#">T24E-13-65S</a>         | capteur   |
| <a href="#">PT5M3WA</a>             |   |
| <a href="#">TM26D-ST1</a>           | dispositif de réglage d'outils, microrupteur                        |
| <a href="#">CSH121B-A</a>           | capteur tactile   |
| <a href="#">H4A-08-07H</a>          | Tête de capteur   |
| <a href="#">NG1-010-M6</a>          | Amortisseur à gaz   |
| <a href="#">PT5S3CB-L</a>           | Interrupteur  |
| <a href="#">TM26D-2-3-02</a>        | POSEUR D'OUTILS   |
| <a href="#">BP5MWA</a>              |   |
| <a href="#">T24E-13-46S</a>         |   |
| <a href="#">P10DL-01-11</a>         | capteur tactile   |
| <a href="#">P11EDB-07S</a>          | capteur tactile   |