



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Salzer

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">H216-41300-700N4</a>	Disjoncteurs
<a href="#">H220-41300-033M1</a>	
<a href="#">H226-41300-234N4</a>	Switch sectionneurs
<a href="#">H226-41400-033N4</a>	interrupteurs-sectionneurs
<a href="#">H233-41300-710N4</a>	sectionneur d'interrupteur
<a href="#">H406-41300-033V4</a>	sectionneur d'interrupteur
<a href="#">H408-41300-997M4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">M220-61049</a>	
<a href="#">M220-647690</a>	commutateur à came
<a href="#">M220-61027-003M1</a>	interrupteur
<a href="#">M22061040-003M1</a>	
<a href="#">M220-61191-219M1</a>	Interrupteur marche/arrêt
<a href="#">M220-UK-2918</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">M221-647685</a>	commutateurs à cames
<a href="#">MBH2-11A02</a>	Module de contact auxiliaire
<a href="#">P220-61037-219M1</a>	Interrupteur
<a href="#">PD120B-220</a>	
<a href="#">PD160M-220</a>	With the SHUTTER PANELS WITH FAN
<a href="#">PD808-220</a>	Ventilateur
<a href="#">S212-645362</a>	Sonderschalter
<a href="#">T225-I-8121</a>	Interrupteur triangle étoile
<a href="#">M220-61026-003M1</a>	commutateur
<a href="#">M225-SE0737</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M225-648128</a>	Nockenschalter
<a href="#">P220-SE4370</a>	Nockenschalter
<a href="#">P220-23067-219M1</a>	interrupteur
<a href="#">PL16-22D-Red-230VAC</a>	Voyant lumineux
<a href="#">PL16-22D-Green-230VAC</a>	Voyant lumineux
<a href="#">PL16-22D-Yellow-230VAC</a>	Voyant lumineux jaune 230V AC
<a href="#">PL16-16D Dia.16mm Red 230VAC</a>	Voyant lumineux rouge 230V AC
<a href="#">PL16-16D Dia.16mm Green 230VAC</a>	Voyant lumineux Vert 230V AC
<a href="#">PL16-16D Dia.16mm Yellow 230VAC</a>	Voyant lumineux jaune 230V AC
<a href="#">YA2020</a>	Cam commutateur
<a href="#">S606-61027-003M1</a>	Nockenschalter
<a href="#">M220-61319-003M1</a>	Nockenschalter
<a href="#">H412-41300-A02</a>	Débrancher les commutateurs

Produit	Description
<a href="#">M225-SE6387</a>	Nockenschalter
<a href="#">METAL FAN GUARD for PD200B-220</a>	
<a href="#">H220-41300-077M1</a>	Interrupteur principal
<a href="#">H410-41300-483N4</a>	Interrupteur principal ou d'arrêt d'urgence
<a href="#">Fan guard for PD225M-220</a>	
<a href="#">Fan guard for PD200B-220</a>	
<a href="#">PD157B-220 - 1x12</a>	Ventilateur axial
<a href="#">PL16-16D-Green-</a>	polymère thermoplastique
<a href="#">M220-61152-003M1</a>	Nockenschalter
<a href="#">B263-41300-234N4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">TCC2</a>	Klemmenabdeckung
<a href="#">PD200B-110</a>	
<a href="#">S432-640412</a>	commutateur à came
<a href="#">PD157B-110V</a>	VENTILATEUR
<a href="#">PD120B-110</a>	Type de fil de roulement à billes
<a href="#">P220-21965-S001D</a>	Interrupteur à clé
<a href="#">P220-21965-219M1</a>	Interrupteur à came
<a href="#">M220-61192-032M4</a>	
<a href="#">M220-I-8700</a>	
<a href="#">PD200B-220-230V</a>	
<a href="#">H220-41400-033M1</a>	interrupteur
<a href="#">P110-61301-219M1</a>	Commutateur 3 positions
<a href="#">H410-41300-035N4</a>	Dernière tendance
<a href="#">H408-41311-177M4</a>	Dernière tendance
<a href="#">H263-41311-710N4</a>	Interrupteur de rupture de charge
<a href="#">H41041300-A02</a>	Interrupteur Marche/
<a href="#">PD120B/S220</a>	
<a href="#">M220-61626C-219M1</a>	Nockenschalter
<a href="#">H226</a>	INTERRUPTEUR ISSOLATOR
<a href="#">4051273</a>	connecteur USB
<a href="#">PD80S-220</a>	Ventilateur axial AC
<a href="#">M221-SE4613</a>	Nockenschalter
<a href="#">H220-41300-033N4</a>	interrupteurs-sectionneurs
<a href="#">S612-61199-033N2</a>	interrupteur à cames
<a href="#">P220-20225-219M1</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M225-SE0736</a>	interrupteur spécial
<a href="#">P220-61069-219M1</a>	interrupteur
<a href="#">PD200B.220</a>	AC AXIAL FAN
<a href="#">H212-41300D333V4</a>	
<a href="#">M220-643398</a>	changeur de robinet
<a href="#">P220-61003-219M1</a>	commutateur de base
<a href="#">PD120S-24</a>	Ventilateur DC
<a href="#">H220-41300-238V4</a>	Interrupteurs principal/d'arrêt d'urgence
<a href="#">M220-61049-219M1</a>	Interrupteur étape
<a href="#">P110-SE0713</a>	interrupteur spécial

Produit	Description
<a href="#">M220-61907-275N4</a>	
<a href="#">M220-UK-3287</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">M220-00601</a>	
<a href="#">H220-41300-281M4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">AVA8-090</a>	Extension d'essieu métallique pour installation centrale
<a href="#">H233-41300-281M4</a>	Interrupteur, déconnecteur
<a href="#">M220-642873</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">S606-61132-002M1</a>	
<a href="#">T225-61080-241M1</a>	
<a href="#">M220-61059-219M1</a>	changeurs de prises
<a href="#">PD157B-220</a>	Ventilateur
<a href="#">P110-61060-S001A</a>	
<a href="#">PD230B-220</a>	Ventilateur AC
<a href="#">PD225M-220</a>	Ventilateur AC
<a href="#">T225-SE0117</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">PD120S-220v</a>	Ventilateur
<a href="#">M220-61192-033N4</a>	clé principale
<a href="#">H216-41300-219M4</a>	Dernière tendance
<a href="#">P110-22855-219M1</a>	interrupteur
<a href="#">H226-41300-700M4</a>	répartiteurs de clés
<a href="#">H226-41311-700M4</a>	répartiteurs de clés
<a href="#">MBH2-11A01</a>	Module de contact auxiliaire
<a href="#">PD225M-220 (230V-50Hz 0.31A 72W)</a>	Ventilateur
<a href="#">M220-61040-219M1</a>	
<a href="#">PD150B-110</a>	Ventilateur AC
<a href="#">M220-61914-035M4</a>	
<a href="#">T225-23169-003M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">H220-41300-033N1</a>	
<a href="#">M220-14198-005M1</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">2HM1</a>	
<a href="#">M220-643961</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">M225-I-9842</a>	commutateur à came rotatif
<a href="#">M220-61079-S001D</a>	interrupteur à clé
<a href="#">M220-61361-219M1</a>	Interrupteurs à came
<a href="#">H220-SE0115</a>	Interrupteur de sectionneur
<a href="#">M220-UK-1531</a>	
<a href="#">the complete locking handle for H233-41300-281N4</a>	
<a href="#">P220-61059-219M1</a>	interrupteur à pas
<a href="#">M220-I-9397</a>	interrupteur à cames
<a href="#">M220-E-2795</a>	compteur spécial
<a href="#">M220-61192-206V4</a>	interrupteur principal
<a href="#">T225-SE5527</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M220-61325-003M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">P220-I-9513</a>	Interrupteur électrique, filtre manuel/automatique
<a href="#">63A S63 61197 B03 TDYR</a>	Interrupteur

Produit	Description
<a href="#">H263-41300-534N4</a>	disjoncteur de charge
<a href="#">P110-61003-219M1</a>	Interrupteur à came rotatif
<a href="#">H220-41300-234M4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">M221-61199-033V1</a>	interrupteur à came
<a href="#">AVD2</a>	Extension d'essieu modulaire
<a href="#">H412-41300-033M4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">H220-41300-036M1</a>	Interrupteur
<a href="#">T225-I-9300</a>	Interrupteur à came
<a href="#">H263-41300-234N4</a>	Disjoncteurs
<a href="#">MAH2-63A02</a>	Module neutre
<a href="#">M220-61211-003M1</a>	INTERRUPTEUR À CAMES ROTATIF
<a href="#">M220-648133</a>	Interrupteur
<a href="#">2HM1 - 30</a>	
<a href="#">H220-41300-003M1</a>	Interrupteur, déconnecteur
<a href="#">MAH2-33A02</a>	
<a href="#">P220-61192-206V4</a>	
<a href="#">S432-61361-003G1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">LB116 31300 B40 FPYR</a>	changement
<a href="#">P220-649336</a>	
<a href="#">H406-41600-234N4</a>	
<a href="#">S612-61199-033N4</a>	interrupteur à cames
<a href="#">M220-61028-003M1</a>	interrupteur
<a href="#">P110-I-9392</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">M220-I-9036</a>	Sélecteur de clé rotatif
<a href="#">M220-SE8000.01.L1</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">M220-SE8020.01.C102</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">P220-I-8450</a>	interrupteur à cames
<a href="#">M220-640186</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">M220-61639-003M1</a>	Interrupteur à came
<a href="#">11121504</a>	Interrupteur
<a href="#">M220-61301-003M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">M220-647689</a>	Nockenschalter
<a href="#">S225-644865</a>	
<a href="#">H408-41300-242M1</a>	Interrupteur de sectionneur
<a href="#">M221-61191-003M1</a>	Interrupteur à came
<a href="#">T225-61192-003M1</a>	Clé Kkam
<a href="#">S320-I-9301</a>	interrupteur
<a href="#">AVC2-1</a>	extensions en plastique
<a href="#">H263-41300-033V4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">PD150B-380</a>	Ventilateur axial AC
<a href="#">T225-61200-003M1</a>	COMMUTATEUR ÉTOILE-TRIANGLE
<a href="#">ZL-803</a>	filtre de ventilateur en plastique
<a href="#">M220-61030-013M1</a>	Commutateur avec zéro
<a href="#">M220-I-10049</a>	Interrupteur
<a href="#">LB232 31309 B23 RD YR</a>	Interrupteur de déchargement

Produit	Description
<a href="#">P220-61701-219M1</a>	Clé à came
<a href="#">PD157B-110</a>	Ventilateur
<a href="#">M220-61217-013M1</a>	Interrupteur de polarité inversée
<a href="#">M220-61213-013M1</a>	Interrupteur polaire
<a href="#">MAH2-20A01</a>	Module conducteur neutre
<a href="#">PD120S-220</a>	Ventilateur AC
<a href="#">H263-41300-003M1</a>	Séparateurs de clés
<a href="#">M220-644309</a>	Interrupteurs non standard
<a href="#">32A S32-61199-B34 XX YR</a>	
<a href="#">H233-SE3467</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M221-61192-033V1</a>	interrupteur à came
<a href="#">M220-SE6902</a>	interrupteur spécial
<a href="#">AVA8-165</a>	Extension d'essieu métallique pour installation centrale
<a href="#">H220-41300-234V4</a>	Switch sectionneurs
<a href="#">2BM4</a>	
<a href="#">P220-61192-035M4</a>	
<a href="#">H412-41300-281N4</a>	Disjoncteurs
<a href="#">S320-637315</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M220-61239-003M1</a>	Interrupteur triangulaire en étoile ; (0-S-D)
<a href="#">16A S16 60283 B03 FH A/B</a>	
<a href="#">H220-41300-206V4</a>	Disjoncteurs
<a href="#">H226-41400-234V4</a>	
<a href="#">PD120S-110</a>	Ventilateur AC
<a href="#">S612-SE5893</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M220-SE2131</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M220-61070-219M1</a>	sélecteur
<a href="#">H410-41300-026M1</a>	Switch sectionneurs
<a href="#">H40841300-A02</a>	SECTIONNEUR
<a href="#">M22061060-003M1</a>	Interrupteurs à came
<a href="#">H216-71300-013M1</a>	Switch sectionneurs
<a href="#">M220-647104</a>	commutateur à came
<a href="#">M220-648091</a>	Clé
<a href="#">PD150B-24</a>	ROULEMENT À BILLES, TYPE À FIL
<a href="#">P220-61313-219</a>	interrupteur voltmètre ;
<a href="#">22561194-205M4</a>	Commutateur à came
<a href="#">P220-61040-219M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">H220-41300-234N4</a>	Répartiteurs de clés
<a href="#">H410-41300-126M1</a>	Interrupteur de sectionneur
<a href="#">P110-61050-218M1</a>	interrupteur
<a href="#">S225-647904</a>	interrupteur spécial
<a href="#">PD220B-200</a>	
<a href="#">H220-41300-A01</a>	MONTAGE FRONTAL (PAS DE FORME DE MONTAGE, UNIQUEMENT CONTACT)
<a href="#">P220-I-9512</a>	interrupteur à cames
<a href="#">P220-640441</a>	Interrupteur de réinitialisation

Produit	Description
<a href="#">P220-640376</a>	Interrupteurs spéciaux
<a href="#">P220-61038-219M1</a>	Interrupteur sans zéro
<a href="#">P220-61070-219M1</a>	interrupteur
<a href="#">P220-61701-S001C</a>	interrupteur à clé
<a href="#">2CN4</a>	
<a href="#">T225-21529-219M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">H226-41300-033N4</a>	Interrupteur, déconnecteur
<a href="#">M220-61253-003M1</a>	Interrupteur à came
<a href="#">H226-41620-036M4</a>	Interrupteur-sectionneur
<a href="#">H233-649963</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">PD-120S-220-120*120*38MM</a>	VENTILATEUR
<a href="#">H216-41300-033M4</a>	sectionneurs
<a href="#">M220-61199-003M1</a>	Interrupteur marche/arrêt
<a href="#">M220-61325-219M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">B263-41300-281M4</a>	Interrupteur, déconnecteur
<a href="#">M220-61191B219M1</a>	interrupteur rotatif
<a href="#">H406-41300-033N4</a>	interrupteur de coupure de charge
<a href="#">MDH2-20A01</a>	commutateurs de déconnexion
<a href="#">PD220B-220</a>	Ventilateur en plastique
<a href="#">25A S25 72009 B03 PGGB</a>	
<a href="#">M220-SE6114</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M220-UK-3287GA</a>	
<a href="#">P220-61199-206V4</a>	interrupteur marche/arrêt
<a href="#">H263-I-9833</a>	
<a href="#">T225-61352-219M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">H263-41400-033N4</a>	Interrupteurs-sectionneurs
<a href="#">P110-SE1480</a>	interrupteurs spéciaux
<a href="#">M220-61192-003M1</a>	sectionneur
<a href="#">H226-71300-482V1</a>	sectionneur
<a href="#">M221-SE4612</a>	Interrupteur à came
<a href="#">H408-41300-483M4</a>	interrupteur d'arrêt d'urgence
<a href="#">M220-SE0565</a>	Interrupteurs spéciaux
<a href="#">M220-61050-025N3</a>	interrupteur
<a href="#">B263-41300-534N4</a>	Disjoncteurs
<a href="#">ZL-804</a>	
<a href="#">H226-41300-036M4</a>	Disjoncteurs
<a href="#">M220-61003-003M1</a>	interrupteur marche/arrêt 60
<a href="#">PD170B-220</a>	
<a href="#">wrong code:PD150B-220 150X150X51MM.corect code:PD150B-110</a>	
<a href="#">T225-61217-013M1</a>	Interrupteurs d'inversion du moteur
<a href="#">M220-61363-003M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">S612-SE3113</a>	
<a href="#">M220-645426</a>	
<a href="#">S612-SE2617</a>	

Produit	Description
<a href="#">S606-SE3113</a>	Interrupteurs spéciaux
<a href="#">P110-61090-218M1</a>	contacteur
<a href="#">PD225M-220 225X225X80MM</a>	
<a href="#">M220-I-9532</a>	interrupteur à cames
<a href="#">MAH2-63A01</a>	commutateurs de déconnexion
<a href="#">H216-41300-036N4</a>	Disjoncteurs
<a href="#">M220-61025-003M1</a>	Interrupteur à 3 positions 1-0-2
<a href="#">M220-61038-003M1</a>	Interrupteur 2 positions 1-2
<a href="#">M225-610M225-61002-003M102-003M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">PD160M-110</a>	VENTILATEUR DE VENTILATION À PANNEAU
<a href="#">P110-61050-219M1</a>	changeurs de prises
<a href="#">T225-61060-026N2</a>	interrupteur électrique
<a href="#">M220 / Order nr. 61025 295982/R717</a>	Interrupteur à 3 positions
<a href="#">25A S25-61361-B03-PG-YR</a>	Sélecteur
<a href="#">T225-SE0656</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">PL16-22D WHITE</a>	
<a href="#">P220-61301-219M1</a>	interrupteur à cames rotatif
<a href="#">S225-642986G</a>	
<a href="#">M220-UK-1591</a>	interrupteur spécial
<a href="#">PD 120S -38-12</a>	
<a href="#">G318</a>	
<a href="#">M220-E-3036</a>	interrupteur spécial
<a href="#">LB225-31309-B33-RDYR</a>	
<a href="#">H263-647679</a>	interrupteurs-sectionneurs
<a href="#">H233-41300-234N1</a>	interrupteurs-sectionneurs
<a href="#">T225-61199</a>	
<a href="#">S608-SE8836</a>	interrupteur spécial
<a href="#">H21241300077N4</a>	
<a href="#">H410-45300-873N4</a>	sectionneur
<a href="#">PD200M-220</a>	VENTILATEUR
<a href="#">M220-61199-003M4</a>	interrupteur marche/arrêt
<a href="#">S440-SE4860</a>	interrupteur à cames
<a href="#">H263-41300-281M4</a>	interrupteurs-sectionneurs
<a href="#">M220-646637</a>	interrupteur à cames
<a href="#">M220-SE0790</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M220-61194-036N4</a>	interrupteur principal
<a href="#">T225-61199-033V1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">M220-61192-206V1</a>	interrupteur principal
<a href="#">H233-41300-206M4</a>	disjoncteur de charge
<a href="#">PD280M-220</a>	
<a href="#">S16-73769-B13</a>	
<a href="#">H263-41400-534N4</a>	disjoncteur de charge
<a href="#">S432-644197</a>	interrupteur à cames
<a href="#">M220-E-3454</a>	
<a href="#">button for M220-643961</a>	



Produit	Description
<a href="#">H410-41400-281M4</a>	interrupteur de disjoncteur de charge
<a href="#">AVA8-290</a>	Rallonge d'essieu métallique pour installation centrale
<a href="#">S212-643770</a>	interrupteur spécial
<a href="#">P220-61300-003M1</a>	
<a href="#">MAH4-10A02</a>	
<a href="#">M220-61028-013M1</a>	Passage à l'euro
<a href="#">40A S40 61196 B03 FH YR</a>	
<a href="#">SE440-SE0438</a>	interrupteur spécial
<a href="#">H216-41300-242M1</a>	interrupteur de coupure de charge
<a href="#">B263-41300-281 N4</a>	
<a href="#">M220-I-8497</a>	interrupteur à cames
<a href="#">M220-61361-003M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">S432-61197A003M1</a>	
<a href="#">M220-61002-003M1</a>	
<a href="#">M220-61079-R001A</a>	interrupteur à cames
<a href="#">H226 41300 281N6</a>	Interrupteur de charge
<a href="#">M220-SE0219</a>	interrupteur à clé
<a href="#">P220-61199-033M1</a>	INTERRUPTEUR ROTATIF
<a href="#">H226-41311033N4</a>	
<a href="#">M220-645423</a>	
<a href="#">H22641300-087M1</a>	Interrupteur principal
<a href="#">H26341300-A01</a>	SECTIONNEUR
<a href="#">K830-41300-003G1</a>	interrupteur de coupure de charge
<a href="#">H240-648521</a>	interrupteur de coupure de charge
<a href="#">P220-20223-003M8</a>	interrupteur spécial
<a href="#">Pd80S-12</a>	Ventilateur DC
<a href="#">H410-41300-033N1</a>	interrupteur de coupure de charge
<a href="#">T225-22606-013F1</a>	INTERRUPTEUR
<a href="#">P110-61199-219M1</a>	interrupteur
<a href="#">H226-41300-033V4</a>	Interrupteur de charge
<a href="#">M220-61004-219M1</a>	Interrupteur à came
<a href="#">H226-41400-033M4</a>	interrupteur de coupure de charge
<a href="#">T225-61914-035M4</a>	Interrupteur à cames rotatif
<a href="#">H412-41300-234N4</a>	.
<a href="#">M220-61192</a>	INTERRUPTEUR À CAMES
<a href="#">T225-61914 665002</a>	
<a href="#">16A RT16 61060 B03 FH YR</a>	Commutateur rotatif
<a href="#">6A S6 61131 B03 FH YR</a>	
<a href="#">H220-41300-281N1</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">M220-61194-206M4</a>	interrupteur à cames
<a href="#">M220-640071</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M220-SE0733</a>	interrupteur spécial
<a href="#">H408-41300-033N1</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">H226-41300-033N1</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">H226-41400-033N1</a>	Disconnecteur de charge 32 A

Produit	Description
<a href="#">H408-41300-281M4</a>	Interrupteur de rupture de charge
<a href="#">M220-61191-R001C</a>	interrupteur à clé
<a href="#">P110-61051-218M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">H216 - 71300 - 214V1</a>	interrupteur à trois positions
<a href="#">M220-648134</a>	interrupteur à cames
<a href="#">AVB8-440</a>	Rallonge d'essieu en métal pour montage avant à quatre trous
<a href="#">AVA8-440</a>	Rallonge d'essieu en métal pour installation centrale
<a href="#">2867-X0-00</a>	Transformateur toroïdal
<a href="#">M220-61025-219M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">PD225M- 110</a>	Ventilateur AC
<a href="#">M220-SE0591</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M220-SE8020</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M220-SE8003.00.00</a>	interrupteur spécial
<a href="#">H226-71300-013V1</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">H233-41300-033M4</a>	Interrupteur de rupture de charge
<a href="#">H226-45300-234N4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">TCD6</a>	covercle du terminal
<a href="#">H226-41300-241M1</a>	
<a href="#">MGH2-63A02</a>	Module terminal de sol en PE
<a href="#">M220-E-3972</a>	interrupteur spécial
<a href="#">M220-E-2453</a>	
<a href="#">SA20 2-2 20A 0-1 3P 61003</a>	Interrupteur rotatif
<a href="#">SA32 2-2 32A 0-1 3P 61003</a>	Interrupteur rotatif
<a href="#">SA63-2-2 63A</a>	Interrupteur rotatif
<a href="#">SAA40/300020 40A</a>	interrupteur rotatif
<a href="#">H263-41400-033M4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">B263-41400-033V4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">M220-UK-4157</a>	
<a href="#">PD120B-1101220</a>	
<a href="#">M220-E-3279</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">M220-E-3220</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">M220-E-3277</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">M220-E-3219</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">M220-E-3278</a>	Interrupteur spécial
<a href="#">H408-41300-033M1</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">H220-41300-033V4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">H233-41400Z281M4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">AVB8-203</a>	Rallonge d'essieu en métal pour lit à quatre trous.
<a href="#">B263-41400Z-534M4</a>	Interrupteur de charge 63 A
<a href="#">S440-61067-003M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">H216-41300-035M4</a>	
<a href="#">S825-SE1328</a>	
<a href="#">M221-UK-1531</a>	interrupteur
<a href="#">H263-41300-033N4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">M220-SE0734</a>	interrupteur

Produit	Description
<a href="#">M220-61312-003M1</a>	
<a href="#">LB225-31309-B13-FLYR</a>	
<a href="#">H216-41620-733M4</a>	
<a href="#">B240-41620-977M4</a>	
<a href="#">63A-S63-61050-B03-TDYR</a>	Sélecteur d'alimentation
<a href="#">M220-61640-003M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">M220-61762-003M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">M220-I-8721</a>	
<a href="#">M220-61037-003M1</a>	
<a href="#">AVA8-115</a>	Rallonge d'essieu métallique pour une installation centralisée
<a href="#">M221-61192-033V1 (20A 600V)</a>	
<a href="#">H 220 41300 281N4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">H410-41300-033N2</a>	
<a href="#">P110-61049-003M1</a>	
<a href="#">P110-61050-003M1</a>	
<a href="#">M225-61213-013M1</a>	interrupteur à cames
<a href="#">S10-60129-B13-FHABG</a>	Interrupteur à 2 positions
<a href="#">M220-61199-033M4</a>	Interrupteur ON/OFF
<a href="#">S10-60129-B13-FHAB</a>	
<a href="#">H216-41400-700N1</a>	BOÎTIER DE COMMUTATION
<a href="#">16A-S16-73215-B03-TDGB</a>	INTERRUPTEUR LOCAL — ARRÊT — TÉLÉCOMMANDE
<a href="#">M220-61037-013M1</a>	
<a href="#">M220-61361-013M1</a>	sélecteur
<a href="#">M220-61049-013M1</a>	sélecteur
<a href="#">M220-61331-013M1</a>	sélecteur
<a href="#">M220-61313-013M1</a>	sélecteur
<a href="#">M220-61762-013M1</a>	sélecteur
<a href="#">16A S16-61313-B03-FHYR</a>	
<a href="#">H226-41300-206V4</a>	interrupteur de rupture de charge
<a href="#">PD120S-220(plastic wing)</a>	
<a href="#">PDM160M-220</a>	
<a href="#">SCRW16U</a>	Connecteur
<a href="#">M220-SE8000.00.L1</a>	interrupteur
<a href="#">T225-61028-218N1</a>	
<a href="#">M220-61061-120M1</a>	
<a href="#">M220-61061-121M1</a>	
<a href="#">M220-61061-122M1</a>	
<a href="#">M220-61312-219M1</a>	Commutateur voltmètre
<a href="#">H220-41300-710M1</a>	interrupteur
<a href="#">TCA2</a>	COUVERCLE DE SERRAGE
<a href="#">P110-61037-003M1</a>	interrupteur à cames