







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





VaisIPrii

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

odut aelmtqmDrmcrdp q

odut ae	nql daPeaui
1431W4AC441W444444	
<u>1431W4C1441W444</u> 444	5tar 5pring
6CK6W44341AWH44141	Mlaquette frein bobinoir
6CK6W0C4444WH44114	
ABB1W441144W444444	XhaJne à rotation libre X2
CDBKW4D3W3A4W4B3	5errure des réducteurs
CDBKW1C4A44W4K4-C0	
ABKAW4K6414W44446461S K6W6A,38A6R7	GRPfigfreilauf7
S(ADW1K N(Ooulement
CDBKW4BB160W4C4-AA	Oeducers)oc/
C644W46CB41W444444	
<u>C644W434D41W444</u> 444	
C644W4K3D41W444444 GO)R B4DWK37	5chrumpfscheibe
<u>C644W164D41W444444 8 O)R B4D</u> W164	:isques rétractables O)R B4D
O)R B4AW6C4 8 C644W6C4A41W444444	:isque rétractable
<u>C641W4A6441W444</u> 444	
<u>C641W4B3441W444</u> 444	
<u>C646W464441WH444</u> 444	
C64CW46CA41W444444	Eléments de serrage coniques
<u>C64CW4A4441W444444 8 O)R 1A4WA</u> 4 x 33	
C64CW4A4A41W444444	ZN±%N X%N±FZE S±(EO
<u>C64CW4A3441W444444 8 O)R1A4 A</u> 3xB4	Elément de serrage conique
C64CW4A3641W444444	O±NU5MHN O)R1A6 A3(B4
<u>C64CW4B4141W444444 8 O)R 1A1WB</u> 4 x 04	Elément de serrage conique
<u>C64CW4B4641W444</u> 444	O±NU 5MHN O)R1A6 B4x04
MNwC64CW4K3A41W444444 Typew O)R 1AAWK3	x 113 Eléments de serrage ckne
<u>C64CW404141W444</u> 444	
<u>C64CW404A41W444444 8 O)R 1AAW04</u> x 1A4	âlément de serrage ckne
<u>C64CW1A4141W444</u> 444	
C643.1A4.641.444444	taille 1A4x1D4
<u>C643W4A6641W4444</u> 444	âlément de serrage conique
<u>C643W4B4641W4444</u> 444	
<u>C643WAC4C41W444</u> 444	
p8nw C64BW44D441W444444, Typew O)R 114WD	<u>-</u>
C64DW463441W444444 8 O)R A34W63 x CK	âlément de serrage conique
C64DW4C4441W444444 8 O)R A34WC4 x B3	âlément de serrage conique





Produit	Description
MI70 C10	Indicateur de mesure
MMT162	Capteur d'humidité et de température de l'huile
PDT101-W4C2	Transmetteur de pression différentielle
HMM100 45A2DE	Module d'humidité
HMW93	
HMP1	Sonde de température
<u>AQT530</u>	Transmetteur de qualité de l'air
<u>TMP115</u>	Sonde de température à large plage
HMW88D	Transmetteur
<u>PTU300</u>	Transducteurs pour la pression, l'humidité et la température
TMD62	
INTERCAPSET-10PCS	Pièce de rechange pour capteur Intercap
P/N: R73000350 Type: DSP111	Surface Patrol avec écran et sortie numérique
P/N: 340B001CBAL100A0ACCBAA1,	transducteurs
Type: HMT330	transducteurs
HM46PROBE	
HTM10SP	Module de remplacement d'humidité et de température
<u>HMS82</u>	Transmetteur d'humidité et de température extérieur
HMT310 5B5A1BCX14BJDA1A2	transmetteur d'humidité et de température haut
<u>DM70F0B1A3A1</u>	
<u>WXT530</u>	Capteur météo série WXT530
HM40 D2BB	Compteur d'humidité et de température à main
WMT700 3A1A2B003B1A2	capteur de vent à ultrasons série WMT700
<u>HA0C1A022A1A0Z</u>	Transmetteur d'humidité
<u>DRW010525SP</u>	Filtre à grille
WMT701 B1A0C3EDB1B1	Série de capteurs de vent à ultrasons
<u>DMT345</u>	Transmetteurs de point de rosée
<u>DMT346</u>	Transmetteurs de point de rosée
<u>867896</u>	Boulon LED
HMS1102D0VA1NN	
TMW92	-
DMT143 G1C1A1A0A0ASX	Transducteur de point de rosée miniature
GM70 B4A1E1A2B	Compteur de CO2 portable
<u>HMT330</u> 3F0B101DCAB100B0AAABAA1	transmetteur d'humidité et de température
WMT700	
HMP63	Sonde d'humidité et de température Vaisala INTERCAP®
GMP222E0N1	Condo a manifolio di do temporatare valedia il Vi Errorii G
HMD83	émetteur
HMT360:	
7D12HLK1A2CW5A1M+210664	Sonde d'humidité
HM70D4D1A0AB	Compteur de température et d'humidité portable
221801	Câble de connexion M170
221040	Câble de connexion USB pour PC
2787HM	filtre à membrane

Vaisala Page 6 / 9





Produit	Description
<u>HMT315</u>	Transmetteur d'humidité et de température
<u>243261SP</u>	Bride de montage de sonde pour GMP251 et GMP252
GMP252 15C0B0N1	
<u>HM41</u>	Compteur d'humidité et de température
DMT143 G1C1A1D3A0ASA	Transmetteur
DMT242SC	
DMT242SC2	
<u>5A1A0A0A0A1</u>	
<u>INDIGO201 1A1B0</u>	
Certificate of Conformity	
G1C1A1A3A0ASX / DMT143	
MMT330	
8V0F101CQAE100A02DABCA1	
GMP343 B1A1B0B0N0B	
INDIGO510-B1N1A1AAAN	Transmetteur
<u>242659</u>	adaptateur USB
GMP25214A0B4N1	
<u>HMP77B</u>	Capteur pour thermomètre d'humidité pratique
<u>HUMICAP</u>	Capteur
<u>HM40</u>	indicateur
<u>HMW110</u>	émetteur mural
HMP360 (8R5A3N2)	Sonde d'humidité et de température
DTR504A	Bouclier antirayonnement
<u>HMPX 7E1D0A0A0H0</u>	Sonde d'humidité et de température
TMPX 1A1A0A0A0B0	Sonde de température
INDIGO520 A1N1B1AAAN	Transmetteur
<u>USB2</u>	Adaptateur USB compatible Indigo
HMPX 3A2A1A0A0C0	Sonde d'humidité et de température
INDIGO520 A3N3A3AAAN	Transmetteur
<u>SP-1416-44V</u>	
HMPX 5C1B0A0A000	Sonde d'humidité et de température
INDIGO520 A1N1A4AAAN	Transmetteur
<u>GMP251</u>	
SHM40	Kit de mesure de l'humidité et de la température
WXT53/ 6G1C1A1A1B1B	Capteur météo
HMP155 A4JB11A0A3A1A0A	Sonde d'humidité et de température
<u>HMPX / HMP7 / 7E1B2A0A0J0</u>	
DMPX / DMP7 / 7D1A0A0A0E0	
INDIGO520 /A2N3B5NAAN	
<u>HMP7 - 7E1B2A0A0G0</u>	
<u>DMP7 - 7D1A0A0A0D0</u>	
MMT330 830E	
101CPAH100C12DMAAA1	
<u>DM70 DM70F0A1A0A1</u>	Compteur de point de rosée portable
<u>DM70 DM70F0A0A0A1</u>	Compteur de rosée portatif

Vaisala





Produit	Description
G1G1A1A30ASX	POINT DE ROSÉE DE L'ÉMETTEUR
HMT310 5A5A1BCX14BJAC1A2	TOWN BETTOOLE BETELMENTEON
PWD B5NNNNANENNDN	Capteur météorologique/de visibilité
WXT530 / 6B1A2A1C2B1B	Suprour motosrologique/de vielemte
Mounting for PWD (pole with 60 mm	
<u>diameter)</u>	
Mast cable 35 m, PWD sensors	
<u>HMD82</u>	
HMP110 V00B0C1A0	Sonde d'humidité et de température
HMP155 / A2GB11A0A1A1B0A	
HMP360 / 1A5A1A2	
58PR53GC-A11A1A1A0A0N	réfractomètre de procédé
MMPX 8A1A0B1D0C0	Sonde d'humidité dans l'huile et de température MMPX
CBL210896-3MSP	Câble de sonde
<u>TMS82</u>	Transmetteur de température extérieure
<u>DMT143</u>	Transmetteur de point de rosée miniature
HMT310 3B5A1BXA15DBAA1A2	
<u>HMP110C15B0C3B0</u>	
<u>HMT330</u>	Transmetteur
(340B141BCAD100A0CAABAA1)	
Indigo80 + DMP80	
<u>ASM210856SP</u>	
<u>INDIGO80 (A1A1N1N0)</u>	
WXT530 / 6B1B1A3B1A1B	Transmetteur météo
HMT310 5B5A1BCX14BJAA1A2	Transmetteur
DMP80 (BG1A5AS0)	
GMP252 (61C0B8H3)	
HMM100 / 12A1CE	
HELACCRCAL-1	
PR53AC A 1 1 A 1 A 1 A 1 A 0 N	Réfractomètre
INDIGO520/ A3N3D0NLAN	Transmetteur
CG31	
HMP110 / HMP110C15A2C1A0	Sonde d'humidité et de température
HMP75	
CLE321SP	
PTB330 A1AAHHACPB0A0B	Baromètre numérique
DMT143 - L1C1A1A010ASX	Transmetteur
RJ45 219685	
HMP155	Capteur d'humidité et de température, sorties 0-1 V, câble de 3,5 m (11,5 pieds)
HMPX 5C1B0A0A0F0	Humidité et température Sonde
INDIGO520 B1N1AANAAN	- ::
INDIGO520	Transmetteur (1110 M42) 42
INDIGOCABLE10m	Câble de connexion de sonde (M12-M12), 10 m
TMP1	Sonde de température

Vaisala Page 8/9





Produit	Description
5L0B101XCAX100A0ACGGDA1 /	·
<u>HMT330</u>	
HMP155 - A2JB11A0A4A1A0A	
<u>58USB2</u>	adaptateur USB
58KWF-2205-010	Câble de réfractomètre de procédé PR53
WXT535 / WXT5305G1A1A1B2B1B	CAPTEUR
WXT530 6B1B2A2B2B1B	Transmetteur météo
<u>HMP50Z300SP</u>	
WXT530 - 4B1B1A6D2B1A	capteur météo
<u>19731HM</u>	Sel d'étalonnage
PTB330 B1BAHAACEB0A0A	baromètre numérique
<u>QML201</u>	Contrôleur
HMPX-7E2B1A0A0B0, HMP7	sonde d'humidité et de température
DMT143N1C1C1D4A0ASX	TRANSMETTEUR
<u>229104</u>	Transducteur Nokeval
<u>229110</u>	Kit de programmation Nokeval
HMP110-C15C0CFB0	Sonde d'humidité et de température
GMP252 11A0A0N1	Pg/Appareil de mesure-Appareil de mesure du CO2 1-2
HMT120 KC0A1E12C2A0Z	Transmetteur d'humidité et de température
<u>DTR</u>	
<u>HMT330/</u>	
82013121BCAH100A1CCVBAA1	
<u>HMW88</u>	Transmetteur mural RH + T
PR-23-AP-73-BSS-GP-AA	
INDIGOCABLEHD10M	Câble de connexion de sonde de 10 m, M12-5F - M12-5M, 10 m, conception hygiénique
INDIGO80	Indicateur portatif INDIGO80 D1N1N1N0
HMT370EX	Transmetteur d'humidité et de température à sécurité intrinsèque