



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Barksdale

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">p/n: 0111-507; Type: UNS-PA16-PA18-G3/4</a>	
<a href="#">0113-182 / UNS2000</a>	CAPTEURS COMPLETS AVEC boîtiers électriques.
<a href="#">0303-029</a>	Interrupteur de limite GK03 avec câble silicone 3 m
<a href="#">0402-056 D2T-M150SS</a>	INTERRUPTEUR ACTIONNÉ PAR PRESSION OU PAR DÉPRESSION
<a href="#">P/N: 0401-432 Type: D2T-M80SS-ST3</a>	Pressostat
<a href="#">0403-076 / E1H-H15-P7</a>	pressostat
<a href="#">0417-015 / 8151-PL1-B</a>	Pressostat
<a href="#">9221-PL1-V (0419-002)</a>	pressostat
<a href="#">0419-020</a>	Pressostat spécial
<a href="#">205R6WC3</a>	Soupape
<a href="#">316030</a>	Trockenschutzschalter
<a href="#">96101-BB1</a>	Pressostat
<a href="#">0405-280 / B2T-H32SS</a>	Pressostat
<a href="#">BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST 0,4 - 2 l (0711-256.5)</a>	
<a href="#">BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST</a>	Débit : 2 à 7 ml/min350 bars1~230 V – 1.5 A – 50 VA
<a href="#">BNA-S22-3/4"150-RF VA30/02-MA-LM 1.0-1.50m (0332=1037)</a>	
<a href="#">0401-136 / D1T-H18SS</a>	pressostat
<a href="#">0401-215</a>	pressostat
<a href="#">0401-224 / D1T-M80SS</a>	pressostat
<a href="#">DPD1T-M150SS (p/n 0402-056)</a>	Interrupteur différentiel à diaphragme
<a href="#">E1H-H250-P7</a>	pressostat
<a href="#">E1H-H500</a>	
<a href="#">E1H-H90-P4 (0403-126)</a>	Druckschalter
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1</a>	pressostat
<a href="#">p/n: 0601-048; Type: ML1H-H202S</a>	Interrupteur de température
<a href="#">0402-082, DPD2T-GH18SS-EXI</a>	
<a href="#">0602-061 / L2H-H354S</a>	interrupteur de température
<a href="#">P/N: 0711-259.5, Type: BFS-10-N-G1/4-SS-NO-ST</a>	Régulateur de débit optique
<a href="#">0402U101 / CD2H-M150SS</a>	pressostat
<a href="#">0711-347.4</a>	Strömungswächter
<a href="#">D2X-H18SS-UL-S0084</a>	Pressostat à membrane antidéflagrant
<a href="#">0401-432</a>	PRESSOSTAT
<a href="#">B1T-H12SS</a>	Druckschalter
<a href="#">UPA2/11bA/420/G1/4E/M12/ F (0431-409)</a>	Transducteur de pression électronique UPA2

Produit	Description
<a href="#">0406-021 / C9622-2</a>	Pressostat
<a href="#">96211-BB4-T2 (0406U081)</a>	
<a href="#">ML1H-H354-WS (0601-096)</a>	Températureschalter
<a href="#">D2T-M80SS (0401-416)</a>	pressostat
<a href="#">0405-318 / B2T-M48SS</a>	pressostat
<a href="#">DPD1T-M3SS</a>	pressostat
<a href="#">HDIXHH80SSUL</a>	Druckschalter
<a href="#">0801-142</a>	Soupape
<a href="#">9045ROAC3</a>	Ventil
<a href="#">96101-BB2</a>	Pressostat à piston scellé
<a href="#">9653-2-WA</a>	Commutateur de pression
<a href="#">0423-125 / UDS3V3/400bar/4-20 mA</a>	Pressostat électrique
<a href="#">E1H-H15-P7-GL</a>	pressostat à piston à membrane
<a href="#">0221-357</a>	
<a href="#">pn 0113-776 / UNS2000-ABS/VA/FLS-PG-PE33-L2/3.3-Dual Lo268</a>	
<a href="#">BPS312VM0050BP</a>	pressostat
<a href="#">0112-729</a>	interrupteur à flotteur
<a href="#">PN: 0711-260.7, Type: BFS-10-N-G1/2-SS-NO-ST</a>	
<a href="#">905-0211</a>	
<a href="#">P1H-M340</a>	Druckschalter
<a href="#">DPD2T-M80SS-EXI</a>	Druckschalter
<a href="#">BFS-10-N-G1/2-MS-NO-M12 2.0 ... 7.0 l/min/Sonder</a>	
<a href="#">D2T-GH18SS-P2-Exi</a>	
<a href="#">0401-216</a>	Druckschalter
<a href="#">D1T-H2SS-EXI</a>	Druckschalter
<a href="#">D1T-H3SS-Exia</a>	Pressostat
<a href="#">0401-168 D1T-H3SS-EXI</a>	Interrupteur à pression / pressostat
<a href="#">D1T-H2SS-EX1 (0401-155)</a>	Pressostat//Druckschalter
<a href="#">0405U001</a>	
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1 - OEM</a>	pressostat
<a href="#">0407U036 / 9048-4</a>	pressostat
<a href="#">96201-BB4-T2</a>	pressostat compact
<a href="#">96211-BB6-T2</a>	pressostat
<a href="#">96211-BB1-T2-Z17</a>	Pressostat compact
<a href="#">96221-BB1</a>	Pressostat compact
<a href="#">0406-050 / 9675-4</a>	pressostat
<a href="#">0406U096 / A9675-4-AA</a>	Pressostat
<a href="#">0406U006</a>	Pressostat à piston étanche
<a href="#">0406-010 / C9612-3</a>	Pressostat spécial
<a href="#">0401-331 / D2T-A80SS</a>	pressostat à membrane
<a href="#">E1H-H15-P6-PLS</a>	
<a href="#">0403U082</a>	Pressostat UL + CSA
<a href="#">E1H-H90-BR</a>	pressostat
<a href="#">0412-018 / MSPS-JJ100SS</a>	Pressostat industriel

Produit	Description
<a href="#">CSK12-11-41B</a>	Pressostat mécanique
<a href="#">CSK16-12-33B</a>	Pressostat compact
<a href="#">0404-128 / P1H-K85</a>	pressostat
<a href="#">P1H-B340SS</a>	Pistons Dia-Seal
<a href="#">0404-110 / P1H-K30SS-T</a>	pressostat
<a href="#">(0412-019) MSPS-JJ15SS</a>	pressostat
<a href="#">MSPS-FF100SS</a>	Pressostat industriel
<a href="#">MSPS-FF15SS-E</a>	pressostat
<a href="#">CSP13-31-12B</a>	
<a href="#">0406U085 / 96201-BB3</a>	Pressostat
<a href="#">0406-038 / 96201-BB3-T2</a>	Interrupteur compact
<a href="#">96201-BB3-T4</a>	Pressostat
<a href="#">96211-BB1-T2</a>	Pressostats mécaniques
<a href="#">96211-BB3-T1</a>	Pressostat mécanique
<a href="#">96211-BB3-T2</a>	pressostat
<a href="#">96211-BB4-T2</a>	pressostat compact
<a href="#">96221-BB1-T4</a>	
<a href="#">0403-028 / E1H-GH250-P4</a>	Interrupteur Econ-O-Trol
<a href="#">0403-035 / E1H-GH90-P4</a>	pressostat
<a href="#">0403-059 / E1H-H15-P4</a>	Interrupteur de pression Econ-O-Trol
<a href="#">E1H-H15-F2</a>	Pressostat
<a href="#">E1H-H15-P4-V</a>	pressostat
<a href="#">0403-069 / E1H-H15-P6</a>	pressostat
<a href="#">0403-075 / E1H-H15-P6-V</a>	pressostat
<a href="#">0403-520 / E1H-H250-F2</a>	Commutateur Econ-O-Trol
<a href="#">0403-080 / E1H-H250-P4</a>	SWITCH Adj Range: 2,10.....17 bar
<a href="#">E1H-H250-P6</a>	pressostat
<a href="#">0403U084 / E1H-H500-F2</a>	Pressostat homologué UL
<a href="#">P/N: 0403-105, Type: E1H-H500-P4</a>	pressostat
<a href="#">0403-138 / E1H-H90-P6</a>	pressostat
<a href="#">E1H-M15-P4-V</a>	Pressostat
<a href="#">E1H-M90-V</a>	Interrupteur Econ-O-Trol
<a href="#">0403-184 / E1H-R250-P4</a>	Interrupteur Econ-O-Trol
<a href="#">E1S-H15-P4 (p/n 0403-216)</a>	Pressostats
<a href="#">E1S-H90</a>	pressostat
<a href="#">E1S-H90-P4</a>	pressostat
<a href="#">E1S-M250-V</a>	pressostat
<a href="#">E1S-M90-V</a>	pressostat
<a href="#">EPD1H-BB40</a>	Pressostat différentiel
<a href="#">724S-43-2B</a>	
<a href="#">VCD1H-A18SS</a>	
<a href="#">0402U192 / CD2H-M80SS</a>	Pressostat
<a href="#">D2T-H2SS</a>	Druckschalter
<a href="#">D2T-M2SS</a>	pressostat
<a href="#">0401U697 / D1T-A3SS</a>	Pressostat

Produit	Description
<a href="#">0401-870 / D2T-A3SS</a>	pressostat
<a href="#">D2T-H18SS (0401-373)</a>	pressostat
<a href="#">0401-209 / D1T-M18SS</a>	pressostat
<a href="#">D2T-M18SS</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0401-224, Type: D1T-M80SS</a>	Interrupteur à membrane bornier
<a href="#">0401-416 / D2T-M80SS</a>	pressostat à membrane
<a href="#">D2T-A150SS</a>	Pressostat
<a href="#">D2T-M150SS</a>	commutateur
<a href="#">0401-074 / D1T-GH150SS</a>	pressostat
<a href="#">D2T-M2SS-P2</a>	Interrupteur à membrane à bornier
<a href="#">D2H-H18SS</a>	pressostat à membrane
<a href="#">D2S-H18SS</a>	pressostat à membrane
<a href="#">D1H-A80SS</a>	Interrupteur à membrane
<a href="#">D2H-M80SS</a>	Pressostat mécanique
<a href="#">D2H-GH80SS</a>	Interrupteur à membrane
<a href="#">0401U680 / D1H-A150SS</a>	Pressostat
<a href="#">0401U718 / D2H-A150SS</a>	Interrupteur à membrane
<a href="#">D2H-M150SS</a>	Interrupteur à membrane
<a href="#">D1H-H3SS-P2</a>	
<a href="#">0406U111 / 9681X-2CC-2</a>	Interrupteur compact antidéflagrant
<a href="#">P/N: 0406u102, Type: 9692X-1CC-3</a>	Pressostat résistant aux décharges
<a href="#">9AC1TB</a>	Pressostat compact
<a href="#">9EB1TV</a>	pressostat
<a href="#">96211-BB5-T2-P1</a>	Interrupteur compact
<a href="#">P/N: 0431-341 Type: UPA2-LMP307</a>	Sonde
<a href="#">P/N: 0111-203 Type: UNS-PA1/2 NPT-PA18</a>	Câble en PVC sur le côté
<a href="#">0499-025</a>	Câble en PVC avec tuyau d'air intégré
<a href="#">P/N: 0405-215, Type: B2S-H48SS</a>	pressostat
<a href="#">0406U097 / 9675-2</a>	pressostat
<a href="#">0404-114 / P1H-K340</a>	Interrupteur de pression
<a href="#">(316030) OEM</a>	Disjoncteurs secs
<a href="#">X1T-4100-40-GE140/166</a>	Pressostat
<a href="#">D1T-GM 3SS</a>	pressostat
<a href="#">96201-BB2-T2</a>	Interrupteur de pression
<a href="#">8131-PL1-B</a>	pressostat
<a href="#">D1X-GM150SS-EX</a>	pressostat
<a href="#">UAS3/420/NA</a>	El. afficher
<a href="#">BPS32GVM0400B</a>	pressostat
<a href="#">0601-218 / ML1H-H351</a>	interrupteur de température
<a href="#">0417-283 / 8001-PL1-B-EA1-GE261</a>	Pressostat
<a href="#">0111-201</a>	Interrupteur à flotteur
<a href="#">0111-203</a>	
<a href="#">BPS342EM0400BP</a>	
<a href="#">MSPS-XX100-Q96 / 0412U008</a>	pressostat

Produit	Description
<a href="#">UNS2000-VA/T2NPT-KLS BN30-L1/3-VV Lo300 - OEM product</a>	TRANSMETTEUR DE NIVEAU
<a href="#">0113-182 (OEM)</a>	Commutateur de niveau
<a href="#">0414-081</a>	
<a href="#">0113-152</a>	Commutateur de niveau
<a href="#">0431-093</a>	
<a href="#">BPS32GVM0010B</a>	
<a href="#">T2H-M154S-A</a>	
<a href="#">50-ML1H-SB1</a>	Interrupteur de température
<a href="#">0111-396</a>	Capteur de niveau de liquide
<a href="#">0402-056</a>	
<a href="#">0401-388 / D2T-M150SS</a>	pressostat
<a href="#">0111-542, Type: UNS-VA1/8-K2/2-PP19/2(1) -Exi</a>	
<a href="#">BPS31GVM0100B</a>	Pressostat électrique
<a href="#">BPS32NVM6000PP</a>	
<a href="#">BPS32GVM0200B</a>	pressostat
<a href="#">E1H-M250-P6-PLS</a>	Pressostat UL
<a href="#">0405-109</a>	Pressostat
<a href="#">0401U882 / D1X-J80SS-P2-UL</a>	Commutateur de pression
<a href="#">0111-751</a>	Commutateur
<a href="#">0423-119 UDS3V3/50bar/4-20mA EI.</a>	Pressostat à 4 voies
<a href="#">BPS342EM0010BP</a>	
<a href="#">0401-154</a>	Interrupteur de pression
<a href="#">9692X-1CC-2</a>	PRESSOSTAT
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1-V/ 0416-144</a>	PRESSOSTAT
<a href="#">0401-853 D2T-A150SS</a>	
<a href="#">0402U103</a>	pressostat
<a href="#">Nr.: 0403-126, Type: E1H-H90-P4</a>	pressostat
<a href="#">0401-215 / D1T-M3SS</a>	pressostat
<a href="#">UPA1-040-Z21 (0437-036)</a>	
<a href="#">E1H-H250-P7-Exi</a>	pressostat
<a href="#">0409-123 / X1T-4000-25-GE262</a>	pressostat
<a href="#">0407U007 / 9048-2-Z11</a>	pressostat
<a href="#">D1X-J150SS-UL</a>	pressostat
<a href="#">UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2) 3m PVC-K. 105°C NO/NC</a>	sonde
<a href="#">UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)HT 3m Silikonk. 150°C NO/NC</a>	
<a href="#">BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.1)</a>	interrupteur
<a href="#">071-348.5</a>	
<a href="#">E1H-H90-P7-ST1</a>	relais
<a href="#">0303-033 / GK03</a>	Commutateur de valeur limite
<a href="#">P/N: 0416-035, Type: KLM-025-M1-K4-2</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0401-189, Type: D1T-M150SS</a>	pressostat
<a href="#">p/n: 0401-216; Type: D1T-M3SS-EXI</a>	Microrupteur
<a href="#">0431-844</a>	Transducteur de pression
<a href="#">0602-130, T2H-H251S-25-A</a>	transmetteur de température

Produit	Description
<a href="#">0112-824</a>	
<a href="#">0112-764</a>	
<a href="#">0221-361</a>	
<a href="#">0221-358</a>	
<a href="#">0221-359</a>	
<a href="#">P/N: 0416-157, Type: KLM-025-M4-ST0-1</a>	pressostat
<a href="#">9211-PL1-V (0419-001)</a>	pressostat
<a href="#">9231-PL1-V (0419-003)</a>	pressostat
<a href="#">BPS34GVM0200B</a>	pressostat
<a href="#">907-0344</a>	
<a href="#">0403-115 / E1H-H500-P7</a>	Pressostat
<a href="#">E1H-H500-P4 0403-105</a>	pressostat
<a href="#">0501.328.133</a>	pressostat
<a href="#">E1H-H15-P7</a>	Pressostat
<a href="#">Part No. 0713-349.10</a>	
<a href="#">0801-503</a>	vanne
<a href="#">921R3WQ3-Q2</a>	SOUPAPE DE DÉRIVATION
<a href="#">Part No. 0113-882</a>	
<a href="#">UDS3V3/50bar/0-10V</a>	Pressostat
<a href="#">0402-097 / DPD2T-M150SS</a>	Pressostat
<a href="#">BPS34GVM0100B</a>	100B/420-2/G1/4e/F Él. Druckschalter
<a href="#">998-2999</a>	Pression de pré réglage de la pression de pré réglage de la batterie
<a href="#">0402-066</a>	Pressostat différentiel
<a href="#">0111-210</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">P1H-K30SS-T-GE148</a>	PRESSOSTAT
<a href="#">0713-354.4</a>	
<a href="#">D1H -AB0SS 50-80 PSI</a>	
<a href="#">P/N: 0401-274, Type: D1X-H18SS-EX</a>	pressostat
<a href="#">BPS32GVM0600BP</a>	Pressostat électrique
<a href="#">BPS32GVM9000PP</a>	
<a href="#">96100-BB2</a>	
<a href="#">316030 (Trockenschutzschalter)</a>	Disjoncteur pour sècheuse
<a href="#">T1X-H601S-A-EX</a>	Interrupteur de température
<a href="#">0405-111</a>	contact de pression
<a href="#">0423-127</a>	Pressostat
<a href="#">PN: 0404-291 Type: P1H-M340SS-GE6/86</a>	Pressostat
<a href="#">190060</a>	
<a href="#">0416-160 / KLM-025-M4-ST0-1-V 13 bar increasing (s)</a>	
<a href="#">PN:0601-328 Type: MT1H-M251S-A</a>	Interrupteur de température
<a href="#">PN:0423-127 Type:UDS3</a>	Pressostat à 4 voies
<a href="#">9048-2</a>	PRESSOSTAT À PISTON ÉTANCHE
<a href="#">82C1TB</a>	Pressostat compact
<a href="#">0417-013 8131-PL1-B</a>	Pressostat
<a href="#">906-0954</a>	Adaptateur de port

Produit	Description
<a href="#">625H4-13</a>	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
<a href="#">013-182</a>	Capteur complet
<a href="#">0407U049 / 9048-5</a>	Pressostat
<a href="#">BPS34EVM3000P</a>	
<a href="#">9022-M-B-CD</a>	Valve pour produits de contrôle
<a href="#">0409-041 Typ X1T-4100-40</a>	Pressostats
<a href="#">D1T-GH80SS</a>	Interrupteur à membrane à bornier
<a href="#">625H3-16</a>	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
<a href="#">0428-115</a>	électr. Pressostat
<a href="#">6141R3HC3-MC (Valve)</a>	Soupape
<a href="#">BPS34GEM0010BRPQ1 (0427-180)</a>	
<a href="#">0499-002</a>	
<a href="#">907-0185</a>	
<a href="#">T2H-H251</a>	INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE À MONTAGE À DISTANCE
<a href="#">425H3-06</a>	Transducteur de pression
<a href="#">MT1H-H351S-A-EXI</a>	Interrupteur de température
<a href="#">9617-4</a>	Pressostat mécanique
<a href="#">T8014-2-12</a>	
<a href="#">0417-014 / 8141-PL1-B</a>	pressostat
<a href="#">BPS34NVM6000PP</a>	
<a href="#">0221-356</a>	
<a href="#">0405-132</a>	Pressostat
<a href="#">p/n: 0221-473; Type: USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-350-MU3L Lo442</a>	
<a href="#">E1H-H-VAC-P4 (0403-052)</a>	pressostat
<a href="#">D1T-M150SS-EXI</a>	pressostat
<a href="#">D1T-M3SS</a>	Pressostat
<a href="#">0631-017</a>	Sentez la température
<a href="#">P/N: 0405-095, Type: B1T-H32SS</a>	Pressostat
<a href="#">0403U094 / E1H-H250</a>	Commutateur
<a href="#">BPS312VM0020BP</a>	pressostat
<a href="#">BTS31GVM0300M1</a>	Interrupteur de température EI.
<a href="#">425T2-04</a>	CAPTEUR, TRANSDUCTEUR
<a href="#">p/n: 0402-099; Type: DPD2T-M18SS</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0403U085, Type: E1H-H90-Z27</a>	Pressostat
<a href="#">0401-130 (D1T-H150SS)</a>	pressostat
<a href="#">6901R3HC3</a>	Valves de produits de contrôle
<a href="#">p/n: 0701-035; Type: BFS-10-O</a>	commutateur de débit
<a href="#">BTS34GVM0017M2</a>	
<a href="#">E1H-H90</a>	
<a href="#">425X-15 / 0400U155</a>	Capteur de pression Ex d
<a href="#">9692X-1CC-3 pn 0406u102</a>	Pressostat résistant aux décharges
<a href="#">BTS32NXM2.00Z4</a>	
<a href="#">0419-004 / 9211-PL1-V-GL</a>	pressostat



Produit	Description
<a href="#">0419-032</a>	
<a href="#">p/n: 0112-765; Type: UNS1000-MS/M20x1,5-ST1- PP18-L1/1 Lo250</a>	
<a href="#">BPS342EM0050BP (50b/420-2/G1/2F/E)</a>	
<a href="#">HB1T-CC32SS</a>	Commutateur
<a href="#">423H3-03-A</a>	
<a href="#">DMP333</a>	
<a href="#">B2T-A48SS-P5</a>	Pressostat
<a href="#">B2S-H32SS</a>	pressostat
<a href="#">0423-164</a>	TRANSDCUTEUR DE PRESSION
<a href="#">9675-1</a>	
<a href="#">TC9622-0-V</a>	interrupteur
<a href="#">9675-3-V</a>	
<a href="#">0406-049 / 9675-3</a>	pressostat
<a href="#">0423-129 / UDS3V3</a>	
<a href="#">0111-531 / UNS-VA/SB5</a>	BilgeGuard et Testoption NO (NC)
<a href="#">9023-M</a>	Valve de commande direc
<a href="#">0007-017</a>	APPUYEZ SUR L'INTERRUPTEUR
<a href="#">0401-189 / D1T-M150SS</a>	pressostat
<a href="#">CD1H-H2SS</a>	Pressostats
<a href="#">0417-469 / 8001-PL1-B-EA1-GE261</a>	pressostat
<a href="#">T2H-H251S-A</a>	interrupteur de température à montage à distance
<a href="#">0111-457</a>	
<a href="#">0400U052 / 425N1-14</a>	
<a href="#">0631-053</a>	
<a href="#">0406U261 / C9612-3-CS</a>	pressostat
<a href="#">BPS323VM0150PP</a>	Pressostat électronique à double pression
<a href="#">p/n: 0412-039; Type: MSPS-EE05-Q11</a>	pressostat
<a href="#">0303-030 / GK03</a>	Interrupteur de niveau magnétique
<a href="#">0801-136 / 6144R3HO3</a>	
<a href="#">BPS3000 / 1670196</a>	pressostat
<a href="#">BTLS24DV1220075</a>	
<a href="#">6142R3HO3</a>	Produits de commande et vannes, série 614
<a href="#">0113=1433</a>	
<a href="#">DPD2T-H18SS</a>	pressostat différentiel à membrane
<a href="#">8111-PL1-B / 0417-011</a>	pressostat
<a href="#">1330-4100</a>	Soupape
<a href="#">0416-105 / KLM-025-M1-S1-2-V-EXI 6,0 bar fallend</a>	
<a href="#">0416-156 / KLM-025-M1-S1-1-V 5,0 bar (s)</a>	
<a href="#">0401U408 / D1T-A3SS-FX</a>	
<a href="#">BPS31GVM0200B</a>	Pressostat
<a href="#">0111-327 / UNS-PP1/2NPT-PP18 1m PVC-Kabel</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">0601-063 / ML1H-H204</a>	Interrupteur de température
<a href="#">0406U145 (T96201-BB3SS-S0123)</a>	Pressostat
<a href="#">0406U387 (T96201-BB3SS-S0171)</a>	Pressostat

Produit	Description
<a href="#">0406U386 (T96201-BB3SS-S0123)</a>	Pressostat
<a href="#">0711-260.3</a>	
<a href="#">0711-259.2</a>	
<a href="#">0711-259.3</a>	
<a href="#">8261-PL1-B</a>	pressostat compact
<a href="#">HL1X-AA351S-WS-EX</a>	
<a href="#">0405-673 / B1X-S48SS-UL</a>	
<a href="#">96201-BB1-T2</a>	pressostat
<a href="#">p/n: 0601-049, Type: ML1H-H202S-EXI</a>	interrupteur de température
<a href="#">MT1H-H251S-12-A</a>	interrupteur de température
<a href="#">BNA-S22</a>	Indicateur de niveau
<a href="#">UNS1000-S-VA/T1,5-KLS1- VA27-L3/1-DR Lo293</a>	
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1-V / 0416-116</a>	
<a href="#">0406U394 / 9681X-1CC-3</a>	
<a href="#">0406U176 / 9692X-1CC-3</a>	
<a href="#">0232-016 BLP2/P/Xbar/PVXm/F level probe</a>	
<a href="#">0601U485 / THR-L2S-10X-Q10</a>	Interrupteur de température
<a href="#">9022-M-A-B</a>	Valve de commande direc
<a href="#">P/N: 0111-199, Type: UNS-PA16/PA18</a>	Câble PVC de 1 m
<a href="#">0417-062 / 8221-PL1-B-EXI</a>	pressostat
<a href="#">CSM17-31-12B</a>	
<a href="#">CSM18-31-12B</a>	
<a href="#">81E2MB</a>	
<a href="#">8AE2MB</a>	
<a href="#">0405U001/B2T-A48SS-P5</a>	pressostat
<a href="#">0401U395 / HD1T-AA80SS-P2-U</a>	Pressostat à membrane
<a href="#">C9612-3-W60-CS</a>	Produits de contrôle Pressostats mécaniques
<a href="#">0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V</a>	
<a href="#">0417-020 / 8241-PL1-B</a>	pressostat
<a href="#">0407U033 / 9048-1</a>	pressostat
<a href="#">BPS31GVM0400B</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0112=1283 Type: UNS1000-VA/T1-STDB-BN25 L3/1.1.1 Lo200</a>	interrupteur à flotteur
<a href="#">0111-510</a>	
<a href="#">BPS31EVM0150PAP</a>	Pressostat électrique 2 voies
<a href="#">0417-011 / 8111-PL1-B</a>	pressostat
<a href="#">0417-012 / 8121-PL1-B</a>	pressostat
<a href="#">0417-694 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC- GE354</a>	Pressostat compact
<a href="#">0401-470 / D2X-M80SS-P2-EX</a>	pressostat
<a href="#">0801U546 / 5963SOAQ3-H</a>	vanne
<a href="#">BPS312VM0400BP</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-O-G1/2-MS-NO-ST</a>	Commutateur de débit
<a href="#">P/N: 0431-343, Type: UPA2-LMK358</a>	capteur
<a href="#">0601-052 / ML1H-H203</a>	interrupteur de température
<a href="#">0400U082 / 423T4-13</a>	Transducteur de pression

Produit	Description
<a href="#">P/N: 0406-063, Type: T96201-BB3SS-T5-J36</a>	Pressostat
<a href="#">0713-349.8 / BFS-30-N-G1-MS-WE-ST</a>	
<a href="#">0403-097 / E1H-H250-P7</a>	pressostat
<a href="#">TC9622-3-Z27</a>	
<a href="#">0437-081 / 625T4-13-P3</a>	Transducteur de pression
<a href="#">BPS32PVM6000PP</a>	Capteur de pression
<a href="#">DPD2T-A80SS-CS-L6</a>	pressostat différentiel
<a href="#">9675-0</a>	Pressostats mécaniques
<a href="#">0122-032</a>	
<a href="#">C9622-1-H-A</a>	
<a href="#">9048-4</a>	pressostat
<a href="#">T8014-3-33</a>	vanne
<a href="#">T96201-BB3SS-T4W48</a>	Pressostat
<a href="#">ML1H-S203S</a>	interrupteur de température
<a href="#">9010206MB</a>	
<a href="#">9671X-1CC</a>	Interrupteur
<a href="#">P/N: 0406U139, Type: L96211-BB1-S0062</a>	Pressostat
<a href="#">T96201-BB2-T2P1</a>	Pressostat mécanique
<a href="#">TXR-L2S-10-Q10</a>	Interrupteur de température
<a href="#">0431-630</a>	Transducteurs de pression électroniques
<a href="#">0431-631</a>	Transducteurs de pression électroniques
<a href="#">diaphragm for D2T-M18 (071114)</a>	diaphragme
<a href="#">6181S3HC3</a>	vanne
<a href="#">0417-421 / 8151-PL1-B-LH-ES</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0431-897, Type: UPA2-DMP343-100-2500-1-3 TR0-100-000</a>	
<a href="#">CSM2-33-32B-100R</a>	Pressostat
<a href="#">E1H-H15-P4</a>	pressostat
<a href="#">E1H-H250-P4</a>	pressostat
<a href="#">9022-M-A-C</a>	Soupape
<a href="#">P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST</a>	Commutateur de débit
<a href="#">0801-435 / 9021-M</a>	vanne
<a href="#">0111-636</a>	
<a href="#">0711-257.1 / BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">0601-387 / MT1H-H251-12</a>	interrupteur de température
<a href="#">0401U695 / D1T-B 3SS-U</a>	Interrupteur à membrane pour bornier
<a href="#">0401-852 / D1T-A150SS</a>	pressostat
<a href="#">425X-14-P6</a>	
<a href="#">0721-015 / BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST- Exi 3-13 l/min</a>	interrupteur de débit
<a href="#">0111-652</a>	câbles
<a href="#">0111-534</a>	câbles
<a href="#">0417-701 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC-GE 354</a>	Pressostat compact
<a href="#">0712-348.4</a>	
<a href="#">0401-277 / D1X-H18SS-UL</a>	Pressostat
<a href="#">0713-267.6 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST</a>	Capteur de pression

Produit	Description
<a href="#">0713-267.8 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">E1H-H500-P4-BR</a>	pressostat
<a href="#">0407U042 / 9048-3</a>	pressostat
<a href="#">0402-061 / DPD1T-M3SS</a>	pressostat
<a href="#">0402-049 / DPD1T-H3SS-EXI</a>	pressostat
<a href="#">DPD1T-M3SS-EXI / 0402-062</a>	pressostat
<a href="#">0434-182 / UPA53-100-XXXX-1-3/5-XXX -XXX 000</a>	commandes de pression
<a href="#">P/N: 0401-302, Type: D1X-M80SS-EX</a>	pressostat
<a href="#">D1T-H2SS</a>	Pressostat à membrane de bornier
<a href="#">MT1H-H154-A</a>	interrupteur de température
<a href="#">Nr. 0713-352.10 Type BFS-30-N-G1-SS-WE-ST</a>	
<a href="#">BPS34GEM0010BP</a>	Transmetteur de pression
<a href="#">E1H-H-VAC-P6 / 0403-054</a>	Pressostat
<a href="#">BPS342VM0010BP</a>	pressostat
<a href="#">0721-089.6 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST- EXI 0,5-3 l/min</a>	
<a href="#">0431-041 / UPA2/1,6b/020/G1/4E/DIN/ E</a>	
<a href="#">0400U139 / 423X-18-Z10</a>	transducteur de pression
<a href="#">423X-12-Z10</a>	transducteur de pression
<a href="#">0332-624 / BNA-S22</a>	jauge de niveau
<a href="#">P/N: 0419-017, Type: 9311-PL1-V-VA-GL-PC</a>	pressostat spécial
<a href="#">P/N: 0711-334.2, Type: BFS-10-O-G1-MS-WE-ST</a>	
<a href="#">0405U728 / B1T-H12SS-CS</a>	Pressostat
<a href="#">96211-BB5-S0444</a>	Pressostat
<a href="#">BPS32GEM0010B</a>	
<a href="#">BPS34GVM0400B</a>	pressostat
<a href="#">0405-316 / B2T-M32SS</a>	pressostat
<a href="#">E1H-H250-BR</a>	
<a href="#">0332=1419 / BNA-S21-G1/2" VA30/02-MA-PO LM0,5&lt;1,0m</a>	
<a href="#">0112=1959</a>	
<a href="#">UNS1000-MS/T1/2-M12x1 BN18-L1-TS70/2 Lo401-600</a>	
<a href="#">E1H-G250-P4-RD</a>	pressostat
<a href="#">UAS3-5-5</a>	
<a href="#">0431-844 / UPA2V2/600b/420/G1/2F DIN/F</a>	
<a href="#">0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V 14 bar decreasing (f)</a>	
<a href="#">0416-173 / KLM-025-M4-ST0-1-V 8,5 bar increasing (s)</a>	
<a href="#">0403-099 / E1H-H250-P7-ST1</a>	pressostat
<a href="#">425H3-14-P1</a>	TRANSDUCTEUR
<a href="#">8CE1CBS</a>	Pressostat
<a href="#">D1X-A80SS-UL</a>	
<a href="#">p/n: 0122-002, Type: UNS1000-VA/T1-ST1-VA27- L2/1(2)</a>	
<a href="#">0111-641 / UNS-MS1/4NPT-K1- BN30/1(2)-TP60/2</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">0400U034 / 423T2-04-A</a>	Transducteur de pression
<a href="#">55320101</a>	
<a href="#">B1T-H48SS</a>	
<a href="#">0406-017 / C9622-0</a>	pressostat

Produit	Description
<a href="#">0801-024 / 143R3WC3</a>	vanne
<a href="#">D1X-A80SS-EX</a>	
<a href="#">0332-625</a>	Indicateur de niveau visuel
<a href="#">0411-008 / EPD1S-AA40</a>	pressostat
<a href="#">BPS31GVM0400BP</a>	Pressostat
<a href="#">T2X-S251S-EX</a>	Interrupteur, résistant à la température, antidéflagrant
<a href="#">0406U151 / 96201-BB4-Q46</a>	pressostat
<a href="#">0423-192 / UDS3-16-N-6</a>	
<a href="#">BPS35GVM0400B / 400b/0-10/G1/4E/F</a>	Pressostat électronique
<a href="#">0602U041 / T2H-H251-A</a>	Version UL/États-Unis
<a href="#">9001-M</a>	vanne
<a href="#">0403-329 / E1H-M250-P6-PLS-V</a>	pressostat
<a href="#">0403U096 / E1H-H90-P6-PLSV</a>	Pressostat
<a href="#">0112=1086 / UNS1000-MS/T1/2-M12x1- BN18-L1/1-TS70/2-GE275</a>	
<a href="#">B1X-S48SS</a>	pressostat
<a href="#">p/n: 0713-267.2, type: BFS-30-N-G1-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">914-0069 / 22507-3B</a>	Laveuse
<a href="#">BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.3)</a>	
<a href="#">P/N: 0405-136, Type: B1T-M48SS</a>	Pressostat
<a href="#">D2T-M150SS-EXI</a>	pressostat
<a href="#">0111-465 / UNS-MS1/8-K3-BN25/1(2)</a>	interrupteur de niveau
<a href="#">0402-066 / DPD1T-M80SS</a>	pressostat
<a href="#">0403-146 / E1H-H90-P7</a>	pressostat
<a href="#">0431-705</a>	
<a href="#">0400U117/ 425X-07-A-Q19</a>	Transmetteur de pression
<a href="#">MSPS-JJ15SS</a>	pressostat
<a href="#">27-010001</a>	Interrupteur de température
<a href="#">BPS31GVM0010B</a>	pressostat
<a href="#">9675-3</a>	pressostat
<a href="#">C9612-3</a>	Pressostat
<a href="#">0401-573 / D1T-GM18SS-EXI</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0405-132, Type: B1T-M32SS</a>	pressostat
<a href="#">0113=1318 / UNS2000-VA/T2-KX4-VA52- L2/1.2-DUAL-Exi Lo245</a>	
<a href="#">0405U148 / B2T-M12SS-CS</a>	Interrupteur à tube Bourdon
<a href="#">0221-440 / USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-250-MU3L Lo342</a>	pointeur de niveau
<a href="#">0303-031</a>	Commutateur de valeur limite
<a href="#">0303-031 / GK03</a>	Commutateur de valeur limite
<a href="#">P/N: 0701-297, Type: BFS-10-N-G1/4 MS-NO-ST**</a>	
<a href="#">BPS342VM0400BP</a>	pressostat
<a href="#">E1H-0016 Type E1H - H90 - P4</a>	
<a href="#">0710-007.5</a>	
<a href="#">0801U669 / F20415S3WQ2-1</a>	Soupape

Produit	Description
<a href="#">0711-256.4 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">BT5-T5-11BG-P16P</a>	Transducteur de pression industriel
<a href="#">0403-142 / E1H-H90-P6-PLS</a>	Pressostat mécanique
<a href="#">DPD1T-GM150SS</a>	
<a href="#">627T4-05</a>	transducteur de pression
<a href="#">0406U077 / A9675-0-AA</a>	Pressostat
<a href="#">0111-369 / UNS-VA1/8NPT-BN30/1 1 m PVC-Cabel</a>	
<a href="#">625H4-05</a>	transducteur de pression
<a href="#">425T4-14-Z15</a>	transducteur de pression
<a href="#">205P6WC3</a>	Soupape
<a href="#">239537</a>	
<a href="#">BPS342FM0400BPQ6</a>	capteur de pression
<a href="#">P/N: 0406-023, Type: C9622-3</a>	pressostat
<a href="#">0400U116 / 425X-03</a>	
<a href="#">0400U104 / 425X-08</a>	
<a href="#">625T4-16-Q2 (0437-036)</a>	transducteur
<a href="#">BPS34GVM0010B</a>	
<a href="#">P/N: 0417-014, Type: 8141-PL1-B</a>	pressostat
<a href="#">T2X-S251S-A-EX</a>	Interrupteur de température mécanique
<a href="#">0631-112 / UTA2/-30+150C/420/G1/4E M12/F/17 KM</a>	
<a href="#">P/N: 0704-021, Type: BFS-40-N-G1/2-MS-NO-ST HT 0,2 ... 4,0 L/min</a>	
<a href="#">BPS33GEM0200B</a>	
<a href="#">907-0357</a>	Connecteur
<a href="#">BPS31GVM0050B</a>	
<a href="#">BPS38GVM0050B</a>	
<a href="#">E1H-H500-P4-EXI</a>	
<a href="#">CRK-77A-240A-30-8-70-01*</a>	
<a href="#">P/N: 0303-033, Type: GK03 5m</a>	Interrupteur de limite de câble en PVC/câble
<a href="#">P/N: 0406-004, Type: C9612-1</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0403-505, Type: E1H-H250-P7-V-ST1</a>	pressostat
<a href="#">9675-2</a>	
<a href="#">P/N: 0405-300, Type: B2T-M12SS</a>	pressostat
<a href="#">68/30010</a>	kit de conversion
<a href="#">BPS382VM0050BP</a>	
<a href="#">UNS-PP16-PP18</a>	
<a href="#">26.600 G-2502-R-3-5-100-300-1-000</a>	
<a href="#">BT6-T5-43BG-P9C</a>	
<a href="#">BPS34GEM0002BAPQ1</a>	
<a href="#">B1T-H32SS-FX</a>	
<a href="#">D1H-A80SS-FX</a>	
<a href="#">A9692X-2CC-3</a>	
<a href="#">208128 / 906-0045</a>	
<a href="#">208129-C / 906-0040</a>	
<a href="#">4518014742 / UNS-PP16/18</a>	interrupteur à flotteur

Produit	Description
<a href="#">BT5-Q50-16BG-P9C</a>	
<a href="#">0406u106 / 9681X-1CC-2</a>	
<a href="#">BT5-T4-16BG-C</a>	
<a href="#">0801U152 / 6182S3HC3-MC</a>	Soupape
<a href="#">B2T-M12SS/ 0405-300</a>	pressostat
<a href="#">425T4-22</a>	
<a href="#">T96201-BB3-T2-Z17</a>	Pressostat
<a href="#">ART.NR.: 0417-294 / TYPE: 8161-PL1-V-LH-GE42</a>	
<a href="#">UNS1000-S-VA/T1-KLS1 BN18HV-L1/3-CBM Lo82</a>	capteur de niveau et de température
<a href="#">UNS1000-VA/T1-KL6-VA27-L1/1(2)-HT Lo82-1000 (0122-260)</a>	Indicateur de niveau
<a href="#">908-0361</a>	Connecteur
<a href="#">0113=1290</a>	
<a href="#">P/N: 0403-113, Type: E1H-H500-P6-F2</a>	pressostat
<a href="#">0801u126 / 6142R3HC3</a>	Soupape
<a href="#">P/N: 0111-708, Type: PP18-DM-GE301</a>	Câble en PVC
<a href="#">0713-354.2/ BFS-30-O-G1-MS-WE-ST</a>	
<a href="#">P1X-B30-S0426</a>	Pressostat
<a href="#">0711-257.7</a>	Débitmètre
<a href="#">P/N: 0401-459, Type: D2X-M150SS-EX</a>	pressostat
<a href="#">0401U934 / D2T-H18SS-CS-U</a>	Pressostat
<a href="#">P/N: BPS32NVM0150P, Type: 150p/420-1/1/4NE/F</a>	PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE À DOUBLE PRESSION
<a href="#">0111-591 / UNS-VA1/4NPT-K5- VA52/1(2) 5m PVC-Cable</a>	
<a href="#">0111-594 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3 5m PVC-Cable</a>	
<a href="#">0111-715 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3- HT 5m Si-cable</a>	
<a href="#">0403U095 / E1H-H15</a>	Pressostat UL
<a href="#">B2T-M12SS D</a>	pressostat
<a href="#">0405U270 / B2T-M32SS-CS</a>	Pressostat
<a href="#">0402U123 / DPD2T-A150SS</a>	pressostat
<a href="#">D2T-M80SS-EXI / 0401-418</a>	Pressostat
<a href="#">P/N: 0416-116, Type: KLM-025-M4-ST0-1</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0401-373, Type: D2T-H18SS</a>	pressostat
<a href="#">0416-119, KLM-025-M4-ST0-1-V 0501 328 133</a>	
<a href="#">B1X-M12SSEX / 0405-184</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0406-038, Type: 96201-BB3-T2</a>	pressostat
<a href="#">9681X-1CC-2-S0271</a>	Pressostat
<a href="#">UNS2000-VA/T3/4-ST1-VA44 HT-L1/1-GE392 Lo135</a>	
<a href="#">0122-153 / UNS1000-VA/T1-KX4-VA27- L2/1(2)-Exi Lo147-500</a>	capteur de niveau
<a href="#">0801-120 / 6141R3HC3</a>	Vanne hydraulique directionnelle
<a href="#">0225-108 / USE3200-VA/FLS-KLS-VX80 R12-900-DR-MUEX Lo1350</a>	capteur de niveau
<a href="#">P/N: 0111-717, Type: UNS-PP16-PP18-G3/4-GE301</a>	Câble en PVC de 10 m
<a href="#">P/N: 0431-620, Type: UPA2-DMP343-100-1000-1-3 -100-100-000</a>	capteurs

Produit	Description
<a href="#">L96211-BB2SS-S0639</a>	Pressostat
<a href="#">0406u103 / 9692X-1CC-4</a>	Pressostat antidéflagrant
<a href="#">P/N: 0603-093, Type: T1X-H351S-A-EX</a>	interrupteur de température
<a href="#">UPA2-LMK382-H-566-XXXX-K-2-H-1-4-B-003-000</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0405-223, Type: B2S-M48SS</a>	pressostat
<a href="#">0113=1432</a>	
<a href="#">0431-0620</a>	capteurs de niveau
<a href="#">PSA30.BPS3.4.G.V.M.0100B.P</a>	Pressostat et transmetteur électroniques
<a href="#">BTS312VM0050M1</a>	capteur de température
<a href="#">9692X-1CC-3 / 0406U103</a>	Pressostat
<a href="#">BLP2/P/XmWs/PVXm/F</a>	sonde de niveau
<a href="#">0332-604</a>	
<a href="#">0402-102 / DPD2T-M80SS</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0403-074, Type: E1H-H15-P6-T</a>	pressostat
<a href="#">0712-263.10 / BFS-20-O-G1-MS-NO-ST</a>	Sonde
<a href="#">0417-136 / 8151-PL1-B-LH</a>	pressostat
<a href="#">P/N: 0303-027, Type: GK03-EXI with 3 m Si-Kabel</a>	Interrupteur de limite
<a href="#">P/N: 0801-088, Type: 6145R3HO3</a>	vanne
<a href="#">BPS344VM0400B</a>	
<a href="#">RK1457</a>	
<a href="#">0405-028 / B1S-M12SS</a>	pressostat
<a href="#">E1H-H90-Z27</a>	Pressostat
<a href="#">0122-144 / UNS1000-MS/T1-STDB-BN25- L2/1(2) Lo107...500 Gr.3</a>	
<a href="#">0221-374 / XT-R12 5250 &gt;= Lm &gt; 5000</a>	
<a href="#">0419-037 / 9A21-PL1-V</a>	pressostat
<a href="#">BPS34GVM00.5BP (500mbR/420-2/G1/4E/E)</a>	Pressostat
<a href="#">BPS34GVM0001BVP</a>	pressostat électronique
<a href="#">P/N: 0403U401, Type: E1H-G90-RD-LC</a>	Pressostat UL
<a href="#">BT5-T5-36BG-P16P</a>	
<a href="#">E1H-R-VAC-P6/ 0403-179</a>	
<a href="#">E1H-H500-P8/ 0403-118</a>	pressostat
<a href="#">BNA-S22-3/4"150-RF-VA30/ /02-MA-GE409 LM=1,0&lt;1,5m (0332=1037)</a>	
<a href="#">UTA2/0+120C/420/G1/4E/F/ (0631-063)</a>	
<a href="#">455ET4-01-P4-Z050</a>	
<a href="#">0801U057 / A147R3WC2</a>	Soupape
<a href="#">BPS312FM0040BPQ6</a>	pressostats
<a href="#">BPS342FM0040BPQ6</a>	pressostat
<a href="#">UPA2-DMP333</a>	
<a href="#">0711-339.7</a>	
<a href="#">6143R3HC3/ 0801-130</a>	
<a href="#">82C1-PL1-B-UL</a>	pressostat
<a href="#">XT-R12-LM600</a>	TRANSMETTEUR DE NIVEAU
<a href="#">T96201-BB3SS-T5-W36</a>	



Produit	Description
<a href="#">T2H-H251S-A /0602-121</a>	interrupteur de température
<a href="#">0417-385/ 8141-PL1-B-LH-ES</a>	pressostat
<a href="#">9681X-1CC-2-W79</a>	PRESSOSTAT
<a href="#">CERTIFICATE OF COMPLIANCE-B</a>	
<a href="#">P/N: 0303-038 Type: GK03L 2m</a>	
<a href="#">0111-704 / UNS-PP16-PP18-G3/4-GE298 5m PVC-Kabel</a>	
<a href="#">0417-710</a>	Pressostat
<a href="#">9681X-1CC-3-B-K</a>	INTERRUPTEUR À PRESSION, ANTIDÉFLAGRANT
<a href="#">BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.6</a>	
<a href="#">BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.10</a>	
<a href="#">P/N: 0231-016</a>	
<a href="#">P/N: 0499-027</a>	