



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Barksdale

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
p/n: 0111-507; Type: UNS-PA16-PA18-G3/4	
0113-182 / UNS2000	CAPTEURS COMPLETS AVEC boîtiers électriques.
0303-029	Interrupteur de limite GK03 avec câble silicone 3 m
0402-056 D2T-M150SS	INTERRUPTEUR ACTIONNÉ PAR PRESSION OU PAR DÉPRESSION
P/N: 0401-432 Type: D2T-M80SS-ST3	Pressostat
0403-076 / E1H-H15-P7	pressostat
0417-015 / 8151-PL1-B	Pressostat
9221-PL1-V (0419-002)	pressostat
0419-020	Pressostat spécial
205R6WC3	Soupape
316030	Trockenschutzschalter
96101-BB1	Pressostat
0405-280 / B2T-H32SS	Pressostat
BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST 0,4 - 2 l (0711-256.5)	
BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST	Débit : 2 à 7 ml/min350 bars1~230 V – 1.5 A – 50 VA
BNA-S22-3/4"150-RF VA30/02-MA-LM 1.0-1.50m (0332=1037)	
0401-136 / D1T-H18SS	pressostat
0401-215	pressostat
0401-224 / D1T-M80SS	pressostat
DPD1T-M150SS (p/n 0402-056)	Interrupteur différentiel à diaphragme
E1H-H250-P7	pressostat
E1H-H500	
E1H-H90-P4 (0403-126)	Druckschalter
KLM-025-M4-ST0-1	pressostat
p/n: 0601-048; Type: ML1H-H202S	Interrupteur de température
0402-082, DPD2T-GH18SS-EXI	
0602-061 / L2H-H354S	interrupteur de température
P/N: 0711-259.5, Type: BFS-10-N-G1/4-SS-NO-ST	Régulateur de débit optique
0402U101 / CD2H-M150SS	pressostat
0711-347.4	Strömungswächter
D2X-H18SS-UL-S0084	Pressostat à membrane antidéflagrant
0401-432	PRESSOSTAT
B1T-H12SS	Druckschalter
UPA2/11bA/420/G1/4E/M12/ F (0431-409)	Transducteur de pression électronique UPA2

Produit	Description
0406-021 / C9622-2	Pressostat
96211-BB4-T2 (0406U081)	
ML1H-H354-WS (0601-096)	Températureschalter
D2T-M80SS (0401-416)	pressostat
0405-318 / B2T-M48SS	pressostat
DPD1T-M3SS	pressostat
HDIXHH80SSUL	Druckschalter
0801-142	Soupape
9045ROAC3	Ventil
96101-BB2	Pressostat à piston scellé
9653-2-WA	Commutateur de pression
0423-125 / UDS3V3/400bar/4-20 mA	Pressostat électrique
E1H-H15-P7-GL	pressostat à piston à membrane
0221-357	
pn 0113-776 / UNS2000-ABS/VA/FLS-PG-PE33-L2/3.3-Dual Lo268	
BPS312VM0050BP	pressostat
0112-729	interrupteur à flotteur
PN: 0711-260.7, Type: BFS-10-N-G1/2-SS-NO-ST	
905-0211	
P1H-M340	Druckschalter
DPD2T-M80SS-EXI	Druckschalter
BFS-10-N-G1/2-MS-NO-M12 2.0 ... 7.0 l/min/Sonder	
D2T-GH18SS-P2-Exi	
0401-216	Druckschalter
D1T-H2SS-EXI	Druckschalter
D1T-H3SS-Exia	Pressostat
0401-168 D1T-H3SS-EXI	Interrupteur à pression / pressostat
D1T-H2SS-EX1 (0401-155)	Pressostat//Druckschalter
0405U001	
KLM-025-M4-ST0-1 - OEM	pressostat
0407U036 / 9048-4	pressostat
96201-BB4-T2	pressostat compact
96211-BB6-T2	pressostat
96211-BB1-T2-Z17	Pressostat compact
96221-BB1	Pressostat compact
0406-050 / 9675-4	pressostat
0406U096 / A9675-4-AA	Pressostat
0406U006	Pressostat à piston étanche
0406-010 / C9612-3	Pressostat spécial
0401-331 / D2T-A80SS	pressostat à membrane
E1H-H15-P6-PLS	
0403U082	Pressostat UL + CSA
E1H-H90-BR	pressostat
0412-018 / MSPS-JJ100SS	Pressostat industriel

Produit	Description
CSK12-11-41B	Pressostat mécanique
CSK16-12-33B	Pressostat compact
0404-128 / P1H-K85	pressostat
P1H-B340SS	Pistons Dia-Seal
0404-110 / P1H-K30SS-T	pressostat
(0412-019) MSPS-JJ15SS	pressostat
MSPS-FF100SS	Pressostat industriel
MSPS-FF15SS-E	pressostat
CSP13-31-12B	
0406U085 / 96201-BB3	Pressostat
0406-038 / 96201-BB3-T2	Interrupteur compact
96201-BB3-T4	Pressostat
96211-BB1-T2	Pressostats mécaniques
96211-BB3-T1	Pressostat mécanique
96211-BB3-T2	pressostat
96211-BB4-T2	pressostat compact
96221-BB1-T4	
0403-028 / E1H-GH250-P4	Interrupteur Econ-O-Trol
0403-035 / E1H-GH90-P4	pressostat
0403-059 / E1H-H15-P4	Interrupteur de pression Econ-O-Trol
E1H-H15-F2	Pressostat
E1H-H15-P4-V	pressostat
0403-069 / E1H-H15-P6	pressostat
0403-075 / E1H-H15-P6-V	pressostat
0403-520 / E1H-H250-F2	Commutateur Econ-O-Trol
0403-080 / E1H-H250-P4	SWITCH Adj Range: 2,10.....17 bar
E1H-H250-P6	pressostat
0403U084 / E1H-H500-F2	Pressostat homologué UL
P/N: 0403-105, Type: E1H-H500-P4	pressostat
0403-138 / E1H-H90-P6	pressostat
E1H-M15-P4-V	Pressostat
E1H-M90-V	Interrupteur Econ-O-Trol
0403-184 / E1H-R250-P4	Interrupteur Econ-O-Trol
E1S-H15-P4 (p/n 0403-216)	Pressostats
E1S-H90	pressostat
E1S-H90-P4	pressostat
E1S-M250-V	pressostat
E1S-M90-V	pressostat
EPD1H-BB40	Pressostat différentiel
724S-43-2B	
VCD1H-A18SS	
0402U192 / CD2H-M80SS	Pressostat
D2T-H2SS	Druckschalter
D2T-M2SS	pressostat
0401U697 / D1T-A3SS	Pressostat

Produit	Description
0401-870 / D2T-A3SS	pressostat
D2T-H18SS (0401-373)	pressostat
0401-209 / D1T-M18SS	pressostat
D2T-M18SS	pressostat
P/N: 0401-224, Type: D1T-M80SS	Interrupteur à membrane bornier
0401-416 / D2T-M80SS	pressostat à membrane
D2T-A150SS	Pressostat
D2T-M150SS	commutateur
0401-074 / D1T-GH150SS	pressostat
D2T-M2SS-P2	Interrupteur à membrane à bornier
D2H-H18SS	pressostat à membrane
D2S-H18SS	pressostat à membrane
D1H-A80SS	Interrupteur à membrane
D2H-M80SS	Pressostat mécanique
D2H-GH80SS	Interrupteur à membrane
0401U680 / D1H-A150SS	Pressostat
0401U718 / D2H-A150SS	Interrupteur à membrane
D2H-M150SS	Interrupteur à membrane
D1H-H3SS-P2	
0406U111 / 9681X-2CC-2	Interrupteur compact antidéflagrant
P/N: 0406u102, Type: 9692X-1CC-3	Pressostat résistant aux décharges
9AC1TB	Pressostat compact
9EB1TV	pressostat
96211-BB5-T2-P1	Interrupteur compact
P/N: 0431-341 Type: UPA2-LMP307	Sonde
P/N: 0111-203 Type: UNS-PA1/2 NPT-PA18	Câble en PVC sur le côté
0499-025	Câble en PVC avec tuyau d'air intégré
P/N: 0405-215, Type: B2S-H48SS	pressostat
0406U097 / 9675-2	pressostat
0404-114 / P1H-K340	Interrupteur de pression
(316030) OEM	Disjoncteurs secs
X1T-4100-40-GE140/166	Pressostat
D1T-GM 3SS	pressostat
96201-BB2-T2	Interrupteur de pression
8131-PL1-B	pressostat
D1X-GM150SS-EX	pressostat
UAS3/420/NA	El. afficher
BPS32GVM0400B	pressostat
0601-218 / ML1H-H351	interrupteur de température
0417-283 / 8001-PL1-B-EA1-GE261	Pressostat
0111-201	Interrupteur à flotteur
0111-203	
BPS342EM0400BP	
MSPS-XX100-Q96 / 0412U008	pressostat

Produit	Description
UNS2000-VA/T2NPT-KLS BN30-L1/3-VV Lo300 - OEM product	TRANSMETTEUR DE NIVEAU
0113-182 (OEM)	Commutateur de niveau
0414-081	
0113-152	Commutateur de niveau
0431-093	
BPS32GVM0010B	
T2H-M154S-A	
50-ML1H-SB1	Interrupteur de température
0111-396	Capteur de niveau de liquide
0402-056	
0401-388 / D2T-M150SS	pressostat
0111-542, Type: UNS-VA1/8-K2/2-PP19/2(1) -Exi	
BPS31GVM0100B	Pressostat électrique
BPS32NVM6000PP	
BPS32GVM0200B	pressostat
E1H-M250-P6-PLS	Pressostat UL
0405-109	Pressostat
0401U882 / D1X-J80SS-P2-UL	Commutateur de pression
0111-751	Commutateur
0423-119 UDS3V3/50bar/4-20mA EI.	Pressostat à 4 voies
BPS342EM0010BP	
0401-154	Interrupteur de pression
9692X-1CC-2	PRESSOSTAT
KLM-025-M4-ST0-1-V/ 0416-144	PRESSOSTAT
0401-853 D2T-A150SS	
0402U103	pressostat
Nr.: 0403-126, Type: E1H-H90-P4	pressostat
0401-215 / D1T-M3SS	pressostat
UPA1-040-Z21 (0437-036)	
E1H-H250-P7-Exi	pressostat
0409-123 / X1T-4000-25-GE262	pressostat
0407U007 / 9048-2-Z11	pressostat
D1X-J150SS-UL	pressostat
UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2) 3m PVC-K. 105°C NO/NC	sonde
UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)HT 3m Silikonk. 150°C NO/NC	
BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.1)	interrupteur
071-348.5	
E1H-H90-P7-ST1	relais
0303-033 / GK03	Commutateur de valeur limite
P/N: 0416-035, Type: KLM-025-M1-K4-2	pressostat
P/N: 0401-189, Type: D1T-M150SS	pressostat
p/n: 0401-216; Type: D1T-M3SS-EXI	Microrupteur
0431-844	Transducteur de pression
0602-130, T2H-H251S-25-A	transmetteur de température

Produit	Description
0112-824	
0112-764	
0221-361	
0221-358	
0221-359	
P/N: 0416-157, Type: KLM-025-M4-ST0-1	pressostat
9211-PL1-V (0419-001)	pressostat
9231-PL1-V (0419-003)	pressostat
BPS34GVM0200B	pressostat
907-0344	
0403-115 / E1H-H500-P7	Pressostat
E1H-H500-P4 0403-105	pressostat
0501.328.133	pressostat
E1H-H15-P7	Pressostat
Part No. 0713-349.10	
0801-503	vanne
921R3WQ3-Q2	SOUPAPE DE DÉRIVATION
Part No. 0113-882	
UDS3V3/50bar/0-10V	Pressostat
0402-097 / DPD2T-M150SS	Pressostat
BPS34GVM0100B	100B/420-2/G1/4e/F Él. Druckschalter
998-2999	Pression de pré réglage de la pression de pré réglage de la batterie
0402-066	Pressostat différentiel
0111-210	Interrupteur de niveau
P1H-K30SS-T-GE148	PRESSOSTAT
0713-354.4	
D1H -AB0SS 50-80 PSI	
P/N: 0401-274, Type: D1X-H18SS-EX	pressostat
BPS32GVM0600BP	Pressostat électrique
BPS32GVM9000PP	
96100-BB2	
316030 (Trockenschutzschalter)	Disjoncteur pour sècheuse
T1X-H601S-A-EX	Interrupteur de température
0405-111	contact de pression
0423-127	Pressostat
PN: 0404-291 Type: P1H-M340SS-GE6/86	Pressostat
190060	
0416-160 / KLM-025-M4-ST0-1-V 13 bar increasing (s)	
PN:0601-328 Type: MT1H-M251S-A	Interrupteur de température
PN:0423-127 Type:UDS3	Pressostat à 4 voies
9048-2	PRESSOSTAT À PISTON ÉTANCHE
82C1TB	Pressostat compact
0417-013 8131-PL1-B	Pressostat
906-0954	Adaptateur de port

Produit	Description
625H4-13	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
013-182	Capteur complet
0407U049 / 9048-5	Pressostat
BPS34EVM3000P	
9022-M-B-CD	Valve pour produits de contrôle
0409-041 Typ X1T-4100-40	Pressostats
D1T-GH80SS	Interrupteur à membrane à bornier
625H3-16	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
0428-115	électr. Pressostat
6141R3HC3-MC (Valve)	Soupape
BPS34GEM0010BRPQ1 (0427-180)	
0499-002	
907-0185	
T2H-H251	INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE À MONTAGE À DISTANCE
425H3-06	Transducteur de pression
MT1H-H351S-A-EXI	Interrupteur de température
9617-4	Pressostat mécanique
T8014-2-12	
0417-014 / 8141-PL1-B	pressostat
BPS34NVM6000PP	
0221-356	
0405-132	Pressostat
p/n: 0221-473; Type: USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-350-MU3L Lo442	
E1H-H-VAC-P4 (0403-052)	pressostat
D1T-M150SS-EXI	pressostat
D1T-M3SS	Pressostat
0631-017	Sentez la température
P/N: 0405-095, Type: B1T-H32SS	Pressostat
0403U094 / E1H-H250	Commutateur
BPS312VM0020BP	pressostat
BTS31GVM0300M1	Interrupteur de température EI.
425T2-04	CAPTEUR, TRANSDUCTEUR
p/n: 0402-099; Type: DPD2T-M18SS	pressostat
P/N: 0403U085, Type: E1H-H90-Z27	Pressostat
0401-130 (D1T-H150SS)	pressostat
6901R3HC3	Valves de produits de contrôle
p/n: 0701-035; Type: BFS-10-O	commutateur de débit
BTS34GVM0017M2	
E1H-H90	
425X-15 / 0400U155	Capteur de pression Ex d
9692X-1CC-3 pn 0406u102	Pressostat résistant aux décharges
BTS32NXM2.00Z4	
0419-004 / 9211-PL1-V-GL	pressostat

Produit	Description
0419-032	
p/n: 0112-765; Type: UNS1000-MS/M20x1,5-ST1- PP18-L1/1 Lo250	
BPS342EM0050BP (50b/420-2/G1/2F/E)	
HB1T-CC32SS	Commutateur
423H3-03-A	
DMP333	
B2T-A48SS-P5	Pressostat
B2S-H32SS	pressostat
0423-164	TRANSDCUTEUR DE PRESSION
9675-1	
TC9622-0-V	interrupteur
9675-3-V	
0406-049 / 9675-3	pressostat
0423-129 / UDS3V3	
0111-531 / UNS-VA/SB5	BilgeGuard et Testoption NO (NC)
9023-M	Valve de commande direc
0007-017	APPUYEZ SUR L'INTERRUPTEUR
0401-189 / D1T-M150SS	pressostat
CD1H-H2SS	Pressostats
0417-469 / 8001-PL1-B-EA1-GE261	pressostat
T2H-H251S-A	interrupteur de température à montage à distance
0111-457	
0400U052 / 425N1-14	
0631-053	
0406U261 / C9612-3-CS	pressostat
BPS323VM0150PP	Pressostat électronique à double pression
p/n: 0412-039; Type: MSPS-EE05-Q11	pressostat
0303-030 / GK03	Interrupteur de niveau magnétique
0801-136 / 6144R3HO3	
BPS3000 / 1670196	pressostat
BTLS24DV1220075	
6142R3HO3	Produits de commande et vannes, série 614
0113=1433	
DPD2T-H18SS	pressostat différentiel à membrane
8111-PL1-B / 0417-011	pressostat
1330-4100	Soupape
0416-105 / KLM-025-M1-S1-2-V-EXI 6,0 bar fallend	
0416-156 / KLM-025-M1-S1-1-V 5,0 bar (s)	
0401U408 / D1T-A3SS-FX	
BPS31GVM0200B	Pressostat
0111-327 / UNS-PP1/2NPT-PP18 1m PVC-Kabel	Interrupteur de niveau
0601-063 / ML1H-H204	Interrupteur de température
0406U145 (T96201-BB3SS-S0123)	Pressostat
0406U387 (T96201-BB3SS-S0171)	Pressostat

Produit	Description
0406U386 (T96201-BB3SS-S0123)	Pressostat
0711-260.3	
0711-259.2	
0711-259.3	
8261-PL1-B	pressostat compact
HL1X-AA351S-WS-EX	
0405-673 / B1X-S48SS-UL	
96201-BB1-T2	pressostat
p/n: 0601-049, Type: ML1H-H202S-EXI	interrupteur de température
MT1H-H251S-12-A	interrupteur de température
BNA-S22	Indicateur de niveau
UNS1000-S-VA/T1,5-KLS1- VA27-L3/1-DR Lo293	
KLM-025-M4-ST0-1-V / 0416-116	
0406U394 / 9681X-1CC-3	
0406U176 / 9692X-1CC-3	
0232-016 BLP2/P/Xbar/PVXm/F level probe	
0601U485 / THR-L2S-10X-Q10	Interrupteur de température
9022-M-A-B	Valve de commande direc
P/N: 0111-199, Type: UNS-PA16/PA18	Câble PVC de 1 m
0417-062 / 8221-PL1-B-EXI	pressostat
CSM17-31-12B	
CSM18-31-12B	
81E2MB	
8AE2MB	
0405U001/B2T-A48SS-P5	pressostat
0401U395 / HD1T-AA80SS-P2-U	Pressostat à membrane
C9612-3-W60-CS	Produits de contrôle Pressostats mécaniques
0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V	
0417-020 / 8241-PL1-B	pressostat
0407U033 / 9048-1	pressostat
BPS31GVM0400B	pressostat
P/N: 0112=1283 Type: UNS1000-VA/T1-STDB-BN25 L3/1.1.1 Lo200	interrupteur à flotteur
0111-510	
BPS31EVM0150PAP	Pressostat électrique 2 voies
0417-011 / 8111-PL1-B	pressostat
0417-012 / 8121-PL1-B	pressostat
0417-694 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC- GE354	Pressostat compact
0401-470 / D2X-M80SS-P2-EX	pressostat
0801U546 / 5963SOAQ3-H	vanne
BPS312VM0400BP	pressostat
P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-O-G1/2-MS-NO-ST	Commutateur de débit
P/N: 0431-343, Type: UPA2-LMK358	capteur
0601-052 / ML1H-H203	interrupteur de température
0400U082 / 423T4-13	Transducteur de pression

Produit	Description
P/N: 0406-063, Type: T96201-BB3SS-T5-J36	Pressostat
0713-349.8 / BFS-30-N-G1-MS-WE-ST	
0403-097 / E1H-H250-P7	pressostat
TC9622-3-Z27	
0437-081 / 625T4-13-P3	Transducteur de pression
BPS32PVM6000PP	Capteur de pression
DPD2T-A80SS-CS-L6	pressostat différentiel
9675-0	Pressostats mécaniques
0122-032	
C9622-1-H-A	
9048-4	pressostat
T8014-3-33	vanne
T96201-BB3SS-T4W48	Pressostat
ML1H-S203S	interrupteur de température
9010206MB	
9671X-1CC	Interrupteur
P/N: 0406U139, Type: L96211-BB1-S0062	Pressostat
T96201-BB2-T2P1	Pressostat mécanique
TXR-L2S-10-Q10	Interrupteur de température
0431-630	Transducteurs de pression électroniques
0431-631	Transducteurs de pression électroniques
diaphragm for D2T-M18 (071114)	diaphragme
6181S3HC3	vanne
0417-421 / 8151-PL1-B-LH-ES	pressostat
P/N: 0431-897, Type: UPA2-DMP343-100-2500-1-3 TR0-100-000	
CSM2-33-32B-100R	Pressostat
E1H-H15-P4	pressostat
E1H-H250-P4	pressostat
9022-M-A-C	Soupape
P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST	Commutateur de débit
0801-435 / 9021-M	vanne
0111-636	
0711-257.1 / BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST	
0601-387 / MT1H-H251-12	interrupteur de température
0401U695 / D1T-B 3SS-U	Interrupteur à membrane pour bornier
0401-852 / D1T-A150SS	pressostat
425X-14-P6	
0721-015 / BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST- Exi 3-13 l/min	interrupteur de débit
0111-652	câbles
0111-534	câbles
0417-701 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC-GE 354	Pressostat compact
0712-348.4	
0401-277 / D1X-H18SS-UL	Pressostat
0713-267.6 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST	Capteur de pression

Produit	Description
0713-267.8 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST	
E1H-H500-P4-BR	pressostat
0407U042 / 9048-3	pressostat
0402-061 / DPD1T-M3SS	pressostat
0402-049 / DPD1T-H3SS-EXI	pressostat
DPD1T-M3SS-EXI / 0402-062	pressostat
0434-182 / UPA53-100-XXXX-1-3/5-XXX -XXX 000	commandes de pression
P/N: 0401-302, Type: D1X-M80SS-EX	pressostat
D1T-H2SS	Pressostat à membrane de bornier
MT1H-H154-A	interrupteur de température
Nr. 0713-352.10 Type BFS-30-N-G1-SS-WE-ST	
BPS34GEM0010BP	Transmetteur de pression
E1H-H-VAC-P6 / 0403-054	Pressostat
BPS342VM0010BP	pressostat
0721-089.6 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST- EXI 0,5-3 l/min	
0431-041 / UPA2/1,6b/020/G1/4E/DIN/ E	
0400U139 / 423X-18-Z10	transducteur de pression
423X-12-Z10	transducteur de pression
0332-624 / BNA-S22	jauge de niveau
P/N: 0419-017, Type: 9311-PL1-V-VA-GL-PC	pressostat spécial
P/N: 0711-334.2, Type: BFS-10-O-G1-MS-WE-ST	
0405U728 / B1T-H12SS-CS	Pressostat
96211-BB5-S0444	Pressostat
BPS32GEM0010B	
BPS34GVM0400B	pressostat
0405-316 / B2T-M32SS	pressostat
E1H-H250-BR	
0332=1419 / BNA-S21-G1/2" VA30/02-MA-PO LM0,5<1,0m	
0112=1959	
UNS1000-MS/T1/2-M12x1 BN18-L1-TS70/2 Lo401-600	
E1H-G250-P4-RD	pressostat
UAS3-5-5	
0431-844 / UPA2V2/600b/420/G1/2F DIN/F	
0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V 14 bar decreasing (f)	
0416-173 / KLM-025-M4-ST0-1-V 8,5 bar increasing (s)	
0403-099 / E1H-H250-P7-ST1	pressostat
425H3-14-P1	TRANSDUCTEUR
8CE1CBS	Pressostat
D1X-A80SS-UL	
p/n: 0122-002, Type: UNS1000-VA/T1-ST1-VA27- L2/1(2)	
0111-641 / UNS-MS1/4NPT-K1- BN30/1(2)-TP60/2	Interrupteur de niveau
0400U034 / 423T2-04-A	Transducteur de pression
55320101	
B1T-H48SS	
0406-017 / C9622-0	pressostat

Produit	Description
0801-024 / 143R3WC3	vanne
D1X-A80SS-EX	
0332-625	Indicateur de niveau visuel
0411-008 / EPD1S-AA40	pressostat
BPS31GVM0400BP	Pressostat
T2X-S251S-EX	Interrupteur, résistant à la température, antidéflagrant
0406U151 / 96201-BB4-Q46	pressostat
0423-192 / UDS3-16-N-6	
BPS35GVM0400B / 400b/0-10/G1/4E/F	Pressostat électronique
0602U041 / T2H-H251-A	Version UL/États-Unis
9001-M	vanne
0403-329 / E1H-M250-P6-PLS-V	pressostat
0403U096 / E1H-H90-P6-PLSV	Pressostat
0112=1086 / UNS1000-MS/T1/2-M12x1- BN18-L1/1-TS70/2-GE275	
B1X-S48SS	pressostat
p/n: 0713-267.2, type: BFS-30-N-G1-MS-NO-ST	
914-0069 / 22507-3B	Laveuse
BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.3)	
P/N: 0405-136, Type: B1T-M48SS	Pressostat
D2T-M150SS-EXI	pressostat
0111-465 / UNS-MS1/8-K3-BN25/1(2)	interrupteur de niveau
0402-066 / DPD1T-M80SS	pressostat
0403-146 / E1H-H90-P7	pressostat
0431-705	
0400U117/ 425X-07-A-Q19	Transmetteur de pression
MSPS-JJ15SS	pressostat
27-010001	Interrupteur de température
BPS31GVM0010B	pressostat
9675-3	pressostat
C9612-3	Pressostat
0401-573 / D1T-GM18SS-EXI	pressostat
P/N: 0405-132, Type: B1T-M32SS	pressostat
0113=1318 / UNS2000-VA/T2-KX4-VA52- L2/1.2-DUAL-Exi Lo245	
0405U148 / B2T-M12SS-CS	Interrupteur à tube Bourdon
0221-440 / USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-250-MU3L Lo342	pointeur de niveau
0303-031	Commutateur de valeur limite
0303-031 / GK03	Commutateur de valeur limite
P/N: 0701-297, Type: BFS-10-N-G1/4 MS-NO-ST**	
BPS342VM0400BP	pressostat
E1H-0016 Type E1H - H90 - P4	
0710-007.5	
0801U669 / F20415S3WQ2-1	Soupape

Produit	Description
0711-256.4 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST	
BT5-T5-11BG-P16P	Transducteur de pression industriel
0403-142 / E1H-H90-P6-PLS	Pressostat mécanique
DPD1T-GM150SS	
627T4-05	transducteur de pression
0406U077 / A9675-0-AA	Pressostat
0111-369 / UNS-VA1/8NPT-BN30/1 1 m PVC-Cabel	
625H4-05	transducteur de pression
425T4-14-Z15	transducteur de pression
205P6WC3	Soupape
239537	
BPS342FM0400BPQ6	capteur de pression
P/N: 0406-023, Type: C9622-3	pressostat
0400U116 / 425X-03	
0400U104 / 425X-08	
625T4-16-Q2 (0437-036)	transducteur
BPS34GVM0010B	
P/N: 0417-014, Type: 8141-PL1-B	pressostat
T2X-S251S-A-EX	Interrupteur de température mécanique
0631-112 / UTA2/-30+150C/420/G1/4E M12/F/17 KM	
P/N: 0704-021, Type: BFS-40-N-G1/2-MS-NO-ST HT 0,2 ... 4,0 L/min	
BPS33GEM0200B	
907-0357	Connecteur
BPS31GVM0050B	
BPS38GVM0050B	
E1H-H500-P4-EXI	
CRK-77A-240A-30-8-70-01*	
P/N: 0303-033, Type: GK03 5m	Interrupteur de limite de câble en PVC/câble
P/N: 0406-004, Type: C9612-1	pressostat
P/N: 0403-505, Type: E1H-H250-P7-V-ST1	pressostat
9675-2	
P/N: 0405-300, Type: B2T-M12SS	pressostat
68/30010	kit de conversion
BPS382VM0050BP	
UNS-PP16-PP18	
26.600 G-2502-R-3-5-100-300-1-000	
BT6-T5-43BG-P9C	
BPS34GEM0002BAPQ1	
B1T-H32SS-FX	
D1H-A80SS-FX	
A9692X-2CC-3	
208128 / 906-0045	
208129-C / 906-0040	
4518014742 / UNS-PP16/18	interrupteur à flotteur

Produit	Description
BT5-Q50-16BG-P9C	
0406u106 / 9681X-1CC-2	
BT5-T4-16BG-C	
0801U152 / 6182S3HC3-MC	Soupape
B2T-M12SS/ 0405-300	pressostat
425T4-22	
T96201-BB3-T2-Z17	Pressostat
ART.NR.: 0417-294 / TYPE: 8161-PL1-V-LH-GE42	
UNS1000-S-VA/T1-KLS1 BN18HV-L1/3-CBM Lo82	capteur de niveau et de température
UNS1000-VA/T1-KL6-VA27-L1/1(2)-HT Lo82-1000 (0122-260)	Indicateur de niveau
908-0361	Connecteur
0113=1290	
P/N: 0403-113, Type: E1H-H500-P6-F2	pressostat
0801u126 / 6142R3HC3	Soupape
P/N: 0111-708, Type: PP18-DM-GE301	Câble en PVC
0713-354.2/ BFS-30-O-G1-MS-WE-ST	
P1X-B30-S0426	Pressostat
0711-257.7	Débitmètre
P/N: 0401-459, Type: D2X-M150SS-EX	pressostat
0401U934 / D2T-H18SS-CS-U	Pressostat
P/N: BPS32NVM0150P, Type: 150p/420-1/1/4NE/F	PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE À DOUBLE PRESSION
0111-591 / UNS-VA1/4NPT-K5- VA52/1(2) 5m PVC-Cable	
0111-594 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3 5m PVC-Cable	
0111-715 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3- HT 5m Si-cable	
0403U095 / E1H-H15	Pressostat UL
B2T-M12SS D	pressostat
0405U270 / B2T-M32SS-CS	Pressostat
0402U123 / DPD2T-A150SS	pressostat
D2T-M80SS-EXI / 0401-418	Pressostat
P/N: 0416-116, Type: KLM-025-M4-ST0-1	pressostat
P/N: 0401-373, Type: D2T-H18SS	pressostat
0416-119, KLM-025-M4-ST0-1-V 0501 328 133	
B1X-M12SSEX / 0405-184	pressostat
P/N: 0406-038, Type: 96201-BB3-T2	pressostat
9681X-1CC-2-S0271	Pressostat
UNS2000-VA/T3/4-ST1-VA44 HT-L1/1-GE392 Lo135	
0122-153 / UNS1000-VA/T1-KX4-VA27- L2/1(2)-Exi Lo147-500	capteur de niveau
0801-120 / 6141R3HC3	Vanne hydraulique directionnelle
0225-108 / USE3200-VA/FLS-KLS-VX80 R12-900-DR-MUEX Lo1350	capteur de niveau
P/N: 0111-717, Type: UNS-PP16-PP18-G3/4-GE301	Câble en PVC de 10 m
P/N: 0431-620, Type: UPA2-DMP343-100-1000-1-3 -100-100-000	capteurs

Produit	Description
L96211-BB2SS-S0639	Pressostat
0406u103 / 9692X-1CC-4	Pressostat antidéflagrant
P/N: 0603-093, Type: T1X-H351S-A-EX	interrupteur de température
UPA2-LMK382-H-566-XXXX-K-2-H-1-4-B-003-000	pressostat
P/N: 0405-223, Type: B2S-M48SS	pressostat
0113=1432	
0431-0620	capteurs de niveau
PSA30.BPS3.4.G.V.M.0100B.P	Pressostat et transmetteur électroniques
BTS312VM0050M1	capteur de température
9692X-1CC-3 / 0406U103	Pressostat
BLP2/P/XmWs/PVXm/F	sonde de niveau
0332-604	
0402-102 / DPD2T-M80SS	pressostat
P/N: 0403-074, Type: E1H-H15-P6-T	pressostat
0712-263.10 / BFS-20-O-G1-MS-NO-ST	Sonde
0417-136 / 8151-PL1-B-LH	pressostat
P/N: 0303-027, Type: GK03-EXI with 3 m Si-Kabel	Interrupteur de limite
P/N: 0801-088, Type: 6145R3HO3	vanne
BPS344VM0400B	
RK1457	
0405-028 / B1S-M12SS	pressostat
E1H-H90-Z27	Pressostat
0122-144 / UNS1000-MS/T1-STDB-BN25- L2/1(2) Lo107...500 Gr.3	
0221-374 / XT-R12 5250 >= Lm > 5000	
0419-037 / 9A21-PL1-V	pressostat
BPS34GVM00.5BP (500mbR/420-2/G1/4E/E)	Pressostat
BPS34GVM0001BVP	pressostat électronique
P/N: 0403U401, Type: E1H-G90-RD-LC	Pressostat UL
BT5-T5-36BG-P16P	
E1H-R-VAC-P6/ 0403-179	
E1H-H500-P8/ 0403-118	pressostat
BNA-S22-3/4"150-RF-VA30/ /02-MA-GE409 LM=1,0<1,5m (0332=1037)	
UTA2/0+120C/420/G1/4E/F/ (0631-063)	
455ET4-01-P4-Z050	
0801U057 / A147R3WC2	Soupape
BPS312FM0040BPQ6	pressostats
BPS342FM0040BPQ6	pressostat
UPA2-DMP333	
0711-339.7	
6143R3HC3/ 0801-130	
82C1-PL1-B-UL	pressostat
XT-R12-LM600	TRANSMETTEUR DE NIVEAU
T96201-BB3SS-T5-W36	

Produit	Description
T2H-H251S-A /0602-121	interrupteur de température
0417-385/ 8141-PL1-B-LH-ES	pressostat
9681X-1CC-2-W79	PRESSOSTAT
CERTIFICATE OF COMPLIANCE-B	
P/N: 0303-038 Type: GK03L 2m	
0111-704 / UNS-PP16-PP18-G3/4-GE298 5m PVC-Kabel	
0417-710	Pressostat
9681X-1CC-3-B-K	INTERRUPTEUR À PRESSION, ANTIDÉFLAGRANT
BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.6	
BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.10	
P/N: 0231-016	
P/N: 0499-027	