



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Bedia

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">320484 (Typ CLS-40)</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">321575</a>	Sonde de niveau d'eau BEDIA type CLS-40
<a href="#">420700</a>	Connecteur baïonnette selon ISO 15170
<a href="#">421672</a>	Liitin Deutsch à 3 broches
<a href="#">500003</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">500008</a>	capteur
<a href="#">CLS-50</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">500065</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU
<a href="#">PLCA 5062022311 / 500212</a>	type BINNARY 1/0 NC 10000MM
<a href="#">500170</a>	capteur
<a href="#">Typ CLS-40 (321400)</a>	BEDIA sonde de niveau d'eau
<a href="#">320414</a>	Sonde GLSTANDS
<a href="#">500106</a>	BEDIA Ölstandssonde Typ CLS-50
<a href="#">419149</a>	Capteur de niveau d'huile type NR150
<a href="#">500088</a>	Sonde de niveau d'huile BEDIA type CLS-50
<a href="#">500143 / CLS-50</a>	Ölstandssonde
<a href="#">321570</a>	Capteur de niveau d'eau
<a href="#">320620</a>	Ölstandssonde
<a href="#">421880</a>	connecteur
<a href="#">420338</a>	
<a href="#">320400</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">320431</a>	capteur
<a href="#">320 401</a>	
<a href="#">320 432</a>	M14X1,5 9-36 VDC
<a href="#">500039</a>	BEDIA Wasserstandssonde
<a href="#">320403</a>	Wasserstandssonde
<a href="#">420707</a>	Verbindungskabel 1.000mm
<a href="#">500028</a>	BEDIA Wasserstandssonde
<a href="#">320419</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">321595, Type: CLS-40</a>	Sonde de niveau d'huile
<a href="#">325301</a>	émetteur
<a href="#">322535</a>	Sonde de niveau d'eau BEDIA type CLS-40
<a href="#">Typ CLS-40, 320459</a>	
<a href="#">321564</a>	Sonde de niveau d'eau
<a href="#">500044</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">322225</a>	BEDIA Wasserstandssonde

Produit	Description
<a href="#">500043</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">321577</a>	Sonde de niveau d'eau CLS-40
<a href="#">500058</a>	capteur
<a href="#">P/N: 325036 Type: CLS-40</a>	Capteur de niveau d'eau
<a href="#">350208</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">360001</a>	
<a href="#">CLS-40 / 320402</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">CLS-40 (320404)</a>	capteur de niveau d'huile
<a href="#">420147</a>	
<a href="#">Typ CLS-40</a>	Huile type de sonde de niveau
<a href="#">360025</a>	Capteur
<a href="#">320404 (320 404)</a>	Sonde de niveau d'eau
<a href="#">P/N: 320403 Type: CLS-40</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">421773</a>	
<a href="#">500092</a>	
<a href="#">Typ CLS-50 (500130)</a>	
<a href="#">500015</a>	Capteur de niveau d'eau CLS-50
<a href="#">P/N: 500003 Type: CLS-50</a>	Wasserstandssonde
<a href="#">500005</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">500100</a>	
<a href="#">PT 1000 420371</a>	
<a href="#">PLC-50 5062022211</a>	type de sonde de niveau d'huile
<a href="#">500302 (Typ CLS-50)</a>	
<a href="#">320472 Typ CLS-40</a>	sonde de niveau d'huile
<a href="#">320463</a>	sonde de niveau d'huile
<a href="#">321563</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">422872</a>	commutateur de température mécanique
<a href="#">CLS-20</a>	capteur
<a href="#">321603</a>	Capteur d'eau
<a href="#">421599 – MAX</a>	Capteur de niveau d'huile minimum
<a href="#">321599</a>	sonde de niveau d'huile
<a href="#">Art.Nr. 350152 (Type CLS-40)</a>	Capteur de niveau d'huile
<a href="#">(Art.Nr.500003)</a>	Sonde de niveau d'eau
<a href="#">422229</a>	sonde de température
<a href="#">CLS-40 (321404)</a>	BEDIA CLS-40 de type sonde de niveau d'eau
<a href="#">500014 Typ CLS-50</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">360002</a>	Capteur de niveau de liquide
<a href="#">CLS-40 (320452)</a>	
<a href="#">320459 (Typ CLS-40)</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">321908</a>	Capteur de niveau d'huile
<a href="#">321601</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">500313</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">321569</a>	Wasserstandssonde
<a href="#">420334</a>	Pressostat (inverseur)
<a href="#">420302</a>	Pressostat

Produit	Description
<a href="#">500106 CLS-50</a>	sonde de niveau d'huile
<a href="#">321617</a>	Capteur de niveau d'eau
<a href="#">500076</a>	Sonde de niveau d'huile
<a href="#">420238</a>	capteur
<a href="#">322501</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">321501</a>	sonde de niveau d'huile
<a href="#">320993</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">421669</a>	Câble de connexion
<a href="#">CLS-40 (321 504)</a>	Sonde de niveau d'huile, type CLS-40
<a href="#">350182</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">1121108</a>	
<a href="#">1121109</a>	
<a href="#">Typ CLS-40, Nr: 320440</a>	sonde de niveau d'huile
<a href="#">CLS-45 / 350199</a>	Sonde de niveau d'eau
<a href="#">421570 PLS-40 M18X1.5</a>	CAPTEUR BAÏONNETTE 16S
<a href="#">421673</a>	Sonde de niveau d'eau
<a href="#">500026</a>	Sonde de niveau d'eau
<a href="#">500173 Typ CLS-50</a>	Sonde de niveau d'huile
<a href="#">321611</a>	Sonde de niveau d'eau
<a href="#">420318</a>	capteur de pression
<a href="#">420802</a>	Câble de connexion
<a href="#">X00E50205974</a>	STAT DE NIVEAU
<a href="#">500114</a>	Capteur
<a href="#">360013</a>	capteur de faible niveau d'huile
<a href="#">320470</a>	Capteur de niveau d'huile
<a href="#">500068 (CLS-50)</a>	Capteur de niveau d'huile de type CLS-50
<a href="#">321499</a>	huile
<a href="#">320413</a>	
<a href="#">360024</a>	Eau, liquide de refroidissement
<a href="#">CLS-50 500005</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">421643</a>	Connecteur
<a href="#">350159</a>	Interrupteur/capteur de niveau et de température
<a href="#">420346</a>	
<a href="#">320452</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">320454</a>	Capteur de niveau d'huile
<a href="#">422320</a>	
<a href="#">320486</a>	
<a href="#">321989</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">320410</a>	
<a href="#">420511</a>	
<a href="#">500056</a>	
<a href="#">500187</a>	capteur de niveau d'huile
<a href="#">320482</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">350363</a>	
<a href="#">500091</a>	capteur

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">500004</a>	Sonde de niveau d'eau
<a href="#">350527</a>	capteur de niveau d'huile
<a href="#">500086</a>	
<a href="#">322544</a>	Sonde de niveau d'eau
<a href="#">500037</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">320650</a>	
<a href="#">350242</a>	
<a href="#">PLCA-50 (5032021321)</a>	capteur
<a href="#">500069</a>	
<a href="#">500023</a>	Capteur de commande
<a href="#">420371</a>	capteur
<a href="#">500034</a>	
<a href="#">421645</a>	
<a href="#">321519</a>	
<a href="#">322513</a>	
<a href="#">P/N: 322286 Type: CLS-20</a>	Capteurs de surveillance de niveau
<a href="#">P/N: 350527 Type: CLS-20</a>	Capteur de niveau d'huile CLS-20
<a href="#">420269</a>	thermomètre à résistance
<a href="#">CLS-40 322501</a>	
<a href="#">CLS-40/321581</a>	
<a href="#">350172</a>	Capteur de niveau
<a href="#">Typ CLS-10 (360002)</a>	
<a href="#">420503</a>	
<a href="#">421587</a>	
<a href="#">500025</a>	
<a href="#">350141</a>	Sonde de niveau d'eau BEDIA type CLS-40
<a href="#">360023</a>	
<a href="#">360021</a>	
<a href="#">360015</a>	
<a href="#">320467</a>	capteur
<a href="#">321579</a>	Sonde de niveau d'eau CLS-40
<a href="#">500113</a>	
<a href="#">422157</a>	
<a href="#">321572</a>	capteur de niveau
<a href="#">500064</a>	Capteur de niveau d'huile type CLS --50
<a href="#">325010</a>	Sonde de niveau d'eau
<a href="#">322540</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">CLS-40-350345 (OEM)</a>	Capteur
<a href="#">325009</a>	CAPTEUR DE NIVEAU D'HUILE DU REFROIDISSEUR
<a href="#">321400</a>	
<a href="#">422873</a>	
<a href="#">420701</a>	Connecteur
<a href="#">321929</a>	
<a href="#">CLS-40 322521</a>	interrupteur
<a href="#">421642</a>	Connecteur

Produit	Description
<a href="#">421742</a>	connecteur
<a href="#">350146</a>	
<a href="#">OEM CLS-40 - CLS40-433-001V1</a>	
<a href="#">421077</a>	Interrupteur de température mécanique
<a href="#">350563</a>	
<a href="#">325305</a>	Capteur de niveau d'eau BEDIA CLS-40
<a href="#">339-40433001V1US</a>	
<a href="#">500222</a>	Capteur de niveau d'eau de refroidissement
<a href="#">Artikel-Nr. 321623</a>	CAPTEUR DE NIVEAU D'HUILE
<a href="#">CLS-40 / 321599</a>	BEDIA Ölstandssonde
<a href="#">500303</a>	
<a href="#">500061</a>	capteur de niveau d'huile
<a href="#">321607</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">500083</a>	
<a href="#">CLS-50 / 500171</a>	
<a href="#">320605</a>	
<a href="#">1111108 // FLRY-A 1.0 mm² br</a>	
<a href="#">1111109 // FLRY-A 1.0 mm² ws</a>	
<a href="#">325007</a>	Commutateur de niveau
<a href="#">500170 / CLS-50</a>	Capteur de fuite 24VDC, PNP à 1 contact vers PLC
<a href="#">421 666</a>	
<a href="#">CLS-40 321519</a>	
<a href="#">421772</a>	
<a href="#">421585</a>	
<a href="#">320611</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">p/n: 320633, type: CLS-40</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">320600</a>	
<a href="#">CLS 40 / 321617</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">CLS-40 / 350208</a>	sonde de niveau d'eau
<a href="#">500067</a>	capteur de niveau d'huile
<a href="#">42577</a>	
<a href="#">CLS-40 320400</a>	CAPTEUR DE NIVEAU
<a href="#">325002</a>	capteurs
<a href="#">122473</a>	capteur
<a href="#">500029</a>	
<a href="#">422 861</a>	
<a href="#">320420</a>	capteur de niveau d'eau
<a href="#">CLS40-320470</a>	
<a href="#">320422</a>	CAPTEUR DE SURVEILLANCE DE NIVEAU
<a href="#">CLS-50 500310</a>	capteur
<a href="#">500102</a>	Capteur de niveau d'huile CLS-50
<a href="#">CLS-40 350434</a>	
<a href="#">CLS-40 350245</a>	
<a href="#">CLS-45 350131 OEM for Sure</a>	
<a href="#">420372</a>	

Produit	Description
<a href="#">320451</a>	
<a href="#">420106</a>	
<a href="#">CLS-40 320413</a>	
<a href="#">500048 - CLS-50</a>	
<a href="#">P/N: 320603, Type: CLS-40</a>	Capteur de niveau d'eau
<a href="#">320428</a>	
<a href="#">Nr. 320400</a>	
<a href="#">320433</a>	
<a href="#">420116</a>	
<a href="#">325006</a>	capteur
<a href="#">325008</a>	
<a href="#">420703</a>	Connecteur droit ISO 15170 à 4 broches pour câble
<a href="#">420702</a>	Angle de 90 degrés ISO 15170 à 4 broches pour câble
<a href="#">P/N 350528 Type: 350528</a>	capteur
<a href="#">421095</a>	
<a href="#">422164</a>	
<a href="#">350299</a>	CAPTEUR DE SURVEILLANCE DU NIVEAU DE CARBURANT
<a href="#">421975</a>	PRESSOSTAT
<a href="#">421649</a>	Adaptateur de prise 10SLF 90
<a href="#">421885</a>	Adaptateur de prise 10SL/B90 - ligne droite
<a href="#">422341</a>	capteur de température
<a href="#">421652</a>	