



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Cedaspe

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">B112P40G1CE0</a>	DOUILLE EN PORCELAINE
<a href="#">AEE0DBTV75</a>	Respirateurs déshydratants pour transformateurs de distribution
<a href="#">EB 079 (BEB079L27N0)</a>	Relais
<a href="#">B512Q11G1CE0</a>	douille complète
<a href="#">TYPE EB 50</a>	RELAIS BUCHHOLZ
<a href="#">BEB079A30N0</a>	Relais
<a href="#">SM2-L 27M 5U M32 RAL7031 1OR</a>	
<a href="#">AEE005SAR0</a>	SÉCHOIR VE05 AVEC DES SELS D'ORANGE
<a href="#">VE05</a>	Séchoir
<a href="#">MSRT-Y-150</a>	Thermomètre à température d'huile
<a href="#">BEB050A20N0 old code/ BEB050A27N1 new code</a>	RELAIS
<a href="#">TW80</a>	Soupapes d'étrang
<a href="#">ET 050</a>	Relais
<a href="#">AVPN06A0501</a>	soupape d'étranglement
<a href="#">B245C10G1CF0</a>	transformateur extérieur
<a href="#">B331D10V1DE0 / 30F/3150</a>	
<a href="#">EE3-ML</a>	Relais Buchholz
<a href="#">TE10ROF001</a>	CONTACT DU THERMOMÈTRE
<a href="#">TESS R 100 F</a>	Thermomètre
<a href="#">SM2-S 12T/2E+2P RAL7031</a>	
<a href="#">ABEE30MG0E (TYPE EE3-MG)</a>	Relais Buchholz
<a href="#">ABEE30MA07</a>	Relais
<a href="#">BEB050A30N0</a>	Relais
<a href="#">ABEE30MA06</a>	Relais actionné par gaz
<a href="#">ABEE10MA06</a>	relais
<a href="#">ABEE20MA06 (TYPE EE2-MA)</a>	relais
<a href="#">ABEE30MA06 (TYPE EE3-MA)</a>	relais
<a href="#">BEB079L27N0</a>	Relais actionné par gaz
<a href="#">B131D10G1CE0</a>	
<a href="#">B145C10G1CE0</a>	COMPLET BAGUE
<a href="#">B312D10G1CE0</a>	COMPLET BAGUE
<a href="#">BEB025L20N0 old code / BEB025L27N1 new code</a>	
<a href="#">BET050A20N9</a>	Relais
<a href="#">AVTW080B8A.V</a>	
<a href="#">EE3-MA</a>	RELAIS BUCHHOLZ
<a href="#">ANY3CD4N05</a>	indicateur de niveau d'huile

Produit	Description
<a href="#">BEB079A27N0</a>	Relais
<a href="#">AL14RMFG00</a>	INDICATEUR
<a href="#">AVZT130A00</a>	
<a href="#">BEB079A20N0</a>	relais
<a href="#">B231D10V1CU0</a>	
<a href="#">B231D10V1UE0</a>	
<a href="#">B231D10V1UU0</a>	
<a href="#">B320D10VCDE0</a>	BORNIER DE TRANSFORMATEUR
<a href="#">BEB080A20N0</a>	Relais
<a href="#">VE80-F</a>	
<a href="#">ABEE20MA00</a>	RELAIS EE2-MA
<a href="#">ABEE20ML00</a>	Relais
<a href="#">ABEE30ML00</a>	Relais
<a href="#">AVCP01SA00</a>	reniflard
<a href="#">B263C10G1DD0</a>	
<a href="#">RG3.3</a>	
<a href="#">BEB 079 L27 N0 Cedaspe</a>	Relais actionné par gaz
<a href="#">BD30F025A1</a>	isolateur
<a href="#">ABU100MG73</a>	relais
<a href="#">BEB080L27N0 old code/ BEB080L27N1 new code</a>	Relais
<a href="#">EE3-MA(2NO*1,0M*FVT*OFS)</a>	Relais
<a href="#">B106P30G1CE0</a>	Isolateur
<a href="#">AEC080SF10</a>	SÉCHOIR
<a href="#">B106D10G1CE0</a>	
<a href="#">B206D10G1CE0</a>	
<a href="#">B306D10G1CE0</a>	
<a href="#">BU40F063T1</a>	
<a href="#">VEP-49</a>	Séchoir
<a href="#">AB9DPG0172</a>	Appareil de prélèvement de gaz
<a href="#">9CZ080D0005</a>	Relais pour vitres
<a href="#">AEC080SF00</a>	Séchoir
<a href="#">ABEE20MA06 (TYPE EE2-MA,SIZE 2")</a>	RELAIS
<a href="#">AEC080SF001</a>	Sécheur avec bride
<a href="#">BEB080A40N0</a>	Relais
<a href="#">TE10SS1R0F</a>	
<a href="#">AEE100SF00</a>	
<a href="#">AVFP07SA00</a>	
<a href="#">BET050A20N0</a>	Gaz actionné relais
<a href="#">AB0C00MT03</a>	Relais
<a href="#">BEB050A27N0</a>	Relais
<a href="#">TESS-100-PK</a>	Jauge de température d'huile
<a href="#">AVEP01SA00</a>	Séchoir à air
<a href="#">AVFP29SA00</a>	Séchoir à air
<a href="#">B306P20G1CE0</a>	Isolateur
<a href="#">BEB079L20N0</a>	Relais

Produit	Description
<a href="#">BEB079A26N0</a>	Relais
<a href="#">AVFP47SA00</a>	TUBE EN VERRE DE RENIFLARD DÉSHYDRATANT L'AIR
<a href="#">BA1000UVI0</a>	
<a href="#">AB9DPG0171 / RG 3.3</a>	DISPOSITIF DE COLLECTE DE GAZ
<a href="#">VP151QTNH060</a>	
<a href="#">B531Q11G1CE0</a>	
<a href="#">PN: AB9DPG0172 / Type: RG3.2</a>	
<a href="#">BEB025A27N0</a>	relais
<a href="#">BEE025L27N0</a>	Relais
<a href="#">BN102BGEEN0</a>	
<a href="#">Y2CD1N85</a>	indicateur de niveau d'huile
<a href="#">VEP47</a>	
<a href="#">52/3150</a>	DOUILLE H.V.
<a href="#">10F/3150</a>	DOUILLE L.V
<a href="#">ET50</a>	
<a href="#">AEE0DBTV751</a>	
<a href="#">EB 79 A 4F</a>	RELAIS
<a href="#">AVTW080B8A1</a>	
<a href="#">BEB079A27N1</a>	RELAIS
<a href="#">AG0ED41VCK</a>	
<a href="#">AVTW080C1LHT</a>	SOUPAPE D'ÉTRANGLEMENT
<a href="#">ANR2AC2N70E</a>	INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE
<a href="#">TESS-VR-100-F</a>	thermomètre
<a href="#">AEE009SF001</a>	
<a href="#">AEE080SF001</a>	
<a href="#">BCA09000</a>	
<a href="#">ABEE30MA071 RELE EE3-MA</a>	Relais actionné par gaz
<a href="#">XC3010C0120110C</a>	
<a href="#">B312Q31G1CC0</a>	
<a href="#">BEB050A27N1</a>	
<a href="#">BEB080L27N1</a>	
<a href="#">EDS-R</a>	
<a href="#">ABEE30ML07E</a>	
<a href="#">BET050A27N1</a>	relais actionné par gaz
<a href="#">B245C30G1DD0 old code, new code BU20F450PT1</a>	
<a href="#">BEE025A27N1</a>	
<a href="#">AVFP49SA10</a>	
<a href="#">AVFP07SA10</a>	
<a href="#">AB9DPG01716</a>	Dispositif de collecte de gaz
<a href="#">BEB025L27N1</a>	Relais Buchholz avec contacts
<a href="#">BEB025A27N1</a>	
<a href="#">AVPN10A0251</a>	SOUPAPE
<a href="#">B345S45V6DF0</a>	
<a href="#">XC2010C0120110C</a>	Relais
<a href="#">ABEE30ML061</a>	

Produit	Description
<a href="#">ABEE30ML161</a>	
<a href="#">ABEE20MA071</a>	relais
<a href="#">9DOT90PRG25F</a>	
<a href="#">BEB079L27N1</a>	
<a href="#">B112D10G1CE0</a>	
<a href="#">SUZ 510 BCR C/SB NBR</a>	
<a href="#">BEE025L27N1</a>	
<a href="#">BEB079A37N1</a>	
<a href="#">AL10YMF000 / Type: Y 100 FM</a>	
<a href="#">GG097P3060</a>	JOINTS
<a href="#">ANY2BE2N71</a>	indicateur de niveau d'huile
<a href="#">AB9DPPG000</a>	
<a href="#">GGFR125S01</a>	
<a href="#">AVFP47SA10</a>	
<a href="#">B306P40V1CE0</a>	douille de transformateur
<a href="#">AB0C00MT66E</a>	