



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Elcis

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">I/72E10-2048-5-BZ-L-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03</a>	Encoder
<a href="#">I/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03</a>	(I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R03 Optischer Drehgeber)
<a href="#">59C15-10-1230-BZ-C-VL-R-01</a>	
<a href="#">I/90-200-1828-BZ-L-CL</a>	(Encoder Optischer Drehgeber)
<a href="#">I/AZ115R-1000-824-BZ-L-CH</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/38C8-12-824-B-B-CV-R-01</a>	encodeur
<a href="#">I/59C12-1500-824-B-B-CV-R-05</a>	ENCODEUR ROBUSTE
<a href="#">I/59C15-2500-1828-B-B-CV-R-01</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/62CD-2500-5-BZ-N-CV-R-01</a>	ENCODEUR À PIGNON
<a href="#">I/63-5000-5-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/X63 100 824 BZ B CM</a>	Encoder
<a href="#">I/Z115-2000-824-B-B CM-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">L/XEFK601-1828-B-B-1000-1-CM-R</a>	ENCODER
<a href="#">A/XZ390A-G-3600-5-CM5-R-AR</a>	
<a href="#">EFK150-824-B-B-1000-1-CM-R</a>	Optischer Drehgeber
<a href="#">A/X365-G-360-1828-B-F-CD4-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/63-5000-5-BZ-C-CL-R</a>	
<a href="#">Mating connector VLF</a>	
<a href="#">Q80-500-824-BZ-CW</a>	Encodeur optique
<a href="#">Q80-1-824-BZ-CW</a>	Encodeur optique
<a href="#">I/40-10-1224-BZ-H-CVK-R-02</a>	
<a href="#">I/A115T-200-1030-B-Z-CL-R</a>	Encodeur complet avec tacho type BRB 11/6
<a href="#">I/63-1024-5-BZ-N-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115K-2000/2000-5/5-9N-N-LL</a>	Encodeur
<a href="#">XV-7210-1000-1828-B-B-CD-R</a>	
<a href="#">I/ 115-600-1828-M-K-CM-R</a>	
<a href="#">I/63-5000-5-BZ-N-CL</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/38Z8-1024-5-BZ-N-CVC-R-01</a>	
<a href="#">L/EFK300-10305-BZ-Z-100-4-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/H408-1500-5-BZ-N-CVK-R-02</a>	Règle de serrage
<a href="#">I/ZV38LP-2540-5-BZ-N-CV-R-01</a>	
<a href="#">I/115T-200-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur tacho
<a href="#">A/958HP13-12-10-B-DP-0-3PG</a>	Encodeur

Produit	Description
<a href="#">I/115T-2048-5-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">A/390-G-256-5-CD4-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/63-2000-18285-B-N-CM</a>	Encodeur
<a href="#">I/115-1000-1030-B-L-CL-R</a>	ENCODEUR
<a href="#">I/115-1024-1230-BZ-Z-CW-R-02</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/X59CM15-2000-5-BZ-N-CL-R</a>	encodeur
<a href="#">I/63-50-824-BZ-B-CM-R.</a>	CODEUR INCRÉMENTAL
<a href="#">Connector VFM.</a>	connecteur
<a href="#">I/5910-500-824-BZ-B-CV-R-01</a>	encodeur
<a href="#">I/115T-360-824-BZ-B-CM-R</a>	encodeur
<a href="#">I/45CC-1000-815-BZ-C-CD</a>	ENCODER
<a href="#">I/115/1024/1230/BZ/CW</a>	Codeur incrémentiel
<a href="#">I/172CD-2500-5-BZ-N-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">7210-1250-5-BZ-Z-CL-R</a>	encodeur
<a href="#">L/F3C076-N-W-CV-01</a>	Encodeur
<a href="#">I/63-2500-5-BZ-N-CL-R</a>	encodeur
<a href="#">I/Z59C15-1024-1230-BZ-Z-VL-R-01</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/63S-10000-5-BZ-Z-CL-R</a>	encodeur
<a href="#">I/38C6-150-824-BZ-P-CV-R-02</a>	encodeur
<a href="#">I/A9-466-500-5-BZ-N-CV-R-01</a>	Encodeur
<a href="#">VD4F</a>	connecteur
<a href="#">I/62CD-267-824-BZ-B-VM-R-01</a>	Encodeur
<a href="#">I/7210-1250-5-BZ-C-GL-R</a>	Encodeur
<a href="#">V4-SS-2-U-AT</a>	Encodeur
<a href="#">I/90A-10000-5-BZ-N-CW-0</a>	encodeur
<a href="#">I/58H-900-5-BZ-N-CV-R-01</a>	encodeur
<a href="#">I/XY63-1000-824-B-CM-R</a>	encodeur
<a href="#">A/MM1001-B-2048-1828-KP-L-CM6</a>	Encodeur
<a href="#">F3-2500-5-BZ-N-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/F3-2500-5-BZ-N-CL-R old code/ I/63-2500-5-BZ-N-CL-R new code</a>	Encodeur
<a href="#">V/XMVP51-100-5-B-N-VM5-08S</a>	appareil complet
<a href="#">I/XA59C12-60-824-B-B-CV-</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/59C15-10-1230-BZ-Z-VL-R-03</a>	
<a href="#">I/X7210-1000-1828-B-B-CD-R</a>	Encoder
<a href="#">I/Z115-720-824-BZ-B-CM-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/Z115-2000-824/5-B-N-CM-R</a>	Encodeur
<a href="#">F3-5000-5-BZ-N-CL</a>	
<a href="#">I/Z115-720-824/5-B-N-CM-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/X59CM15-1024-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/58S-2000-5-BZ-N-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">58S</a>	Encodeur
<a href="#">I/115-5-1230-BZ-Z-CL-R</a>	encodeur
<a href="#">A/959CP12-12-15-DP-0-3PG</a>	
<a href="#">I/X115-500-815-BZ-Z-CM-R</a>	Encoder
<a href="#">I/X59CA14-1024-85/85-5-N-CC-R-01</a>	ENCODEUR

Produit	Description
<a href="#">I/XYM63-500-5-BZ-C-CL-R</a>	encodeur
<a href="#">I/7210-1250-5-BZ-Z-CL-R</a>	Codeur rotatif optique
<a href="#">I/63S-180-1828-BZ-L-CH-R</a>	
<a href="#">I/63-1500-824-B-B-CM-R</a>	Encoder
<a href="#">I/E6-300-18728-BZ-B-CD-MG1820053</a>	
<a href="#">I/115-1024-815-B-Z-CM</a>	Encoder
<a href="#">ESG 10/10/25</a>	
<a href="#">I/79B-1-1224-B-H-CVK-02</a>	
<a href="#">I/46P8-2250-1828-BZ-B-CV-R-01</a>	encodeur
<a href="#">BRB 11/6</a>	Dynamo tachymétrique
<a href="#">I/H6310-1250-5-BZ-CM</a>	
<a href="#">X46P6-140-1828-BZ-B-CV-R-07</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115-4096-5-B-N-CM-R</a>	encodeur
<a href="#">I/58H-1250-1030-BZ-L-CV-01</a>	ENCODEUR
<a href="#">I/58H-100-530-BZ-Z-CV-R-02</a>	Encodeur
<a href="#">A/959CP12-12-15-B-DP-0-3PG</a>	encodeur
<a href="#">A/H759CP16-14-15-B-DP-0-3PG</a>	
<a href="#">I/ 45CC-2000-5-BZ-N-CD</a>	Encodeur
<a href="#">I/115-2048-1230-BZ-Z-CW-R-02</a>	
<a href="#">L/XWF500-5-BZ-C-100-4-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/Z59C15-150-824-BZ-CV-R-03</a>	Encodeur
<a href="#">I/Z0B80EXS5-1024-18285-BZ-N-CV1-R-05 Z=CUSC.STAGNI</a>	ENCODEUR RÉSISTANT AUX EXPLOSIONS
<a href="#">I/64C-5000-5-BZ-N-CD-R</a>	
<a href="#">I/X68-500-5-BZ-N-CD-R</a>	
<a href="#">I/V466-2500-5-BZ-N-CV-R-01</a>	
<a href="#">I/115-1000-815 BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/A7210-5-1230-BZ-Z-CL-R</a>	encodeurs
<a href="#">L/23RPC-100-05</a>	Potentiométrique linéaire Transducteur
<a href="#">I/X46P6-125-1828-BZ-B-CV-R-07</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/X90A-1400-5-BZ-Z-VG-R-0.50</a>	Encodeur
<a href="#">I/59C12-50-824-B-B-CV-R-05</a>	Encodeur
<a href="#">I/30-100-1224-BZ-H-CVK-03</a>	Encodeur
<a href="#">I/X115-1024-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/72R10-3600-5-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/45CC-10000-5-BZ-N-CD</a>	Encodeur
<a href="#">I/59C15-10-1030-M-B-CV-R-01</a>	encodeur
<a href="#">I/38-1200-5-B-N-CV-R-02</a>	Encodeur
<a href="#">A/X MM58H3-G-4096-1030-S-CV-01</a>	encodeur
<a href="#">I/A115T-50-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">115T-1000-1230-BZ-C-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115T-1000-1230-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">I/7210-50-824-B-B-CM-R</a>	ENCODEUR
<a href="#">I/58H-6000-824/5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/115-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/58S-2500-5-BZ-N-VS-01</a>	Encodeur

Produit	Description
<a href="#">I/90K-10000/10000-82/82-9Z-Z-LL-R</a>	encodeur
<a href="#">I/X486-100-824/5-BZ-N-CV-R-02</a>	Codeur incrémental
<a href="#">9601129 1 01/15</a>	encodeur
<a href="#">I/58S-900-5-BZ-N-CW-R-01</a>	
<a href="#">L/XWFK200-5-BZ-N-100-4-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/X64-1500-824-BZ-U-CD</a>	encodeur
<a href="#">E6-500-1030-B-B CV-01</a>	
<a href="#">I/90D-5000-1828-BZ-Z-CL</a>	Encodeur
<a href="#">I/115-1250-1230-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">I/115R-360-824-BZ-B-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/90D-5000-1828-BZ-L-CL</a>	Encodeur
<a href="#">I/63-1000-824/5-B-N-CM</a>	Encodeur
<a href="#">I/115-1000-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/80-360-1030-B-B-CP-R</a>	Encodeur incrémentiel
<a href="#">I/59Z12-1000-1030-BZ-B-CV-R-01</a>	Encodeur
<a href="#">ESM6-6-20</a>	
<a href="#">I/X46P6-140-1828-BZ-B-CV-R-07</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/C115R-1000-815-B-Z-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/115TB-1024-1230-BZ-Z-CV-R-01</a>	Encodeur
<a href="#">I/115R-1000-5-B-Z-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/45CC-200-5-BZ-N-CD</a>	Encodeur
<a href="#">I/XYM63-500-1828-BZ-B-CM</a>	Encodeur
<a href="#">I/XYM63-1000-5-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/63S-1024-1828-BZ-L-CH-R</a>	
<a href="#">I/63S-360-1828-BZ-L-CH-R</a>	encodeur incrémental
<a href="#">I/A7210-10-1230-BZ-Z-CL-R</a>	encodeur
<a href="#">I/Z115-720-824-B-B CW-R-01</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/38C6-2500-5-BZ-N-CV-R-02</a>	encodeur
<a href="#">I/X47RC8-500-824-M-U-CQ1-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/40Z635-1000-5-BZ-N-CVK-R-02</a>	Encodeur
<a href="#">L/EFK300-1030-P-6-P-P-CD</a>	
<a href="#">VDF female flying connector</a>	
<a href="#">I/XYM63-500-5-BZ-Z-CL-R</a>	codeur incrémental
<a href="#">I/115-1000-1828-BZ-B-CM-R</a>	encodeur
<a href="#">I/ X59ZMA15-5000-824/5-B-N-CV-R-05</a>	
<a href="#">I/Z115-2000-824-B-B CW-R-01</a>	
<a href="#">I/ 115-500-824 / 5-BZ-N-CW-R-01</a>	
<a href="#">A/XZ390-G-3600-824-B-CD4-R</a>	encodeur
<a href="#">I/W59C12-2880-5-BZ-N-CL-R</a>	Encodeurs
<a href="#">I/7210-100-5-BZ-H-CM-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/XLA90A-1024-1828/5-BZ-N-CW-R-05</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/45CC-1000-5-BZ-N-CD</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/E6-120-1828-BZ-B-CD</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/63-150-824-BZ-B-CM-R</a>	encodeur
<a href="#">I/63-300-824-BZ-B-CM-R</a>	encodeur

Produit	Description
<a href="#">I/63-230-824-BZ-B-CM-R</a>	encodeur
<a href="#">A/XMM901-G-1024-1828-KP-CV-01</a>	Encodeur
<a href="#">A/390-G-4096-1828-KP-CV-01</a>	Encodeur
<a href="#">I/X90A-1400-5-BZ-N-VG-R-0,50</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/45CC-1000-5-BZ-N-VL-R-0.30</a>	encodeur incrémental
<a href="#">10 m long Cable</a>	câblé
<a href="#">I/59C10-14400-5-BZ-N-VL-R-01</a>	Codeur
<a href="#">I/4610-360-1828-BZ-P-CV-R-07</a>	
<a href="#">I/63-1500-824-B-B-CM-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/H6310-1024-528-B-Z-CW-R-03</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/Z115-720-824-B-B-CM-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/59C15-10-1230-BZ-Z-VL-R-01</a>	
<a href="#">I/58H-25-1030-B-B-CE-R</a>	Encodeur
<a href="#">L/XF5C075-N-24-I-CV-03</a>	
<a href="#">A/958HC12-12-10-B-C2-W-3PG</a>	Encodeur absolu CANopen
<a href="#">21004095 2 04/21</a>	Encodeur
<a href="#">I/63S-5000-5-BZ-N-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/68-2500-5-BZ-N-CV-R-03</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115TB-2000-824/5-BZ-N-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">A/390-D-360-1828-KP-L-CM5-R</a>	Encodeur absolu
<a href="#">cable for (A/390-D-360-1828-KP-L-CM5-R)</a>	Câble d'encodeur
<a href="#">I/Y90A-1000-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/7210-500-5-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">L/CR80-200-824-BZ-B-100-1-CV-01</a>	Transducteur linéaire
<a href="#">115TB-1024-1230-BZ-C-CL-R old code/ I/</a>	
<a href="#">I/Z115-720-824-B-B CW-R 09</a>	Encodeur
<a href="#">I/115TB-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	relais centrifuge
<a href="#">I/80-2500-5-B-N-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">59C15-150-815-B-C--CM-R</a>	encodeur
<a href="#">I/59C15-150-815-B-Z-CM-R</a>	ENCODEUR
<a href="#">L/YEFK300-1030-BZ-L-100-4-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">L/XWF500-5-BZ-Z-100-4-CL-R</a>	
<a href="#">I/X59ZP15-25-1828-B-B-VL-R-01</a>	
<a href="#">I/63S-10000-815-BZ-Z-CL-R</a>	Codeur incrémental
<a href="#">I/115T-500-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/Y90A-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">I/115TB-1024-10305-BZ-Z-CV-R-02</a>	
<a href="#">1/115-1024-10305-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">I/80EXS5-500-5-BZ-N-CV1-R-01</a>	
<a href="#">L/XWFK200-5-BZ-N-100-4-CL</a>	
<a href="#">I/W59C12-2400-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/58S-360-5-BZ-N-CW-R-01</a>	
<a href="#">I W90-3000-1828-b-l-cl-r</a>	Codeur incrémental
<a href="#">I/ZM115-1024-1030-B-L-CM-R</a>	
<a href="#">I/38C6-2500-5-BZ-N-CV-R-01</a>	

Produit	Description
<a href="#">I/QZD63-8192-5-BZ-N-SL-R</a>	
<a href="#">I/X63S-256-824-MZ-B-CV-R-01</a>	ENCODEUR INCRÉMENTAL
<a href="#">L/XEF500—P-W-P-P-CV4-R-0.75 X=9405018</a>	ENCODEUR DE FIL INCRÉMENTAL/ANALOGIQUE
<a href="#">VEF</a>	Connecteur de volant femelle
<a href="#">S.A.C. 1420</a>	Convertisseur de signal
<a href="#">58796</a>	Cavo
<a href="#">I/63-5000-5-M-N-CL-R</a>	
<a href="#">1/115-1000-1030-B-L-CL-R</a>	ENCODEUR
<a href="#">I/115-1024-824-BZ-B-CM-R</a>	ENCODEUR
<a href="#">I/63-50-824-B-CM</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/M50S-600-530-BZ-R-CV-02</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/M50-600-1224-BZ-R-CVK-02</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/XZH638-1000-824-BZ-B-VJ-2.50</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/XLA59ZMA15-1024-824-BZ-L-CV</a>	ENCODEUR
<a href="#">I/XLA59ZMA15-1024-824-BZ-L-CV-R-01</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/63S-10000-18285-B-N-CM-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">A/368-G-1024-824-KP-CM5-R</a>	Encodeur absolu
<a href="#">1/115-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/56QE-1000-1828-B-B-CE-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/K90CBB20-1024-1030-BZ-Z-CH6-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115T-2048-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">A7210-1024-1230-BZ-C-CL-R old code/ I/A7210-1024-1230-BZ-Z-CL-R new code</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/A7210-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/58H-1024-1828-BZ-B-CM-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/X46P6-140-1828-BZ-B-CV-R-07 X = 9509149</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/64C-2000-824-BZ-P-CD</a>	
<a href="#">I/115-1024-18305-BZ-C-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/Z59C15-1024-18285-BZ-N-CW-R03</a>	encodeur
<a href="#">I/X115T-1024-5-BZ-N-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115TB-1024-10305-BZ-N-CV-R-03</a>	Encodeur d'incrémentation
<a href="#">I/Z 59C15-100-1230-BZ-Z-VL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115T-1024-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">Dynamo BRB11/6</a>	
<a href="#">I/X59C15-500-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/Z115-200-824/5 B-N-CM-R</a>	
<a href="#">I/63-300-5-BZ-N-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">1/X 46P6 140-1828-BZ-B-CV-R-07</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115-1024-1030-BZ-L-CW-R-02</a>	
<a href="#">I/115-720-824-BZ-B-CM-R</a>	
<a href="#">I/635005BZNCLR</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115T-600-824-B-B-CM-R</a>	
<a href="#">I/X59ZP15-25-1828-B-B-VL-R-02</a>	
<a href="#">I/115T-3600-1828-B-B-B-CV-R</a>	ENCODEUR

Produit	Description
<a href="#">I/LM159A-5000-824/5-BZ-N-CV-B-02</a>	Encodeur
<a href="#">I/115-1024-1230-B-Z-CM-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/E6-320-1828-BZ-B-CD</a>	
<a href="#">I/E6-120-1828-M-B-CD</a>	Encodeur incrémental
mod. <a href="#">I/E6-120-1828-M-B-CD</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115-1000-815-bz-c-cl-r</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/X63S-5000-815-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115R-1000-815-BZ-Z-CL-R</a>	
<a href="#">I/58S-256-5-BZ-N-SL-R</a>	
<a href="#">MS3108A18-1S</a>	
<a href="#">I/W59C12-2400-5-BZ-N-CL</a>	
<a href="#">I/30 -100 -1224 -BZ - H -CVK-03</a>	
<a href="#">I/X115-1000-815-BZ-C-CM-R-X</a>	Encodeur
<a href="#">I/X115-1000-815-BZ-C-CL-R X</a>	Encodeur
<a href="#">L/F5C100-N-24-6-CV-03</a>	Encodeur filaire
<a href="#">L/EF500-1830-P-6-P-P-CW-R-01</a>	Encodeur filaire
<a href="#">I/Y115-1000-1828-BZ-B-CM-R</a>	
<a href="#">I/115K-1024/1024-45/45-9C-C-LL-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/59Z12-600-1030-BZ-B-CV-R-03</a>	
<a href="#">I/63SC-1024-18285- BZ-N-CL</a>	
<a href="#">A/X363-G-360-1828-KP-CM5</a>	Encodeur absolu
<a href="#">I/115-1024-10305-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/59ZP15-500-1828-BZ-B-CV-R-01</a>	encodeur
<a href="#">I/63-1000-824/5-B-N-CM-R</a>	
<a href="#">I/7210-600-5-BZ-C-CL-R</a>	
<a href="#">I/7210-1000-824-BZ-B-CM-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/115R-2000-5-BZ-C-CL-R</a>	
<a href="#">I/58S-6000-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">I/X59CA14-1024-85/85-5N-N-CC-R-01</a>	
<a href="#">I/63-360-824-BZ-B-CM-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/XE6-500-815-BZ-C-CV-R-01</a>	Encodeur
<a href="#">I/58H-5-1030-B-B-CE-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/100D-18000-5-BZ-N-CV-R</a>	
<a href="#">I/63S-1000-1828-BZ-L-CH-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/X63-3000-824-BZ-Z-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">V/JMVP51S-100-5-B-N-V5A-08S</a>	
<a href="#">I/X47RC8-500-824-B-B-CQ1-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/X115T-1000-815-BZ-C-MS-R</a>	
<a href="#">I/115-1024-10305-BZ-C-CL-R</a>	
<a href="#">I/X59ZP10-512-1828-BZ-B-CV-R-05</a>	
<a href="#">I/170C50-90000-5-BZ-N-CL-R</a>	encodeur
<a href="#">I/115T-500-824-BZ-B-CM-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">A/9115P13-12-11-B-DP-0-3PG</a>	
<a href="#">I/58H-1000-824-B-B-CM-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/XA59CA12-1024 1828-BZ-L-CV-R-10</a>	Encodeur rotatif



Produit	Description
<a href="#">I/468-50-5-B-CV-R-01</a>	
<a href="#">I/63SC-36000-5-BZ-N- CM-R</a>	
<a href="#">VME</a>	
<a href="#">1548</a>	
<a href="#">I/56CJ8-500-1828-BZ-B-CV-R01</a>	Encodeur
<a href="#">I/40Z12 2500-1224-BZ-CVK-R02</a>	
<a href="#">I/58S-2500-1828-BZ-P-CW-03</a>	Encodeur
<a href="#">I/40Z12 2500-1224-BZ-H-CVK-R02</a>	
<a href="#">I/S58S-2000-5-BZ-N-SL-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/63-3600-824-BZ-B-CW-01</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/7210-1024-824-B-B-CV-R-01</a>	
<a href="#">I/XS59CA15-10000-815-BZ-Z-VL-R-0.30</a>	encodeur
<a href="#">P/XPMV63X-10-24-6-CM-R</a>	Encodeur absolu
<a href="#">M/M56CJ8-256-5-B-B-CV-R-01</a>	Encodeur
<a href="#">I/115-1024-10305-B-Z-CM-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">958HP12-12-10-B-DP-W-3PG</a>	Codeur absolu Profibus
<a href="#">A/958HP12-12-10-B-DP-W-3PG</a>	Encodeur
<a href="#">I/XYM63-1000-5-BZ-C-CL-R</a>	Encodeur
<a href="#">115R-2000-5-BZ-N-CL-R</a>	ENCODEUR
<a href="#">L/MEFK300-1828-BZ-Q-100-1-SM-R</a>	Encodeur
<a href="#">I/58-1000-824-BZ-B-CM-R</a>	
<a href="#">I/XAL59ZMA15-1024-824-BZ-L-CV-R-01</a>	ENCODEUR
<a href="#">I/Z59C15-100-1230-BZ-Z-VL-R-01</a>	encodeur
<a href="#">I/LY90A-1024-1230-BZ-Z-CL-R</a>	encodeur
<a href="#">I/W59C12-2000-5-BZ-N-CL-R</a>	
<a href="#">X59ZMA15-5000-824-BZ-CV-R-05 X=MOLLA 81CM</a>	
<a href="#">90D-10000-824-BZ-B-VM-R-01</a>	Encodeur
<a href="#">I/X45CC-400-1828-BZ-B-CV-08</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">XF6-500-815-BZ-C-CV-R-01 / 612175 5</a>	Encodeur
<a href="#">M/M56CJ8-500-1828-BZ-B-CV-R-01</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/X47RC8-60-824-M-CQ1-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/63S-1024- 1030-BZ-Z</a>	
<a href="#">I/63/180/824/B/CM</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/A 90A-200-18285-BN-CW-R-01</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/59C15-1024-1230-BZ-C-VL-R-03</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/159-500-824-B-B-CM-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">L/F3C075-N-24-6-CV-02</a>	Transducteur à fil
<a href="#">I/63-720-824-BZ-B-CM-R</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/X 64-2000-824-BZ-B-CD</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/59C12-1500-5-B-Z-CV-R05</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03</a>	Encodeur incrémental