



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Elcos

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">CBS-010</a>	chargeur de batterie
<a href="#">CBS-061 6A 24V</a>	CHARGEURS DE BATTERIE AUTOMATIQUES POUR BATTERIES AU PLOMB
<a href="#">RO-405 350W 230V</a>	Réchauffeur à huile
<a href="#">RO-803/00 700W 230Vac / cod. 00706016</a>	réchauffeur d'huile
<a href="#">RA-0501 500W 230V</a>	chauffe-eau
<a href="#">RA-1001 1000W 230V cod. 00706169</a>	Radiateur
<a href="#">RA-1501 1500W 230V ( cod. 00706170 )</a>	chauffe-eau
<a href="#">00010444</a>	CHARGEUR DE BATTERIE
<a href="#">00010445</a>	CHARGEUR DE BATTERIE
<a href="#">00706017</a>	RÉCHAUFFEUR D'HUILE
<a href="#">00706016</a>	RÉCHAUFFEUR D'HUILE
<a href="#">00706168</a>	CHAUFFE-EAU
<a href="#">00706169</a>	CHAUFFE-EAU
<a href="#">00706170</a>	CHAUFFE-EAU
<a href="#">DIP-521/00</a>	Dispositif de protection du moteur
<a href="#">CBA-030 3A 24V (cod. 00010414)</a>	chargeur de batterie
<a href="#">RA-1001 (cod. 00706169)</a>	Chauffe-eau
<a href="#">CBS-031 00010440</a>	chargeur de batterie
<a href="#">CEA-12845-485 (cod. 00242290)</a>	Unité de commande
<a href="#">C-12845/1200 (cod. 00242302)</a>	Unité de contrôle
<a href="#">C-12845-485 (cod. 00242291)</a>	Unité de contrôle
<a href="#">DIP-061 ( 12V )</a>	
<a href="#">DIP-061 ( 24V )</a>	Dispositif de commande et de protection du moteur
<a href="#">cod. 00010444</a>	chargeur de batterie
<a href="#">RA-1500 (00706165)</a>	chauffe-eau
<a href="#">DIP-806/00</a>	
<a href="#">RA-1000</a>	Radiateur
<a href="#">CAM-685</a>	Unité de commande
<a href="#">DCA-109</a>	Unité de commande
<a href="#">CEM-370</a>	Unité de commande
<a href="#">CRU-004</a>	Support
<a href="#">DCA-120/10 (cod. 00242289)</a>	ÉCRAN DU PANNEAU DE COMMANDE
<a href="#">00211124</a>	Unité de commande
<a href="#">TPA-200 (cod. 70500255)</a>	Transmetteurs de pression
<a href="#">Cable for TPA-200 (code 40500254)</a>	

Produit	Description
<a href="#">00211021 Type: CEM-087/00 12V</a>	Panneau de contrôle
<a href="#">AST-015/00 (cod. 40241012)</a>	électrodes à tige
<a href="#">ESC-046/00 00570202</a>	Électroaimant
<a href="#">CAM-109</a>	Unité de commande
<a href="#">SEA-1100 12V (cod. 00026548)</a>	Tab
<a href="#">TM90-M18 (cod. 00260112)</a>	Transducteurs magnétiques
<a href="#">CBA-060 6A 12V (cod. 00010423)</a>	Chargeur de batterie
<a href="#">CBS-061 00010444</a>	Chargeur de batterie
<a href="#">SOL-015/00</a>	Sonde de radiateur à faible niveau
<a href="#">DIP-061 24V (cod. 00026614)</a>	
<a href="#">VAR-201 12V</a>	Actionneur linéaire
<a href="#">VAR-201 24V (cod. 00571548)</a>	Actionneur linéaire
<a href="#">DIP-521/00 12V (cod. 00030121)</a>	Dispositif de protection du moteur
<a href="#">cod. 00010413 ( CBA-030 3A 12V )</a>	chargeur
<a href="#">CBS-031 3.5A 12V (cod. 00010440)</a>	Chargeur
<a href="#">CAM-335 (cod. 00242262)</a>	Unité de commande
<a href="#">Type: CBS-061 / PN: 00010445</a>	chargeur de batterie
<a href="#">DIP-804/00 12V</a>	Appareil
<a href="#">RO-803/00 / cod. 00706016</a>	réchauffeur d'huile
<a href="#">VAR-150/00 ( 12V )</a>	Actuateur
<a href="#">VAR-150/00 ( 24V )</a>	Actuateur
<a href="#">TM90-M16 (cod. 00260111)</a>	Transducteurs magnétiques
<a href="#">DIP-806/00 24V</a>	Appareil
<a href="#">CIM-136/4GW</a>	Unité de commande
<a href="#">VAR-202 12V</a>	Actionneur linéaire
<a href="#">70602612</a>	
<a href="#">SOL-015/00 (cod. 00241020)</a>	Sondes de radiateur à faible niveau
<a href="#">CAM-332 (cod. 00242306)</a>	Unité de commande
<a href="#">RA-0500 500W 230V (cod. 00706161)</a>	chauffe-eau
<a href="#">SPG-120/20 (cod. 00242008)</a>	Unité de commande
<a href="#">RA-1000 1000W 230V (cod. 00706163)</a>	chauffe-eau
<a href="#">RET-200/00 400V (cod. 00354443)</a>	Relais de voltmètre triphasé
<a href="#">485/14</a>	électrovanne
<a href="#">CEM-087/00</a>	unité de commande
<a href="#">RA-0511 500W 230V (cod. 00706162)</a>	chauffe-eau
<a href="#">CBS-010 1A 12V (cod. 00010101)</a>	chargeur de batterie
<a href="#">CEP-337 (cod. 00210545)</a>	Unité de commande
<a href="#">RA-1500 1500W 230V (cod. 00706165)</a>	chauffe-eau
<a href="#">DIP-521/00 24V (cod. 00030122)</a>	Dispositif de protection du moteur
<a href="#">DIP-804/00 24V</a>	
<a href="#">TM90-5/8 (cod. 00260113)</a>	Transducteur magnétique
<a href="#">C-12845/485 00242291</a>	Unité de commande
<a href="#">40500411</a>	Transmetteur de température eau et huile
<a href="#">40190215</a>	
<a href="#">RA-2501 2500W 230V (cod. 00706173)</a>	Chauffe-eau

Produit	Description
<a href="#">40500407</a>	
<a href="#">ESC-060/00 12V (cod. 00570211)</a>	Électroaimant
<a href="#">ESI-046/00 12V (cod. 00570203)</a>	Électroaimant
<a href="#">preheating resistor for RA-1500 generator</a>	résistance de préchauffage pour un groupe électrogène RA-1500
<a href="#">00010440</a>	Chargeur de batterie
<a href="#">DRS-100 24V ( cod. 00020604 )</a>	Contrôleur de survitesse
<a href="#">DIP-337 (cod. 00026615)</a>	unité de commande
<a href="#">CBS-061 6A 12V</a>	Chargeur de batterie
<a href="#">PA-101/00</a>	
<a href="#">CEP-084/00 12V</a>	boîtier de commande et de protection du moteur
<a href="#">CEP-461 24V (code 00210908)</a>	Unités de commande
<a href="#">CBS-061 6A 12V (cod. 00010444)</a>	Chargeur
<a href="#">CAM-335/530</a>	unité de commande
<a href="#">CIM137/4GW (cod. 00211151)</a>	Unité de commande
<a href="#">Spring for ESC-060 type M-060 (cod. 70615722)</a>	
<a href="#">CEM-250/10</a>	Unité de commande
<a href="#">GAR-15/62</a>	Flotteur à carburant
<a href="#">ESC-060/00 24V (cod. 00570212)</a>	Électromagnétiques
<a href="#">RO-803/00 700W 230V (cod. 00706016)</a>	
<a href="#">TM90-3/4 ( cod. 00260114)</a>	
<a href="#">RA-1011 1000W 230V ( 00706164 )</a>	
<a href="#">CEP-090</a>	
<a href="#">CEP-090I (00210724)</a>	Unité de commande
<a href="#">CAM-120/10 (cod. 00242285)</a>	Unité de commande
<a href="#">CAM-684 / 00242283</a>	Unité de commande
<a href="#">DIM-807/00 24V (00030204)</a>	Appareil
<a href="#">00210722</a>	
<a href="#">DRS-100 12V (cod. 00020603)</a>	Appareil
<a href="#">CEM 390</a>	Unité de commande
<a href="#">ESI-060/00 12V (cod. 00570213)</a>	
<a href="#">PMA-100/00 ( cod. 00500227 )</a>	
<a href="#">PA-100/00 ( cod. 00500226 )</a>	
<a href="#">CEM-380 (cod. 00210731)</a>	Unité de commande
<a href="#">CRU-003 (cod. 40493384)</a>	soutien
<a href="#">CEM-120 (codice 00242297)</a>	Unités de commande
<a href="#">TM90-M16</a>	Transducteurs magnétiques
<a href="#">00024801</a>	Carte
<a href="#">ESC 046/00 12V (00570201)</a>	Électroaimant
<a href="#">4070P</a>	transformateur
<a href="#">00010413 / CBA-030 3A 12V</a>	CHARGEUR DE BATTERIE
<a href="#">CIM-250/10</a>	Unité de commande
<a href="#">CBA-060 24 V 6A ( 00010424 )</a>	chargeur de batterie
<a href="#">ICT-100/00 ( cod. 00540103 )</a>	dispositif d'insertion de démarrage thermique pour bougies de préchauffage
<a href="#">ME-SC*COM-DISPLAY-MC4-BN</a>	CARTE D'AFFICHAGE *

Produit	Description
<a href="#">CBS-061 6A 24V / 00010445</a>	chargeur de batterie
<a href="#">RO-404/00 350W 230V (cod. 00706021)</a>	
<a href="#">AC-SCAL-1000-02</a>	APPAREIL DE CHAUFFAGE