



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hasco

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">Z62/50x3x18,4</a>	ressort à disque
<a href="#">PC 071765</a>	Joint torique
<a href="#">Z 98 / 17,5/2,4</a>	Joint torique
<a href="#">PC 071803</a>	Joint torique
<a href="#">Z 98 / 36 /3</a>	Joint torique
<a href="#">Z 98 / 49 /3</a>	Joint torique
<a href="#">Z 98 / 83 /3</a>	Joint torique
<a href="#">A5714/80x34x27</a>	Compteur de cycles combinés
<a href="#">708410</a>	Nombre de cycles combinés
<a href="#">708666</a>	Compteur universel
<a href="#">H5050 /14X45X0,35</a>	Spaltfilter
<a href="#">Z 051/26</a>	Localisation de l'unité
<a href="#">Z 07 / 27/20X 25</a>	Barre de guidage carré
<a href="#">Z 085/75X38/2</a>	90 SYSTÈME DE BLOCAGE
<a href="#">Z 1095 /12X 41/ 0,7</a>	Cartouche de filtration
<a href="#">Z1100/46x32</a>	Roulement à billes linéaire
<a href="#">Z 17 / 27/20</a>	Guide de retenue
<a href="#">279404</a>	Lubrifiant robuste
<a href="#">580813</a>	Ejector pin
<a href="#">063550 Z40/3X40</a>	Ejector pin
<a href="#">277860</a>	Raccord d'arrêt multiple avec vanne
<a href="#">277886</a>	Embout à obturation multiple avec valve
<a href="#">Z 942/16 Part.No 232432</a>	Joint plug - métrique
<a href="#">Z 945/1</a>	aparat
<a href="#">Z 975 / 3 X 160</a>	code article 188402
<a href="#">Z011/24 X 160</a>	Colonne de guidage, avec deux diamètres d'ajustement
<a href="#">2049878</a>	Localisation de l'unité
<a href="#">2049879</a>	unité de localisation
<a href="#">2049880</a>	Localisation de l'unité
<a href="#">Z10/36/30</a>	Douille de broche de leader d'épaule
<a href="#">057223</a>	(Locating guide bush headed 1 set=3+1)
<a href="#">057231</a>	(Locating guide bush headed 1 set=3+1)
<a href="#">143987</a>	Filtre de matériau
<a href="#">Z1212</a>	
<a href="#">Z1520/20x63/L/100</a>	
<a href="#">Z163 /10X160</a>	Manchon de pression

Produit	Description
<a href="#">Z169/40</a>	Éjecteur à deux étages
<a href="#">Z-169/30</a>	Éjecteur à deux étages
<a href="#">Z169/22</a>	Éjecteur à deux étages
<a href="#">Z171/3</a>	Verrou
<a href="#">Z174</a>	Support de commande
<a href="#">2056633</a>	SET AVEC DES SACS
<a href="#">Z263</a>	Nettoyant Z263/1 Hasco spray 270ml
<a href="#">272507</a>	Agent de libération
<a href="#">Z33000/40X125/E</a>	buse de canal chaud, Techni Plan
<a href="#">73210</a>	vanne
<a href="#">130010</a>	Embout de raccordement
<a href="#">Z 942/12 Part.No 232424</a>	Bouchon d'étanchéité - métrique
<a href="#">Z942/6</a>	Bouchon d'étanchéité
<a href="#">Z 491 / 8/ 6</a>	
<a href="#">2049881</a>	Localisation de l'unité
<a href="#">Z 051/32</a>	Localisation de l'unité
<a href="#">Z051/42</a>	Localisation de l'unité
<a href="#">Z 00 /136/ 40X215</a>	pilier de guidage de localisation, épaulé, avec rainure d'huile
<a href="#">Z 10 / 96/40</a>	repérage buisson guide, tête
<a href="#">Z 11 / 86/24</a>	guide buisson, tête
<a href="#">45505</a>	COUDE (1 POUCE)
<a href="#">45506</a>	TUYAU
<a href="#">Z 41/ 6 X500</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">Z 41 / 8 X500</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">Z 41 /10 X200</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">Z 41 / 5 X630</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">65161</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">Z 41 /12 X500</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">Z 41 /12 X400</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">Z 41 /25 X500</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">Z 41 /25 X630</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">Z 41 /32 X500</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">Z 41 /32 X630</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">T4010/32x38</a>	Ressort de compression
<a href="#">T4010/25x32</a>	Ressort de compression
<a href="#">Z 01/40x300</a>	pilier de guidage (broche d'angle)
<a href="#">Z 01/50x300</a>	pilier de guidage (broche d'angle)
<a href="#">Z 01/50x360</a>	pilier de guidage (broche d'angle)
<a href="#">Z 01/20x140</a>	pilier de guidage (broche d'angle)
<a href="#">Z 01/20x180</a>	pilier de guidage (broche d'angle)
<a href="#">Z 01/40x240</a>	pilier de guidage (broche d'angle)
<a href="#">Z 98 / 19.3/2.4</a>	Joint torique
<a href="#">Z 98 / 30.2/3</a>	joint torique
<a href="#">Z 98 / 36 /2</a>	Joint torique
<a href="#">Z 98 / 15.3/2.4</a>	Joint torique

Produit	Description
<a href="#">Z 98 / 11,8/2,4</a>	Joint torique
<a href="#">Z 98 / 46 /2</a>	Joint torique
<a href="#">Z 07 / 56/40X 50</a>	barre de guidage carrée
<a href="#">Z 17 / 56/40</a>	Guide de retenue
<a href="#">45S504S</a>	Tuyau
<a href="#">45S506S</a>	Tuyau
<a href="#">Z 17 / 36/25</a>	Guide de retenue
<a href="#">2049885</a>	Localisation de l'unité
<a href="#">Z 10 / 76/42</a>	repérage buisson guide, tête
<a href="#">Z 10 / 76/40</a>	repérage buisson guide, tête
<a href="#">Z 11 / 46/42</a>	guide buisson, tête
<a href="#">2067127</a>	Douille de goupille Leader
<a href="#">Z 00 / 46/ 42X165</a>	repérage pilier de guidage, épaulé
<a href="#">Z 00 / 46/ 40X165</a>	localisation pilier de guidage, épaulé
<a href="#">553794</a>	Élément de déviation
<a href="#">232297 / Z260/90x1</a>	Lubrifiant robuste
<a href="#">Z 9641/ 8X26X30a</a>	Élément de déviation
<a href="#">Z 456 / 9 / 7 X 63 380300</a>	
<a href="#">Z 456 /12 /10 X 63 380334</a>	
<a href="#">Z 456/ 18/14x100/S 2008910</a>	
<a href="#">Z 456/ 20/16x100/S 2008910</a>	
<a href="#">Z 456/ 24/20x100/S 2008910</a>	
<a href="#">Z 456/ 29/25x100/S 2008910</a>	
<a href="#">Z 456/ 16/12x100/S 2008910</a>	
<a href="#">Z189/12 2001394</a>	
<a href="#">Z174/80x117x0</a>	unité de verrouillage loquet
<a href="#">Z961/12x125</a>	Spiral noyau
<a href="#">Z853/9x25000</a>	Tuyau en caoutchouc, avec tressage métallique
<a href="#">154504</a>	colonne Guide supprimé
<a href="#">2028204</a>	Douille de guidage
<a href="#">Z01/14x120</a>	
<a href="#">Z0512/16</a>	
<a href="#">Z0511/16</a>	
<a href="#">Z085/50x33/2</a>	Unité de localisation
<a href="#">HCH211 5/10</a>	
<a href="#">2049729</a>	Führungssäule, Schrägsäule
<a href="#">Z477/6x100</a>	
<a href="#">Z085/30x28/2</a>	
<a href="#">Z080/40x40</a>	pièce de centrage, submersible
<a href="#">Z1500/32x125/R/355</a>	Broche hélicoïdale
<a href="#">Z1520/32x125/R/100</a>	Écrou hélicoïdal
<a href="#">Z011/60x360</a>	
<a href="#">Z11/196x60</a>	Douille à goupille Leader
<a href="#">2090123</a>	Éjecteur
<a href="#">Z441/1x100</a>	

Produit	Description
<a href="#">F/20,3x10,4x1000/1.2312</a>	Praezisionsflachstahl, eckig
<a href="#">F/20,3x15,4x1000/1.2312</a>	Praezisionsflachstahl, eckig
<a href="#">Z1000W/56x40</a>	
<a href="#">P/346x346x56/1.2343</a>	
<a href="#">P/346x346x66/1.2343</a>	
<a href="#">171921</a>	Z173 / 38 * 71
<a href="#">029238</a>	Z1731/18*140
<a href="#">158674</a>	
<a href="#">158593</a>	
<a href="#">2007837</a>	Elément d'étanchéité
<a href="#">Z40/3.2x125</a>	Ejecteur, par dur
<a href="#">Z40 / 2,5x315</a>	Goupille d'éjection, traversante
<a href="#">Z400 / 2,5X315</a>	Ejecteur, revêtu de DLC
<a href="#">Z41 / 2,5X315</a>	Ejecteur, nitruré
<a href="#">Z942/12</a>	Bouchon d'étanchéité
<a href="#">Z942/16</a>	Bouchon d'étanchéité
<a href="#">Z551/25x3</a>	bouton d'arrêt
<a href="#">Z160/16x85</a>	Bushing fileté
<a href="#">Z 858PL/13x1000x2</a>	tuyau, Pousser verrouillage
<a href="#">Z 858PL/13x1000x1</a>	tuyau, Pousser verrouillage
<a href="#">Z80/13/90</a>	D'arrêt de couplage
<a href="#">Z 80PL/13</a>	Arrêt de couplage, Push verrouillage
<a href="#">2049737</a>	broches angle
<a href="#">589498) Z1691 /30</a>	
<a href="#">2049910</a>	unité de localisation plat
<a href="#">Z051/14</a>	Unité de localisation, ronde
<a href="#">Z051/12</a>	Localisation de l'unité
<a href="#">019895</a>	Ejecteur à deux étages
<a href="#">A5710</a>	Ajouter un compteur
<a href="#">PC 071757</a>	Joint torique
<a href="#">PC 272671</a>	O-Ring
<a href="#">45205</a>	Emballage en V (téflon)
<a href="#">2040174</a>	Manchon guidage aiguille
<a href="#">Z 89/13/R1/4</a>	
<a href="#">Z2301/25x35</a>	cylindre de verrouillage positif
<a href="#">348689</a>	Printemps
<a href="#">Z 371 / 5X12</a>	piston ressort
<a href="#">089710</a>	
<a href="#">380407</a>	Ejecteur, par dur
<a href="#">test</a>	Température fluxostat
<a href="#">test1</a>	Prise
<a href="#">test2</a>	Adaptateur
<a href="#">049901</a>	
<a href="#">194697</a>	
<a href="#">2028265</a>	

Produit	Description
<a href="#">19917 / Z173/32x28</a>	
<a href="#">Z551 16x3</a>	Boulon de support
<a href="#">Z81/13xG1/4</a>	Tétine de raccordement
<a href="#">2039447</a>	
<a href="#">2039445</a>	
<a href="#">377350</a>	
<a href="#">Z81/13xG3/8</a>	Téton
<a href="#">Z4911-16x10</a>	Soupape à air, actionnée pneumatiquement
<a href="#">Z1500/25X100/R/315</a>	
<a href="#">Z1520/25X100L/80</a>	
<a href="#">92001229</a>	Téton
<a href="#">Z 085 /30x28 /1</a>	
<a href="#">Z085/50x33/1</a>	
<a href="#">Z 085 /75x38 /1</a>	
<a href="#">Z085/50*33/2</a>	Unité de localisation plate
<a href="#">Z085/30*28/2</a>	Unité de localisation plate
<a href="#">2038433</a>	Cycle counter
<a href="#">A4200/2x50x80x6</a>	Elément d'étanchéité
<a href="#">A4200/2x50x80x10</a>	Elément d'étanchéité
<a href="#">2078645</a>	Elément d'étanchéité
<a href="#">Z8080 PL/13/3</a>	bague de marquage
<a href="#">Z159/18M16</a>	Dispositif de couplage d'éjecteur
<a href="#">Z1591/18</a>	Dispositif de couplage d'éjecteur
<a href="#">Z159/24M20</a>	Dispositif de couplage d'éjecteur
<a href="#">Z1591/24</a>	Robinet d'accouplement d'éjecteur
<a href="#">Z159/30M24</a>	Robinet d'accouplement d'éjecteur
<a href="#">Z1591/30</a>	Robinet d'accouplement d'éjecteur
<a href="#">451/3x1.5x50</a>	
<a href="#">Z40/1.5x100</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">Z40/1.5x125</a>	Goupille d'éjection, traversante
<a href="#">Z40/1.5x160</a>	Goupille d'éjection, traversante
<a href="#">Z40/1.5x200</a>	Goupille d'éjection, traversante
<a href="#">Z 010/14X50 2051161</a>	
<a href="#">Z174/80x167x0 (2021186)</a>	assiette
<a href="#">Z174 / 80x167-01/E (2021191)</a>	Support de commande
<a href="#">Z174 / 80x167x 0- 02/E (2021195)</a>	Barre de verrouillage
<a href="#">2054889</a>	Ingénierie de contrôle
<a href="#">2072302</a>	Unité de commande multizone
<a href="#">2040181</a>	aiguille de soupape
<a href="#">H104G/38x75</a>	Buse Hot Runner
<a href="#">H1164 / 092827</a>	Câble d'extension
<a href="#">Z442/ 5x80/3.5x40/WS/S</a>	aiguilles
<a href="#">Z94/R 1/4</a>	Vis de verrouillage
<a href="#">Z941/G1/8</a>	
<a href="#">Z2350/16x10x16</a>	vérin hydraulique

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">2028269</a>	Douille de guidage, autolubrifiante
<a href="#">2008967</a>	Goupille angulaire
<a href="#">2048658</a>	
<a href="#">2048681</a>	
<a href="#">290491</a>	Verrou à loquet
<a href="#">Z 07 / 66/50X 56</a>	Verrou latéral
<a href="#">Z17/66/50</a>	Verrou latéral
<a href="#">Z 071/50x56x56/1</a>	Barre de guidage carrée
<a href="#">Z 072/50x56/1</a>	Support de guide
<a href="#">Z 071/50x56x56/2</a>	Barre de guidage carrée
<a href="#">PC 159441</a>	
<a href="#">195456</a>	Téton de fixation
<a href="#">075140</a>	Raccord rapide
<a href="#">Z10/46x40</a>	Localisation du buse-guide
<a href="#">Z45/14x10x100</a>	Manchon d'éjection
<a href="#">Z45/14x10x140</a>	Manchon d'éjection
<a href="#">Z45/14x10x160</a>	Manchon d'éjection
<a href="#">Z45/14x10x175</a>	Manchon d'éjection
<a href="#">Z45/14x10x200</a>	Manchon d'éjection
<a href="#">Z45/14x10x225</a>	Manchon d'éjection
<a href="#">017841</a>	Piston à ressort
<a href="#">Z260/1000x1 Nr. 279404</a>	lubrifiant haute performance
<a href="#">278246</a>	Thermocouple
<a href="#">2049882</a>	équipe masculine / féminine
<a href="#">2039755</a>	Broche d'éjection, revêtue de DLC
<a href="#">Z 400/12x400</a>	
<a href="#">Z 400/8x400</a>	
<a href="#">Z 400/4x400</a>	
<a href="#">Z 400/5x500</a>	
<a href="#">Z 400/12x630/</a>	
<a href="#">Z 400/10x630/</a>	
<a href="#">Z 400/4x500/</a>	
<a href="#">Z 400/5x630/</a>	
<a href="#">Z 400/8x630/</a>	
<a href="#">Z 400/10x500</a>	
<a href="#">Z 400/6x500</a>	
<a href="#">Z260/90x1</a>	
<a href="#">Z03/136/32X155</a>	cou Mili
<a href="#">Z03/136/30X155</a>	cou Mili
<a href="#">2048906</a>	DISQUE BLOCAGE
<a href="#">Z10/27/30</a>	GUIDE DE BUSH
<a href="#">Z 01/30X200</a>	MANUEL SHAFT
<a href="#">Z10/156/30</a>	COLONNE BUSH
<a href="#">Z10/156/32</a>	GUIDE DE BUSH
<a href="#">Z20/42X160</a>	CENTRAGE BUSH



Produit	Description
<a href="#">708399</a>	Ajouter un compteur
<a href="#">2049886</a>	
<a href="#">Z07/27X20X25</a>	90 ° KILIT
<a href="#">Z17/27X20</a>	90 ° KILIT
<a href="#">2051170</a>	Goupille angulaire
<a href="#">070440</a>	ressort à lames
<a href="#">196142</a>	Goupille d'éjection, traversante
<a href="#">Z00/27/24/35</a>	Broche d'épaule
<a href="#">Z00/27/22/35</a>	Broche d'épaule
<a href="#">Z10/27/24</a>	Douille à épingle
<a href="#">Z10/27/22</a>	Douille à épingle
<a href="#">A5712 /51X 34X 27</a>	Compteur de cycles
<a href="#">2006723</a>	ensemble complet de buses
<a href="#">2006736</a>	ensemble complet de buses
<a href="#">2029856</a>	manchon de chauffage uniquement
<a href="#">194239</a>	Thermocouple
<a href="#">H20215/32x71</a>	Buse de coureur à chaud Value Shot
<a href="#">071277</a>	Raccord de tuyau
<a href="#">071285</a>	Raccord de tuyau
<a href="#">H1134/50x50x300/S</a>	Manchon de chauffage
<a href="#">2009098</a>	Manchon d'éjection, nitruré
<a href="#">2000495</a>	Manchon d'éjection, nitruré
<a href="#">2027938</a>	corps de buse
<a href="#">2000466</a>	Manchon d'éjection, nitruré
<a href="#">2003101</a>	Inverseur allongé
<a href="#">089931</a>	noyau en spirale
<a href="#">089940</a>	noyau en spirale
<a href="#">Z9641 10X28X34</a>	joint
<a href="#">589894</a>	
<a href="#">2049806</a>	Goupille angulaire
<a href="#">Z2511/3</a>	Pyromètre
<a href="#">2040175</a>	Manchon guidage aiguille
<a href="#">2040182</a>	aiguille de soupape
<a href="#">2000493</a>	Manchon d'éjection, nitruré
<a href="#">2000494</a>	Manchon d'éjection, nitruré
<a href="#">2000492</a>	Manchon d'éjection, nitruré
<a href="#">071544</a>	Raccord
<a href="#">2039451</a>	Téton de connexion
<a href="#">2049543</a>	Couplage
<a href="#">2078301</a>	tuyau
<a href="#">Z 96 /20X200</a>	noyau en spirale
<a href="#">Z 03 /156/60X155</a>	Broche de meneur
<a href="#">Z 022 /30X260</a>	Manchon de guidage
<a href="#">Z 561 /40X 8</a>	Laveuse
<a href="#">Z56/22X14</a>	Arrêter le disque



Produit	Description
<a href="#">Z 961 /40X200</a>	noyau en spirale
<a href="#">Z 73 /20 X 32 X 80</a>	Bracelet de sécurité Mold
<a href="#">Z941/G1/4 (075388)</a>	Prise de tuyau 6 pans
<a href="#">2039451 (Z810/13xG1/4)</a>	Téton de connexion
<a href="#">2049543 (Z 801PL/13)</a>	Raccord rapide, débit ouvert, Push Lock
<a href="#">2078302</a>	tuyau
<a href="#">75094</a>	
<a href="#">233773</a>	ÉPINGLE PRINCIPALE
<a href="#">233781</a>	ÉPINGLE PRINCIPALE
<a href="#">057320</a>	CHEF BUSH
<a href="#">057339</a>	CHEF BUSH
<a href="#">053040</a>	ÉPINGLE PRINCIPALE
<a href="#">053074</a>	ÉPINGLE PRINCIPALE
<a href="#">2066629</a>	Boulon à dénuder
<a href="#">154830</a>	Extracteur à friction
<a href="#">2073501</a>	Unité de localisation plate
<a href="#">Z1697/20</a>	
<a href="#">029203</a>	insectifuge par injection
<a href="#">2029683</a>	BOUCHONS D'INJECTION
<a href="#">Z80/13</a>	Accouplement d'arrêt, avec vanne
<a href="#">Z80/13/45</a>	Accouplement d'arrêt, avec vanne
<a href="#">073270</a>	Limiteur de course
<a href="#">071021</a>	Raccord d'arrêt
<a href="#">071030</a>	
<a href="#">075094</a>	
<a href="#">075108</a>	
<a href="#">71080</a>	Anschlussnippel
<a href="#">075159</a>	
<a href="#">075167</a>	
<a href="#">2066588</a>	Raccord avec valve
<a href="#">2073578</a>	
<a href="#">2073581</a>	
<a href="#">2028459</a>	
<a href="#">2028460</a>	
<a href="#">2039448</a>	Téton de connexion
<a href="#">274542</a>	
<a href="#">2051410</a>	Broche d'éjection plate, revêtue de DLC
<a href="#">029734</a>	Connecteur
<a href="#">274844</a>	Écrou hélicoïdal
<a href="#">274348</a>	Broche hélicoïdale
<a href="#">HATF901AC40DC24-1-02</a>	
<a href="#">2049883</a>	Localisation de l'unité
<a href="#">2048905</a>	Unité de localisation
<a href="#">2049542</a>	Couplage
<a href="#">708445</a>	

Produit	Description
<a href="#">708429</a>	remise à zéro ÉQUIPEMENT
<a href="#">2066022</a>	Unité de guidage rectangulaire
<a href="#">2000428</a>	Manchon d'éjection, nitruré
<a href="#">196398</a>	Goupille d'éjection, traversante
<a href="#">2082257</a>	Insert de marquage
<a href="#">2082258</a>	Insert de marquage
<a href="#">2082286</a>	Insert de marquage
<a href="#">Z11/17/14</a>	DOUILLE
<a href="#">Z 051/30</a>	Unité de localisation
<a href="#">A5720 /1</a>	Outil de réinitialisation
<a href="#">2032156</a>	Insert de marquage
<a href="#">Z19/18x18x27</a>	
<a href="#">Z18/20x18x50</a>	
<a href="#">Z81/9x10x1/VA</a>	
<a href="#">Z80/9/VA</a>	raccord
<a href="#">185710</a>	
<a href="#">029254</a>	
<a href="#">2039719</a>	
<a href="#">2039726</a>	
<a href="#">2039698</a>	
<a href="#">2039808</a>	
<a href="#">2039703</a>	
<a href="#">054461</a>	
<a href="#">232408</a>	Bouchon d'étanchéité
<a href="#">232416</a>	Bouchon d'étanchéité - métrique
<a href="#">232424</a>	Bouchon d'étanchéité - métrique
<a href="#">232432</a>	Bouchon d'étanchéité - métrique
<a href="#">NHBP-10257</a>	Extracteur de roulements
<a href="#">A5000 /1</a>	Kit d'outils d'extraction
<a href="#">2073819</a>	Boulon à œillet de sécurité
<a href="#">A5730/47,5x38x24,5</a>	COMPTEUR D'IMPRESSION
<a href="#">Z964</a>	Inverseur
<a href="#">073091</a>	élément chauffant
<a href="#">Z251/2</a>	Appareil de mesure de température
<a href="#">Z81/13/14X1.5</a>	mamelon
<a href="#">Z94/10X1</a>	Bouchon de tuyau
<a href="#">Z94/12X1.5</a>	Bouchon de tuyau
<a href="#">Z94/14X1.5</a>	Bouchon de tuyau
<a href="#">Z940/14X1.5</a>	Bouchons de pression en laiton
<a href="#">Z81/13xR1/4x90</a>	mamelon de raccordement
<a href="#">070327</a>	ressort à disque
<a href="#">348625</a>	ressort de compression
<a href="#">585424</a>	
<a href="#">HTW-516-08</a>	
<a href="#">2028055</a>	Hot Runner Nozle Value Shot

Produit	Description
<a href="#">Z 947 /1/10 X 400</a>	
<a href="#">158992</a>	Élément chauffant
<a href="#">158658</a>	Élément chauffant
<a href="#">Z 061/30</a>	Unité de localisation
<a href="#">Z801/13x90</a>	
<a href="#">382434</a>	Bande chauffante
<a href="#">2067190</a>	Éléments de guidage
<a href="#">2080674</a>	Guide plat
<a href="#">2078644</a>	Élément d'étanchéité
<a href="#">71072</a>	Raccord d'arrêt
<a href="#">581518</a>	Adaptateur
<a href="#">Z11/36x24 Art. Nr. 2067089</a>	
<a href="#">Z41/2.5x100</a>	Goupille
<a href="#">Z1895/27</a>	Support pour glissière, rond
<a href="#">71765</a>	Bague O
<a href="#">71900</a>	Bague O
<a href="#">Z48715/10x22</a>	
<a href="#">Z1540/16x315x1</a>	Rack
<a href="#">Z562/16</a>	Laveuse
<a href="#">276626</a>	
<a href="#">Z051/10</a>	Unité de localisation, ronde
<a href="#">H107930/4x10x21</a>	
<a href="#">H107930/3x10x21</a>	
<a href="#">587717</a>	
<a href="#">581976</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">2067119</a>	Douille de guidage, tête
<a href="#">57312</a>	
<a href="#">288942</a>	
<a href="#">198064</a>	
<a href="#">2065990</a>	
<a href="#">234010</a>	
<a href="#">57169</a>	
<a href="#">2066594</a>	
<a href="#">194751</a>	
<a href="#">57177</a>	
<a href="#">2037200</a>	
<a href="#">2049771</a>	
<a href="#">2078617</a>	
<a href="#">75221</a>	Embout d'arrêt, avec valve
<a href="#">2085252</a>	
<a href="#">75248</a>	
<a href="#">2085253</a>	
<a href="#">290483</a>	Dispositif de verrouillage par loquet
<a href="#">2008910</a>	éjecteurs spéciaux
<a href="#">Z37/20x30</a>	Piston à ressort, fendu

Produit	Description
<a href="#">75116</a>	
<a href="#">2066870 (H6002/32x160)</a>	
<a href="#">2078643</a>	
<a href="#">HA-247</a>	Feedthru/Sceau hermétique
<a href="#">Z110/8x40x250</a>	Cartouche chauffante robuste, cylindrique
<a href="#">Z01/24x80</a>	pilier de guidage (goupille angulaire)
<a href="#">Z010/18x100</a>	Pilier incliné, avec filetage intérieur
<a href="#">Z1105/19x30</a>	douille de guidage, tête, glissière
<a href="#">29734</a>	
<a href="#">Z1100W/36x14 / 2028251</a>	douille de guidage, à tête, autolubrifiante
<a href="#">Z174/80x167x0</a>	Unité de verrouillage à loquet, DLC
<a href="#">Z1880/25x80x100</a>	
<a href="#">Z0511/12</a>	Pièce de centrage, femelle
<a href="#">Z81 / 9 / 10x1</a>	Spigot
<a href="#">Z4913 / 12x12</a>	Soupape à air, à commande pneumatique
<a href="#">Z4913 / 16x20</a>	Soupape à air, à commande pneumatique
<a href="#">Z4913 / 8x12</a>	Soupape à air, à commande pneumatique
<a href="#">Z48701/6x22</a>	Insert d'année-flèche
<a href="#">Z48701/8x22</a>	Insert d'année-flèche
<a href="#">Z48718/6x22</a>	Insert de marquage de l'année, type court
<a href="#">Z03/196/60X175</a>	pilier de guidage, épaulé
<a href="#">Z03/196x60x175</a>	douille de guidage, à tête
<a href="#">Z60/2X11</a>	ressort de compression
<a href="#">Z1545/24X5</a>	Boîtier d'engrenage
<a href="#">Z1547/40X1200X5</a>	Unité de porte-engrenages
<a href="#">Z810/9XG1/4</a>	
<a href="#">Z1731/18*140</a>	Barre de traction
<a href="#">Z173/38*71</a>	Dispositif de verrouillage à loquet rond
<a href="#">Z801/13</a>	
<a href="#">Z878/9xG1/8</a>	
<a href="#">2082167</a>	
<a href="#">Z81/9XG1/4</a>	
<a href="#">Z80/9X45</a>	
<a href="#">Z051/16</a>	
<a href="#">75280</a>	
<a href="#">75272</a>	
<a href="#">75299</a>	
<a href="#">71102</a>	
<a href="#">194409</a>	
<a href="#">2085254</a>	
<a href="#">2085237</a>	
<a href="#">2028447</a>	
<a href="#">75159</a>	
<a href="#">2082163</a>	
<a href="#">70211 / Z62/20x0.8x10.2</a>	

Produit	Description
<a href="#">Z82/13XG3/8</a>	
<a href="#">277991</a>	
<a href="#">2082158</a>	
<a href="#">2085324</a>	
<a href="#">232386</a>	Kit bouchon d'étanchéité
<a href="#">Z942/10</a>	
<a href="#">Z140/1</a>	
<a href="#">Z81/19xG1/2</a>	Embout de raccordement, débit ouvert
<a href="#">Z110/10x60x400</a>	Réchauffeur à cartouche robuste, cylindrique
<a href="#">Z7500/100x125x10</a>	
<a href="#">Z67/10x1</a>	Circlip, externe
<a href="#">H20215/25x56 (=Z20215)</a>	Buse à jet chaud Value Shot
<a href="#">Z13W / 27 x 24</a>	douille de guidage, autolubrifiante
<a href="#">Z21/30x19,5</a>	douille de centrage
<a href="#">2084119</a>	mamelon de raccordement
<a href="#">Z060/25x25</a>	
<a href="#">Z98/122x3</a>	JOINT
<a href="#">Z98/93x3</a>	JOINT
<a href="#">Z98/83x3</a>	JOINT
<a href="#">Z171/1</a>	Câble de verrouillage, avec lèvre
<a href="#">H109/14x45x0,7 (=Z109)</a>	insert filtrant
<a href="#">271152</a>	Circlip
<a href="#">Z267/1</a>	
<a href="#">Z9645</a>	pont inversé
<a href="#">Z811/13xG3/8</a>	Embout d'arrêt, avec valve
<a href="#">Z01/20x200</a>	pilier de guidage (goupille angulaire)
<a href="#">Z11/56x20</a>	douille de guidage, à tête
<a href="#">Z11/27x20</a>	douille de guidage, à tête
<a href="#">Z01/20x240</a>	pilier de guidage (goupille angulaire)
<a href="#">Z38/16x20</a>	Vis d'épaule
<a href="#">Z11/46x20</a>	douille de guidage, à tête
<a href="#">2067041 / Z11 / 17x16</a>	douille de guidage, sans patte de centrage
<a href="#">2067041</a>	
<a href="#">HAG212</a>	
<a href="#">2048912</a>	
<a href="#">Z721/20x30x1,7</a>	Œil pivotant
<a href="#">Z721/16x20x1,4</a>	Œil pivotant
<a href="#">Z2511/1</a>	
<a href="#">Z2511/2</a>	capteur de zone
<a href="#">Z1892</a>	Loquet de retenue coulissant
<a href="#">2084478</a>	Loquet de retenue coulissant
<a href="#">2066060</a>	Mémoire à vis
<a href="#">2074648</a>	Indicateur d'état
<a href="#">R68200</a>	Kit de pièces de rechange pour 68200
<a href="#">CART1A80DC12-S-680-M</a>	

Produit	Description
<a href="#">Z941/G1/4/VA</a>	
<a href="#">2029526</a>	Laveuse Spacer
<a href="#">Z1100W-96X 50</a>	
<a href="#">2090115</a>	Éjecteur
<a href="#">Z962/12x5x0.5x315</a>	
<a href="#">155195</a>	Roulement à rouleaux coniques
<a href="#">276030</a>	Roue dentée
<a href="#">276014</a>	Roue dentée
<a href="#">2082460</a>	
<a href="#">2082456</a>	
<a href="#">2082464</a>	
<a href="#">2080593</a>	
<a href="#">2085326</a>	
<a href="#">2089871</a>	
<a href="#">2089482</a>	Goupille d'éjection
<a href="#">2089507</a>	Goupille d'éjection
<a href="#">2089527</a>	Goupille d'éjection
<a href="#">2006445</a>	Goupille d'éjection
<a href="#">2007755</a>	Graisse lubrifiante
<a href="#">Z1050 //2027695</a>	
<a href="#">382400</a>	
<a href="#">Z811/9XG1/4</a>	Embout d'arrêt, avec valve
<a href="#">2066587</a>	Raccord avec valve
<a href="#">276588</a>	
<a href="#">Z1550/10.5x125x14x1</a>	Noyau fileté
<a href="#">Z1540/16X630X1</a>	Étagère
<a href="#">Z801/9</a>	
<a href="#">Z81/13xG1/4 (10 pcs)</a>	
<a href="#">2054897</a>	
<a href="#">2066020</a>	Unité de guidage rectangulaire
<a href="#">Z0511/42</a>	Pièce de centrage, femelle
<a href="#">Z0512/42</a>	Pièce de centrage, mâle
<a href="#">2082156</a>	mamelon
<a href="#">Z811/13xG3/8/VA</a>	Embout d'arrêt, acier inoxydable
<a href="#">2049892 / Z0511/30</a>	Pièce de centrage
<a href="#">2049901 / Z0512/30</a>	Pièce de centrage
<a href="#">Z1100W/36x16</a>	douille de guidage, à tête, autolubrifiante
<a href="#">2049997</a>	
<a href="#">579491</a>	Défecteur de prise
<a href="#">Z010/20X60</a>	
<a href="#">2073842</a>	
<a href="#">208211</a>	
<a href="#">2090005</a>	
<a href="#">2090019</a>	
<a href="#">74101</a>	Défecteur de prise

Produit	Description
<a href="#">347258</a>	
<a href="#">2065761</a>	Pièce de centrage, mâle
<a href="#">2065760</a>	Pièce de centrage, femelle
<a href="#">708402</a>	
<a href="#">Z185/16x12x90</a>	Bande de guidage
<a href="#">Z1851/16x16x125</a>	Bande de guidage
<a href="#">Z9641 8X26X30</a>	Élément de dérivation, avec trou allongé
<a href="#">Z942/1/4</a>	Bouchon d'étanchéité
<a href="#">Z942/3/8</a>	Bouchon d'étanchéité
<a href="#">Z811 13x16x1.5</a>	
<a href="#">Z 801 PL/9</a>	
<a href="#">Z110/12,5x80x200</a>	Réchauffeur à cartouche
<a href="#">Z010/15x60</a>	
<a href="#">Z721/30x35x6.7</a>	Boulon à œillet de sécurité
<a href="#">Z98: 8x2</a>	
<a href="#">Z98: 16x2</a>	Joint torique
<a href="#">Z98: 25x2</a>	
<a href="#">Z98: 35x2</a>	
<a href="#">Z98: 240x4</a>	Joint torique
<a href="#">Z40/8X63</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">Z40/2.6X100</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">Z45/4x2x75</a>	
<a href="#">Z451/4x2x75</a>	
<a href="#">Z457/4x2x75</a>	
<a href="#">Z458/4x2,5x100</a>	
<a href="#">Z0512/20</a>	
<a href="#">K20/446x596x176/1.2312</a>	Plaque à cavité
<a href="#">K40/446x596x116/1.1730</a>	Élévateurs
<a href="#">K10/446x596x36/1.1730</a>	Plaque de serrage
<a href="#">K60/446x596x22/1.1730</a>	Plaque de retenue de l'éjecteur
<a href="#">K70/446x596x27/1.2312</a>	Plaque de base de l'éjecteur
<a href="#">Z1213/496x596x8,5x90</a>	Feuille d'isolation thermique, avec trou
<a href="#">H104G/32X61</a>	torpille
<a href="#">A5732/56</a>	
<a href="#">Z81/13x14x1,5</a>	
<a href="#">Z14772/2000</a>	câble de connexion
<a href="#">Z0511/10</a>	Pièce de centrage, femelle
<a href="#">A5805/16</a>	Mémoire à vis
<a href="#">380563</a>	
<a href="#">380687</a>	
<a href="#">380717</a>	
<a href="#">380768</a>	
<a href="#">380962</a>	
<a href="#">63460</a>	
<a href="#">63665</a>	



Produit	Description
<a href="#">Z260/1000x1</a>	
<a href="#">Z452/ 10x7x100/S</a>	Bucha
<a href="#">Z01/10x120</a>	
<a href="#">Z40/1,5x40</a>	
<a href="#">DAC206</a>	
<a href="#">Z0512/10</a>	
<a href="#">Z40/1,1x125</a>	
<a href="#">Z40/1,4x40</a>	
<a href="#">Z41/2x160</a>	
<a href="#">Z45-8x5x150</a>	AGRAFEUSE
<a href="#">Z1500/20x63/L/315</a>	Portée de transmission
<a href="#">Z811/19xG1/2</a>	
<a href="#">Z801/19</a>	
<a href="#">Z8082/9</a>	
<a href="#">Z8081/9</a>	
<a href="#">Z961/50x125</a>	
<a href="#">A4200 50 / 80 / 15</a>	Élément d'étanchéité flexible
<a href="#">Z3340/50X112</a>	
<a href="#">Z159/24x20</a>	
<a href="#">A57300/47,5x38x24,5</a>	
<a href="#">A5730HT/47,5x38x24,5</a>	
<a href="#">A57300HT/47,5x38x24,5</a>	
<a href="#">Z40/1,8x40</a>	
<a href="#">Z40/3x40</a>	
<a href="#">Z9642/6x24</a>	Élément de déflexion
<a href="#">Z40/7x100</a>	goupille d'éjection
<a href="#">A5800/16</a>	Mold Memory
<a href="#">H332051/32x90 (=Z332051)</a>	
<a href="#">H33215/40 (=Z33215)</a>	
<a href="#">Z060/40x40</a>	Unité de localisation, carrée
<a href="#">Z40/3x40 special JIS head 4 mm</a>	
<a href="#">Cut Line 10 Z40/... to drawing</a>	
<a href="#">Cut Line 20 3,0x40... to drawing</a>	
<a href="#">Z171/2</a>	
<a href="#">A4200/50x80x6</a>	
<a href="#">A5850/21x94x4</a>	
<a href="#">H34205/32x80</a>	
<a href="#">72210</a>	Joint torique (téflon)
<a href="#">Z0511/20</a>	
<a href="#">Z11/76x32</a>	
<a href="#">120774</a>	Plaque de serrage
<a href="#">120863</a>	Plaque à cavité
<a href="#">121142</a>	plaque intermédiaire, plaque de sauvegarde
<a href="#">2097364</a>	Élévateurs
<a href="#">121207</a>	Plaque de retenue de l'éjecteur

Produit	Description
<a href="#">121215</a>	Plaque de base de l'éjecteur
<a href="#">2097718</a>	Plaque de serrage
<a href="#">58572</a>	Manchon de centrage
<a href="#">234524</a>	Manchon de centrage
<a href="#">56871</a>	Douille de guidage de positionnement, épaulée
<a href="#">Z10/22x18</a>	
<a href="#">Z00/36x24x55</a>	
<a href="#">Z01/18x140</a>	
<a href="#">Z31/12x140</a>	
<a href="#">Z31/12x65</a>	
<a href="#">Z31/12x55</a>	
<a href="#">Z31/12x45</a>	
<a href="#">Z31/10x25</a>	
<a href="#">Z31/6x55</a>	
<a href="#">Z31/6x50</a>	
<a href="#">Z330/4x8</a>	
<a href="#">Z55/18x3</a>	
<a href="#">Z40/16x160</a>	
<a href="#">Z40/3x160</a>	
<a href="#">Z40/6x100</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">Z90/13x150</a>	
<a href="#">Z62/15x0,4x5,2</a>	ressort à disque
<a href="#">63S207S</a>	Glande (F)
<a href="#">45S207S</a>	Glande (F)
<a href="#">63205</a>	Emballage en V (téflon)
<a href="#">63S204S</a>	Glande (M)
<a href="#">45S204S</a>	Glande (M)
<a href="#">63S212S</a>	Tige de déplacement
<a href="#">45S212S</a>	Tige de déplacement
<a href="#">63224S</a>	Laveuse
<a href="#">45S224S</a>	Laveuse
<a href="#">63S214S</a>	Piston
<a href="#">459214S</a>	Piston
<a href="#">72000-PB</a>	Pompe de pulvérisation Airless
<a href="#">Z051/20</a>	
<a href="#">Z260 (1000g)</a>	
<a href="#">HAT903CSAC120</a>	Relais électromécanique
<a href="#">Z41/1,1x125</a>	
<a href="#">Z859PL/ 9x30000/1/S</a>	
<a href="#">Z859PL/ 9x30000/2/S</a>	
<a href="#">H1225/16/24/3000</a>	
<a href="#">Z98/10x1</a>	
<a href="#">Z477/3,5x100 (= T3150)</a>	
<a href="#">Z62/34X2X16,3</a>	
<a href="#">Z801/13X45</a>	

Produit	Description
<a href="#">Z801/9x45</a>	
<a href="#">Z80/9</a>	
<a href="#">Z48715/12X24</a>	
<a href="#">Z48700/10x24</a>	
<a href="#">Z48700/8x26</a>	
<a href="#">Z48700/12X24</a>	
<a href="#">H1295/1/4x12 (=Z1295)</a>	
<a href="#">Z25/3X18</a>	Broche à goujon
<a href="#">Z40/3X40MM</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">Z40/4X160MM</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">Z412/ 3 X 100</a>	Broche d'éjection
<a href="#">Z42/1.7X100</a>	Goupille d'éjection, tête conique
<a href="#">Z 40 / 4 X 100</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">Z25 / 2 X 6</a>	
<a href="#">Z40 / 5 X 100</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">Z40 / 5 X 125</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">Z40/8X160</a>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<a href="#">Z81/9xG1/4 ( 71080 )</a>	Embout de raccordement, flux ouvert
<a href="#">Z81/13XG1/4 (71129)</a>	Embout de raccordement, flux ouvert
<a href="#">A7002/1000</a>	Dithiophosphate de zinc de catégorie NLGI 2