



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hokuyo

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">BWF-11B</a>	
<a href="#">DMS-GA2-V</a>	Configuration du transfert de données
<a href="#">DMS-HA1-P</a>	
<a href="#">UST-20LX</a>	
<a href="#">BWF-11A</a>	Dispositif de transmission de données
<a href="#">DMH-HB1</a>	Dispositif de transmission optique de données
<a href="#">DMS-GA1-V</a>	Dispositif de transmission de données
<a href="#">DMS-GB1-V</a>	capteur
<a href="#">DMS-GB2-V</a>	Dispositif de transmission optique de données
<a href="#">DMS-HB1-Z05</a>	
<a href="#">DMS-HB1-Z06</a>	
<a href="#">DMS-HB1-Z09</a>	Transducteur
<a href="#">DMJ-GB1</a>	tête de capteur
<a href="#">DMJ-HB1</a>	
<a href="#">PH-DX-R-21</a>	capteur dédié
<a href="#">UTM-30LX</a>	
<a href="#">AC-LA44-AC100V</a>	compteur électromagnétique
<a href="#">AC-LA44-AC200V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-LA44-DC24V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-LA64-AC100V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-LA64-AC200V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-LA64-DC24V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NHB4-AC100V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NHB6-AC100V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NHB6-AC200V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NHB6-DC24V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NHBA4-AC100V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NHBA4-AC200V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NHBA4-DC24V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NHBA6-AC100V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NHBA6-AC200V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NHBA6-DC24V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NKB5-AC100V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NKB5-AC200V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NKB5-DC24V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NKBA4-DC24V</a>	Compteur électromagnétique

Produit	Description
<a href="#">AC-NKBA5-AC100V</a>	compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NKBA5-AC200V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NKBA5-DC24V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NSAA-AC100V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NSAA-AC200V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NSAA-DC24V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NSBA-AC200V</a>	comptoir
<a href="#">AC-NSBA-DC24V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">AC-NSB-DC24V</a>	Compteur électromagnétique
<a href="#">DC-JA7-AW</a>	Compteur
<a href="#">DC-JA7-DW</a>	Compteur
<a href="#">DC-JA7-V</a>	Compteur
<a href="#">DC-JM4-AW</a>	Compteur
<a href="#">DC-JM4-AWA</a>	Compteur
<a href="#">DC-JM4-DW</a>	Compteur
<a href="#">DC-JM4-DWA</a>	Compteur
<a href="#">DC-JM6-AW</a>	Compteur
<a href="#">DC-JM6-AWA</a>	Compteur
<a href="#">DC-JM6-DW</a>	Compteur
<a href="#">DC-JM6-DWA</a>	Compteur
<a href="#">DC-VA4-XN</a>	Compteur
<a href="#">DC-VA6-XN</a>	Compteur
<a href="#">DC-JB6-AW</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JB6-AWA-AC100-240V</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JB6-AYA-AC100-240V</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JB6-DW</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JB6-DWA-DC24V</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JB6-DY</a>	Compteur électronique
<a href="#">DC-JB6-DYA-DC24V</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JC6-AW</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JC6-AWA-AC100-240V</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JC6-AY</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JC6-AYA-AC100-240V</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JC6-DW</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JC6-DWA-DC24V</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JC6-DY</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-JC6-DYA-DC24V</a>	DIN48 compteur électronique DC-JB/Série JC
<a href="#">DC-MA6-D</a>	Compteur électronique format DIN série DC-M
<a href="#">DC-MA6-E</a>	Compteur électronique format DIN série DC-M
<a href="#">DC-MB6-D</a>	taille DIN compteur électronique série DC-M
<a href="#">DC-MB6-E</a>	Compteur électronique format DIN série DC-M
<a href="#">DC-MC6-E</a>	Compteur électronique format DIN série DC-M
<a href="#">PLX-105W</a>	capteur photoélectrique en forme de puissance sans PLX
<a href="#">PLX-305W</a>	Capteur photoélectrique en forme de puissance libre PLX
<a href="#">PLX-403W</a>	Capteur photoélectrique en forme de puissance libre PLX

Produit	Description
<a href="#">PLX-701L</a>	Capteur photoélectrique en forme de puissance libre PLX
<a href="#">PLX-701R</a>	Capteur photoélectrique en forme de puissance libre PLX
<a href="#">EWF-11A-02</a>	
<a href="#">EWF-11B-02</a>	
<a href="#">DMS-HA1-V</a>	Dispositif de transmission de données
<a href="#">AC-NHBA4</a>	
<a href="#">BNC-HB1</a>	tête de lecture
<a href="#">EPK-BNC1</a>	Power box
<a href="#">AC-NKB5</a>	compteur automatique
<a href="#">BNC-HB1-S</a>	Kit de transmission de données
<a href="#">S-20 H</a>	Interrupteur à capteur photoélectrique
<a href="#">PEX334C</a>	Capteur intégré à l'amplificateur
<a href="#">FHM-311-2</a>	
<a href="#">PH-1U1</a>	CONTRÔLEUR PHOTO MASTER
<a href="#">AC-NKBA4 110VAC</a>	Compteur automatique
<a href="#">UST-05LN</a>	laser à balayage
<a href="#">PDL-120S</a>	CAPTEUR LASER
<a href="#">DMG-GB1-Z07</a>	Dispositif de transmission de données
<a href="#">DMS-HF1A</a>	Capteur
<a href="#">PNX-705R</a>	
<a href="#">DMS-HF1B-02</a>	Capteur optique pour station de charge rapide
<a href="#">AC- NKB4</a>	compteur
<a href="#">PRV-10C</a>	Détecteur, métal chaud
<a href="#">DMS-GB1-Z99</a>	
<a href="#">BWF-3EA-CE</a>	
<a href="#">BWF-31A</a>	
<a href="#">BWF-31B</a>	
<a href="#">UBG-05LN</a>	Capteur de détection d'obstacles laser à balayage
<a href="#">WS-35H</a>	Détecteur de métaux chauds refroidi à l'eau
<a href="#">SP-R-13-501-01</a>	Scanner laser de sécurité
<a href="#">PR-1T1</a>	
<a href="#">PNX-705L</a>	
<a href="#">UAM-05LP-T301</a>	Scanner laser de sécurité
<a href="#">AC- ZA2X5</a>	
<a href="#">FH-411</a>	
<a href="#">DMH-GC1</a>	
<a href="#">BWF-21B-CE</a>	
<a href="#">DMJ-HB1-Z01</a>	capteur
<a href="#">DMJ-CN4-Z01</a>	Adaptateur Sub-D
<a href="#">DMS-HA1-E</a>	
<a href="#">DMS-HB1-P</a>	
<a href="#">DMH-HC1</a>	
<a href="#">UAM-05LP-T301C</a>	
<a href="#">UAM-W002</a>	Remplacement de fenêtre optique
<a href="#">PH-DX-R-72B</a>	

Produit	Description
<a href="#">PEY-303C</a>	
<a href="#">BWF-21A-CE</a>	
<a href="#">BRC-G2AR</a>	
<a href="#">UST-05LX</a>	Capteur de télémètre laser à balayage
<a href="#">URM-40LC-EW</a>	Télémètre laser à balayage
<a href="#">URM-C005 (UZ00112)</a>	
<a href="#">URM-ENET003 (UZ00113)</a>	
<a href="#">UST-10LX-H01</a>	
<a href="#">PBS-03JN (DC24V)</a>	
<a href="#">DMM-GC1</a>	
<a href="#">AC-NEA4</a>	
<a href="#">DMS-HB2-E70</a>	
<a href="#">DMG-HB1</a>	
<a href="#">AC-NEA6</a>	Compter les pièces
<a href="#">BRS-G2CR-Z99</a>	
<a href="#">UST-10LX</a>	
<a href="#">DMS-GB1- P</a>	Dispositif de transmission de données
<a href="#">DMS-HAS1-P</a>	
<a href="#">TES-113</a>	
<a href="#">PBS-03JN-V01</a>	
<a href="#">DMJ-HB1-Z50</a>	
<a href="#">DMJ-GB1-Z01</a>	
<a href="#">UST-05LNP</a>	NAVIGATEUR DE DOMAINE
<a href="#">BWF-11B-CE</a>	Dispositif de transmission optique de données
<a href="#">WZ00043</a>	CAPTEUR
<a href="#">DMS-GB2-P01</a>	Barrière lumineuse de données
<a href="#">DMS-GA1-P</a>	Dispositif de transmission de données
<a href="#">FBX-25JC</a>	
<a href="#">FC-51C</a>	
<a href="#">EWF-1EA-N</a>	
<a href="#">EWF-1EB-N</a>	
<a href="#">UAM-BK05</a>	protecteur de couverture
<a href="#">UAM-MUSB</a>	
<a href="#">DMS-GB2-E70</a>	Détecteur optique
<a href="#">UST-30LX</a>	Scanner LiDAR compact pour l'extérieur
<a href="#">DMS-HB1-V</a>	Optical Data Transmitter
<a href="#">DMS-GB2-P</a>	
<a href="#">DMS-HA2-P</a>	transfert de données par capteur optique
<a href="#">DMS-HF1A-02</a>	
<a href="#">UST-10LX-H02</a>	
<a href="#">FH-415</a>	
<a href="#">UAM-05LP-OC</a>	
<a href="#">LAV-10P</a>	
<a href="#">EWF-0EA-N</a>	
<a href="#">EWF-0EB-N</a>	

Produit	Description
<a href="#">UAM-BK04</a>	Support de montage arrière
<a href="#">AD SR1</a>	relais de sécurité
<a href="#">FHM-201-14K</a>	
<a href="#">WZ00068</a>	
<a href="#">DMS-GB1-Z98</a>	
<a href="#">BWF-21B (WBWF 018) H103L</a>	Dispositif de transmission optique de données
<a href="#">DMS-HF1B-12</a>	capteur optique