



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Bd Sensors

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
P/N: 110-4000-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331	Transmetteur de pression
26.600 G-1002-R-1-5-100-200-1-000	Basiq transiteri
26.600 G-1002-R-4-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression OEM 26600 G
730-D-2501-1-5-100-200-1-000	DMD 331 Transmetteur de pression
110-2500-E-5-100-F00-1-000	Sensor pressure measurement serial number 1000324257
DMP 331 Code: 110-D733-1-5-100-F00-1-000	émetteur de pression
110-M400-3-5-M00-F00 - 1-000	Transmetteur de pression DMP 331
110-4002-E-3-100-C00-1-006 / DMP 331	Druckmessumformer
DMP 331 Code: 110-4000-3-3-M00-300-1-000	transmetteur de pression
DMP 331 Code: 110-6001-3-3-M00-300-1-000	Transmetteur de pression
DMP 331 Code: 110-M400-3-5-M00-300-1-000	Transmetteur de pression
DMP 333 CODE: 130-1003-1-2-100-800-5-000	transmetteur de pression
DMP 331 110-4000-3-3-M10-300-1-000	transmetteur de pression
600-2502-1-3-G10-100-1-000	Pressure Transmitters
68-D049-K-1-2-1-1-4-2-006-000	Transmitter
PA 430	capteur
DMP-331 110-1600-1-5-100-100-1-000	Capteur de pression TX
DMP 331 Code (aktualisiert): 111-1002-4-3-100-700-1-000	Druck messumer
DMP343 100-S250-E-3-M10-300-1-000	TRANSMETTEUR DE PRESSION
LMP 308i	Tauchsonde
DMP 343 100-S050-3-5-100-300-1-000	Druckmessumformer
130-2503-3-3-100-100-5-000	Druckmessumformer DMP 333
DS 200.	Druckmessumformer
PAC-99X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1	Affichage des processus multicanaux
PAC-141X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1	Affichage des processus multicanaux
PAC-99X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1	Affichage des processus multicanaux
PAC-141X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1	Affichage des processus multicanaux
LMK 351	Einschraubsonde
DMK 351P / Code: 295-D204-1-3-E00-C63-1-1-2-000	Transmetteur de pression
100-S050-E-5-M10-300-1-000	Druckmessumformer DMP 343 Ex
26.600 G-1602-R-1-5-100-300-1-070	OEM-DruckmesSumformer 26.600G
LMP 308	Tauchsonde
26.600G-1003-R-1-5-100-R40-1-000	OEM-DruckmesSumformer
100-S250-E-5-M10-300-1-000	Druckmessumformer
LMK 351 Code: 470-Z030-1-3-100-M00-1-1-2-000	Sonde à visser
26.600G-6001-R-3-5-C10-N40-1-000	OEM Druckmessumformer

Produit	Description
787-4003-1-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	Interrupteur de pression électronique DS 201 P
26.600-G-6001-R -1-5-100-300-1-000	Druckmessumformer
LMK 351	Einschraubsonde LMK 351
DMP 457 Code: 600-2500-E-5-G10-400-1-000	Transmetteur de pression DMP 457
DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-N40-5-070	Druckmessumformer DMP 457
DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-400-5-000	Druckmessumformer DMP 457
DMP 334 Code: 140-1004-E-3-100-V00-2-000	Druckmessumformer DMP 334
DMP 457 Code: 600-6003-1-3-G10-N00-1-070	Druckmessumformer DMP 457
600-2500-E-5-G10-400-1-000	Druckmessumformer DMP 457
600-6003-E-3-G10-N40-5-070	Druckmessumformer DMP 457
600-6003-E-3-G10-400-5-000	Druckmessumformer DMP 457
140-1004-E-3-100-V00-2-000	Druckmessumformer DMP 334
600-6003-1-3-G10-N00-1-070	Druckmessumformer DMP 457
591-D581-1-B5-TR3-H00-1-1-2-000	Formateur Druckmestre DMK 457
11C-6002-7-1-100-N00-3-000	Druckmessumformer DMP 320
780-X102-E-1-3-N01-300-1-000	Elektronischer Druckschalter DS 200
M0E-1601-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000	Digitalmanometer Baroli 02
M0E-4000-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000	Digitalmanomètre BAROLI 02
600-1602-E-3-G10-300-1-000	Druckmessumformer DMP 457
M0G-2501-0-B2-0K0-C62-0-1-1-2-000	Digitalmanomètre Baroli 02P
110-1002-1-3-100-300-1-000	Transmetteur de pression DMP 331
785-LS02-1-1-2-200- C62-1-0-2-000	Interrupteur de pression électronique DS 200P
110-6002-3-3-100-100-5-000	Transmetteur de pression DMP 331
110-1002-1-2-100-800-1-000	Transmetteur de pression DMP 331
110-2502-1-2-100-800-1-000	Transmetteur de pression DMP 331
130-1003-1-2-100-800-5-000	Transmetteur de pression DMP 333
130-1603-1-2-100-800-5-000	Transmetteur de pression DMP 333
130-2503-1-2-100-800-5-000	Transmetteur de pression DMP 333
130-6003-1-2-100-800-5-000	Transmetteur de pression DMP 333
DMP-331-110-6001-3-5-1-3-1-000	Transmetteur de pression DMP 331
110-M100-3-5-M00-F00 - 1-000	Transmetteur de pression DMP 331
110-M160-3-5-M00-300 - 1-000	Transmetteur de pression DMP 331
430-V152-1-1-3-1-100-3-000	Transmetteur de pression LMP 331
250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmetteur de pression DMK 331
250-4001-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmetteur de pression
DMP331P 500-1000-T2-2-TR1-M95-1-0-1-000	transmetteur de pression
Type LMK 331 / Code 460-D172-1-5-TA0-K00-7-B-2-000	Sonde à visser LMK 331
130-1003-2-3-M00-D15-5-520	Transmetteur de pression DMP 333
RKT 4-07S +2M KAB	Kabeldose Lumberg RKT-4-07S
LMK 351 Code: 470-1001-1-3-TA0-M00-1-1-2-000	À visser
785-1002-1-1-5-TA0-D04-1-1-1-200	Electronischer Druckschalter DS 200P
110-1302-1-2-100-400-1-000	Formateur Druckmestre DMP 331
250-1302-1-5-100-H00-1-B-2-000	Formateur Druckmestre DMK 331
Code: 17.600 G-1002-R-1-5-100-300-P-000	Formateur Druckmestre OEM 17.600G
17.600G-1002-R-1-5-100- N40-2-000 - OEM for Bd Sensors	Formateur Druckmesh 17.600G

Produit	Description
17.600G-4002-R-1-5-100-N40-2-000	Transmetteur de pression 17 600 G
18.601G-6000-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors	Formateur Druckmesh 18.601G
18.601G-4001-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors	Formateur Druckmesh 18.601G
78H-4000-0-2-3-N01-N00-1-000	Druckschalter DS 200
782-2502-E-1-5-N01-N00-3-1-2-000	Druckschalter DS 201
Nr. 110-M400-3-3-M10-F00-1-000, Typ DMP 331	Transmetteur de pression
110-2000-1-5-TR0-H00-1-000	Druck messumer
46.606-6001-2-TR0-000	
46.606-1002-2-TR0-000	
46.606-1602-2-TR0-000	
46.606-2502-2-TR0-000	
46.606-4002-2-TR0-000	
LMK 458 768-D049-K-1-2-1-3-4-2-025-000	Sonde Tauch
LMK458-768-D290-K-1-2-1-3-4-2-025-000	Sonde Tauch
DMP 331 Code - 110-1001-E-3-850-100-1-000	
18.601G-1601-R-1-5-100-300-3-000	Transmetteur de pression
18.605G-4000-M-1-5-1-006-300-1-000	Transmetteur OEM Tauchfähiger 18.605 G
850-1-1-100-1-N-000	Écran enfichable pour boucle de courant avec contacts
110-M400-3-3-M00-F00-1-000	Transmetteur de pression DMP 331
DMP 457	Transmetteur de pression
590-V602-E-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmetteur de pression
591-1002-E-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmetteur de pression
210-1503-1-5-100-N40-2-008	Transmetteur de pression
Code: 500-2501-1-3-100-C61-1-0-2-000	Transmetteur de pression
Code: 17.600G-4002-R-1-5-100-300-P-000	Transmetteur de pression
18.601G-1000-R-1-8-100-300-1-000	transmetteur de pression
Code: 100-4000-1-5-100-300-1-000	
Code: 100-4000-1-5-100-400-1-000	
Code: 100-0600-1-5-100-400-1-000	
Code: 592-3150-1-5-TR3-100-1-1-2-000	
Code: 110-M400-3-3-M10-F00-1-000	
ILAC-MRA	certificat d'étalonnage
Code: 18.601G-1600-R-1-8-100-300-1-000	
Code: 600-V502-E-3-G10-100-1-000	
DMP 343 (0 ... 100 mbar)	
DMP 343 (0 ... 300 mbar)	
Code: 18.600G-V502-R-1-5-100-400-1-000	Analogue PRESSION SENSOR1-5 BAR 4-20mA 1/4"
Code: 250-2003-37-5-210-P00-1-1-2-008	capteur de pression
130-4502-2-3-M00-D15-5-520	TRANSMETTEUR DE PRESSION
250-2503-1-5-TR0-400-1-1-2-000 DMK 331	Transmetteur de pression
26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression
OXI14B	Clé
780-6002-1-2-3-N11-500-3-000	capteur
780-1603-1-2-3-N11-500-3-000	capteur
DMD 331/ Code 730-D-1001-1-8-100-200-1-000	transmetteurs de pression - différentiel

Produit	Description
46.607-3502-2-TR0-055	
DMP331 Code:110-1000-1-5-100-F00-1-000	Transmetteur de pression
DMP-343 Code: 100-S025-3-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression
DMP343 Code: 100-S050-3-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression
DMK 331 250-V152-1-5-100-F00-1-1-2-000	Transmetteur de pression
600-1002-1-3-G10-100-1-000	Transmetteur de pression
782-4000-1-1-5-N01-F00-1-1-2-000	
730-E-1602-E-8-100-200-1-000	Transmetteur différentiel de pression
DMP 331P	Transmetteur de pression industriel
DMK 351P / Code: 295-0400-1-3-100-M00-1-1-2-000	Transmetteur avec membrane affleurante
DMP 331P, Code: 500-1002-1-3-100-Z33-1-1-1-200	Transmetteur de pression
590-1002-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	
DMP 331 110-M400-3-5-M00-300-1-000	Transmetteur de pression
ZMF2540	Montageflansch
26.600G-V502-R-1-100-300-1-000	26 600 G
DMP 333 130-4003-1-3-100-100-5-000	Transmetteur de pression industriel
17.600 G-7003-R-1-5-M10-300-P-000	Transmetteur de pression
18.605G-4000-B-1-5-1-006-300-1-000	Transmetteur de pression
59B-D049-1-2-TR3-H00-1-8-2-000 Type DMK 458	Transmetteur de pression
DMP 331 , code 110-W070-1-3-100-100-1-000	transmetteur de pression
DMK 457	Transmetteur de pression
18.605G-1001-M-1-5-1-012-300-1-000	Transmetteur de pression OEM
590-V302-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Transmetteur de pression DMK 457
M04-1602-0-B8-0K0-300-1-2-2-1-000	Manomètre numérique
M00-1602-0-B5-0K0-400-1-1-2-1-000	Manomètres numériques
470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	sonde à visser
LMK 351 471-0400-3-3-M10-M00-1-1-2-000	capteur
600-1602-E-3-G10-300-1-000 Type DMP 457	CAPTEUR, ÉMETTEUR, CAPTEUR, POMPE À DÉNUDER
250-6002-1-5-100-400-1-1-2-000 type DMK 331	Transmetteur de pression
250-1003-1-5-100-400-1-1-2-000 Type DMK 331	Transmetteur de pression
381-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	transmetteur de niveau
LMK 382 Code: 565-2002-1-2-E-1-1-3-010-000	Sonde laser Edelstahl-LMK 382, câble PVC 10 m inclus
LMP 331, Code: 430-V152-1-1-3-1-100-5-000	Sonde à visser
DMP 331, Code: 110-M160-3-5-M00-300-1-000	Transmetteur de pression
DMP 331, Code: 110-V152-3-3-100-300-1-000	Transmetteur de pression
26.600 G-1002-R-3-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression OEM 26.600G
LMK 351 Code: 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	
26.600 G-4002-R-1-5-100-200-1-000	Formateur à tambour OEM 26.600 G
785-LS02-1-1-2-100-C62-1-0-2-200	
17.609 G-3002-R-1-5-M20-U00-2-000	Transmetteur de pression OEM 17.609G
140-1004-E-3-100-200-2-000	Formateur Druckmestre DMP 334
17.600G-1002-R-1-5-100-300-Q-000	Transmetteur de pression
110-1602-1-3-100-F00-1-000 (DMP 331)	Transmetteur de pression
DC8-4003-L5-2-207-300-1-000	Formateur Druckmesh DCT 531
LMP 307 code 450-2501-1-1-1-3-1-030-000	Sonde

Produit	Description
DS 4 (680-1002-1-0-Q00-Q00-5-000-000)	Electronischer OEM-Druckschalter
380-4000-1-2-E-1-5-1-015-000	Sonde laser LMK 307
110-1602-1-3-100-500-1-000 (DMP 331)	
250-5002-1-5-100-500-1-1-2-000 (DMK 331)	
566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000	La sonde en acier inoxydable
P/N: 26.600 G-V302-R-1-5-100-300-1-000	transmetteur de pression
110 1002E 3 100 C00 1 006	Transmetteur de pression
110-4002-E-3-100-C00-1-006	Transmetteur de pression
110-2502-E-3-100-C00-1-006	Transmetteur de pression
111-1000-12-2-M00-200-1-115	Transmetteur de pression
LMK 331 (Code : 460-2501-1-5-M10-K00-3-B-2-000)	visseuse
395-2500-R-C-1-1-3-4-010-000	Sonde d'immersion
110-4000-E-5-850-400-1-000	Transmetteur de pression
LMK 458 768-4001-K-1-2-1-1-4-2-000	capteur
DMP 331 (Code: 110-2500-3-5-100-100-1-000)	Transmetteur de pression
DMP457-600-6000-1-3-TR3-F00-1-003-000	Transmetteur de pression
DX19-DMP 457 (601-D290-E-3TR3-H00-1-000)	capteur
140-P15K-E-3-850-V00-2-000	transmetteur de pression industriel
30.600G Code: 30.600G-4001-R-1-8-100-300-2-1-000	Transmetteur de pression
782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000, Type: DS 201	Pressostat
26.600 G , Code: 26.600 G-4001-R-1-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression
DS200 781-1602-1-2-3-N01-F00-1-000	Pressostat DS 200
DS 200 781-2502-1-2-3-N01-F00-1-000	pressostat DS 200
17.600 G-1603-R-1-5-100-400-2-000	Transmetteur de pression OEM 17.600G
730-D-6001-E-5-100-200-1-000	Transmetteur de pression différentielle DMD 331
DMP 331 Code: 110-M400-3-3-M00-300-1-000	Transmetteur de pression
100-M010-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 343	Transmetteur de pression
430-D172-1-1-1-1-M00-3-000	Sonde à visser
DMP 331 110-M100-3-5-M00-F00-1-000	Transmetteur de pression
411-2500-R-1-1-1-1-5-010-000	Sonde d'immersion
Type: LMP307, P/N: 450-1000-1-1-1-1-5-2-003-000	capteur
110-LS03-E-3-850-400-1-000	Transmetteur pression
26.600 G-2502-R-1-5-100-200-1-000	Transmetteur de pression
DMD 331 Code: 730-F-0400-E-8-100-800-1-000	émetteur de pression différentielle
451-1600-1-1-E-1-5-3-150-000	Sonde d'immersion LMP 307
451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000	Sonde d'immersion LMP 307
DMP 331	CAPTEURS DE NIVEAU
DMP 331P (Code: 500-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-000)	émetteur de pression
250-6001-1-5-M10-H00-1-B-2-000	Transmetteur pression
DMP 343 Code: 100-0600-1-5-100-300-1-000	Transmetteur pression
DMD 331 (Code: 730-E-2001-E-8-N1F-J00-7-000)	Transmetteur de pression différentiel
DMP 304 220-6004-1-5-100-P00-041	Capteur de pression hydraulique
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-010-000	ÉMETTEUR DE NIVEAU
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	ÉMETTEUR DE NIVEAU
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-045-000	ÉMETTEUR DE NIVEAU

Produit	Description
DMK 331	Transmetteur pression
LMP 307	Sonde en acier inoxydable
DMP331-110-1002-1-3-100-H00-1-000	Transmetteur de pression
LMP 331	Capteur de pression
451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 - LMP 307	Capteur de pression
Conductor for 451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000	3 conducteurs
110-1000-1-5-100-200-3-000	Transmetteur de pression
470-1002-E-3-TR0-M00-1-1-2-000	Sonde à visser
111-2502-ES-3-TR1-200-1-037	Transmetteur de pression
131-6002-ES-3-TR1-200-1-037	Transmetteur de pression
131-2503-ES-3-TR1-200-1-037	transmetteur de pression
110-P020-ES-3-TR1-200-1-037	transmetteur de pression
131-4003-ES-3-TR1-200-1-037	Transmetteur de pression
26.600 G-2503-R-1-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression OEM
100-0500-3-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression
250-P5K8-E-5-M10-N40-1-1-2-000	
787-4003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	
780-1602-1-1-3-N01-F00-1-000	Pressostat électronique
787-1003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	Pressostat électronique
18.605G-2500-M-1-5-1-003-300-1-000	Transmetteur OEM submersible
18.605G-1000-M-3-5-1-003-300-1-000	Transmetteur OEM submersible
DMK 458 Code: 59B-D290-1-2-TR3-F23-1-8-2-000	Transmetteurs de pression
LMK 458 Code: 768-D290-K-1-C-1-1-4-2-010-000	Sonde submersible
DMP 331 110-6001-3-2-TR0-N40-1-000	
CIT 750-1-U16-U16-UN5-1-4-100-000	Affichage des processus multicanaux
MOE-1002-0-B2-0K0-N40-1-1-1-1-000	
PVC-Kabel	
785-4000-1-1-3-N01-Z00-1-1-1-000	
18.601G-1600-R-1-8-100-200-1-000	
18.605-2500-B-1-5-1-006-300-1-000	
780-V163-1-2-2-N01-100-1-000	Pressostat électronique DS 200
780-V323-1-2-2-N01-100-1-000	pressostat DS 200
780-V602-1-2-2-N01-100-1-000	pressostat DS 200
DAkS	certificat d'étalonnage
DMK 458 59B-D290-1-2-TR1-F23-1-8-2-010	Transmetteur de pression
LMK 307 (380-6000-1-2-1-1-5-1-020-000)	Sonde submersible
DS 201 782-1002-0-1-5-100-N00-1-1-2-000	pressostat
590-6001-1-5-G10-100-1-K-2-000	Transmetteur de pression
590-1002-1-5-G10-100-1-K-2-000	
380-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	Sonde de plongée
DMP 331 (110-6001-3-3-M10-300-1-000)	
DMP 457 (600-1602-E-3-TR3-100-1-000)	Transmetteur de pression
110-M160-3-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression DMP 331
140-1004-E-2-M10-D28-2-000	Transducteur
LMP 307 (451-2500-1-1-1-1-5-1-005-000)	Sonde d'immersion en acier inoxydable

Produit	Description
UPA2-600b/420/G1/2	
LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-1-015-000	CAPTEUR DE NIVEAU HYDROSTATIQUE
DS 201 (782-4003-E-2-5-N01-100-5-1-2-000)	Pressostat électronique DS 201
680-6001-1-0-Q00-Q00-5-013-000	Interrupteur à bouton-poussoir électronique OEM DS 4
26.600 G-1003-R-3-5-100-200-1-000	Transmetteur de pression
110-S102-1-3-100-100-7-000	Capteur
DMK 331, Code: 250-V252-1-5-100-F00-1-1-2-000	Transmetteur de pression industriel
26.600 G-2502-R-1-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression OEM
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-10 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-16 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-40 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-60 BAR)	
26.600 GJS21-R-1-8-100-N40-1-000	Transmetteur de pression OEM 26.600 G
LMK 458	Capteur de niveau
DMK 458	transmetteur de pression
TPE-U-CABLE	
LMK 351 471-6000-1-3-100-M00-1-1-2-000	capteur
26.600 G-V502-R-1-5-M20-400-1-000	Transmetteur de pression OEM 26,600G
LMP 331, Code: 431-2500-1-1-3-1-100-3-000	Sonde à visser
DMK 331 250-1602-3-5-M00-H00-1-B-2-000	Transmetteur de pression industriel
DMP 331-110-1002-1-3-100-100-1-000	Transmetteur de pression
DMP 331 Code:110-1601-1-1-100-300-1-000	Capteur de pression
DMP331 Code 110-1002-E-3-M00-100-5-000	
18601G, Code 1601-R-1-5-100-300-3-000	
LMK 487 (366-1000-1-1-C-1-7-4-3-003-502)	sonde de plongée en acier inoxydable
DM01-A21	afficheur pour manomètre numérique DM 01
26.600 G-V252-R-1-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression (normal)
500-6001-1S-3-M10-C62-1-0-2-000	transmetteur de pression
380-6001-1-2-1-1-5-3-010-000	sonde de plongée en acier inoxydable
110-6002-3-2-100-100-1-000	Transmetteur de pression DMP 331
250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000	Transmetteur de pression DMK 331
18.601G-1001-A-3-5-100-100-1-000	Transmetteur de pression OEM
DMP 331 (110-6001-3-3-100-100-1-000)	transmetteur de pression
26.600 G-6001-R-1-5-100-200-1-000	émetteur de pression
18.601G-2501-R-1-5-100-200-1-000	Transmetteur de pression
LMP 305 (400-4000-1-1-1-1-5-1-020-000)	Sonde
DS200 780-4003-E-1-3-N01-100-1-000	pressostat
DMP331-110-2001-1-2-100-100-1-000	Transmetteur de pression
DMP331i-110-2001-1-1-100-100-1-111	Transmetteur de pression
DMP331i-110-S100-1-1-100-100-1-111	Transmetteur de pression
18.601G-2500-R-1-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression
LMP307-450-4000-1-1-1-1-5-1-030-000	Sonde submersible
46.608-4002-2-TR0-000	Transmetteur de pression
250-1002-3-5-M10-F00-1-1-2-000	transmetteur de pression
780-1602-E-1-3-N11-100-1-070	pressostat

Produit	Description
780-1003-E-1-3-N11-100-1-070	pressostat
780-4003-E-1-3-N11-100-1-070	pressostat
500-V402-1S-3-M10-M76-1-0-2-000	transmetteur de pression
600-1602-1-3-G10-100-1-000	transmetteur de pression
LMK307 381-4000-1-2-1-1-5-1-010-000	Sonde d'immersion en acier inoxydable
110-2502-3-3-100-C00-1-006	transmetteur de pression
110-6001-E-3-100-C00-1-006	transmetteur de pression
DMP 333 130-1003-1-3-100-100-5-000	
110-V402-1-3-M10-300-3-000	
26.600G-Z102-R-1-8-100-200-1-000	Transmetteur de pression OEM
17.600 G-1002-R-1-5-100-300-Q-070	Transmetteur de pression OEM
110-2500-1-5-100-100-1-000	transmetteur de pression DMP 331
110-1000-1-5-100-100-1-000	transmetteur de pression DMP 331
111-1002-3-3-M10-300-1-000	transmetteur de pression
P/N: 110-2502-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Transmetteur
18.601G	Transmetteur de pression OEM
17.600 G-4003-R-3-5-100-300-P-000	Transmetteur de pression OEM
DMP 343 100-2500-E-3-100-200-1-000	Transmetteur de pression
DMP 331 110-6001-3-3-M00-300-1-000	Transmetteur de pression
LMK307-381-1001-1-2-1-1-5-3-065-000	Sonde d'immersion en acier inoxydable
DMP 331P Code: 501-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-200	Transmetteur de pression
LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-3-035-000	
DMK 458 59A-2500-E-2-G10-200-1-8-2-000	Transmetteur de pression
EPS200G14SP12	Capteur de pression
DMP 333 130-6003-1-2-100-500-1-000	
26.600G-V502-R-1-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression OEM
DMP 331 110-1001-E-3-100-F00-1-000	transmetteur de pression
26.600 G-1002-R-1-5-M20-300-1-000	Transmetteur de pression OEM
P/N: 110-LS03-E-3-100-N00-1-000, Type: DMP 331	Transmetteur de pression
P/N: 110-1002-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Transmetteur de pression
P/N: 110-6001-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Transmetteur de pression
P/N: 602-6002-1-3-G10-100-1-000, Type: DMP 457	Transmetteur de pression
P/N: 110-2500-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331	Transmetteur de pression
17.600 G-6001-R-1-B5-100-N40-2-000	Transmetteurs de
P/N: 450-1001-1-1-1-1-3-1-010-000, Type: LMP 307	sonde submersible
P/N: 566-6000-1-2-1-1-1-3-010-000, Type: LMK 382	sonde submersible
P/N: 111-1002-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 331	Transmetteur de pression
Code: 381-4000-1-2-3-1-5-1-005-000	
115-6002-3-1-100-300-1-000	
DMP 331 110-1000-1-5-100-200-1-000	Transmetteur de pression
P/N: 130-2503-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 333	Transmetteur de pression
MOK-1003-0-B1-100-1-000	Manomètres numériques de précision
DMP 457 Code: 600-1602-E-3-TR3-300-1-000	transmetteur de pression
500-6001-1-3-100-Z00-1-1-2-000	transmetteur de pression DMP 331P
111-1602-1-3-M10-N40-1-000	transmetteur de pression DMP 331

Produit	Description
111-6001-1S-3-M10-N40-1-000	transmetteur de pression DMP 331
LMK 809	sonde submersible
M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	manomètre numérique
M0K-2502-0-B1-100-1-000	Transmetteur de pression pour manomètre numérique DM 01
M0K-6000-0-B1-100-1-000	Transmetteur de pression pour manomètre numérique DM 01
501-1002-1-3-100-C61-1-0-2-205 Type DMP 331P	transmetteur de pression
DS200 781-1001-7J-1-3-N11-100-1-000	pressostat électronique
LMP 307 // 307-451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000	sonde d'immersion en acier inoxydable
DMP 321	Transmetteur de pression
26.600 G-1002-R-1-8-100-300-1-000	Transmetteur de pression OEM
Code: 251-2001-1-5-M10-300-1-1-2-000 Type DMK 331	Transmetteur de pression
815-0016-3Z-0-G-0-N-Y00-M-000	Transducteur de pression différentielle
Type DMP 331i Code: 110-1002-1-1-M10-200-2-111	Transducteur de pression
59A-1602-E-2-TR3-H00-1-8-2-000	Transmetteur de pression
DS 210 78A-M250-7-1-3-N01-300-1-000	pressostat
DMP 331 110-M200-1-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression
DMP331 / 110-V202-1-3-100-100-1-000	TRANSMETTEUR DE PRESSION
DMP343 100-0500-3-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression
110-6000-E-1-100-F00-1-000	sonde de niveau de liquide
AX14-DS 201 /782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000	
111-1002-E-3-850-N00-1-000	
111-1002-E-3-880-N00-1-000	transmetteur de pression
590-V602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Transmetteur de pression
441-6000-1-1-1-1-1-5-020-000	
26.600G-1003-R-3-5-TM0-300-1-000 (OEM)	Transmetteur de pression
LMP331 430-0600-1-1-1-1 100-8-000	capteur de pression
18.600G-M250-R-1-5-100-300-1-000	Transmetteur de pression
DMK33112	Transmetteur de pression industriel
600-V502-1-3-G10-100-1-000	Transmetteur de pression
600-6001-1-3-G10-100-1-000	Transmetteur de pression
600-4001-1-3-G10-100-1-000	Transmetteur de pression
600-4002-1-3-G10-100-1-000	Transmetteur de pression
500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000	Formateur Druckmesu
450-4000-1-1-1-1-3-1-005-000	sonde de niveau
110-6001-1-3-M10-F00-1-000	Transmetteur de pression
110-1602-1-3-100-F00-1-000	Transmetteur de pression
110-1602-1-3-M10-F00-1-000	Transmetteur de pression
110-6002-1-3-100-F00-1-000	
DMP 331 110-2502-E-1-850-100-1-000	capteur de pression
18.601G-0500-R-3-8-100-300-1-000	Sonde de pression
18.601G-0500-R-3-8-M20-400-1-000	Sonde de pression
DMP331 110-2500-2-5-100-1-006 (U)	capteur de pression
DMP331 / 111-1001-3-3-100-100-1-000	Transmetteur de pression
DMP321-115-4003-1 -2-100-N40-1-000	capteur de pression
18.605G-2500-B-1-5-1-006-300-1-000	Transmetteur de pression submersible OEM

Produit	Description
DMP331i 110-9999-3-1-100-300-1-111	capteur de pression
DMK 457 590-1602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Capteur de pression
Code 500-5001-1-3-100-C62-1-0-2-000 Type DMP 331P	Transmetteur de pression
DMP 331 / 110-1600-1-5-TAO-100-1-000	Capteur
Code 330-0600-1-8-M10-Q00-6-000 Type DMD 341	Transmetteur de pression différentielle
Code: 110-6000-E-1-100-F00-1-000 Type DX19-DMP 331	Transmetteur de pression
591-2501-1-5-TT3-H00-1-1-2-000	Transmetteur de pression
591-1601-1-5-TT3-H00-1-1-2-000	Transmetteur de pression
18.605G / 18.605-6000-M-1-5-1-009-300-1-000	Transmetteur de pression
590-2502-1-5-TT3-N00-1-1-2-000	
DMP331 110-1602-1-3-100-F00-1-000	Capteur de pression
DMP331 110-1602-1-3-M10-F00-1-000	Capteur de pression
CIT 400 PH0-F-2-E-6-B-000	affichage
26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000 (G1/4")	Transmetteur de pression
PH0-F-2-E-6-N-000	Affichage du processus
DMP 333 130 2503 1 5 100 200 1 000	Transmetteur de pression
DMP 331 110 4002 1 5 100 200 1 000	Transmetteur de pression
DMP 331 110 4001 1 5 100 200 1 000	Transmetteur de pression
DMP 331 110 1002 E 5 100 200 1000	Transmetteur de pression
DMP 333 / 130 4003 E 3 100 200 1 000	transducteur de pression
DMP 333 130 7003 E 3 100 200 1 000	Transmetteur de pression
DMP 333 / 130 1003 E 3 100 200 1 000	transducteur de pression
DMD 331 Code: 110-2502-E-3-100-C00-1-006	
DMP 331P 500-6001-1S-3-M10-C52	Transmetteur de pression
250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-0	Transmetteur de pression
250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-000	Transmetteur de pression
30.600G-1002-R-1-8-100-N40-2-1-000	
LMP331-431-2500-1-1-1-1-100-5-000	capteur de pression
LPM 331 (431-2500-1-1-1-3-100-5-000)	
26.600 G-6002-R-1-5-TM0-N40-1-000	Transmetteur de pression
26.600 G-2502-R-1-5-TM0-N40-1-000	transmetteur de pression
LMP 307 451-2502-1-1-1-1-1 200-000	
18-605G-6000-M-1-5-1-012-300-1-000	Transmetteur de pression
17.600 G-6003-R-3-5-100-300-P-070	
460-6001-1-5-M10-K00-3-1-2-000	
460-1002-1-5-M10-K00-3-1-2-000	
DMP 320 -11C-1003-7-1-100-100-1-000	capteur de pression
DX14-LMK 351 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	Sonde à visser
30.600G-1003-R-1-8-100-300-2-1-000	Transducteur de pression
30.600G-1603-R-1-8-100-300-2-1-000	Transducteur de pression
26.600 G-1003-R-1-5-100-300-1-000	
26.600 G-1603-R-1-5-100-300-1-000	
DMP343 100-d220-1-3-100-100-1-000	Transmetteur de pression industriel
LMK358-446-1001-1-2-H-1-2-1-015-000	
391-1601A-2-1-1-5-1-020-000	Sonde submersible

Produit	Description
30.600 G-2502-R-1-8-100-300-2-1-000	
100-0400-1-5-100-100-1-000	transducteur de pression
G-D025-R-1-5-100-H00-1-582	Transmetteur de pression OEM
18.605G-1001-M-1-5-1-006-300-1-000	Transmetteur de pression OEM
766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000	Sonde de niveau
766-4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000	Sonde de niveau
LMK 458 4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000	
LMK 458 766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000	
DX19-DMP 457 / 602-WS03-E-5-TR3-200-1-000	transducteur de pression
DMP 333 / 130-2503-E-3-100-200-1-000	transducteur de pression
DMP 331 / 110-4002-E-3-100-200-1-000	transducteur de pression
DMP 331 / 110-4001-E-3-100-200-1-000	transducteur de pression
DMP 331 / 110-1002-E-3-100-200-1-000	transducteur de pression
DMP 334 / 140-7003-E-3-100-200-2-000	transducteur de pression
250-1601-ES-5-M10-N40-1-1-2-000	Transmetteur de pression DMK 331
430-D172-1-1-1-1-M10-3-000	
LMK351 / 470-4001-1-3-TA0-M00-1-B-2-000	sonde à visser
M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-N-000	
DMP 331 / 110-1002-1S-3-M10-100-1-000	
17.600 G-1002-R-1-5-M20-400-2-000	Transmetteur de pression OEM 17.600G
LMK 358H / 446-1501-1-2-H-1-2-1-040-000	Sonde submersible en acier inoxydable LMK 358H
DS200 // 780-1603-1-1-3-N01-N00-1-000	
LMK 358H (446-1501-1-2-H-1-0-1-000-000	
DMP336-215-1603-1-5-M10-200-2-007	
DMK 457-590-2503-1-5-TS3-100-1-K-2-000	
TPE-U-Kabel	
DMK 351P / Code: 295-V902-1-3-M10-C62-7-1-2-000	Sonde
DMP 343 code: 100-0400-1-100-100-000	
dmp331 110-4001-1-5-100-500-1-000	
17.600G	
M00-1001-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	Manomètre numérique BAROLI 05
780-4003-E-2-3-N11-100-1-070	pressostat
500-1602-E-3-100-Z00-1-1-1-000	
130-4003-E-3-100-100-5-000	
450-6000-1-1-1-1-3-1-010-000	Sonde de niveau
DMP 331 110-4001-1-3-100-100-3-000	
DMP 331 110-1000-E-5-100-200-2-000	
DMP 331 110-1002-E-3-100-100-1-000	
DMK 351 290-1000-E-3-100-100-1-1-2-007	
600-V502-E-3-G10-100-1-000	Transmetteur de pression
DC7-2501-L5-2-N11-N40-1-000	
500-1002-1-2-100-Z00-1-1-1-000	capteur de pression
DS 200 780-4003-1-1-3-100-200-1-070	pressostat électronique
DMK 331 / 250-2501-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmetteur de pression
LMP 331 / 430-JS49-1-1-E-1-E00-5-818	sonde à visser

Produit	Description
DMP 331 P / 501-6001-1-3-100-C61-1-0-2-205	Transmetteur de pression
DMP331-110-S102-1-3-100-200-1-000	capteur
26.600 G-X102-R-1-8-100-1-000	
780-4003-1-1-3-100-300-1-070	
130-1003-E-3-850-N40-5-000 / DMP 333	Transmetteur de pression
Code: M0E-2500-0-B2-0K0-N00-1-1-1-1-000	manomètre
100-6000-1-3-100-100-1-000	Transmetteur de pression DMP 343
DMP 343 100-6000-1-3-100-200-1-000	
110-1001-1-2-M10-F00-1-000	
DMP 343 100-0400-1-3-N00-1-000	
590-1002-E-5-G10-100-1-K-2-000	Transmetteur de pression
LMP 331/ 430-1000-1-1-1-1-100-1-000	sonde à visser
DMP331-111-2001-7-3-TA0-30 0-1-000	
366-2500-1-1-C-1-1-4-3-003-000	Sonde submersible en acier inoxydable LMK 487
LMK 382/566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000	
100-D265-1-5-100-100-1-000	
DCT 533-DC2-4000-IO-5M17-200-2-000	Transmetteur de pression
LMK 358 / 446-1601-1-2-1-1-2-3-020-000	Sonde submersible séparable en acier inoxydable
KL 2 / KL 2-ZB.601-201-000	boîtier du terminal
DMK 331 250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000	Transmetteur de pression
470-2500-1-3-M10-M00-1-B-2-000	
DMK 331P / 505-6003-E-5-100-Z00-1-1-1-000	Transmetteur de pression
110-D558-E-5-100-N00-1-000	
110-S050-E-5-100-N00-1-000	
DS201-782-1002-0-1-5-100-H00-3-B-2-000	pressostat basse pression
566-1001-1-2-E-1-2-3-010-000	Capteur de niveau
768-D291-1-1-3-2-1-1-4-2-003-000	
601-D049-1-3-TR3-F00-1-000	
601-D290-1-3-TR3-F00-1-000	
DMP 331 / 110-M400-1-1-100-300-1-000	
DMP 331 / 110-4000-1-1-100-300-1-000	
Measurement report 11 points/3 cycles	
601-D049-E-3-TR3-H00-3-000	Transmetteur de pression
DMP343 100-0100-1-5-100-N40-1-000	Transmetteur de pression industriel
Type DMK 457 Code 592-6980-1-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmetteur de pression
Type DMK 457 Code 592-6450-1-5-TR3-100-1-1-2-000	Transmetteur de pression
600-1602-E-3-G10-100-1-000	Transmetteur de pression
Type DMK 457 Code 592-2501-1-5-TT33-100-1-1-2-000	Transmetteur de pression
DMK387-285-2000-1-3-100-L00-1-B-C-000	
LMK 351 Code: 470-0600-3-3-100-M00-3-B-C-000	
LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-015-000	sonde submersible en acier inoxydable
46.607-4002-2-TR0-000	Transmetteur de pression
XMP i / 511-2002-A0-H-1-AK0-200-1-1-1-000	transmetteur de pression de précision
DMK 331 250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000	Transmetteur de pression
110-2502-E-3-100-F00-1-00	Transmetteur

Produit	Description
18 605G 6000 M 1 5 1 009 300 1 000	sonde
DMK 331 / 250-4001-1-5-100-100-1-1-2-000	capteur de pression
LMP 307-451-4000-1-1-1-1-5-1 -003-00R	
381-6000-1-2-1-1-5-1-010-000	Niveau hydrostatique
600-3000-1-5-TR3-F00-1-000	capteur
YLMP307212TR	
340-2501-1-A0-H-17-AK0-N56-1-1-1-000	Transmetteur de pression différentielle XMD
381-4000-1-2-1-1-5-1-006-000	
600-4000-1-3-G10-100-1-000	
100-0100-1-5-M10-300-1-000 // DMP343	transmetteur de pression
DMD 331// 730-E-4001-1-8-100-200-1-000	
DMP 331P (501-2501-3-3-TA0-Z00-1-7-1-200)	
DMD 331-730-F-1000-E-5-100-J00-1-000	
LMK351-471-2500-1-3-100-M00-1-1-2-000	Transmetteur à visser
592-9740-1-5-TR3-100-1-K-2-000	
59C-9740-1-2-TR3-H00-1-K-2-000	MESURE DE PRESSION
59C-6550-1-2-TR3-100-1-8-2-000	MESURE DE PRESSION
DMK 458-59C-9740-1-2-TR3-H00-1-K-2-000	
DMK 458-59C-6550-1-2-TR3-100-1-8-2-000	
26.600 G-1602-R-3-5-100-300-1-000	