



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Binder

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">09-4228-00-07</a>	prise câble
<a href="#">09-0449-387-05</a>	bouchon à bride
<a href="#">OMW516001A00-24 51604D00</a>	Vibromasseur Throw 24040003
<a href="#">33 43311A03</a>	Überregungsgleichrichter
<a href="#">41130226</a>	
<a href="#">690 09 0055 00 03</a>	
<a href="#">690 09 0058 00 03</a>	
<a href="#">71705-33Z7A</a>	Lamellenbremse
<a href="#">73 43111H00-0006</a>	frein triphasé
<a href="#">73 43113H00-0024</a>	frein triphasé
<a href="#">73 43116H00-0017</a>	Frein triphasé
<a href="#">73 24513E00-0002</a>	frein triphasé
<a href="#">73 43111H00-0015</a>	frein triphasé
<a href="#">76 13113A03-0001</a>	
<a href="#">77 50024A15-0003</a>	
<a href="#">76 14110E12-0006</a>	Federdruck - Einscheibenbremse
<a href="#">77 60024A15-0022</a>	frein
<a href="#">86 61107H00-0052</a>	encodeur
<a href="#">86 611-09H49</a>	Frein + Armature
<a href="#">86 62103H00-0007</a>	Frein à aimant permanent
<a href="#">86 62103H00 0001</a>	
<a href="#">86 62109H00-0001</a>	
<a href="#">86 61109H09</a>	Frein aimant permanent
<a href="#">86 62103H00-0004</a>	24VCC P91381 / W 0001
<a href="#">99 0217 00 07</a>	prises
<a href="#">99-4225-00-07</a>	Connecteur
<a href="#">99-0421-10-07</a>	Connecteur
<a href="#">99 0429 14 04</a>	CONNECTEUR DE CÂBLE
<a href="#">P/N: 99-3729-810-04, Type: M12-D</a>	prise de câble
<a href="#">99-4217-14-07</a>	connecteurs circulaires
<a href="#">99-4644-00-19</a>	
<a href="#">99 4646 00 06</a>	prise de câble
<a href="#">99-5110-15-04</a>	Connecteur de fil d'acier M16
<a href="#">PN: 9010-0305, Type: FD 115-230V</a>	oven with fan
<a href="#">43040018</a>	Solénoïde de cadre
<a href="#">99.5630.15.12</a>	prise

Produit	Description
<a href="#">77 60024A15-0007</a>	
<a href="#">1605650000</a>	Tülle
<a href="#">09-4219-00-07</a>	connecteur circulaire
<a href="#">Trockenschrank ED 23 mit natürlicher Umluft</a>	Trockenschrank
<a href="#">ED 53</a>	armoire de séchage
<a href="#">86 12104E00-0002</a>	Frein électromagnétique à une seule surface
<a href="#">77100113A00-0013</a>	Frein multidisque
<a href="#">41100048</a>	Aimant d'expansion
<a href="#">99-0413-10-05</a>	Connecteur circulaire
<a href="#">99 2026 20 07</a>	Kabeldose S.581 7pol. m. Kabelklemme
<a href="#">73 43116H00-0031</a>	frein triphasé
<a href="#">86 61111H38</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">9010-0082 FD 53 MODEL</a>	Four de séchage et de chauffage à convection forcée
<a href="#">9010-0081 BD 53 MODEL</a>	Incubateur à convection naturelle
<a href="#">99-0409-00-04</a>	connecteur de câble
<a href="#">76 43110H03-0004</a>	Frein monodisque à ressort
<a href="#">76 13113A04 -0002</a>	frein monodisque à pression de ressort
<a href="#">99 3376 100 04</a>	Prise de câble droit
<a href="#">9010-0218</a>	
<a href="#">99-0413-00-05</a>	connecteur
<a href="#">99-3376-400-04</a>	
<a href="#">99-1436-812-05</a>	Prise de câble 5 broches
<a href="#">99-0437-57-05</a>	Prise de câble 5 broches
<a href="#">86 62103H00 00001</a>	Pe. Bremse
<a href="#">73 34107A00 -0002</a>	La plume. Frein à disque unique
<a href="#">50005961 (1 pcs.)</a>	
<a href="#">86 61107E17 3043501</a>	Frein à aimant permanent
<a href="#">86 61107H16-0001</a>	Frein à aimant permanent
<a href="#">76 46119A00-0001</a>	frein à disque unique à ressort
<a href="#">86 61109H00-0031</a>	Frein à aimant permanent
<a href="#">43F11603D00</a>	AIMANT DE MOYEU GS-EINFACH
<a href="#">AL 18.4AT3/40SE, Plan F</a>	aluminium Poulie
<a href="#">Nr. 9030-0040 Type VDL 115</a>	Four de séchage sous vide pour solvants inflammables
<a href="#">99-0430-135-04</a>	
<a href="#">AL 24AT3/40.2, Plan F</a>	aluminium Poulie
<a href="#">21080008</a>	
<a href="#">99-2033-02-14 / 99-2033-02-14</a>	
<a href="#">99-2034-02-14 / 99-2034-02-14</a>	
<a href="#">77 10013A00-0006</a>	Boîtier de connecteur 24VDC, microrupteur
<a href="#">GTB040.000001</a>	
<a href="#">79-5009-30-04</a>	
<a href="#">LES098000A04</a>	Aimant Einfachspreis
<a href="#">75 341-10E00</a>	
<a href="#">41 47606A00 (50003635)</a>	Einfachhub-Steuer magnet

Produit	Description
<a href="#">99 0148 12 12</a>	Douille
<a href="#">99-0437-14-05</a>	Connecteur de câble mâle
<a href="#">77-1430-0000-50005-0200</a>	Dose de Kabel
<a href="#">992 442 28 204</a>	Dose de Kabel
<a href="#">99-0630-19-04</a>	Connecteur de capteur,
<a href="#">LED098000A07 / 41334-10K06</a>	Doppelspreizmagnet
<a href="#">73 24113A00940</a>	Ventilation manuelle cpl.
<a href="#">86611-07H17 0001</a>	
<a href="#">41334-10K06</a>	205VDC
<a href="#">99 1538 812 05</a>	
<a href="#">99 2026 10 07</a>	prise de câble
<a href="#">99 2013 00 05</a>	Connecteur
<a href="#">9010-0335</a>	Chambre de séchage et de chauffage
<a href="#">9010-0339</a>	Chambre de séchage et de chauffage
<a href="#">Paguflex-Kupplung Gr. 10</a>	couplage
<a href="#">Schlaufenkupplung schwarz Gr. 10</a>	
<a href="#">86611-11E00 0036</a>	
<a href="#">99-0709-70-05</a>	
<a href="#">99-0712-00-05</a>	
<a href="#">73 341-07A00- 001</a>	FREIN À DISQUE UNIQUE
<a href="#">32 07332B40</a>	Einweg-GLR, CE, 6 pièces
<a href="#">32 07322B40</a>	Redresseur
<a href="#">99-4221-00-04</a>	Connecteur de câble
<a href="#">9020-0321</a>	KBF 115 UL-240 V
<a href="#">09 0136 72 03</a>	
<a href="#">8012-0759</a>	système de purification d'eau
<a href="#">8 611-07H05</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">86611-07H37</a>	
<a href="#">99.5629.15.12</a>	
<a href="#">99-0430-282-04</a>	connecteur de câble femelle
<a href="#">73 43116H00-0011</a>	Frein triphasé 400 V ; 50 HZ ; 75 NM Zollarifer n° 85052000
<a href="#">99-3730-810-04</a>	
<a href="#">86 61109H19</a>	
<a href="#">50003635 (41 476-06A00) - oem</a>	
<a href="#">TYPE 84 013-11C1</a>	Couplage électromagnétique
<a href="#">76 13113A04-0003</a>	
<a href="#">86 12104E00 Var. 0002</a>	
<a href="#">99-5110-740-04</a>	prise de câble
<a href="#">99-5109-740-04</a>	connecteur de câble
<a href="#">ED056-230V</a>	
<a href="#">VDL 23</a>	
<a href="#">VD023-230V</a>	aspirateur Four
<a href="#">73 43113H00-0072</a>	frein de torsion
<a href="#">99-0425-10-08</a>	fiche du câble
<a href="#">89 034-13A1</a>	EMBAYAGE ELECTROMAGNETIQUE

Produit	Description
<a href="#">86 61111P01-0001</a>	
<a href="#">86 61111H03-0002</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">77 50024A15-0001</a>	Printemps-Einscheibenbremsmodul
<a href="#">41 42607K00</a>	
<a href="#">99-0486-287-08</a>	Douille duo S.713 8 pol. avec blocage fileté
<a href="#">99-1430-812-04</a>	
<a href="#">99-0429-186-04</a>	
<a href="#">99-5626-75-07</a>	
<a href="#">99-1487-812-08</a>	
<a href="#">99-1486-812-08</a>	Dose par câble S.713 8pol. avec. ges
<a href="#">99-1437-812-05</a>	prises
<a href="#">99-0414-10-05</a>	
<a href="#">99-5113-15-05</a>	
<a href="#">08 1078 000 000</a>	
<a href="#">09-0116-09-05</a>	
<a href="#">99-0487-12-08</a>	(Kabelstecker S.713 8pol.)
<a href="#">50005538</a>	
<a href="#">43-1707-005-04 / 43-1707-005-04</a>	
<a href="#">99-1430-822-04</a>	
<a href="#">99-0440-16-04</a>	capteur
<a href="#">86 01111E00-0016</a>	
<a href="#">86 11111E00-0002</a>	
<a href="#">JQX-76F 25A (380VAC)</a>	Relais
<a href="#">09 3105 86 03</a>	
<a href="#">99 4201 14 07</a>	connecteur
<a href="#">50005961 (19 pcs.)</a>	solénoïde
<a href="#">319477 (76 14116E15010)</a>	
<a href="#">73 24116E00400</a>	disque de friction
<a href="#">73 24116A00001</a>	
<a href="#">76 14116B00003</a>	
<a href="#">86 61104H06</a>	
<a href="#">73431-11H00 0010</a>	frein triphasé
<a href="#">86611-11E00 0047</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">86 62109P03</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">99-0437-105-05</a>	connecteur
<a href="#">77 4429 0000 20005-0200 / 774429000020005-0200</a>	
<a href="#">09-4442-116-05 / 09-4442-116-05</a>	
<a href="#">99-0430-00-04</a>	Douille à angle droit
<a href="#">9010-0323 BD056-230V</a>	
<a href="#">81601-21B01</a>	EL. Magn. FREIN
<a href="#">86 61109H05-002</a>	Aimant permanent - Bremse
<a href="#">73 43113H00-0073</a>	Frein moteur électrique
<a href="#">86621-14H00 0018</a>	
<a href="#">86 62111E00-0012</a>	24V; 0,89 A, mit Anker 86 00011B00400 Bohr: 25H7 NUT 1x8,0x3,3

Produit	Description
<a href="#">99-5852-15-14</a>	Connecteur mâle
<a href="#">99-5661-15-19</a>	Connecteur femelle
<a href="#">99-5626-09-07</a>	Connecteur de câble
<a href="#">75763-H1</a>	velcro
<a href="#">5193012516</a>	
<a href="#">99 5172 15 08</a>	
<a href="#">FD260-230V</a>	
<a href="#">09-3391-00-04</a>	
<a href="#">73431 16H07</a>	Frein triphasé
<a href="#">07-0079-000</a>	
<a href="#">07 0082 000</a>	
<a href="#">76 431-10H03 102V-130V DC 5NM</a>	Frein
<a href="#">9010-0333 ED056-230V</a>	Etuv
<a href="#">9010-0295 FED056-230V</a>	Etuv
<a href="#">99-4218-00-07</a>	prise ronde
<a href="#">86 611-07H22</a>	Frein et armature
<a href="#">866111H41</a>	Frein et armature
<a href="#">73 43110H00-0010</a>	frein triphasé
<a href="#">09-4227-00-07</a>	Prise de câble
<a href="#">99-4225-14-07</a>	prise câble
<a href="#">99-4226-14-07</a>	prise câble
<a href="#">76 13113A00-0018 -205V DC</a>	frein à disque unique à pression par ressort
<a href="#">9951711508</a>	connecteur circulaire
<a href="#">73 43116H00-0010</a>	Frein triphasé
<a href="#">09-0315-00-05</a>	MEN'S PLUG
<a href="#">41334-10K06 / LED098000A07</a>	
<a href="#">76 13113A03-0002</a>	Frein à disque unique actionné par ressort
<a href="#">32 07302B01</a>	GLR 1 voie, 5 pinces, clip
<a href="#">76 43111H04-0001</a>	frein à disque unique à ressort
<a href="#">383-2-030-SKN-ZS / 383-2-030-SKN-ZS</a>	lame de couteau
<a href="#">99-5622-75-06</a>	connecteurs
<a href="#">99-5621-75-06</a>	Connecteur miniature
<a href="#">86 12104E00-0001</a>	Elektromagnet-Bremse
<a href="#">71 70533Z7A-0001</a>	Frein à ressort
<a href="#">09-0212-00-04</a>	Connecteur circulaire standard
<a href="#">99 2444 73 05</a>	
<a href="#">99-3366-00-04</a>	Connecteur de câble M8 blindable, série 768
<a href="#">09-0998-00-05</a>	Connecteur
<a href="#">09-0144-70-06 / 09-0144-70-06</a>	Connecteur
<a href="#">09-0323-90-06 / 09-0323-90-06</a>	
<a href="#">77 60019A00-0009</a>	frein à disque simple pression à ressort
<a href="#">BF 115</a>	
<a href="#">P/N: 9020-0397</a>	Incubateurs
<a href="#">09 3431 116 04</a>	
<a href="#">9010-0299 FED</a>	

Produit	Description
<a href="#">76 13112B0000x-00xx</a>	
<a href="#">FP 720 ( 9010-0267)</a>	Cabinet de chauffage de laboratoire
<a href="#">8012-0062</a>	
<a href="#">72 10724C1</a>	frein
<a href="#">73 34107A00-0001</a>	Frein à ressort à disque unique
<a href="#">86 61111H28</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">76 13111C00-0001</a>	Frein à disque unique à pression à ressort
<a href="#">9010-0303 FD056-230V</a>	
<a href="#">99-5122-40-06</a>	connecteur de câble femelle
<a href="#">99-0430-314-04</a>	La prise femelle (avec fréquent)
<a href="#">09 0172 25 08</a>	Stecker
<a href="#">08 2843 000 000</a>	Capuchon de protection pour prise à montage sur panneau
<a href="#">09 3415 00 04</a>	Connecteur à montage sur panneau
<a href="#">9010-0002 B028-230V</a>	Incubateur
<a href="#">08 2842 000 000</a>	
<a href="#">86 61104E25</a>	Frein à aimant permanent
<a href="#">77-4529-0000-50704-0300</a>	
<a href="#">73 43116H00-0065</a>	Frein triphasé
<a href="#">73 24513E 00-004</a>	Frein triphasé
<a href="#">73 43110H00-0024</a>	Frein triphasé
<a href="#">99-3379-100-03</a>	Connecteur série 768
<a href="#">79-3406-42-03</a>	Câble 2 m M8, pour capteurs
<a href="#">8661107H05</a>	frein
<a href="#">09-0305-00-03</a>	Connecteur rond à 3 pôles
<a href="#">09-0309-00-04</a>	prise de codeur d'imprimante
<a href="#">99-0422-10-07</a>	prise de câble
<a href="#">09-0423-00-07</a>	connecteur circulaire
<a href="#">99 0430 10 04</a>	Connecteur de câble
<a href="#">99 5109 15 04</a>	connecteur de fil
<a href="#">99 5110 19 04</a>	Connecteur de câble
<a href="#">86 611-07H15 VAR 0002</a>	Frein à aimant permanent
<a href="#">99-5125-15-07</a>	prise de câble
<a href="#">86 62107H00-0016</a>	Frein à aimant permanent
<a href="#">73 24513E00-0003</a>	Courant triphasé
<a href="#">44030034</a>	Aimant haute performance à course unique
<a href="#">99-5121-40-06</a>	Composant électronique
<a href="#">73 24113E00400</a>	Plaque
<a href="#">09 0154 70 08</a>	Prise de câble coudée
<a href="#">09 0572 00 08</a>	prise de câble
<a href="#">73 43113H00-0038</a>	
<a href="#">77 10025A00-0002</a>	frein
<a href="#">09 0440 00 04</a>	accouplement angulaire
<a href="#">99.5672.19.08</a>	Boîte d'attelage
<a href="#">73 43111H00-0005</a>	Frein triphasé
<a href="#">77 50029B15410</a>	.

Produit	Description
<a href="#">76 13111C01300-00</a>	Fan
<a href="#">99-3782-213-08</a>	Connecteur de capteur
<a href="#">99-0437-24-05</a>	
<a href="#">99-0436-14-05</a>	
<a href="#">99-0436-24-05</a>	
<a href="#">79 5200 00 04</a>	distributeur
<a href="#">CTRSM5-F</a>	JAUGE DE TENSION
<a href="#">99 0430 24 04</a>	Boîte d'angle
<a href="#">86 11104E00-0001</a>	Frein électromagnétique
<a href="#">99-0436-12-05</a>	coupleur
<a href="#">09 0322 00 06</a>	connecteur de fil
<a href="#">73 24111E00-0013</a>	Freins triphasés
<a href="#">73 34107A00-0025</a>	Frein électromagnétique
<a href="#">32 07102B01</a>	tresses
<a href="#">76 43111H00-0002</a>	Frein à disque unique à pression à ressort
<a href="#">99-0144-12-06</a>	
<a href="#">77 60019K00-0012</a>	Frein à disque unique à ressort
<a href="#">99-0436-52-05</a>	connecteur
<a href="#">79-1414-15-05 / 79-1414-15-05</a>	Connecteurs subminiatures
<a href="#">86 62103H00-0009</a>	Frein
<a href="#">99-1486-822-08</a>	PRISE M12 8 BROCHES
<a href="#">99-1438-910-05</a>	Connecteur femelle m12x1
<a href="#">73 43116H00-0005</a>	Frein triphasé
<a href="#">77 60019A15-0020</a>	
<a href="#">86 61116H00-0018</a>	Frein aimant permanent
<a href="#">73413HV083</a>	
<a href="#">73 43111H00-1005</a>	frein triphasé
<a href="#">86 61111H00 24V DC</a>	Frein
<a href="#">8661104H22</a>	
<a href="#">86 611-21H11</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">01-5059-001</a>	Connecteur
<a href="#">09 0036 00 03</a>	Connecteur circulaire, douille à encastrer
<a href="#">09 0033 00 03</a>	Connecteur circulaire, fiche
<a href="#">09-0474-00-08</a>	
<a href="#">9956301612</a>	
<a href="#">43-1700-000-03</a>	connecteur d'électrovanne
<a href="#">73 43116H00-0087</a>	frein triphasé
<a href="#">73 24513E00-0011</a>	armature adaptée au frein
<a href="#">73 24113E00-0044</a>	Frein
<a href="#">76 241-19E04</a>	frein électromagnétique
<a href="#">99-0461-75-19</a>	prises
<a href="#">09 0462 70 19</a>	prises
<a href="#">Typ 24 51604D00</a>	Vibromasseur moteur
<a href="#">7343110H00-0039</a>	frein triphasé
<a href="#">86 611-11H15 VAR 0002</a>	manchon



Produit	Description
<a href="#">86 621-11H00 VAR 0001 24VDC</a>	
<a href="#">09-4224-00-04</a>	RD24 CONNECTOR
<a href="#">99-0209-00-04</a>	Connecteur
<a href="#">99-3376-00-04</a>	Prise AS-i
<a href="#">99 3383 00 04</a>	Connecteur de câble
<a href="#">76 131-13A03 VAR 0001 102V DC 9NM (7611040)</a>	Frein, bride et moyeu B08.500 14H7
<a href="#">99 3727 810 04</a>	
<a href="#">99 3787 810 08</a>	
<a href="#">13120059</a>	AIMANT DE FREIN BG
<a href="#">30320008</a>	bride pour aimant de frein
<a href="#">99 0429 24 04</a>	CONNECTEUR COUDÉ
<a href="#">20 50103A1</a>	vibreur
<a href="#">86 611-09H59</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">99-5682-75-07</a>	connecteurs
<a href="#">73 43110H00-0078</a>	frein triphasé
<a href="#">32 17350E10</a>	
<a href="#">86 62111H00-0063</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">101137124</a>	ACCOUPLLEMENT MULTI-PLAQUES ACTIONNÉ PAR PRESSION
<a href="#">94 001-19A1</a>	ACCOUPLLEMENT MULTI-PLAQUES ACTIONNÉ PAR PRESSION
<a href="#">32 07323A40 (6 terminals)</a>	pont GLR, CE, 6 bornes
<a href="#">77 50024B15-0002</a>	module de frein à disque unique à pression à ressort
<a href="#">77 50024B15600</a>	kit de conversion
<a href="#">77 50024B15-0001</a>	module de frein à disque unique à pression à ressort
<a href="#">77 10025A00-0027</a>	frein à disque à ressort
<a href="#">09-0329-02-12</a>	
<a href="#">09-0571-00-08</a>	
<a href="#">07-0010-01</a>	
<a href="#">50008289</a>	
<a href="#">09-3442-120-05 / 09-3442-120-05</a>	douille à bride
<a href="#">09-5241-00-05 / 09-5241-00-05</a>	Adaptateur
<a href="#">77 10013A00-0008</a>	frein multidisque à ressort
<a href="#">77 50029B15-0004</a>	module de frein à disque simple pression à ressort
<a href="#">77 50029B15600</a>	kit de conversion
<a href="#">32 07323B40</a>	Pont GLR, CE, 6 bornes
<a href="#">73 24513E00-0004</a>	frein triphasé
<a href="#">99-0213-110-07</a>	prise de câble
<a href="#">99-0214-110-07</a>	Connecteur
<a href="#">8500-0067</a>	Contrôleur
<a href="#">8500-0068</a>	Régulateur de rechange
<a href="#">99-5130-75-12</a>	Jack
<a href="#">76 13113A00-0005</a>	Frein à disque simple pression à ressort
<a href="#">21554 08 B</a>	vibreur
<a href="#">ED56 \ ED056-230V</a>	Chambres de séchage et de chauffage Avantgarde
<a href="#">76 13113A00-0030</a>	Frein à disque simple pression à ressort

Produit	Description
<a href="#">99 5109 40 04</a>	prise de courant
<a href="#">76 43110H00-0002</a>	Frein à disque unique à ressort
<a href="#">76 13113A01003-00</a>	disque de friction
<a href="#">08-2769-000-000</a>	Capuchon protecteur, connecteur de capteur
<a href="#">86 05309E00-0006</a>	Embrayage électromagnétique
<a href="#">99 2025 00 07</a>	
<a href="#">99-0429-07-04</a>	prise de courant
<a href="#">77 50029B15-0006</a>	Module de frein à un disque à ressort
<a href="#">73 24116E00-0030</a>	freinage triphasé
<a href="#">99-0406-70-03</a>	Prise de connecteur de câble
<a href="#">99 2026 00 07</a>	coupleur
<a href="#">73 24113E00-0070</a>	frein triphasé
<a href="#">86 62103H00-0003</a>	Frein à aimant permanent
<a href="#">09-0082-00-04</a>	connecteur
<a href="#">99-0079-100-04</a>	prise de courant
<a href="#">99-0080-100-04</a>	prise de courant
<a href="#">86 61114H07-0002</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">99 2009 02 04</a>	Bouchon
<a href="#">99 0405 00 03</a>	connecteurs
<a href="#">9630-0001 VD023-230V</a>	
<a href="#">8012-1958</a>	armoire de pompe
<a href="#">8012-1995</a>	Kit de raccordement pour aspirateur
<a href="#">8612-0001</a>	Accès à la ventilation
<a href="#">09 0321 00 06</a>	connecteur de fil
<a href="#">86 01109E00-0001</a>	embrayage électromagnétique
<a href="#">73 43110H00-0005</a>	frein triphasé
<a href="#">76 43110H03-0006</a>	frein à disque unique
<a href="#">99-0126-106-07</a>	
<a href="#">99-0122-106-06</a>	prises
<a href="#">99-2022-00-06</a>	Prise de courant ronde
<a href="#">77 10016A00-0030</a>	
<a href="#">76 14116B00940</a>	Ventilation manuelle
<a href="#">86 61103H03-0001</a>	Frein à aimant permanent
<a href="#">73 43113H00 0005</a>	frein
<a href="#">79-3579-32-08</a>	
<a href="#">99-5130-15-12</a>	Connecteur
<a href="#">77 10019A00-0020</a>	Frein multidisque à ressort
<a href="#">76 43114H00 0003</a>	Frein à un disque à ressort
<a href="#">Typ 72 105-11C1 / 100816013</a>	Frein multidisque à ressort
<a href="#">99-5113-40-05</a>	connecteur de câble
<a href="#">09-0146-70-07</a>	Douille coudée
<a href="#">09-0148-70-12</a>	connecteur coudé femelle
<a href="#">41550002</a>	Solénoïde carré
<a href="#">86 61111H00-0047</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">76 0136 0011 00404-0200</a>	prise pour montage sur panneau

Produit	Description
<a href="#">99 3729 995 04</a>	Fiche de câble droite
<a href="#">73 24113E00-0052</a>	frein triphasé
<a href="#">99-5672-75-08</a>	Raccord angulaire
<a href="#">86 61111H13-0002</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">76 43110H10-0001</a>	frein à disque unique à ressort
<a href="#">77 60024A15-0003</a>	frein à disque unique à ressort
<a href="#">09-4712-00-04</a>	
<a href="#">99 4709 00 04</a>	
<a href="#">86 62107H00-0001</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">73 43111H00-0009</a>	frein triphasé
<a href="#">73 43111A01001</a>	TRANCHE
<a href="#">99-4222-00-04</a>	connecteurs
<a href="#">99-4217-00-07</a>	connecteur rond
<a href="#">76 14119E00400</a>	
<a href="#">77 10013A00-0012</a>	frein multidisque à ressort
<a href="#">99 5114 75 05</a>	Mini connecteur
<a href="#">76 26G16B00-0014</a>	
<a href="#">76 26G16B00-0015</a>	
<a href="#">76 13106H00-0009</a>	frein monodisque à ressort
<a href="#">09 0313 00 05</a>	Mini connecteur
<a href="#">77 50019B15-0005</a>	module de frein à disque unique à ressort
<a href="#">77 50019B15600</a>	kit de conversion
<a href="#">86 61109H25</a>	frein moteur
<a href="#">9010-0333</a>	Four de séchage
<a href="#">76 13113A02-0001</a>	frein monodisque à ressort
<a href="#">HUB WITH VAR. D FROM 22 - 28 76 13112B00004-00</a>	
<a href="#">76 13108A04-0001</a>	frein monodisque à ressort
<a href="#">86 61109H05-0002</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">09 0173 00 08</a>	Mini connecteur
<a href="#">86 61111H39</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">79 6130 20 12</a>	
<a href="#">76 13113A01-0001</a>	Frein à disque unique à pression de ressort
<a href="#">99 0717 72 13</a>	
<a href="#">77 10016A00-0021</a>	frein multidisque à ressort
<a href="#">77 10016B00850</a>	Ensemble de lamelles
<a href="#">77 60011A00-0008</a>	frein à disque unique à pression à ressort
<a href="#">76 13113A06-0001</a>	Système d'excitation
<a href="#">76 13113A01003-0003</a>	le disque de friction avec un alésage de 25 mm
<a href="#">79-1413-25-05</a>	prise de câble
<a href="#">99-0410-00-04</a>	Raccord à prise circulaire
<a href="#">8012-0643</a>	
<a href="#">8009-0486</a>	
<a href="#">86 61109H35-0003</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">9120-0345 KMF720-230V</a>	

Produit	Description
<a href="#">76 13113A00-0018</a>	frein à disque unique à pression à ressort
<a href="#">76 13112B00003-00</a>	
<a href="#">32 07103B01</a>	Bridge-GLR
<a href="#">LED1350018</a>	aimant à double extenseur
<a href="#">99-4221-14-04</a>	Connecteur
<a href="#">99-4222-14-04</a>	Prise de connecteur
<a href="#">9020-0203</a>	
<a href="#">9010-0354 FD115-230V-RU</a>	
<a href="#">9020-0341 KMF115-230V</a>	
<a href="#">99 0710 70 05</a>	Prise de câble
<a href="#">99 0492 12 12</a>	connecteurs
<a href="#">73 43116H00-0076</a>	Frein à disque unique triphasé AC
<a href="#">24 51604D00 / 24040003</a>	Vibromasseur Wolf
<a href="#">73 34105A00-0006</a>	frein à disque unique à ressort
<a href="#">73 34105A00-0016</a>	frein à disque unique à ressort
<a href="#">86 61114H19</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">99 2440 12 03</a>	Jack
<a href="#">99 2443 12 04</a>	Bouchon
<a href="#">09 0316 00 05</a>	Prise Mini Connector
<a href="#">99-0436-10-05</a>	capteur
<a href="#">99-0436-15-05</a>	Connecteur de câble
<a href="#">08-1205-000-000</a>	Clé de montage
<a href="#">86 61106H05</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">99-0491-52-12</a>	connecteurs
<a href="#">99-0492-52-12</a>	connecteurs
<a href="#">73 43113H00-0071</a>	frein triphasé
<a href="#">86 02107EA0-0001</a>	couplage électro-aimant
<a href="#">76 13113A01-0002</a>	frein à disque unique à ressort
<a href="#">Low pressure reducer in stainless steel</a>	
<a href="#">INSTRUM Manometer</a>	
<a href="#">0-1.0 bar pressure gauge( tube spring)</a>	pour LPRI-025D-07-M01-SCB-G-A1-L
<a href="#">LPRI-025D-07-M01-SCB-G-A1-L</a>	réducteur basse pression en acier inoxydable,
<a href="#">LPRI-025D-12-L50-SCA-D-G-A1-L</a>	Réducteur basse pression en acier inoxydable,
<a href="#">LPRI-025D-12-M03-SCB-G-A1-L</a>	réducteur basse pression en acier inoxydable,
<a href="#">LED0980053</a>	aimant à double expansion
<a href="#">0-2.0 bar tube spring pressure gauge</a>	pour LPRI-025D-12-M03-SCB-G-A1-L
<a href="#">INSTRUM material test certificate</a>	
<a href="#">LPRI-025D-07-L50-SCA-G-A1-L</a>	réducteur basse pression en acier inoxydable,
<a href="#">0-1.0 bar tube spring pressure gauge</a>	pour LPRI-025D-07-L50-SCA-G-A1-L
<a href="#">LPRI-025D-12-L50-SCA-G-A1-L</a>	réducteur basse pression en acier inoxydable,
<a href="#">0-400 mbar capsule pressure gauge</a>	pour LPRI-025D-12-L50-SCA-G-A1-L
<a href="#">99-9116-00-05</a>	connecteurs
<a href="#">79-1409-15-04</a>	Bouchon circulaire
<a href="#">99 3400 110 03</a>	accouplement angulaire
<a href="#">99-2444-52-05</a>	accouplement angulaire

Produit	Description
<a href="#">99 0436 57 05</a>	prise de câble
<a href="#">99 6430 00 02</a>	Connecteur capteur/actionneur
<a href="#">08 2973 000 000</a>	Capuchon de protection
<a href="#">73 43111H00 0014</a>	frein triphasé
<a href="#">86 61107H07-0001</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">76 14513C00</a>	frein à disque unique à ressort
<a href="#">09 0344 00 19</a>	connecteurs
<a href="#">09 5250 00 03</a>	adaptateur
<a href="#">76 43108H08-0002</a>	frein à disque unique à ressort
<a href="#">99 5126 40 07</a>	Connecteur de câble femelle
<a href="#">99 5125 40 07</a>	Connecteur de câble mâle
<a href="#">86 61106P14</a>	Torque élevé
<a href="#">86 61109H00-0012</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">77 10016A00-0007</a>	
<a href="#">99 5122 79 06</a>	Raccord angulaire
<a href="#">860532112000012</a>	connecteur
<a href="#">99 5122 75 06</a>	Raccord angulaire
<a href="#">99 0144 10 06</a>	Raccord angulaire
<a href="#">77 7406 0000 50008 0200</a>	pilotage
<a href="#">77 10019A00-0031</a>	frein multidisque à ressort
<a href="#">86 61104H02</a>	Bobine
<a href="#">86 62111H00-0001</a>	aimant permanent
<a href="#">77 60019A15</a>	Frein complet avec redresseur
<a href="#">9020-0378</a>	chambre d'essais climatiques
<a href="#">76 43116H00-0003</a>	frein à disque unique à pression à ressort
<a href="#">09-0123-89-06</a>	connecteur mâle
<a href="#">7613111C00-0002</a>	
<a href="#">76 13113 A04</a>	frein à disque unique à pression à ressort
<a href="#">76 13111C00200-00</a>	ventilateur
<a href="#">86 61109P10</a>	frein
<a href="#">76 43110H00-0012</a>	frein à disque unique à pression à ressort
<a href="#">76 43110H00940</a>	Ventilation manuelle complète
<a href="#">7334107A00</a>	FREIN À DISQUE UNIQUE À RESSORT
<a href="#">76 13106H00-0026</a>	Frein
<a href="#">77 10016A00-0012</a>	
<a href="#">86 61107H15-0002</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">99-0430-15-04</a>	Douille circulaire
<a href="#">76 13112B03500</a>	centre
<a href="#">99-5630-75-12</a>	connecteur
<a href="#">76 43110H00901-0001</a>	extracteur
<a href="#">76 43110H00-0012 Spring-loaded single disc brake</a>	Frein à disque unique à ressort
<a href="#">73 43116H00-0098</a>	frein triphasé
<a href="#">99 0720 00 13</a>	connecteurs
<a href="#">99 0718 02 13</a>	connecteurs

Produit	Description
<a href="#">99 0719 00 13</a>	connecteurs
<a href="#">09-0325-00-07</a>	Connecteur circulaire à 7 broches
<a href="#">09-0328-00-07</a>	Connecteur circulaire à 7 broches
<a href="#">77 3434 0000 20004-0200</a>	connecteurs capteur/actionneur,
<a href="#">73 24113E00-0020</a>	frein triphasé
<a href="#">99-4226-00-07</a>	connecteurs
<a href="#">76 43110H00004</a>	PLAQUE DE FRICTION
<a href="#">8661109e00</a>	frein
<a href="#">73 43113H00-0008</a>	
<a href="#">86 61107H00-0026 (0.65A)</a>	
<a href="#">76 13113A00-0006</a>	frein à disque unique à pression par ressort
<a href="#">30 7661303 A00</a>	bobine
<a href="#">73 24113E00-0024</a>	
<a href="#">99 2030 02 12</a>	Jack
<a href="#">99-3385-00-03</a>	
<a href="#">76 43113H00-0002</a>	frein à disque unique à pression par ressort
<a href="#">99-0401-10-02</a>	Connecteur de câble mâle
<a href="#">99-0409-10-04</a>	Connecteur de câble mâle
<a href="#">09-0326-00-07</a>	Connecteur de câble femelle
<a href="#">8662107H00 0020</a>	
<a href="#">77 10025A00 -0003</a>	
<a href="#">79-3444-35-05</a>	
<a href="#">86 61107H25-0002</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">99-5606-75-03</a>	connecteur
<a href="#">86 62109H02</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">FD-S 56</a>	
<a href="#">09-0452-70-14</a>	
<a href="#">99-0451-75-14</a>	
<a href="#">73 43113H00-0030</a>	
<a href="#">P/N: 99 1430 814 04, Type: M12-A</a>	CONNECTEUR
<a href="#">99 5610 19 04</a>	couplage
<a href="#">99 3727 820 04</a>	Connecteur
<a href="#">Type 73 43111H00-0006</a>	
<a href="#">86 61114H00-0001</a>	
<a href="#">09 0216 00 07</a>	Douille intégrée
<a href="#">99 0759 010 05</a>	prises
<a href="#">Type 86 61109H05-0002</a>	
<a href="#">43070003</a>	
<a href="#">08 2807 000 000</a>	Capuchon de protection pour prise de câble
<a href="#">99 5122 19 06</a>	couplage
<a href="#">15147-H1-0050-00-000-1002</a>	
<a href="#">99 0639 29 05</a>	prises
<a href="#">99 0640 29 05</a>	couplage
<a href="#">9630-0011 VDL115-230V</a>	
<a href="#">73 43116H00-0073</a>	

Produit	Description
<a href="#">86 61116P03</a>	
<a href="#">76 13106H00-0024</a>	Frein monodisque à pression de ressort
<a href="#">VDL-53</a>	
<a href="#">73 24513E00-0007</a>	frein triphasé
<a href="#">09 0454 8014</a>	
<a href="#">99 5851 1514</a>	
<a href="#">99-2009-00-04</a>	connecteurs
<a href="#">99-2010-02-04</a>	connecteurs
<a href="#">77 3406 0000 20004-0500</a>	Câble de capteur
<a href="#">99-0536-12-05</a>	couplage
<a href="#">43 1732 145 04</a>	connecteurs
<a href="#">43 1714 134 03</a>	connecteurs
<a href="#">76 13106H00-0025</a>	
<a href="#">86 61114H00-0023</a>	frein à aimant permanent
<a href="#">76 13113A01003-0024</a>	
<a href="#">43 1772 006 04</a>	raccords de valve
<a href="#">43 1700 002 03</a>	Raccordement électrique standard
<a href="#">43 1709 000 03</a>	connecteur d'alimentation mâle
<a href="#">99 2022 20 06</a>	connecteurs
<a href="#">09 0055 00 03</a>	Connecteurs d'alimentation
<a href="#">9020-0324 KBF720-230V</a>	
<a href="#">76 43113H00-0004</a>	Frein pour nettoyeurs haute pression à ressort
<a href="#">86 61106H00-0007</a>	Pièce de frein magnétique
<a href="#">86 62111E22</a>	frein
<a href="#">99 4222 160 04</a>	Connecteur de câble femelle
<a href="#">99 4221 160 04</a>	Connecteur de câble mâle
<a href="#">LED1350017 / 910DE00013</a>	
<a href="#">86 61107H09</a>	frein
<a href="#">76 14124A00900-0099</a>	
<a href="#">73 24111E00-0008</a>	
<a href="#">99 5622 79 06</a>	connecteur
<a href="#">77 10033A00-0001</a>	
<a href="#">8500-0336</a>	joint de porte en silicone
<a href="#">09-0130-70-12</a>	connecteur circulaire
<a href="#">49 13106D08</a>	Aimant de levage
<a href="#">Type 86 61111H00-0047</a>	
<a href="#">P054452/121</a>	
<a href="#">76 13113A00-0013</a>	frein monodisque à ressort
<a href="#">32 23428J0073</a>	
<a href="#">77 10016A00-0015</a>	
<a href="#">I-86 27511E00-24</a>	
<a href="#">09 0314 09 05</a>	Connecteur
<a href="#">86 61111H29</a>	Frein
<a href="#">76 13113A00003</a>	Disque de friction
<a href="#">76 13113A00007</a>	ressort de compression

Produit	Description
<a href="#">76 13113A00004</a>	bride
<a href="#">99-4201-00-07</a>	Connecteur de câble mâle
<a href="#">99-2022-10-06</a>	connecteurs
<a href="#">99-2021-10-06</a>	connecteurs
<a href="#">99-2021-20-06</a>	connecteurs
<a href="#">77 9839 0000 00005</a>	connecteur
<a href="#">77 9840 0000 00005</a>	connecteur
<a href="#">73 43110H00-0009</a>	frein triphasé
<a href="#">79 1422 75 07</a>	
<a href="#">79 1421 72 07</a>	
<a href="#">76 43110H00-0043</a>	frein monodisque à pression de ressort
<a href="#">99-0690-58-04</a>	Connecteur coudé femelle M12, contacts : 3+PE, 8,0-10,0 mm, non blindé, collier à vis, IP67, UL, VDE
<a href="#">73 24113E00-0048</a>	
<a href="#">77 4529 0000 50704-1000</a>	
<a href="#">77 4529 0000 50704-0500</a>	
<a href="#">77 3530 0000 50705-0200</a>	
<a href="#">77 4529 0000 50704-0150</a>	
<a href="#">09-0108-80-03</a>	
<a href="#">09-0116-80-05</a>	CONNECTEUR
<a href="#">09-0128-80-07</a>	
<a href="#">9010-0334 ED056UL-120V</a>	