



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Camille Bauer

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">143587</a>	câble de connexion
<a href="#">147779</a>	câble de programmation
<a href="#">PRCAB560, Art.Nr 147787</a>	Câble de programmation
<a href="#">SINEAX SI815-5</a>	ISOLATEUR DE SIGNAL PASSIF
<a href="#">987670</a>	Sineax VC 603 Transmetteur
<a href="#">ANSCHLUSSKABEL ZU PRKAB600, FCC6P/FCC6P</a>	für VC603/V604/V644
<a href="#">p/n: 158437, Type: SINEAX M562</a>	Appareil préféré
<a href="#">552- Sineax I 552</a>	Transducteur pour courant alternatif
<a href="#">KINAX 3W2-116D 1000</a>	Transducteur
<a href="#">KINAX 3W2 708-116D1ADHL</a>	Transducteur de mesure
<a href="#">708-126D0 / KINAX 3W2</a>	Transmetteur
<a href="#">KINAX 3W2 708-114D-1ADH-L00</a>	POSITIONNEUR
<a href="#">KINAX WT720</a>	émetteur
<a href="#">Kinax WT707</a>	Transmetteur d'angle de rotation
<a href="#">M561 (158429)</a>	transducteur
<a href="#">M562 (158445)</a>	transducteur
<a href="#">M563, Art.Nr 146458</a>	convertisseur pour puissance 3 phases
<a href="#">146440 / M563</a>	transducteur
<a href="#">Type P 530 , order code 4229 2231 20E</a>	Emetteur pour la puissance active
<a href="#">P530, 5A/100V</a>	Transducteur
<a href="#">147787 \ PRKAB600</a>	Programmierkabel (EEx)zu VC603/V604/V644/TV809(ohne Anschlusskabel)
<a href="#">P/N: 147779, Type: PRKAB 560 (Nex)</a>	câble de programmation
<a href="#">PRKAB560, ART.NR 147779</a>	Converter cable programming
<a href="#">SINEAX CAM triphase version.</a>	Power measurement transducer
<a href="#">534-411911</a>	Transmetteurs de fréquence
<a href="#">133760 / Sineax I 552</a>	Les transducteurs de courant
<a href="#">SINEAX M563 (85...230 V DC/AC)</a>	Prog. Transducteur multi-transducteur
<a href="#">SINEAX P530</a>	Transducteur
<a href="#">147 258 / Sineax TV 809</a>	Amplificateur isolant programmable
<a href="#">p/n: 142175, Type: SINEAX DME442</a>	Programmables multi-transducteurs
<a href="#">SINEAX V622</a>	Transmetteur multimètre
<a href="#">Q604S</a>	Transmetteur multifonctionnel programmable
<a href="#">163189 / USB-RS485</a>	convertisseurs
<a href="#">154253 / Sineax 211</a>	Isolateurs de signaux CC passifs

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">169624</a>	Transmetteur universel programmable
<a href="#">Sineax V 604</a>	Messumformer
<a href="#">552-</a>	Transmetteur AC
<a href="#">553-</a>	Transmetteur de tension AC
<a href="#">Sineax V 604s</a>	émetteur universel programmable
<a href="#">G537</a>	Capteur d'angle de phase de SINEAX G537
<a href="#">V624</a>	Transmetteur de température universel
<a href="#">158445</a>	Multi-Messumformer
<a href="#">SINEAX Q531-4211113119E</a>	TRANSDUCTEUR
<a href="#">142175 / SINEAX 442</a>	Transducteurs multiples programmables
<a href="#">Sineax A200</a>	Anzeige-Einheit für DME4
<a href="#">SUB D 9pol.</a>	Verbindungskabel
<a href="#">SI815</a>	Isolateur de signal CC passif
<a href="#">Art.Nr 154253</a>	Convertisseur isolé
<a href="#">Sineax DME 440 (138372)</a>	Multimessumformer
<a href="#">154071</a>	Verbindungskabel SUB D 9pol.
<a href="#">154063</a>	afficher l'unité
<a href="#">Sineax DME 440 (142183)</a>	Multimessumformer
<a href="#">TV809 321100</a>	Amplificateur isolant programmable
<a href="#">708122D1A</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">P530, 1A/100V</a>	transducteur
<a href="#">442 (Hn:85-230V AC/DC) (129214)</a>	Sineax DME 442 Multimessumformer
<a href="#">442 Hn:24-60V AC/DC (142175)</a>	Sineax DME 442 Multimessumformer
<a href="#">P/N: 154063, Type: SINEAX A200</a>	Unité d'affichage Sineax A200 pour DME4
<a href="#">F535</a>	Transducteur de différence de fréquence
<a href="#">Model P530</a>	Transducteur de puissance actif
<a href="#">KINAX WT 707 – 114E-1250</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">KINAX WT 707 – 113E-1250</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">TA358</a>	Manomètre d'angle de couple de 3/8 po
<a href="#">V604s – 1110 A1C0 C011</a>	convertisseur de signal universel programmable
<a href="#">154253</a>	Sineax 211 Passiver DC-Signaltrenner
<a href="#">SINEAX DM5S</a>	Transmetteur multiple
<a href="#">USB-RS485</a>	Convertisseur d'interface
<a href="#">Kinax WT707 (707-)</a>	Conception robuste de l'émetteur d'angle de rotation
<a href="#">154261</a>	Sineax 211 Passiver DC-Signaltrenner
<a href="#">Kinax 707-114E-1250</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">Kinax 707-112E-1250</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">Kinax 707-113E-1250</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">146440</a>	Transducteur multiple programmable
<a href="#">146458</a>	Transducteur programmable
<a href="#">Sineax M 562, Art. Nr 158445</a>	Transducteur multiple programmable
<a href="#">M563, Art. Nr.146440</a>	Transducteur multiple programmable
<a href="#">538-41A1D0E</a>	Sineax I 538 Wechselstrom-Messumformer
<a href="#">000010 APLUS</a>	Compteur de puissance multifonctionnel
<a href="#">SINEAX DM5S (0211 01E0)</a>	Transmetteur multi-mesures

Produit	Description
<a href="#">708-Kinax 3W2</a>	transmetteurs de position angulaire pour l'installation
<a href="#">SINEAX V620</a>	Convertisseur universel
<a href="#">WT717 120 0000 100 M00</a>	TRANSMETTEUR DE POSITION
<a href="#">530-41112131200</a>	Convertisseur pour puissance active
<a href="#">SINEAX U539 - 41B1 A00</a>	Transducteur
<a href="#">SINEAX U553</a>	Convertisseur, valeur RMS
<a href="#">p/n: 133760; Type: SINEAX I552</a>	Transducteur de courant
<a href="#">158429 / M 561</a>	Transducteur multiple programmable
<a href="#">P/N: 146458 Type: M 563</a>	Transmetteur Sineax M 563 Ind.Multi
<a href="#">SINEAX M563, Art.Nr 146440</a>	TRANSDUCTEUR
<a href="#">424-11811119 / Sineax DME 442</a>	Transmetteur multiple Sineax DME 442
<a href="#">DME 442 (29214)</a>	Transducteur
<a href="#">NLB 807</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">542 - Sineax I 542</a>	Transmetteur AC
<a href="#">543 - Sineax U 543</a>	Transmetteur de tension CA
<a href="#">DM5S-</a>	Transmetteur multiple SINEAX DM5S
<a href="#">SINEAX A210 (1 24...60 V AC/DC)</a>	Compteur de puissance multifonctionnel
<a href="#">SINEAX A210 (2 100...230 V AC/DC)</a>	Moniteur d'alimentation multifonctionnel
<a href="#">604S</a>	Transmetteur multifonctionnel programmable
<a href="#">PISO</a>	Amplificateur isolant programmable
<a href="#">PGI-1</a>	ISOLATEUR DE SIGNAL PASSIF À UN CANAL
<a href="#">DM5S- SINEAX DM5S</a>	Multi-émetteurs programmables
<a href="#">VC 603 (Komp. 24-60 V)</a>	transducteur
<a href="#">VC 603 ( 24-60 V)</a>	unité émetteur/alarme
<a href="#">VC 603 (85-230 V)</a>	Transmetteur
<a href="#">SINEAX TI 807-5</a>	Isolateur de signal DC passif
<a href="#">Q 531</a>	transducteurs de mesure de puissance réactive
<a href="#">760-1211 100</a>	Kinax 2W2 transmetteurs de position angulaire
<a href="#">APLUS</a>	Moniteur de puissance multifonctionnel avec analyse du système
<a href="#">Model: SINEAX U553-4-1-F-2-1-1-0</a>	Transducteur
<a href="#">708-126D 1/D//0</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">708-126D 1/H</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">KINAX 708 - 144E D</a>	Déplacement angulaire Pour Transducteur
<a href="#">P/N: 973083, Type: Sineax V 604</a>	transducteur
<a href="#">168329</a>	Transducteur programmable
<a href="#">163189</a>	convertisseur d'interface
<a href="#">SINEAX I552 - 411211</a>	Transducteur de courant AC
<a href="#">SINEAX U554 - 41ZZ 24BB 1E</a>	Transducteur de tension AC
<a href="#">SINEAX I 538 (41A2D00)</a>	Transmetteur pour courant alternatif
<a href="#">552-411212 / SINEAX I552</a>	Transducteur pour courant alternatif
<a href="#">539</a>	Transducteur programmable
<a href="#">154831 / Sineax V 610</a>	Transmetteur température
<a href="#">136607</a>	transformateur
<a href="#">KINAX WT 707 - 114D A250</a>	Capteur de déplacement angulaire
<a href="#">DM5s-0111-14E0</a>	Transducteur de courant lourd de classe programmable

Produit	Description
<a href="#">Sineax DM5S-0111 0400</a>	Transmetteur
<a href="#">KINAX N702 (157083)</a>	Capteur d'inclinaison avec système de pendule amorti par huile
<a href="#">811-12B0 0000 (SINEAX B811)</a>	bloc d'alimentation
<a href="#">P/N: 129610 , Type: SINEAX I542</a>	Convertisseur de mesure
<a href="#">SINEAX V624 / 624-3110</a>	Transmetteur de température
<a href="#">SINEAX U553 - 41C2210</a>	Transducteur RMS pour tension alternative
<a href="#">SINEAX DME424</a>	Programmable multi-capteur
<a href="#">708-114D-1AD</a>	ÉMETTEUR
<a href="#">Sineax I 538 / 538-41A2-A00</a>	Transducteur de courant AC
<a href="#">WT717-120 0001 100 M00</a>	Transmetteur
<a href="#">708 - 116E-0AC0-000 Type KINAX 3W2</a>	ÉMETTEUR POUR POSITION ANGULAIRE
<a href="#">147787</a>	câble de programmation
<a href="#">988058</a>	câble de connexion
<a href="#">708 - 126E-0AC0-000</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">SINEAX U553 - 41CA-110</a>	Transducteur de tension AC
<a href="#">SINEAX I552 - 419A-110</a>	Transducteur de courant AC
<a href="#">Type: 707-115DA211AH</a>	Compteur de position
<a href="#">4321 1121 200</a>	CONVERTISSEUR
<a href="#">Sineax 538-</a>	TRANSDUCTEUR
<a href="#">P/N: 146440, Type: SINEAX M563</a>	Transducteur multiple
<a href="#">SINEAX 819 - 311</a>	Amplificateur isolant
<a href="#">SINEAX U553 - 41C2 110</a>	Transducteur de tension AC
<a href="#">819-Sineax TV 819</a>	SINEAX TV819, AMPLIFICATEUR ISOLANT À 1 CANAL UNIPOLAIRE/BIPOLAIRE.
<a href="#">SINEAX V624 (141903)</a>	Appareil préféré
<a href="#">Sineax V 604s / 169624</a>	Transmetteur multifonctionnel programmable
<a href="#">SINEAX V 604s / 604S-1110 A1C0 C011 1</a>	Transmetteur universel programmable
<a href="#">Sineax V 611</a>	Sommateur de température
<a href="#">126971</a>	transducteur
<a href="#">3W2</a>	Formateur Drehwinkel-Messum
<a href="#">WT707</a>	Formateur Drehwinkel-Messum
<a href="#">SINEAX I538-41B2 D0E</a>	convertisseur électrique
<a href="#">SINEAX V608-810, 141515</a>	Transmetteur de température programmable à deux fils
<a href="#">SINEAX V624-9110, 143412</a>	Transmetteur de température programmable
<a href="#">KINAX N702 ,157083, Inox</a>	Transmetteur d'inclinaison absolue
<a href="#">KINAX N702-INOX (172502)</a>	Transmetteur d'inclinaison absolue avec boîtier en acier inoxydable
<a href="#">KINAX N702-INOX (173097)</a>	Transmetteur d'inclinaison absolue avec boîtier en acier inoxydable
<a href="#">988719 / DCM 817-4</a>	Isolateur passif
<a href="#">129214</a>	Transmetteur multi-mesures
<a href="#">CAM-2113 300E 112</a>	Unité de mesure universelle pour les variables de courant élevé
<a href="#">KINAX WT 707-142E-2250</a>	Transmetteur pour position angulaire
<a href="#">KINAX 3W2-708-144D-1//HL</a>	Actuateur triangulaire
<a href="#">PN: 154253 Type: Sineax 84-211-10</a>	Isolateur de signal DC passif
<a href="#">SINEAX TV819-321 , 146846</a>	Amplificateur isolant

Produit	Description
<a href="#">P/N: 173922, Type: KINAX N702-INOX HART (30 m)</a>	Capteur d'inclinaison avec système de pendule à amortissement à l'huile
<a href="#">708-144E / KINAX 3W2</a>	Codeur d'angle
<a href="#">WT707-214D-B050</a>	ÉMETTEUR
<a href="#">WT717</a>	Capteur d'angle de rotation
<a href="#">146979 (Sineax I 538)</a>	Transmetteur de courant
<a href="#">539-41Z1D0E</a>	Sineax U 539 Wechselspannungs-Messumformer
<a href="#">538-41Z25</a>	Transducteur de courant AC
<a href="#">707-Kinax WT707</a>	Transmetteur
<a href="#">Kinax 3W2</a>	Émetteur
<a href="#">WT707-112D A151 A</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">CAM-11111110001</a>	Unité de mesure universelle pour les variables de courant élevé
<a href="#">708-126D10D0000 / KINAX 3W2</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">136607/1205879/008</a>	Transducteur
<a href="#">534-421A120</a>	Transducteur de tension AC
<a href="#">534-425A120</a>	Transducteur de tension AC
<a href="#">1538-41B2 D0E</a>	Transducteur de courant AC
<a href="#">P/N: 172685, Type: TVD825</a>	amplificateur d'isolement
<a href="#">720-1111-30-ZG / Kinax WT720</a>	ÉMETTEUR, POSITION
<a href="#">168387</a>	Kit de serrage 3W2/2W2
<a href="#">177354</a>	Kit de montage de rechange pour KINAX WT710/WT711
<a href="#">I552-411212</a>	Transducteur pour courant alternatif
<a href="#">p/n:147258; Type: Sineax TV 809</a>	amplificateur d'isolation
<a href="#">WT707-123DA151AH</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">DM5S-0111-0200</a>	Transducteur multifonction avec 2 sorties analogiques
<a href="#">AM3000-1111 0000 00</a>	Compteur de puissance multifonctionnel
<a href="#">708-114D / KINAX 3W2</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">KINAX WT720 Type: 720-1111 3200 0G</a>	Transmetteur d'angle de rotation
<a href="#">708-114D 1/D</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">V624 (143438)</a>	Transmetteurs de température
<a href="#">Sineax DM5S-0111 1400</a>	Transmetteur multiple
<a href="#">141440</a>	Câble auxiliaire
<a href="#">SINEAX I538 / 538-41A3A1E</a>	Transmetteur de courant
<a href="#">P/N: 000010 , Type: WT717</a>	Transmetteur d'angle de rotation
<a href="#">146987</a>	Transmetteur AC
<a href="#">530-4211223120E</a>	Transducteur de puissance active ou réactive
<a href="#">539-41A1D00 \ SINEAX U 539</a>	transducteur
<a href="#">WT720-2111100001</a>	Transmetteur de position angulaire programmable
<a href="#">040/392310/020/001</a>	émetteur AC,
<a href="#">SINEAX DM5S-0111 10D0</a>	Transmetteur multimesures avec sortie analogique
<a href="#">Sineax M563 / 146458</a>	Transmetteur multiple
<a href="#">Type: WT707-214E B250</a>	émetteur d'angle de rotation
<a href="#">Kinax WT717</a>	Transmetteur d'angle de rotation Kinax WT717
<a href="#">809-32100090000000</a>	Amplificateur d'isolation programmable
<a href="#">538-4-1-A-3-B-0-E</a>	Transmetteur AC

Produit	Description
<a href="#">DME442</a>	Transmetteur multiple
<a href="#">708-Kinax 3W2 (0..180°)</a>	Transmetteur d'angle de rotation pour installation
<a href="#">TRANSMITTER KIT KINAX WT717</a>	KIT ÉMETTEUR
<a href="#">137887</a>	câble de programmation
<a href="#">146557</a>	Configurations - Logiciel
<a href="#">997182</a>	ped de montage
<a href="#">997190</a>	bride de montage
<a href="#">WT707-116E-1050</a>	émetteur d'angle de rotation
<a href="#">707-124DA251M</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">G536-42A1-1222-110</a>	Transducteur de courant AC
<a href="#">U539-41A2-500</a>	Transducteur de tension AC
<a href="#">V604s-1110-A1B0-0010-1</a>	Transmetteur multifonctionnel programmable
<a href="#">I538-41B2-500</a>	Transducteur de courant AC
<a href="#">V604s-1110-A1C0-0010-1</a>	Transmetteur multifonctionnel programmable
<a href="#">Q531-4311-2231-100</a>	Transducteur de puissance réactive
<a href="#">141416</a>	câble supplémentaire
<a href="#">707-112DA150 / KINAX WT707</a>	transducteur
<a href="#">DM5S - 0111 1300</a>	Appareil de mesure universel programmable
<a href="#">DM5S - SINEAX</a>	Transmetteur multiple
<a href="#">KINAX 3W2 NLB 868 (TYPE 708-13AE 1/D)</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">P/N: 146440 Type: M 563</a>	Transmetteur Ind.Multi
<a href="#">707-123DA050 / KINAX WT707</a>	émetteur angulaire
<a href="#">P/N: 152447 Type: SINEAX A210</a>	Compteur électrique multifonctionnel
<a href="#">TYPE.816-5110</a>	Isolateur de signal CC passif
<a href="#">Linax PQ3000 (1112 0000)</a>	analyseur de qualité de réseau multifonctionnel
<a href="#">Sineax U543 (543 4D21E)</a>	Transmetteur pour tension alternative
<a href="#">708-119D0 / KINAX 3W2</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">707-143B 1051</a>	transducteur
<a href="#">PQ1000-3-1-1-1-0-E</a>	Analyseur de qualité d'alimentation multifonctionnel
<a href="#">PQ1000-2-1-1-1-0-E</a>	Analyseur de qualité d'alimentation multifonctionnel
<a href="#">P/N: 154279, Type: 84-211-11</a>	isolateur de signal
<a href="#">SINEAX TV819 / 819-311</a>	Amplificateur d'isolation
<a href="#">WT707-143E1051H</a>	Transducteur de mesure pour angle de rotation
<a href="#">WT707 – B44DB251JLE</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">172081</a>	Informations sur le produit non disponibles
<a href="#">WT 707 - 112E-1250</a>	Transmetteur pour position angulaire
<a href="#">P/N: 146458, Type: SINEAX M 563</a>	Appareils préférés
<a href="#">174970 / SIRAX BM1200</a>	Appareil de mesure universel
<a href="#">Sineax TV 809 / 809-311100</a>	Transducteur programmable
<a href="#">PRKAB 600 / 147 779</a>	câble de programmation
<a href="#">143587 / PRKAB 600</a>	Câble auxiliaire pour Sineax TV809
<a href="#">KINAX WT707-111E-20</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">VC604s</a>	Convertisseur de valeurs de sécurité programmable
<a href="#">WT717-2219000100000</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">809 - 3110 0190 0000 00</a>	Amplificateur isolant

Produit	Description
<a href="#">539-41Z2D00</a>	Transducteur de tension AC
<a href="#">538-41A2D00</a>	Transducteur de courant AC
<a href="#">155582 / EMMOD 203</a>	Interface Ethernet (Modbus/TCP, HTTP)
<a href="#">WT717-2100 0E01 00M0 0</a>	Transmetteur
<a href="#">WT707-214D B151A</a>	Transmetteur
<a href="#">708 - 126D 1/D//</a>	Transmetteur pour position angulaire
<a href="#">707-119E A251 AH/M</a>	Transmetteur
<a href="#">442-1171111109</a>	Transducteur multi-mesures
<a href="#">553-41Z2210</a>	Transmetteur de tension AC
<a href="#">SINEAX U553 / 553-41L111</a>	Transducteur pour tension AC
<a href="#">SINEAX I552 / 552-411111</a>	Transducteur pour courant alternatif
<a href="#">TVD825, Article No 172685</a>	Amplificateur d'isolation/doubleur de signal
<a href="#">3W2 708-216D 0AFJ</a>	Transmetteur/indicateur de position
<a href="#">760-1241 200</a>	Capteur d'angle rotatif KINAX 2W2
<a href="#">708-114D 1AE</a>	Capteur d'angle rotatif KINAX 3W2
<a href="#">WT707-142D-A051-/HLM</a>	Transmetteur pour position angulaire
<a href="#">175283 / BT5200</a>	Transmetteur de courant
<a href="#">WT 70713ADA230</a>	Transducteur de mesure pour angle de rotation
<a href="#">990722 / 816-5110</a>	Isolateur de signal DC passif
<a href="#">809-3110 019Z 0000 00</a>	Amplificateur d'isolation programmable
<a href="#">707-219D-A251/H</a>	Transmetteur de position
<a href="#">708-116D 0</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">539-41Z2-500 / SINEAX U539</a>	Transducteur pour tension AC
<a href="#">WT717-2200-0E01-10M0-0 / KINAX WT717</a>	Transmetteur programmable
<a href="#">KINAX 3W2 NLB 868 TYPE708-115D 1/D</a>	Transmetteur angulaire rotatif Kinax 3W2 pour installation
<a href="#">Type: 760-211 2011 9000</a>	Transmetteur d'angle de rotation pour installation
<a href="#">KINAX N702-INOX (172 479)</a>	Transmetteur d'inclinaison absolue
<a href="#">Sineax I 538 (040/40/025/020/001)</a>	avec raccordement électrique auxiliaire
<a href="#">WT717-2200-0E01-00M0 0</a>	appareil intégré
<a href="#">P/N: WT717-2100-0E01-00M0 0</a>	appareil intégré
<a href="#">162884 / SINEAX TI801</a>	Isolateur passif
<a href="#">707-144D-A151/H</a>	
<a href="#">707 - WT707</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">KINAX WT707-115DA21AH</a>	Émetteur
<a href="#">WT707-113D-A151-M</a>	Transmetteur pour position angulaire
<a href="#">AM3000-112103B00E</a>	Compteur de puissance multifonctionnel
<a href="#">WT707-122D A250</a>	Transducteur d'angle
<a href="#">707-215D B151 A/// //0</a>	Transmetteur d'angle de rotation
<a href="#">157554 / KINAX N702-CANopen</a>	capteur d'inclinaison
<a href="#">KINAX WT720 / 720-1111 1000 00</a>	transmetteur de position angulaire programmable et absolu
<a href="#">182577 / KINAX N705-MEMS CANopen</a>	capteur d'inclinaison
<a href="#">SINEAX V 624 / 624-3410</a>	Transmetteur de température programmable
<a href="#">162892 / SINEAX TI802</a>	Isolateur passif à 2 canaux
<a href="#">707-113D A131//LM / KINAX WT707</a>	émetteur
<a href="#">WT707 113EA151M</a>	Transducteur de mesure pour angle de rotation

Produit	Description
<a href="#">973083 / Sineax V 604</a>	Transmetteur universel programmable
<a href="#">534-4112 11</a>	Transducteur de fréquence
<a href="#">536-4221 1122 11</a>	Transducteur de tension AC
<a href="#">538-41A2 50E</a>	Transducteur de courant AC
<a href="#">530-4311 1231 10E</a>	Transducteur de puissance
<a href="#">531-4311 1131 10E</a>	Transducteur de puissance réactive
<a href="#">539-41A2 50E</a>	Transducteur de tension AC
<a href="#">708 -124E1DH</a>	Transducteur de mesure pour angle de rotation
<a href="#">720-21111D02Z1</a>	émetteur
<a href="#">U539-41Z2D00</a>	transducteur
<a href="#">SINEAX U 539 (41Z2D00)</a>	Transmetteur pour tension alternative
<a href="#">Typ 707-828D 515/JL/D</a>	encodeur
<a href="#">KINAX 3W2 (708-213D 1//JL)</a>	encodeur
<a href="#">WT707-829D B151 /JL/P</a>	encodeur
<a href="#">WT707-113E1150</a>	Transmetteur
<a href="#">537-4119 221 / SINEAX G537</a>	Transducteur pour différence d'angle de phase
<a href="#">PN 147266</a>	
<a href="#">CT210-111</a>	TRANSFORMATEUR DE COURANT
<a href="#">CT210-711</a>	TRANSFORMATEUR DE COURANT
<a href="#">BM920-22H121</a>	Synchroscope
<a href="#">PQ3000-11110000</a>	analyseur de qualité de réseau multifonctionnel
<a href="#">DM5F-011112E0</a>	transducteur
<a href="#">175027</a>	Informations spécifiques sur les produits
<a href="#">175069</a>	Câble de programmation PK610
<a href="#">177106</a>	Transmetteur de position angulaire KINAX 3W2
<a href="#">DM5F-011113E0</a>	transducteur
<a href="#">DM5S - 0111 01E0</a>	Transmetteur multiple programmable
<a href="#">Type 141440</a>	Câble auxiliaire
<a href="#">143587 for PRKAB560</a>	câble de raccordement
<a href="#">707-144D-A151 / KINAX WT 707</a>	Positionneur
<a href="#">WT 707-144D A250</a>	émetteur
<a href="#">553-41L121</a>	Transmetteur pour tension alternative
<a href="#">552-411121</a>	mesure de la valeur effective
<a href="#">000010 // DM424</a>	Transmetteur multiple DME 424
<a href="#">WT 720-1121300200</a>	Transmetteur d'angle de rotation
<a href="#">CAM-111 111 000 10</a>	transducteur
<a href="#">AM2000-11133200E</a>	compteur de puissance multifonctionnel
<a href="#">819-9119900 / SINEAX TV 819</a>	AMPLIFICATEUR SELECT CTRL 24 À 60 V DC 1 X 10
<a href="#">BM200-3360G112211</a>	Synchroscope
<a href="#">KINAX 3W2 / 708-214D1D</a>	Transmetteur pour angle de rotation
<a href="#">HW730</a>	Transducteur
<a href="#">P/N: 186107, Type: KINAX® N702-INOX (15m)</a>	Capteur d'inclinaison avec système de pendule à amortissement à l'huile
<a href="#">WT707-123E 1051 A</a>	émetteur
<a href="#">AM3000-112202C000</a>	compteur de puissance multifonctionnel
<a href="#">WT707-113EA151///M//O</a>	Transmetteur pour position angulaire

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">Aplus-1111-0E0</a>	Compteur de puissance multifonctionnel avec analyse du réseau
<a href="#">538-41B2 50E</a>	Transducteur
<a href="#">707 – 13AE A110</a>	Transmetteur
<a href="#">I538 // 538-41A2A00</a>	SINEAX I 538, avec connexion d'alimentation auxiliaire
<a href="#">WT707- 13AE A110</a>	Transmetteur de position angulaire
<a href="#">WT707-224D-B150 / KINAX WT707</a>	Transmetteur pour position angulaire
<a href="#">193321</a>	Transmetteur multifonction programmable
<a href="#">194993 / SIRAX BT5200</a>	Transmetteur pour tension alternative
<a href="#">ICCT-1</a>	
<a href="#">193201 / DM5S-0111 10E0</a>	appareil de mesure
<a href="#">193209 / DM5S-0111 14E0</a>	appareil de mesure
<a href="#">SIRAX BT5400 175316</a>	
<a href="#">SIRAX BT5400 195009</a>	
<a href="#">PRKAB5000, 176314</a>	
<a href="#">193329 /SINEAX V604s</a>	Transducteur
<a href="#">SIRAX BT5400</a>	
<a href="#">SIRAX BT5700</a>	
<a href="#">PRKAB5000/195617</a>	
<a href="#">WT707-A14D-B050</a>	Transmetteur d'angle de rotation