



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Consilium

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">044445</a>	Plaque de base
<a href="#">046916</a>	adaptateur de plaque de base
<a href="#">1103591</a>	Un dispositif de détection/contrôle fiable
<a href="#">60060-001010</a>	ACP-IS MAN CALL P IP67 EST
<a href="#">N1430</a>	Adaptateur
<a href="#">DOS-3</a>	Tête de détecteur de fumée optique
<a href="#">40212</a>	Détecteur de fumée
<a href="#">NS-AUV UV N1112</a>	Tête de détecteur de flamme
<a href="#">037171</a>	détecteur de chaleur,
<a href="#">461005</a>	Un détecteur de fumée polyvalent
<a href="#">37170</a>	SWM-1KL 57C DETECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">5200313-00A</a>	UB-6 SCI, Base de détecteur avec SCI intégré, IP22
<a href="#">5200175-00A</a>	EC-P Détecteur optique de fumée conventionnel
<a href="#">5200075-00A</a>	VERRE DE RECHANGE MCP EN54 GB
<a href="#">5200177-00a</a>	Base de détecteur pour espaces secs
<a href="#">5200178-00A</a>	ADAPTATEUR DE BASE DE DÉTECTEUR EC-ADAPT POUR ESPACES HUMIDES
<a href="#">Article 1054103</a>	DÉTECTEUR
<a href="#">040000 / 1054035</a>	Détecteur de chaleur adressable analogique 54°
<a href="#">037170, SWM-1KL 57C</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">046950, 2-PIPE RD</a>	PLAQUE DE BASE AVEC PLAST
<a href="#">N1115, DOS 3 + 044445, BASE PLATE UB-6</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE +PLAQUE DE BASE UB-6
<a href="#">MCP-C</a>	Point d'appel manuel
<a href="#">1054818</a>	CS4000 PLANCHE REDRESSEUR dans. BDP
<a href="#">5200014-01A</a>	Un module de commande d'alarme incendie
<a href="#">046950</a>	DÉTECTEUR À BASE BLANCHE 2IP55
<a href="#">5200039-00A / 1054038</a>	Détecteur de flamme infrarouge double conventionnel EVC-IR
<a href="#">114515</a>	SAL R1 TRU
<a href="#">SWM-1L</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">SPB-1 46915</a>	Adaptateur
<a href="#">MCP-A IP23, 5200030-01A</a>	Point d'appel manuel
<a href="#">HC100 A2-IS</a>	détecteur de chaleur
<a href="#">N11111 NS-AOS</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE
<a href="#">MCP-A IP67</a>	Point d'appel manuel 5200031-01A
<a href="#">EV-AD2</a>	Un capteur de détection de flammes/gaz
<a href="#">Article 1054039C</a>	Une unité de détection/commande robuste

Produit	Description
<a href="#">Article 1554570</a>	Un composant d'alarme polyvalent
<a href="#">038015</a>	Détecteur de chaleur 80 °
<a href="#">5100096-20A</a>	Un module de détection de précision
<a href="#">N1422</a>	EV-SPB EST UN ADAPTATEUR
<a href="#">SPK2000</a>	Un haut-parleur d'alarme fiable
<a href="#">5200030-02B / 1054020D</a>	Point d'appel manuel MCP-A SCI
<a href="#">44445</a>	UB-6 UNIVERSAL BLANC BASE
<a href="#">N11250</a>	Un module d'interface polyvalent
<a href="#">N11231</a>	NS-AH / A1S DETECTEUR DE CHALEUR TÊTE
<a href="#">N11232</a>	TÊTE DE DÉTECTEUR DE CHALEUR NS-AH/CS
<a href="#">N11121</a>	NS-AUV UV FLAMME TETE DET
<a href="#">040202 EV-PP/IA100</a>	
<a href="#">1054042A - AC-IR-3FQ Flame Detector</a>	Détecteur de flammes
<a href="#">1054042C</a>	détecteur
<a href="#">5100677-00A</a>	MANUEL D'APPEL NS-ACP POINT IP22 GB
<a href="#">5100678-00A</a>	POINT D'APPEL MANUEL NS-ACP-IP55
<a href="#">5200010-01A</a>	BOUTON D'INCENDIE DÉTECTION
<a href="#">1554020</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">5200400-01A</a>	DÉTECTEUR+BASE ADRESSABLE
<a href="#">5200037-01A MCP-SPR-A (GB)</a>	Un dispositif d'appel manuel
<a href="#">N11891</a>	ISOLATEUR DE COURT-CIRCUIT IP55 NS-SCI
<a href="#">DOS-3 (p/n 1054001)</a>	Tête de détecteur de fumée optique
<a href="#">51010030-60A</a>	PANNEAU CTRL M4,3, CARGO USB FIRE
<a href="#">5100026-01A</a>	BOUCLE M X H
<a href="#">5100056-02A</a>	BUS 1 M 10 H
<a href="#">5100054-02A</a>	BUS 1 M 20 H
<a href="#">5100077-02A</a>	Un module d'unité de détection/commande
<a href="#">5100081-02A</a>	RELAIS M 8 H
<a href="#">5100062-01A</a>	CHARGEUR M H
<a href="#">5100087-02A</a>	BLOC D'ALIMENTATION, COURANT ALTERNATIF, COURANT CONTINU, 5
<a href="#">5157</a>	BATTERIES AU GEL AU PLOMB 24V/2AH
<a href="#">5100174-00A</a>	ARMOIRE COMPACTE
<a href="#">5100195-20A</a>	Un module de détection précis
<a href="#">5800921-01A</a>	ENSEMBLE MANUEL ADRESSABLE SALWICO CARGO
<a href="#">5100451-00A</a>	KIT D'ISOLATEUR DE VIBRATIONS
<a href="#">712</a>	PLAQUE ADAPTATRICE
<a href="#">40215</a>	EV-PP/TDT 2K 57C AVEC BASE SPB ET IP55
<a href="#">40204</a>	EV-PP/IA 120
<a href="#">5200120-00A</a>	ISOLATEUR DE COURT-CIRCUIT IP67
<a href="#">52000273-00A</a>	UNITÉ D'ADRESSE IC 10 WP
<a href="#">049616</a>	ADAPTATEUR DE BASE SPB-ADAPT
<a href="#">5200031-02B / 1054020D</a>	Point d'appel manuel
<a href="#">5100776-00A</a>	Adaptateur SIP SCI
<a href="#">5100774-00A</a>	Base IP

Produit	Description
<a href="#">MCP-A IP23</a>	Point d'appel manuel 5200030-01A
<a href="#">040020</a>	Détecteur de fumée optique analogique EV-P
<a href="#">007353</a>	
<a href="#">462001 / 1054823</a>	PANNEAU DE BASE
<a href="#">462003 / 1054820</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">003111A</a>	CHAMBRE DE MESURE POUR KVD/P
<a href="#">5200028-00B</a>	Un module de commande pour les alarmes
<a href="#">5101065-00A</a>	Point d'appel manuel adressable
<a href="#">5101066-00A</a>	Point d'appel manuel adressable
<a href="#">1054819A</a>	Protecteur de décharge de batterie
<a href="#">5200272-00A</a>	Un module d'unité de détection/commande
<a href="#">2IP55 / 046950</a>	
<a href="#">N1115 DOS3</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE
<a href="#">Rectifier Board including BDP-1 Kit Part nr. 5100430-00A</a>	Un redresseur et une unité de stabilisation de puissance
<a href="#">EV-PP/RDO2/OA100</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE
<a href="#">001155</a>	LAMPE DE TEST UV UV DET TESTER
<a href="#">5200123-00A</a>	Un module de contrôle/interface
<a href="#">5200260-13A</a>	Un module de détection/commande
<a href="#">5150217-00A</a>	Détecteur de gaz
<a href="#">GDS I-1A</a>	CENTRALES À GAZ EN CONSILIUM STANDARD
<a href="#">5100430-00A</a>	Un module redresseur/alimentation
<a href="#">N11111</a>	Détecteur optique de fumée
<a href="#">GDS I-2A</a>	.
<a href="#">040200</a>	Détecteur optique combiné de fumée et de chaleur
<a href="#">NS-AOHS</a>	DÉTECTEUR OPTIQUE S/H NS-AOHS
<a href="#">NS-AH/A1S</a>	TÊTE DE DÉTECTEUR DE CHALEUR NS-AH/A1S
<a href="#">N11232 NS-AH/CS HEAT DETECTOR HEAD</a>	TÊTE DE DÉTECTEUR DE CHALEUR NS-AH/CS
<a href="#">N11242</a>	Détecteur
<a href="#">NS -AOS N11111</a>	Déducteur de fumée optique
<a href="#">52000075-00A</a>	BARRE EN VERRE DE RECHANGE
<a href="#">040005 / 1054036</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR EV-H/CS 84C
<a href="#">5100791-00A</a>	Un module de détection/interface
<a href="#">NS-AOHS-IS</a>	Détecteur optique de fumée/de chaleur
<a href="#">5200236-00A</a>	Détecteur de flamme AC-IR-3FQ
<a href="#">5200237-00A</a>	Base adressable AC-IR-3FQ
<a href="#">SWM-1KL/80</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">46950</a>	Plaque de base ronde à 2 tuyaux en plastique blanc
<a href="#">46916</a>	Plaque de base
<a href="#">5200402-01A</a>	Un module de contrôle/surveillance
<a href="#">1054106E</a>	Un module de détection fiable
<a href="#">1054106D / 5100833-00A</a>	Un module de détection à double référence
<a href="#">5200030-01A</a>	Un module de contrôle/interface
<a href="#">5200031-01A</a>	POINT D'APPEL MANUEL ADRESSABLE
<a href="#">CS4000</a>	carte de sortie

Produit	Description
<a href="#">5100448-00A</a>	Un module de contrôle/surveillance
<a href="#">5100449-00A</a>	Base de détecteur
<a href="#">462004</a>	CARTE SYSTÈME
<a href="#">Solo A5</a>	Un aérosol d'essai pour détecteur de fumée
<a href="#">5101224-00A (XCD-ST350/450/650)</a>	Support de conversion
<a href="#">N1115</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE DOS3
<a href="#">038000</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">5200173-00A</a>	Détecteur de chaleur conventionnel 78C
<a href="#">5200175-00A</a>	Détecteur de fumée optique conventionnel
<a href="#">N1144</a>	DET DE FUMÉE OPTIQUE EST
<a href="#">4462</a>	DÉTECTEUR DE GAZ
<a href="#">002410</a>	Minuteur
<a href="#">P/N: 7423, Type: TGS - 816</a>	capteur de gaz
<a href="#">040001B</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">116-97005</a>	Tête de capteur O2 pour Xgard S011265/S
<a href="#">007351</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">5200272-00A - IC10</a>	UNITÉ D'ADRESSE
<a href="#">040200 - EV-PP/OA130</a>	Un module de détection de flammes/gaz
<a href="#">5100037-01A - CONTROL M 2,2</a>	Un module de commande pour les systèmes d'automatisation
<a href="#">5200276-00A</a>	UNITÉ DE COMMANDE DE MINUTERIE TC10 WP
<a href="#">5101083-00A</a>	Bouton de tir manuel
<a href="#">5200206-00A</a>	PLAQUE ADAPTATRICE MCP
<a href="#">5100626-00B</a>	Un module d'interface de détection/commande
<a href="#">5100080-20A</a>	relais
<a href="#">5100361-00A</a>	Un module de détection/commande
<a href="#">5100362-00A</a>	Une unité de contrôle/interface
<a href="#">5110002-00A</a>	Un module de surveillance/alarme
<a href="#">5110001-20A</a>	Un module de détection/commande
<a href="#">5200260-12A</a>	Capteur à cartouche NDIR
<a href="#">4254-ME</a>	Détecteur de gaz IR méthane GD10
<a href="#">4254-P</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">037170</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">N1770</a>	Isolateur à sécurité intrinsèque
<a href="#">5150129-00A</a>	Un module d'interface système
<a href="#">Service Kit 15 ltr. Pump 107CCD Nr. 007353</a>	Un kit de maintenance
<a href="#">4253-ME</a>	Détecteur de gaz IR méthane GD10
<a href="#">5100062-02A</a>	Un module de détection/commande
<a href="#">5200014-01A MCP-C WP (GB)</a>	Un déclencheur d'appel manuel (étanche)
<a href="#">5200031-01° MCP-A WP (GB)</a>	Un dispositif d'appel manuel étanche
<a href="#">038005</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR HC100 A2 IP67
<a href="#">N11255 AOHS-EXN OPT SMOKE/HEAT DET</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE
<a href="#">004472</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">5600965- 00A</a>	Isolateur à sécurité intrinsèque CD-CGI Addressable
<a href="#">7102</a>	Support de porte Magnet
<a href="#">7107</a>	Armature AG

Produit	Description
<a href="#">4000040000</a>	Détecteur de chaleur adressable analogique 54°
<a href="#">5100065-02A</a>	Passer à MX
<a href="#">5100102-01A</a>	Un module de contrôle/commande
<a href="#">040206</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">5210031-00A</a>	détecteur portatif adressable avec isolateur
<a href="#">5200273-00A</a>	Unité d'adresse IC10 WP
<a href="#">5210020-00A</a>	Un module de contrôle/interface
<a href="#">040030 / 1054009</a>	Détecteur optique analogique de fumée/de chaleur
<a href="#">2108B2001H</a>	Capteur de gaz infrarouge (HC) Searchpoint Optima plus
<a href="#">5200138-00A</a>	
<a href="#">5200138-01A</a>	
<a href="#">5100104-01A</a>	Boîtier du module 35
<a href="#">5100074-03A</a>	Un module de surveillance/alarme
<a href="#">004253</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">5210003-00A</a>	module
<a href="#">5100025-04A</a>	module
<a href="#">5150131-00A</a>	Un module d'interface système
<a href="#">702260</a>	JOINT AU CIRCUIT IMPRIMÉ DU RÉCEPTEUR T2R
<a href="#">5100061-03A</a>	.
<a href="#">5150246-00A</a>	Un module de contrôle/surveillance
<a href="#">MCP-C IP67 Manual Call Point 5200014-01A</a>	Un point d'appel manuel étanche
<a href="#">5201261-00A</a>	Un module de contrôle/interface
<a href="#">704500</a>	Un dispositif de détection de flammes et de gaz
<a href="#">5100080-03A</a>	Module Relais M 8
<a href="#">5201006-00A</a>	Un module de contrôle/interface
<a href="#">5201001-00A</a>	Un module de surveillance du système
<a href="#">5100076-03A</a>	Une unité de détection/contrôle
<a href="#">5100053-01A</a>	Modules
<a href="#">5100103-01A</a>	Modules
<a href="#">5100055-01A</a>	Module de connexion
<a href="#">MCP-A SCI / 5200030-02B</a>	Point d'appel manuel
<a href="#">Adapter Plate for MCP 5200206-00A</a>	Plaque adaptatrice
<a href="#">4246</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">5150151-00A</a>	Un module d'interface système
<a href="#">5200204-00A</a>	Un module de contrôle/surveillance
<a href="#">5150215-00A</a>	Boîtier en aluminium du détecteur
<a href="#">4253</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">P/N: 5101610-00 / CD-PH</a>	Détecteur de fumée et de chaleur
<a href="#">5100245-00A</a>	Un module de détection/commande
<a href="#">5200204-00A</a>	Un module de contrôle/surveillance
<a href="#">5210001-00A</a>	Modules
<a href="#">5210060-00A</a>	Un module d'interface système
<a href="#">SAL SD4-2</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">5201000-00B</a>	
<a href="#">004253-ME</a>	Une variante de détection de fumée



Produit	Description
<a href="#">1054523 - ST650EX CAT GD</a>	Un dispositif de détection de gaz pour les zones dangereuses
<a href="#">1054650B - GD10, IR-Detector C3H8 0-100% LEL Nr. 4253</a>	Détecteur de gaz IR avec chambre de débit
<a href="#">1054650 - IR Gas Detector Methane GD10, 0-100% LEL, 4253-ME</a>	Détecteur de gaz
<a href="#">5150236-00A</a>	Détecteur de gaz
<a href="#">Art: 040005 (EV-H/CS 84C)</a>	Détecteur de chaleur analogique
<a href="#">Programming Fee with ships name</a>	
<a href="#">5150129</a>	Détecteur de gaz
<a href="#">040020 / 1054052</a>	Un module de détection de flammes/gaz
<a href="#">5200260-03A</a>	Un module de détection/commande
<a href="#">012084</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">516.900.101</a>	Un module d'interface système
<a href="#">5200094-00A LISA-2</a>	Un module de contrôle/surveillance
<a href="#">N11891 NS-SCI</a>	Isolateur de court-circuit
<a href="#">0780931</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">5200315-00A</a>	Un module de contrôle/surveillance
<a href="#">EV-PP/TDT-57° / 040207</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">9153</a>	Un dispositif de détection de flammes et de gaz
<a href="#">5600965-00</a>	Composant d'interface système
<a href="#">5100001-03A</a>	Un module de détection/commande
<a href="#">037174-10A</a>	Un module de contrôle/surveillance
<a href="#">ST400EC</a>	CAPTEUR D'OXYGÈNE DE RECHANGE
<a href="#">5200270-00A</a>	Un module de contrôle/commande
<a href="#">5200236-00A / 1054042A</a>	Détecteur de flammes
<a href="#">5150130-00A</a>	Un module d'interface système
<a href="#">5150234-00A</a>	Une unité de contrôle/surveillance
<a href="#">5200037-01A</a>	Un module de commande pour l'automatisation
<a href="#">5210061-00A</a>	Un module d'interface système
<a href="#">PROGRAMMING FEE</a>	Des frais de service pour la configuration
<a href="#">5100462-00A</a>	Un module de détection/commande
<a href="#">5200098-00A / 1054038/A</a>	Une variante du module de contrôle/surveillance
<a href="#">TRU SAL R1 / 1054870</a>	Transducteur
<a href="#">5103001-20A</a>	CONTRÔLE EXTERNE DU GAZ À L'AIDE DU LOGICIEL DE CONTRÔLE DU GAZ
<a href="#">005157</a>	BATTERIE
<a href="#">5150180-00A / ST650EX</a>	Détecteur de gaz
<a href="#">N11893</a>	UNITÉ D'ADRESSE NS-AIN1 POUR TOUS LES DÉTECTEURS DE CONV., IP55
<a href="#">5200030-02B</a>	Point d'appel manuel
<a href="#">5150163-00A</a>	Un module d'interface système
<a href="#">038021</a>	Un dispositif de détection de fumée
<a href="#">P/N: 5200236-00A</a>	Un module de contrôle/surveillance
<a href="#">P/N: 5200237-00A</a>	Un module d'interface système
<a href="#">5200047-00A</a>	Un module de contrôle/surveillance

Produit	Description
<a href="#">5200235-00A</a>	
<a href="#">ST-P-OM</a>	
<a href="#">5201163-00A</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE
<a href="#">1054001</a>	
<a href="#">1054022F</a>	
<a href="#">1054006B</a>	
<a href="#">1054007</a>	
<a href="#">1054008</a>	
<a href="#">5100105-01A + 5100144-03A + 5100135-01A</a>	
<a href="#">5100492-01A</a>	CÂBLE À FIBRE OPTIQUE
<a href="#">N1425</a>	
<a href="#">SPB-046916</a>	ADAPTATEUR DE BASE