



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

# Hemomatik

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">HFNI-930119</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE
<a href="#">BO-10-1/2MS-160</a>	Vanne de régulation de débit
<a href="#">BO-6-1/2MS</a>	Vanne de régulation de débit
<a href="#">HFNI-040818</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HM-1000</a>	levels more then 500mm
<a href="#">LG130NO AISI 316 Rev.1</a>	Capteur de niveau
<a href="#">HMC-OT</a>	interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMDHI-OT, O=300 +2, F-PA, PAC-A1</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-3 S=75 O=175 O=275</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU DE COMPARTIMENT D'HUILE
<a href="#">HMFB-OO O=150 O=220mm</a>	indicateur de niveau
<a href="#">HMFB-OOTT, O=190, O=280, T60+T70</a>	garde de niveau
<a href="#">HMFB-SOT</a>	INDICATEUR DE NIVEAU
<a href="#">HMFB-ST S=200mm</a>	capteur de niveau
<a href="#">HMFB-V +T60</a>	interrupteur de niveau de température
<a href="#">HMFB-V, V=365MM</a>	commutateur
<a href="#">HMFB-V, V=70MM</a>	Commutateur de niveau
<a href="#">HMFB-VT, V=200</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HMFB-VV, V=145mm, V=195mm</a>	interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFDDHI-OO, O=200mm, O=265</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU
<a href="#">HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348</a>	Liquid level switch
<a href="#">HSCB-OO</a>	Mètre de niveau
<a href="#">KM18NOP8JA</a>	Capteur capacitif
<a href="#">RFS12P-2</a>	SWITCH NIVEAU
<a href="#">WDS-2500-P96-SR-U</a>	metal-bodied yarn sensor 0-10V, 2500n
<a href="#">ACP4-D1/2B-I-400</a>	capteur
<a href="#">HMFB-OO O=55 O=155mm</a>	Indicateur de niveau de liquide
<a href="#">HMDHI-OO, O=440, O=520mm</a>	Interrupteur de température
<a href="#">BO-6-1/2MS-160</a>	Vanne de régulation de débit
<a href="#">U10001)LG130NO</a>	Capteur de niveau
<a href="#">U10002)D12x80-NO/NC-A</a>	aimant capteur
<a href="#">U10001</a>	Capteur de niveau
<a href="#">U10002</a>	aimant capteur
<a href="#">HMFB-V +TS80, V=350mm</a>	Détecteur de niveau de liquide avec capteur de température
<a href="#">HMGN-040312 (C012796)</a>	Pièce de rechange Aqua Clean
<a href="#">HMFB-VV, V=430 V=500</a>	Interrupteur de niveau de liquide

Produit	Description
<a href="#">HMFB-VV V=800 V=950</a>	changer le niveau de liquide.
<a href="#">HMC-OT1</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">R1/4" TA-A-P-5PUR</a>	Capteur magnétique
<a href="#">HM25P-A-5M</a>	Capteur magnétique
<a href="#">MFS9-N2-2</a>	Capteur magnétique
<a href="#">LAY-600-200-351-11</a>	
<a href="#">LAY-600-002-311-11</a>	Pressostat
<a href="#">HMCK-O850O1000T60T70</a>	Interrupteur de niveau d'huile avec interrupteur de température
<a href="#">MM12-S130</a>	Interrupteur magnétique
<a href="#">HMFB-VV V=190 mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-VV V=420 mm</a>	Capteur de niveau/température
<a href="#">HMFB-VV V=520 mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-VV V=800 mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-S+1</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HA-15354</a>	Interrupteur magnétique
<a href="#">MPG9-A130</a>	Interrupteur magnétique NON
<a href="#">M02</a>	Aimant
<a href="#">HMFBBOOT-O1=270/O2=335/T=80</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">HMCK-VVTA90</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-S</a>	S=300mm
<a href="#">HMDHI-V</a>	commutateur de niveau
<a href="#">HMFB-VV, V=190mm, V=280mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-VV, V=800mm, V=950mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFDHI-OO, O=200mm, O=265mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-VV, V=520mm, V=600mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-VV, V=420mm, V=500mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-O, O=450mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">K191417</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HSC3/8-O-K500</a>	Détecteur de niveau à flotteur
<a href="#">HM18P-A-5M</a>	Capteur magnétique
<a href="#">HMFB-VT, V=200mm</a>	Interrupteur de niveau et de température d'huile hydraulique
<a href="#">HMFB-SOT120-100</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HFNI-960213</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-VT, V=175 mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HMFB-OQT</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HFNI-100623</a>	Commutateur de niveau de liquide
<a href="#">HSFB-VV</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-3S=75 O=175 O=275</a>	Interrupteur de niveau du compartiment à huile (haut)
<a href="#">HMFB-3 O=75 S=175 S=275</a>	OIL COMPARTMENT LEVEL SWITCH LOW
<a href="#">HMDHI-T</a>	Interrupteur de température
<a href="#">HMFB-VT V=70</a>	Capteur
<a href="#">LAY-600-010-321-14 ( brass )</a>	Interrupteur de pression
<a href="#">HMFB-OT, O=315mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">LAY-600-010-321-24</a>	Pressostat
<a href="#">HMFB-SO</a>	Garde de niveau

Produit	Description
<a href="#">BO-2-1/4MS</a>	Indicateur de débit
<a href="#">HM-EG</a>	alimentation
<a href="#">HMCK-OO O=100mm O=360mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMCK-TA90 +1, T70 L=550mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HMCK-OO-O1 100-O2 360</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMCK-TA90, L=550</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HMFB-VV, V=200, V=265mm</a>	Capteur
<a href="#">HMFB-SOT S=135 O=200</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">Level switch (999990)</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">LAY-600-010-311-11</a>	Pressostat
<a href="#">LAY-600-070-351-11</a>	Pressostat
<a href="#">HMFB-VV V= 230 V= 330</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFDDHI-OO O1=150 O2=215mm</a>	TRANSMETTEUR DE NIVEAU
<a href="#">HFNI-970123 (C003160)</a>	Capteur de niveau
<a href="#">HMFB-3 S=130 O=195 O=260</a>	Capteur de niveau
<a href="#">HMFB-SOT, S=115, O=180mm</a>	Affichage du niveau et de la température
<a href="#">3719000337</a>	Affichage du niveau et de la température
<a href="#">HMFB-VT, V=250mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">BM-6-1/2MS</a>	mécanisme de contrôle de flux
<a href="#">BM-16-1/2MS</a>	mécanisme de contrôle de flux
<a href="#">12000497 (C013523)</a>	Capteur de niveau
<a href="#">HMDHI-OO, O=440, O=520</a>	interrupteur à flotteur magnétique
<a href="#">HMDHI-OT, O=300</a>	Interrupteur de liquide et de température
<a href="#">HMCHI-OT</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU
<a href="#">BO-16-1/2MS</a>	Mécanisme de contrôle du débit
<a href="#">HMFB-VV V210, V300mm</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-SO +1, S=190 O=255 T=60C</a>	Commutateur de niveau et de température
<a href="#">HMFB-SOT +1, S=190 O=255 T=60C</a>	Commutateur de niveau et de température
<a href="#">HMDHI-OO,500mm,625mm</a>	capteur
<a href="#">1236169, HMCK-TA90-T70 L550</a>	Interrupteur de température
<a href="#">1272690, HMCK-OO-O1 150-O2 550</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-OT, O=230</a>	Capteur de niveau et de température
<a href="#">HMFB-VV, V=365, V500mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">MM12-S110</a>	Capteur magnétique
<a href="#">HFNI-960126</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-3 S=65 S=130 O=380</a>	Indicateur de niveau
<a href="#">HMFB-V, V=400, T60</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HMFB-OTI20-100, O=200</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">HMFB-VT, V=350mm</a>	capteur
<a href="#">HMFB-OOT-O200-O100</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">HMFB-SOT S=190 O=255</a>	Sonde de température/niveau
<a href="#">HMFB-OO +1 O=270 O=335 + T80</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">HMFB-OO O=235O=300</a>	interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">KT-50R-03-ES</a>	CAPTEUR
<a href="#">HMFB VV V=300 V=400</a>	Capteur de niveau

Produit	Description
<a href="#">HMFB-O,O=115mm</a>	Interrupteur
<a href="#">HMDHI O=300 T70C+2 F-PA PAC-A1</a>	Transmetteur de niveau/température
<a href="#">HMFB-V, V=900mm</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMDHI-OT, O=350</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HM-1/8MS</a>	interrupteur à flotteur
<a href="#">HMFB-VT, V=150mm</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">HMFB-VT</a>	Commutateur de niveau et de température
<a href="#">HMFB-VV V130 V195</a>	interrupteur à flotteur
<a href="#">HMCHI-V, V=350mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HSFB-S, S=185</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HSFB-S, S=120</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-SOT S=800mm O=940mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">10 2542</a>	Capteur de réservoir
<a href="#">HMFB-OT, O=200mm</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HFNI-970213 oem</a>	capteur de niveau de liquide à température contrôlée
<a href="#">HMFB-SOT, S=240, S=500</a>	Indicateur de niveau
<a href="#">HSC3/8-0-K500</a>	Détecteur de niveau à flotteur
<a href="#">901541</a>	Capteur de niveau
<a href="#">HFNI-931219</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">MM12-S210-K501</a>	INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE
<a href="#">HM-500S</a>	CAPTEUR DE NIVEAU
<a href="#">12000183</a>	Capteur pour distributeur d'eau inférieure
<a href="#">PA-U-250-B-1-HS</a>	Capteur de niveau
<a href="#">HMCK-OOTTA90</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">HMFB-VT, V=350</a>	relais de niveau
<a href="#">HMFDHI-OO,O=200, O=265</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU
<a href="#">M5000-2</a>	Débitmètre
<a href="#">HMDHI-OO, O =270MM =O=410MM</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU
<a href="#">HMDHI-V, V=300</a>	Interrupteur de niveau,
<a href="#">HFNI 011219/105694</a>	interrupteur de niveau
<a href="#">TA-EN</a>	Capteur de température
<a href="#">HSFB-S 150mm</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMDHI-O440-O520</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-OS, O=75, S=275</a>	Indicateur de niveau
<a href="#">HM5000</a>	Capteur de niveau
<a href="#">HMFB-SOT S=350, O=450</a>	Indicateur de niveau électrique
<a href="#">HSFB-S, S=150</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU
<a href="#">HSFB-S, S=90</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU
<a href="#">HMDHI-O385-O450</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMDHI-OO</a>	Commutateur de niveau
<a href="#">HMDHI-O</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-SOT, S=200, O=300</a>	Indicateur de niveau électrique
<a href="#">HMDHI-O=350+F-MS80-G1</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMDHI-O=450+ F-MS80-G1</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMDHI-O=400+ F-MS80-G1</a>	Interrupteur de niveau

Produit	Description
<a href="#">HMDHI-O=200+ F-MS80-G1</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMDHI-O=150+ F-MS80-G1</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-O, O=200mm</a>	Capteur de niveau et de température
<a href="#">HMFB VV, V=60 V=300</a>	interrupteur de niveau
<a href="#">HMFDDHI-OO</a>	commutateur de niveau
<a href="#">HMFB-VV</a>	Capteur de niveau/de température
<a href="#">HMFB-V</a>	LEVEL SWITCH
<a href="#">HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348mm</a>	interrupteur de niveau
<a href="#">CERTIFICATE OF CONFORMITY</a>	Document de certification
<a href="#">CERTIFICATE OF ORIGIN</a>	Document de certification
<a href="#">HM57-BFJ-A-5M</a>	interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-O,O=400 + T75</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">HSC3/8-O-K500, O=300</a>	Flotter à huile
<a href="#">1BS/W/220</a>	Interface du capteur
<a href="#">HMFB-3T</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">RX6/0T-3B</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-VV V=150 V=21</a>	Interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-VV, V=55mm, V=100mm</a>	Détecteur de niveau de liquide
<a href="#">HSFB-SS</a>	interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">HMDHI-SQ</a>	interrupteur de niveau à flot
<a href="#">HMFB-VT, V=300mm</a>	Interrupteur de niveau et de température du liquide
<a href="#">HMFB-VT, V=500mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HM-RFS12P-2</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-S0Ti20-100</a>	Indicateur de niveau
<a href="#">HMDHI-V, V=179mm</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HFNI-980228</a>	Capteur de niveau
<a href="#">D10-PNPNO-5M</a>	Capteur de proximité
<a href="#">HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">HMDHI-V + F-MS80-G1</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-OQ, O=275</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU DU COMPARTIMENT À HUILE (HAUT)
<a href="#">HMFB-3</a>	Interrupteur de niveau multipoint
<a href="#">HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C (170 mm)</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">HMDHI-V, V=80</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-OOTT</a>	interrupteur de niveau
<a href="#">HSCB-O</a>	Détecteur de niveau à flotteur
<a href="#">HMFB-VT, V=260mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HM-IEG-TCMM</a>	Capteur de température
<a href="#">HFNI-090205</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-V, V=170mm</a>	capteur de niveau d'huile
<a href="#">HMFB-OOT, O=80mm, O=160mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HMFB-V, V=600mm</a>	interrupteur de niveau d'huile
<a href="#">HMFB-V, V=350mm</a>	interrupteur de niveau d'huile
<a href="#">LG130NO</a>	Capteur de niveau (liquide)
<a href="#">HMFB-VV V=140 V=225</a>	commutateur de niveau
<a href="#">HMFDDHI-OO O1=200 O2=265</a>	Interrupteur de niveau à deux points

Produit	Description
<a href="#">220314//HSCB-OO, O=204, O=313mm</a>	Détecteur de niveau à flotteur
<a href="#">HM-1/8MS-V</a>	Détecteur de niveau à flotteur
<a href="#">HMFB-VT (V= 300, T= 70 deg C)</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HMFB-#T</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HMFB V+1 T80 V=300</a>	capteur de température
<a href="#">TKON-500-SVART</a>	Capteur de température
<a href="#">TSO65 // HMFB-O</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-T, L=900mm</a>	Capteur de niveau
<a href="#">HMDHI-V, V=115mm</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-VT, V=900mm</a>	Interrupteur de niveau de liquide et de température
<a href="#">HMFB-SSPT100</a>	Détecteur de niveau de liquide et capteur de température
<a href="#">HMFB-OO, O=200, O=260</a>	Détecteur de niveau de liquide
<a href="#">HMFB-OO</a>	Interrupteur de niveau à deux points
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (3-9 pcs)</a>	Interrupteur de niveau à deux points
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (10-24 pcs)</a>	Interrupteur de niveau à deux points
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (25 pcs)</a>	Interrupteur de niveau à deux points
<a href="#">HMFB-3, S=55, S=120, O=791</a>	Interrupteur de niveau multipoint
<a href="#">HMFB-O, O=550mm</a>	Interrupteur de niveau à point unique
<a href="#">HMFB-O +2, O=550mm, T80, TSO65</a>	Détecteur de niveau avec surveillance de la température
<a href="#">HMFB-OT, V=250mm</a>	Capteur de niveau d'huile
<a href="#">HMDHI-SO S=120 O=190</a>	Interrupteur de niveau à deux points
<a href="#">HMFB-OO, O=200mm, O=260mm</a>	Interrupteur de niveau à deux points
<a href="#">BO3VE6/O</a>	Interrupteur de débit
<a href="#">HMDHI-OO, O=400, O=550mm</a>	Commutateur de niveau
<a href="#">HMDHI-OO, O=270, O=410mm</a>	Commutateur de niveau
<a href="#">HM-AA020230</a>	Capteur à effet Hall de vitesse et de régime
<a href="#">KR-EB2P</a>	Interrupteur magnétique à verrouillage
<a href="#">MPG9-A170-K360</a>	Interrupteur magnétique à verrouillage
<a href="#">HMFB-SOTI20-100, S=300mm, O=400mm</a>	interrupteur de niveau de liquide
<a href="#">47208</a>	interrupteur magnétique
<a href="#">FALW/BP-1E</a>	Capteur photoélectrique
<a href="#">BO4VE16/OV</a>	Interrupteur de débit réglable
<a href="#">HMFB-OO+1, O=330, O=410 + T80</a>	Interrupteur de niveau et de température à deux points
<a href="#">LH11X20/OP03JF4</a>	Capteur optique
<a href="#">HMFB-V-255</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU À FLOTTEUR
<a href="#">HMFB-V=275mm</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU À FLOTTEUR
<a href="#">HMFB-V=225mm</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU À FLOTTEUR
<a href="#">HMDHI OO, 01=270, 02=410</a>	interrupteur de niveau
<a href="#">HFNI-961009</a>	JAUGE DE NIVEAU ET DE TEMPÉRATURE
<a href="#">HMGB-VV, V=55, V=300</a>	Interrupteur de niveau à deux points
<a href="#">HMDHI-O O=470</a>	Interrupteur de niveau à point unique
<a href="#">HMDHI-O O=150</a>	commutateur de niveau
<a href="#">HMFB-O O=230</a>	commutateur de niveau
<a href="#">DGE/01-0C</a>	ÉMETTEUR PHOTOÉLECTRIQUE
<a href="#">HMFB-O, O=730mm</a>	Capteur de niveau

Produit	Description
<a href="#">HM-IEG-TC1+T, (L=300 T=60°C)</a>	Capteur de niveau et de température
<a href="#">HM-IEG-TC1+T, (L=350 T=70°C)</a>	Capteur de niveau et de température
<a href="#">HMFB-SST</a>	capteur de niveau d'huile
<a href="#">HMC-OT1 O=280mm</a>	capteur
<a href="#">BO4VE16/A</a>	Interrupteur
<a href="#">HMFB-OT, O=100</a>	capteur
<a href="#">HMFB-3T, S=120, S=240, S=370</a>	Interrupteur de niveau multipoint
<a href="#">K3/8NOP15J-HT125</a>	Pressostat haute température
<a href="#">HMFB-OT, O=350</a>	SONDE DE TEMPÉRATURE ET DE NIVEAU
<a href="#">HFNI-211019</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMF4Z0/70U</a>	capteur
<a href="#">F-MS80-G1</a>	bride pour contacteurs de niveau
<a href="#">HMFB O+1 O=225, HM-500S</a>	Interrupteur de niveau à point unique
<a href="#">HMF4Zo/70U</a>	capteur
<a href="#">HMFB-00 = 350</a>	Interrupteur de niveau à point unique
<a href="#">HMFB-00 = 450</a>	Interrupteur de niveau à point unique
<a href="#">HMFB-VT V=140</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">HMFB-ST, S=300mm</a>	Thermomètre
<a href="#">HM-IEG-TC1, A=550</a>	Capteur de niveau et de température
<a href="#">DW-AS-703-M30-002</a>	Transducteur
<a href="#">HMFB-3 S=145 ,O=245, O=345mm</a>	
<a href="#">HMDHI-O=300+F-MS80-G1</a>	Interrupteur de niveau monopoint avec bride
<a href="#">HMCK-TA90 +1 T70</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">HMFB-OPT100</a>	Capteur de niveau O=450 PT100
<a href="#">HMFB-OT O-200 T-70</a>	interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-OOT, O=355 O=420</a>	Interrupteur de liquide et de température
<a href="#">300-025-366-1</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">H5FA-P100-K</a>	Détecteur de niveau à flotteur
<a href="#">3719002956</a>	Détecteurs de niveau à flotteur
<a href="#">HMFB-VPT100</a>	Capteur de niveau avec PT100
<a href="#">HMFB-VT, V=730mm</a>	Interrupteur de niveau et de température
<a href="#">DW-AC-E4F-VPG9</a>	Connecteur
<a href="#">HMFB-OT O=175mm</a>	capteur d'huile et de niveau
<a href="#">HMFDHI-OO O=585 O=650</a>	Interrupteur de niveau
<a href="#">HMFOTO300</a>	interrupteur de niveau
<a href="#">HMFB-V, V=150mm</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=170mm</a>	Interrupteur de niveau/température
<a href="#">HMFB-OTIMINUS20-100 O=400mm</a>	Niveau électrique
<a href="#">HMFB-OT, O-450mm, 230VAC</a>	niveau électrique
<a href="#">HMFB-OTIMINUS20-100 O=450mm</a>	niveau électrique
<a href="#">HFNI-010529</a>	INTERRUPTEUR DE NIVEAU
<a href="#">H3FC-P-V020</a>	capteur de proximité
<a href="#">AC2-D1B-I-250-CF0,43</a>	capteur de niveau
<a href="#">HFNI-980225</a>	Interrupteur de niveau