



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Koino

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">KBL30MP</a>	Illuminated bouton-poussoir, Type de protection
<a href="#">KH- 503L-AC110V/RED</a>	Pilot lamp
<a href="#">KH-301</a>	Cam commutateur
<a href="#">KH-3011</a>	
<a href="#">KH-3066EB GREEN (pack 1x5 pcs)</a>	Bouton-poussoir
<a href="#">KH-4022 (Dual)</a>	Buzzer d'alarme
<a href="#">KH-403D-24</a>	sonnerie continue
<a href="#">KH-513DL-DC24V-Y</a>	
<a href="#">KH-513L-110VAC /green</a>	interrupteur à bouton-poussoir
<a href="#">KH-516-C00-W24</a>	
<a href="#">KH-60200-4</a>	TERMINAL BLOCK
<a href="#">KH-60300-3</a>	TERMINAL BLOCK
<a href="#">KTM-1T</a>	heures
<a href="#">KH 9016-RP</a>	interrupteur
<a href="#">KH-302R-2401 Knob Type H</a>	Interrupteur à
<a href="#">KH-309</a>	(KSL25L2-11) ** INTERRUPTEUR SÉLECTEUR
<a href="#">KH-103-4CL-DC12V</a>	** RELAIS
<a href="#">KH-307</a>	(KPB25M-11) ** INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR
<a href="#">KH-403F-24 (pack 1x5 pcs)</a>	Buzzer
<a href="#">KH-503TL</a>	.
<a href="#">KH-301C-1</a>	interrupteur à came
<a href="#">KH-3065EB 30mm Emergency Green Push Button</a>	
<a href="#">KH-3065EB-11-Y</a>	INTERRUPTEUR BOUTON-POUSSOIR
<a href="#">KH-3065EB-11-G</a>	interrupteur à bouton-poussoir
<a href="#">KH-3065EB-11-R</a>	Interrupteur poussoir d'urgence
<a href="#">KH-4065A</a>	Signaler téléphone
<a href="#">KH-5040L</a>	
<a href="#">KH-60300-4</a>	Bornier 4pôles
<a href="#">KH-3030-2</a>	Interrupteur à clé 2Position
<a href="#">KH-3040-11</a>	INTERRUPTEUR BOUTON-POUSSOIR
<a href="#">KH-3040 (pack x10)</a>	BOUTON JOG
<a href="#">KPB30MS-20-BK</a>	SÉLECTEUR
<a href="#">KPB30M (Red)</a>	bouton-poussoir
<a href="#">KSL30K2-11</a>	SÉLECTEUR
<a href="#">KH-5030L-DC24V-W.B Alternative</a>	

Produit	Description
<a href="#">KH-503L</a>	
<a href="#">KH-103-H2CL (AC6/12/24/50V)</a>	relais
<a href="#">KH-6115S</a>	Bornier
<a href="#">KH-301-3109</a>	COMMUTATEUR À CAME
<a href="#">KH-503L-R</a>	LAMPE PILOTE
<a href="#">KH-2201-10BK</a>	
<a href="#">KH-2201-10R</a>	
<a href="#">KH-2201-10Y</a>	
<a href="#">KH-2201ER-22R</a>	
<a href="#">KH-2201-G, R, B</a>	
<a href="#">KH-2201S-11B</a>	
<a href="#">KH-2201-20Y</a>	
<a href="#">KH-2202-2K 22MM</a>	INTERRUPTEUR À CLÉ 2 POS
<a href="#">KH-2202-2S-11</a>	
<a href="#">KH-2202-3K</a>	
<a href="#">KH-2204LP-2-11G</a>	
<a href="#">KH-2204LP-2-11Y</a>	
<a href="#">KH-5020L-24 Red,Green,Yellow</a>	
<a href="#">KPB30M-G10,Y,BK,R,W</a>	
<a href="#">NF30-PM-Y</a>	
<a href="#">KSL30K2</a>	COMMUTATEUR DE SÉLECTEUR DE CLÉ
<a href="#">KSL30S3</a>	
<a href="#">KPB30ER -11- X</a>	Bouton-poussoir, tournez pour réinitialiser
<a href="#">KH-402-2</a>	Avertisseur sonore
<a href="#">KEPB16ER-R2B</a>	Appuyez sur le bouton de réinitialisation Tournez commutateur, Rouge
<a href="#">KH-9016-PBL (pack x10)</a>	Micro-interrupteur
<a href="#">KH-3011-11</a>	Interrupteur sélecteur
<a href="#">KH-3012-20</a>	SÉLECTEUR
<a href="#">KH-2203L-2-R</a>	
<a href="#">KH-9015-HL</a>	
<a href="#">KH-2202-3K-20</a>	INTERRUPTEUR À CLÉ
<a href="#">KH-60300-4 300A 4P</a>	
<a href="#">KH-3071EB-11-Y</a>	
<a href="#">KH-516-C00-R24</a>	
<a href="#">KSL30S3-20 30mm 3Position 2NO Selector Switch</a>	Commutateur de sélection
<a href="#">KH-3011-2 30mm 2Position Selector Switch</a>	Commutateur de sélection
<a href="#">KH-2202-3L-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch</a>	Commutateur de sélection
<a href="#">KH-2201EB-11Y 22mm 1NO+1NC Yellow Mushroom Push Button</a>	Interrupteur à bouton-
<a href="#">KPB30M-G11 30mm 1NO+1NC Green Push Button</a>	Interrupteur à bouton-
<a href="#">KPB30 IP65/Momentary/RED/1NO+1NC</a>	interrupteur à bouton-poussoir
<a href="#">KH-2204LP-TL-11G 22mm 1NO+1NC Green LDED Illuminated Push Button</a>	
<a href="#">KH-2202-3S-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch</a>	Commutateur de sélection

Produit	Description
<a href="#">KH-2204L-TL-R</a>	
<a href="#">KH-2204L-TL-Y</a>	
<a href="#">KH-2201-11-BK</a>	Bouton-poussoir
<a href="#">KH-2204L-TL-G</a>	
<a href="#">KH-2201-11-G</a>	
<a href="#">KH-2201-11-W</a>	
<a href="#">KPB30EM-11G</a>	
<a href="#">KH-5040L RED</a>	SQ LIGHT=TRAÇAGE THERMIQUE
<a href="#">KH-5040L YELLOW</a>	
<a href="#">KH-5040L GREEN</a>	
<a href="#">KH-5040L WHITE</a>	
<a href="#">KH-5040L BLUE</a>	
<a href="#">YS24VR (RED COLOUR)</a>	
<a href="#">YS24VG (GREEN)</a>	
<a href="#">YS24VY (YELLOW)</a>	
<a href="#">YS 24V White</a>	
<a href="#">YS24VB (BLUE)</a>	
<a href="#">KPB30M-11R</a>	
<a href="#">KPB30M-11-G</a>	
<a href="#">KH-103-4CL (AC110/220V)</a>	
<a href="#">KH-103-4CL (DC 12/24V)</a>	RELAIS
<a href="#">KH-103-4CL (AC6/12/24/50/230/240V)</a>	RELAIS
<a href="#">KH-103-4CL(DC6/48/110V)</a>	RELAIS
<a href="#">KH-4025-2</a>	AVERTISSEUR SONORE
<a href="#">KCB-303D</a>	BOÎTIER DE COMMANDE
<a href="#">KH-2201ER-01R (1 box=10 pcs)</a>	
<a href="#">KLJN-A2</a>	
<a href="#">KH-2203-TL-24</a>	
<a href="#">KH-9016-RP</a>	
<a href="#">KSL25L2-11</a>	commutateur manuel 25 mm
<a href="#">KCB-252D</a>	BOÎTE ÉLECTRIQUE
<a href="#">KH-103-4CL DC24V (pack x10)</a>	
<a href="#">KH-103-H2CL 220VAC</a>	relais
<a href="#">KH-3040-11-G</a>	INTERRUPTEUR
<a href="#">KH-8115</a>	INTERRUPTEUR AU PIED
<a href="#">KH-2204LP-TL-G</a>	LAMPE À BOUTONS
<a href="#">THE BUTTON ONLY FOR KH-3065EB</a>	
<a href="#">KH-9012-5HRL-C</a>	Micro-interrupteur
<a href="#">KPB30M-11</a>	
<a href="#">KTM-3M-30S-D2</a>	
<a href="#">KH-102-3C DC24V</a>	
<a href="#">KH-3065EB-11-G:10.R:10</a>	POUSSOIR COMMUTATEUR
<a href="#">KH-2201-11-Y</a>	POUSSOIR COMMUTATEUR
<a href="#">KH-2201EB-11G</a>	
<a href="#">KCR-303-3109</a>	

Produit	Description
<a href="#">KTM-AMT</a>	
<a href="#">KH-2204LP-TL-11R 22mm 1NO+1NC 24V Red LED Illuminated Push Button.</a>	
<a href="#">KLNJ IP67</a>	
<a href="#">KLCL</a>	
<a href="#">KLCA12</a>	interrupteur de limite
<a href="#">KH-9011</a>	
<a href="#">KH-503DL-DC24V-W</a>	TÉMOIN LUMINEUX
<a href="#">KH-503DL-DC24V-G</a>	TÉMOIN LUMINEUX
<a href="#">KH-516L-B00-DC24V-R.G.Y</a>	TÉMOIN LUMINEUX
<a href="#">KH-2201ER-22-G</a>	POUSSOIR COMMUTATEUR
<a href="#">KSL30K3-20</a>	SÉLECTEUR
<a href="#">KH-5030L-DC24V-R.G.Y</a>	SQUARE LUMIÈRE
<a href="#">KBL30M-L3C-Y11</a>	
<a href="#">KH-3065EB-Y11</a>	
<a href="#">KPB30ER-11R</a>	
<a href="#">KBL25M-L2A</a>	
<a href="#">KBL30MP-LA2</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-</a>	
<a href="#">KH-513TL</a>	
<a href="#">KH-516L-B00-DC24V-W.B</a>	TÉMOIN LUMINEUX
<a href="#">KH-5030L-DC24V-W.B</a>	SQUARE LUMIÈRE
<a href="#">KH-101-2A</a>	relais
<a href="#">KPB25M-11BK</a>	
<a href="#">KPL30-L3C (Red.Green.Yellow)</a>	
<a href="#">KPL30-L3C (White.Blue)</a>	
<a href="#">KLCA12-LE</a>	
<a href="#">KLCA12-LD</a>	
<a href="#">KPB25ER-11-Y</a>	interrupteur à bouton-poussoir
<a href="#">KH-302KL-7*4</a>	KEY LOCKER
<a href="#">KSL30L3</a>	Commutateur de sélection
<a href="#">KH-3066EB-11 (1a1b)</a>	POUSSOIR COMMUTATEUR
<a href="#">KH-514</a>	
<a href="#">KLD2</a>	interrupteur de limite
<a href="#">KH-2203-TL (WHITE) PILOT LIGHT</a>	
<a href="#">KH-2203-TL (GREEN) PILOT LIGHT</a>	
<a href="#">KH-2204LP-TL-DC24V-Y</a>	BOUTON-POUSSOIR ÉCLAIRÉ PAR LED
<a href="#">KPB25EM-Y11</a>	bouton-poussoir jaune
<a href="#">KH2201EB-11BK</a>	
<a href="#">KPB25EM-R11</a>	bouton-poussoir rouge
<a href="#">KPB25M-11Y</a>	BOUTON
<a href="#">KPB25M-11-R</a>	INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR
<a href="#">KPB30M-11-BK</a>	
<a href="#">KTS-S25MGL (built-in resistors, cover, 50cm wire)</a>	
<a href="#">KSL25K2</a>	PB (MOMENTARY 24V DC)

Produit	Description
<a href="#">KH-301-3109R</a>	COMMUTATEUR
<a href="#">K57-S01</a>	CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
<a href="#">KH-2203-TL 24V 1W PILOT LAMP</a>	
<a href="#">KH-2202-2L-11</a>	SÉLECTEUR
<a href="#">KH-2204-2-11R</a>	
<a href="#">KH-2201-10G</a>	BOUTON-POUSSOIR
<a href="#">KH-2203L-TL-DC24V-G</a>	LED VOYANT
<a href="#">KH-2203L-TL-DC24V-W</a>	lampe LED
<a href="#">KH-2204LP-TL-DC24V-G</a>	DEL allumée BOUTON POUSSOIR
<a href="#">KH-8010-SLTA (NO.4 CORE DIE OUT)</a>	LIMITE INTERRUPTEUR
<a href="#">KH-8010-SLTA</a>	LIMITE INTERRUPTEUR
<a href="#">KSL 2</a>	TOUCHE UNIQUEMENT POUR LE SÉLECTEUR
<a href="#">KH-2202-2S 22MM</a>	2-POS SÉLECTEUR
<a href="#">KSL30S2-10</a>	
<a href="#">KH-3008-11-BK</a>	
<a href="#">KH-513DL DC24V</a>	
<a href="#">KPL30</a>	TÉMOIN LUMINEUX
<a href="#">KH-3046ER same as KH-3046ER-11</a>	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
<a href="#">KPL30-3C 24VAC/DC</a>	
<a href="#">KH-2202-3AL-20</a>	SÉLECTEUR
<a href="#">KH-2201ER-10-R Alternative</a>	
<a href="#">KH-2201ER-01R</a>	RED CHAMPIGNONS PUSHBUTTON
<a href="#">KPB-25ER/RED/2NO+2NC</a>	
<a href="#">KH-2201ER-11R</a>	BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE ROUGE 1A1B
<a href="#">KPB25WM-20-B (MOQ 10 pcs)</a>	bouton-poussoir
<a href="#">KH-9016-HLL</a>	INTERRUPTEUR DE LIMITE
<a href="#">KH-103-4C AC110V</a>	
<a href="#">KH-103-4C/DC24V</a>	
<a href="#">KH-102-2C-DC125V</a>	
<a href="#">KH-RS-R8</a>	BASE DE RELAIS
<a href="#">KH-2202-2K-11</a>	INTERRUPTEUR À CLÉ
<a href="#">KH-2201ER-11</a>	BOUTON D'URGENCE
<a href="#">KH-302KL-5301</a>	
<a href="#">KH-9012-HLRC</a>	INTERRUPTEUR DE LIMITE
<a href="#">KPS-P300S</a>	
<a href="#">KSC-22 4202</a>	
<a href="#">KH 6030-3</a>	
<a href="#">KH-103-4CL/220VAC (pack 1x10)</a>	Relais
<a href="#">KFS-PC8 (pack x5)</a>	Détecteur de niveau
<a href="#">KH-3071EB (pack x10)</a>	interrupteur à bouton-poussoir VERT
<a href="#">KPB-25ER/RED/1NO+1NC (pack x20)</a>	
<a href="#">KH-9015-HR-M</a>	INTERRUPTEUR DE LIMITE
<a href="#">KSL30AK2-11</a>	interrupteur
<a href="#">KH-2203L-TL (lamp cup - R)</a>	Lampe pilote
<a href="#">KPB25M-BK11</a>	BOUTON-POUSSOIR

Produit	Description
<a href="#">KBL30M-L3C-Y</a>	
<a href="#">KH-501-R</a>	LAMPE PILOTE ROUGE
<a href="#">KBL30M-L3C-R</a>	
<a href="#">KH-516-C11-G24</a>	
<a href="#">KH-516-C11-R24</a>	
<a href="#">KH-8005-C</a>	Interrupteur de limite
<a href="#">KH-516-C31</a>	INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR Ø16
<a href="#">KH-2201-11-R</a>	Bouton poussoir
<a href="#">KH-4025D</a>	
<a href="#">KH-9015-PBS</a>	Micro-interrupteur
<a href="#">KH-RS-14N (pack x20)</a>	RELAIS DE TEMPORISATION MULTIPLE
<a href="#">LED bulbs of KBL30M-L2A (Red,Green,Yellow)</a>	
<a href="#">LED bulbs of KBL30M-L2A (White,Blue)</a>	
<a href="#">KSC-22-2531</a>	transfert de commutateur
<a href="#">KSC-22-3234</a>	transfert de commutateur
<a href="#">KH-3046ER-11-R</a>	INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR
<a href="#">KH-2204LP-TL-11R</a>	
<a href="#">KH-2204LP-TL-11G</a>	
<a href="#">KH-516-C00-DC24</a>	LAMPE
<a href="#">KH-4022 (Direct)</a>	Sonnerie d'alarme
<a href="#">KH-4022 (Flicker)</a>	Sonnerie d'alarme
<a href="#">KH-6060-3P (pack x10)</a>	
<a href="#">KH-6060-4P (pack x10)</a>	
<a href="#">KPB25ER-11-?</a>	Bouton d'urgence
<a href="#">Z4G1P09B</a>	
<a href="#">KH-RS-14M</a>	Prise relais
<a href="#">KPB25ER-11-R</a>	Interrupteur à bouton-poussoir à tête de champignon
<a href="#">KTM-3MN-1-D2</a>	RELAIS À TEMPORISATION MULTIPLE
<a href="#">Red button for KH-3046ER</a>	Bouton
<a href="#">KPB 25 ER - R11 (package of 20 pcs)</a>	bouton-poussoir
<a href="#">KH-3081EB-11-G</a>	interrupteur à bouton-poussoir
<a href="#">KH-302K-2103</a>	INTERRUPTEUR
<a href="#">KTM-3M-60S-D2</a>	
<a href="#">KH-302K-3233</a>	
<a href="#">KPB-25WER-R-11 (pack x10)</a>	COMMUTATEUR D'ORDINATEUR
<a href="#">KPB25M-11-G</a>	interrupteur
<a href="#">KH-5040L-24 Red</a>	
<a href="#">KH-5040L-24 White</a>	
<a href="#">KPB30ER-11 /red</a>	Bouton d'urgence
<a href="#">KH-2201-01R</a>	
<a href="#">KH3065EBG</a>	
<a href="#">KH-3046ER (pack x10)</a>	interrupteur à bouton-poussoir (ARRÊT D'URGENCE)
<a href="#">KH-403-1</a>	AVERTISSEUR
<a href="#">KH-8018</a>	Interrupteur à pied
<a href="#">KBL25M-L3C-G11</a>	interrupteur à bouton-poussoir éclairé

Produit	Description
<a href="#">KPB25M-B11</a>	Bouton-poussoir à ressort bleu
<a href="#">KH-103-H2CL (pack x10)</a>	
<a href="#">KLCA2-LD</a>	
<a href="#">KPB25WM-11G</a>	Interrupteur à bouton-poussoir
<a href="#">KSEP-25402</a>	Interrupteur
<a href="#">KSEP-25404</a>	Interrupteur
<a href="#">KSL25K3-20</a>	Interrupteur
<a href="#">KSL25AK3-20</a>	Interrupteur
<a href="#">KBL 30 WMP-L2A Red,Green,Yellow</a>	Interrupteur avec lumière
<a href="#">KBL 30 WMP-L2A White,Blue</a>	interrupteur avec lumière
<a href="#">KPB25M-G11</a>	Interrupteur à bouton poussoir
<a href="#">KPL30W-L2A Red,Green,Yellow</a>	
<a href="#">KPL30W-L2A White,Blue</a>	
<a href="#">KSL30WL3-20</a>	
<a href="#">KH-301-V33</a>	
<a href="#">KPB30WER-11</a>	
<a href="#">KH-5030L-24 Red,Green,Yellow</a>	
<a href="#">KC-22</a>	
<a href="#">KH-8005-PR</a>	
<a href="#">KH-2201-BK</a>	Interrupteur à bouton-
<a href="#">KH-9015-PBF</a>	MICRO-INTERRUPTEUR
<a href="#">KBL30MP-L3C-R</a>	Bouton d'urgence
<a href="#">KBL30MP-L3C-O</a>	Bouton d'urgence
<a href="#">KH-3066EB (pack x10)</a>	
<a href="#">KPS-AP3000 (emitter+receiver)</a>	
<a href="#">KPB25M-Y11</a>	Interrupteur à bouton poussoir
<a href="#">KH-513-TL-DC24V-G</a>	
<a href="#">KH513TL red</a>	bouton illuminé
<a href="#">KH-513-G</a>	
<a href="#">KBL30MP-3C (Red)</a>	Bouton poussoir lumineux
<a href="#">KBL30MP-3C (Green)</a>	Bouton poussoir lumineux
<a href="#">KBL30MP-L3C11 DC24 (R.G.Y)</a>	Interrupteur à bouton-poussoir éclairé
<a href="#">KH-2201-11</a>	Bouton
<a href="#">KH-2204P-2411</a>	Bouton-poussoir lumineux 1NO+1NC 24 VAC/DC 22 mm
<a href="#">KH-2204LP-TL-11Y</a>	
<a href="#">KH-302R</a>	
<a href="#">KH-9015-PBL</a>	micro-interrupteur
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-R</a>	Lampe pilote LED rouge
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-Y</a>	Lampe pilote, LED jaune
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-W</a>	Lampe pilote
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-G</a>	Lampe pilote
<a href="#">P/N: KH-512-L-R</a>	Lampe pilote
<a href="#">P/N: KH-512-L-G</a>	Lampe pilote
<a href="#">KSL-25-L-3-20</a>	Sélecteur
<a href="#">KPB-25-M-11</a>	interrupteur à bouton-poussoir



Produit	Description
<a href="#">KH-102-3C/LED/AC220V</a>	Interrupteur électrique et accessoires RELAY
<a href="#">KH-102-3C/no-LED/AC220V</a>	
<a href="#">KH-103-4CL, 230VAC</a>	relais
<a href="#">KH-9015-CRP</a>	Micro-interrupteur
<a href="#">KSEP-224-02</a>	
<a href="#">KLCA2-2-LD3</a>	interrupteur de limite
<a href="#">KH8005-R</a>	interrupteur de limite
<a href="#">KBL30M-L3C-G11</a>	
<a href="#">KPB30M-11-Y</a>	
<a href="#">KBL30MP-L3C-Y11</a>	
<a href="#">KBL30MP-L3C-R11</a>	
<a href="#">KPB30M-BK11</a>	
<a href="#">KSL25W-S3</a>	
<a href="#">KPB25WAT-R20</a>	INTERRUPTEUR
<a href="#">KA-005-25</a>	
<a href="#">KH-2203-2G(AC220V)</a>	
<a href="#">KH-2203-2-W(AC220V)</a>	LAMPE PILOTE BLANCHE 220V
<a href="#">KH-2204P-TL-DC24V</a>	BOUTON-POUSSOIR
<a href="#">KH-2204P-3(AC230V)</a>	BOUTON-POUSSOIR
<a href="#">KH-2204ER-3(AC230V)</a>	APPUYEZ SUR LE BOUTON DE VERROUILLAGE ET TOURNEZ LA
<a href="#">NS22-S3-2A0B</a>	Sélecteur de commutateur manuel
<a href="#">KLCA12-2LD (pack x10)</a>	Interrupteur de limite
<a href="#">KH-103-H2CL AC220V</a>	
<a href="#">KH-8012</a>	INTERRUPTEUR À PIED
<a href="#">NF22-BM-3CG1</a>	Interrupteur à bouton-poussoir éclairé vert NF22 (intrinsèque)
<a href="#">NF22-BM-3CB1</a>	Interrupteur à bouton-poussoir éclairé bleu NF22 (Intrinsic)
<a href="#">KSD-2BC</a>	Interrupteur de sécurité
<a href="#">KSD-2BV</a>	Interrupteur de sécurité
<a href="#">KSC-22-6302H</a>	INTERRUPTEUR
<a href="#">KSC-22-3501H</a>	INTERRUPTEUR
<a href="#">KSC-22-3234F</a>	INTERRUPTEUR
<a href="#">KSC-22-5201H</a>	INTERRUPTEUR,
<a href="#">KSC-22-5204H</a>	INTERRUPTEUR
<a href="#">KSC-22-5401H</a>	INTERRUPTEUR
<a href="#">KPB 25 WM-11-R</a>	Interrupteur à bouton-poussoir
<a href="#">KPB25WM-01-G</a>	Bouton-poussoir, momentané
<a href="#">KPB25WM-11-B</a>	Bouton-poussoir, momentané
<a href="#">KH-3065EB GREEN</a>	Interrupteur
<a href="#">KH-103-4CL/AC220V</a>	RELAIS
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-R</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-G</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-Y</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-O</a>	

Produit	Description
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-W</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-B</a>	
<a href="#">KSL30L2-11</a>	
<a href="#">KSL30AL3-20</a>	
<a href="#">KH-2201</a>	
<a href="#">KPB25WM-111-B</a>	Bouton bleu
<a href="#">KH-9015-RP</a>	Micro-interrupteur
<a href="#">KH60200-3</a>	
<a href="#">KH-2204EB-TL</a>	
<a href="#">KH-8005-SR</a>	interrupteur
<a href="#">KH-60300-4P</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A-G</a>	Bouton poussoir
<a href="#">KH-3040</a>	Interrupteur à bouton-poussoir
<a href="#">KTS-S25MG</a>	
<a href="#">KTS-S25MGL (no resistors, no cover, 50 cm wire)</a>	
<a href="#">KH-3046ER-11</a>	interrupteur complet
<a href="#">KH-301-3103</a>	
<a href="#">button for KH-3046ER</a>	
<a href="#">KH-9012-HRS-C</a>	micro-interrupteur
<a href="#">KH-3008-11-Y</a>	
<a href="#">KH-516-C11-DC24V-W</a>	
<a href="#">KPS-M21</a>	
<a href="#">KPL16-L3CW</a>	
<a href="#">KH-516-A31 green</a>	bouton-poussoir
<a href="#">KH-516-A31 red</a>	bouton-poussoir
<a href="#">KH-302K5303</a>	Commutateur CAM
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-B</a>	INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR ÉCLAIRÉ
<a href="#">KH-301-3202(R)</a>	Interrupteur à came
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-R</a>	INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR ÉCLAIRÉ
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-G</a>	INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR ÉCLAIRÉ
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-Y</a>	INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR ÉCLAIRÉ
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-W</a>	INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR ÉCLAIRÉ
<a href="#">KCB-223D</a>	
<a href="#">KPL25-L2A-W11</a>	
<a href="#">KPL25-L2A-G11</a>	
<a href="#">Z4G1L07B</a>	Micro-interrupteur à levier à charnière courte
<a href="#">KH-9015-HR-L</a>	micro-interrupteur
<a href="#">KH3065EB</a>	INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSSOIR
<a href="#">ZC4G1P05B / KH-9016-PB(L)</a>	Micro-interrupteur
<a href="#">KPL30-L3C-R</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-G</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-Y</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-W</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-B</a>	
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-R</a>	

Produit	Description
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-G</a>	
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-Y</a>	
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-W</a>	
<a href="#">KSL25K2-10</a>	commutateur
<a href="#">KH-4016D (Direct)</a>	
<a href="#">KH-4016F (Flicker)</a>	
<a href="#">KH-4016W (Whistle)</a>	
<a href="#">KH-302KL-4202</a>	INTERRUPTEUR À CAMES
<a href="#">KH-8005-S</a>	interrupteur de limite
<a href="#">KH-103-2C</a>	relais
<a href="#">KH-9010-MT</a>	Interrupteur de limite
<a href="#">KH-2203L-TL-R</a>	Lampe Pilot
<a href="#">KH-2203L-TL-Y</a>	Lampe Pilot
<a href="#">KH-2204LP1-11-R</a>	Bouton-poussoir lumineux
<a href="#">KH-516L-B11-DC24V-G</a>	Interrupteur à bouton-poussoir éclairé (LED)
<a href="#">KH-516L-B21-DC24V-R</a>	Interrupteur à bouton-poussoir éclairé (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-B</a>	Lampe pilote (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-G</a>	Lampe pilote (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-R</a>	Lampe pilote (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-W</a>	Lampe pilote (LED)
<a href="#">KH-561L-B11-G(24V)</a>	Interrupteur à bouton-poussoir éclairé
<a href="#">KH-561L-B21-R(24V)</a>	Interrupteur à bouton-poussoir éclairé
<a href="#">KH-561L-C00-B(24V)</a>	Lampe pilote
<a href="#">KH-561L-C00-G(24V)</a>	Lampe pilote
<a href="#">KH-561L-C00-R(24V)</a>	Lampe pilote
<a href="#">KH-561L-C00-W(24V)</a>	Lampe pilote
<a href="#">KH-302KL 5505</a>	interrupteur
<a href="#">KH-4065D</a>	
<a href="#">KH-4025</a>	Buzzer
<a href="#">KH-102-2C 230v</a>	relais
<a href="#">KH-5030L-24VDC Green</a>	Annonceur monté sur panneau
<a href="#">KPB25M-R-11</a>	Interrupteur à bouton poussoir
<a href="#">KSEB-3043C13</a>	
<a href="#">KH-B3</a>	BLOC DE CONTACT
<a href="#">KH-301-2203</a>	
<a href="#">KH-301-3233</a>	
<a href="#">KH-3065EB-R</a>	INTERRUPTEUR À BOUTON-POUSOIR D'URGENCE, ROUGE
<a href="#">KH-301CL-1</a>	Interrupteur à caméra
<a href="#">KH-9012-HRL-C</a>	Micro-interrupteur
<a href="#">KPB25ER-02-R</a>	
<a href="#">KH-5030L-24PCK</a>	
<a href="#">KH-5001-1</a>	
<a href="#">KH2203-TL 22mm (24VDC) (Orange)</a>	Lampe pilote
<a href="#">KSL16S2-1 (1a1b)</a>	Sélecteur rond à retour manuel

Produit	Description
<a href="#">KSL16S2-2 (2a2b)</a>	
<a href="#">KH-103-H2CL (AC110/220V)</a>	relais
<a href="#">KH-103-H2CL (DC6/48/110V)</a>	relais
<a href="#">KH-103-H2CL (DC12/24V)</a>	relais
<a href="#">KFS-ES3</a>	Porte-électrode
<a href="#">KH-103-4CL-AC110V</a>	
<a href="#">KS2D-3BH</a>	
<a href="#">KTM-3M10S-A2</a>	Relais temporisé On-Delay
<a href="#">KH-516L-B21-G(24)</a>	Bouton-poussoir illuminé
<a href="#">KH-516L- B21-R(24)</a>	Bouton-poussoir lumineux
<a href="#">KH-516L- A21-G(24)</a>	Bouton-poussoir lumineux
<a href="#">KH-516L- A21-R(24)</a>	Bouton-poussoir lumineux
<a href="#">KH-516L- B11-G(24)</a>	Bouton-poussoir lumineux
<a href="#">KH-516L- A11-G(24)</a>	Bouton-poussoir lumineux
<a href="#">KH-516L- B11-R(24)</a>	Bouton-poussoir lumineux
<a href="#">KH-516L- A11-R(24)</a>	Bouton-poussoir lumineux
<a href="#">KH-2204P-TL-G</a>	Bouton-poussoir lumineux
<a href="#">KH-5002-1 (34X34)</a>	Feu de signalisation
<a href="#">KH-KBL30MP-L3C</a>	
<a href="#">KH-3130</a>	
<a href="#">KPL30W-L3C (24V)</a>	
<a href="#">KPB30ER (1A1B)</a>	
<a href="#">KH-2201S (2A)</a>	
<a href="#">KTM-3M-10S-A22</a>	Relais de chronométrage
<a href="#">KPB30ER-11</a>	
<a href="#">KPL30W-L3C (24V) / Red, Green, Yellow</a>	
<a href="#">KPL30W-L3C (24V) / White, Blue</a>	
<a href="#">KH-513DL DC24V / Red, Green, Yellow</a>	
<a href="#">KH-513DL DC24V / White, Blue</a>	