



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Mdexx

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">2IF4404-3ZA63-5HG3</a>	Ventilateur
<a href="#">2IL1504-1AB13 , 22238425</a>	22238425Nettogewicht: 66 KG
<a href="#">TAM4396-0EG60-0FS2</a>	Transformateur
<a href="#">TAM3896-0EA80-0FA1</a>	Transformateur
<a href="#">TAM4396 OEH70 OEN1</a>	transformer
<a href="#">TEM4807-1CB00</a>	muguet
<a href="#">TEU2522-0CA00-0AA0</a>	
<a href="#">TEM5000-2CB00</a>	
<a href="#">TEU3652-3UB00-0AA0</a>	
<a href="#">TEU3652-6UC00-1BA0</a>	
<a href="#">TEM5212-8CB00</a>	
<a href="#">TEU3951-1UB00-0A</a>	
<a href="#">TEM4911-8CB00</a>	
<a href="#">TEU2552-2UB00-0AA0</a>	
<a href="#">TEU2752-2UB00-0AA0</a>	
<a href="#">TEU2452-3UC00-0AA0</a>	
<a href="#">TEU3052-7UA00-0AA0</a>	
<a href="#">22245125</a>	Axialventilateur
<a href="#">22227917</a>	Transformateur
<a href="#">2DC2254-1RA11-1KK8 / 22241550</a>	NIEDERDRUCK-AXIALVENTILATEUR
<a href="#">2CY2249 / 22109626</a>	Ersatzflügelrad
<a href="#">2CT2808-3EA81-4ED8</a>	Kühlerlüfter
<a href="#">1PP7113-8AB92-Z</a>	Ventilateur de secours du moteur sous le point 1
<a href="#">TAM6442-8DD40-0FC0</a>	Transformateur Sita
<a href="#">Art. Nr. 22227918 , type TAT3096-0ER50-0FA0</a>	
<a href="#">TAM4396-0EG60-0FS1</a>	transformateur
<a href="#">TAM4096-0EV00-0EN1</a>	MDEXX
<a href="#">TAM5596-1AD10-0FA0</a>	Transformateur monophasé
<a href="#">TAM57428DD400FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAT3996-1AB60-0FA0</a>	Transformateur monophasé
<a href="#">P/N: 22225675 Type: TAM2395-7DA00-0NN2</a>	transformateur de puissance
<a href="#">TAT3096-0EQ80-0FD0</a>	Transformateur
<a href="#">22225508</a>	>TRANSFORMATEUR STEUER<
<a href="#">2cc4402-1AA9Z-5060</a>	NIEDERDRUCK-AXIALVENTILATOR
<a href="#">2FC4402-1AA91-7FK4</a>	NIEDERDRUCK-AXIALVENTILATOR
<a href="#">22007480</a>	Moteur de batterie pour Lüfter 2CC4402-1AA9Z-5060

Produit	Description
<a href="#">22222879</a>	
<a href="#">TAT3096-0ER50-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">22242405</a>	transformateur
<a href="#">2IL1504-2CA13-5ED4</a>	
<a href="#">TAT3696-0ES80-0FA0</a>	
<a href="#">TAM5796-0EC30-0AA0</a>	autotransformateur
<a href="#">TAT3696-0ES60-0FD0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM8141-8BD40-0CN2</a>	Transformateur de commande
<a href="#">2FC2312-1RA11-1BH6</a>	ventilateur axial basse pression
<a href="#">2FC2312-1RA1</a>	ventilateur axial basse pression
<a href="#">2IF4404-3ZA63-5BH0</a>	ventilateur de l'appareil
<a href="#">2CT2808-5EA11-4EE3</a>	
<a href="#">2IL1504-2CA13-5GD7</a>	
<a href="#">TAM3242-5AT10-0FC0</a>	
<a href="#">TAM6442-5AT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAT3032-5AT10-0FC0</a>	
<a href="#">TAM4396-OEG50-OFS1</a>	
<a href="#">TAM4096-0EN50-0FS1</a>	Transformateur
<a href="#">TAM3496-OEJOO-0FA0</a>	transformateur d'isolation
<a href="#">TAM4842-5AT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM7496-0EB30-0EA0</a>	Transformateur sécurité
<a href="#">TAM8196-0BA30-0EN1</a>	
<a href="#">2IL1504-1AB13-5GD7</a>	Ventilateur moteur principal
<a href="#">Type TAM4696-0EL30-0FS1</a>	SIÈGES DE TRANSFORMATEUR
<a href="#">TAM4042-8DD40-0FA0</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TAP2796-0FB40-2XD0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM6542-5AT10-0FD0</a>	TRANSFORMATUER DE COMMANDE
<a href="#">TEU4321-5CA00-0A</a>	
<a href="#">TAM3496-0FG60-0FS1</a>	Transformateur
<a href="#">1625594971 OEM</a>	Fan
<a href="#">TAM6542-5FJ10-0FD0</a>	TRANSFORMER
<a href="#">TAM5296-0ET40-0FS1</a>	
<a href="#">2DC2354-1AA91-5HE3</a>	FANS AXIAL
<a href="#">TAM5596-0ES40-0FS1</a>	Transformateurs
<a href="#">TAM3496-0EJ00-0FA0 / 22226497</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">2FC2312-1RA9Z-4171 (22241867)</a>	ventilateur
<a href="#">P/N: 1622 3937 61</a>	Radiateur à ventilateur
<a href="#">TAP2742-8BC40-0HA0</a>	~ transformateur triphasé
<a href="#">TAM6442-4TT10-0FA0</a>	~ transformateur triphasé
<a href="#">22239179 Type 2IL1564-1AC13</a>	ventilateur de moteur
<a href="#">2IL1504-2AA13</a>	ventilateur
<a href="#">TAM4696-0EC40-0AS1</a>	transformateur
<a href="#">TAM4896-0EE10-0AA0</a>	
<a href="#">TAM3496-0BD40-0CA0</a>	Transformateur
<a href="#">22229436 Type TAM5796-0EV80-0AA0</a>	Transformateur

Produit	Description
<a href="#">TAM4096-0FJ40-0FM3</a>	transformateur
<a href="#">TAM3496-0FG70-0FS1</a>	Transformateur
<a href="#">TAM4396-0EG60-FS2</a>	TRANSFORMATEUR D'ISOLATION
<a href="#">2FC2402-1RA11-1BH6</a>	Ventilateur axial basse pression
<a href="#">2IL1804-1BF63</a>	Ventilateur moteur
<a href="#">TAM6142-8DD40-0FA0</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TAT3612-5AT10-0FA0</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TAM4042-4TT10-0FA0</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TAM4042-5AT10-0FA0</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TAM2342-4TN00-0EA0</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TAM6442-8DD40-0FA0</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TAM6542-8DD40-0FA0</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">2DF4624-1NK91-2JK2-C</a>	
<a href="#">TAM5742-5AT10-0FA0</a>	
<a href="#">2IL1564-1AC13</a>	ventilateur de moteur
<a href="#">2IF4564-1ZA63-5BG6</a>	Ventilateur Alu
<a href="#">TAT3912-5AT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM4842-8DD40-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM5742-4TT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM4342-8DD40-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM4842-5AJ10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM5742-8ED40-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TEP3700-2US00</a>	RÉACTEUR DE LIGNE
<a href="#">2CF7402-1NA91-1BJ5</a>	ventilateur
<a href="#">TAM6142-8ED40-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAT3632-5AT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM5242-8JD40-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM6142-5AT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM5242-5AT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM6142-8JD40-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TEP3600-4US00</a>	RÉACTEUR DE LIGNE
<a href="#">TAM4342-5AT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM5542-8DD40-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM4095-0UA10-0NN2</a>	TRANSFORMATEUR RÉSEAU
<a href="#">TAM3842-8DD40-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM5542-5AT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAT3932-5AT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM3442-5AT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">2IL1634-1AD13</a>	
<a href="#">2IL1714-1BE63</a>	
<a href="#">2IL1714-3BD63</a>	
<a href="#">TAM6542-5AT10-0FA0</a>	TRANSFORMER
<a href="#">TAT3032-5AT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">2CS7352-1RG11-5JE3</a>	Ventilateur de l'appareil 2CS7352-1RG11-5JE3
<a href="#">TAM5742-5AT10-0FA1</a>	Transformateur

Produit	Description
<a href="#">TEP4000-2US00</a>	RÉACTEUR DE LIGNE
<a href="#">2LF7282-1EB1</a>	ventilateur radial à moyenne pression
<a href="#">TBU4542-2AA20-2DA0</a>	TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE
<a href="#">TEU2752-0UB00-0AA0</a>	RÉACTEUR DE LIGNE
<a href="#">TAM5596-0ER20-0FS1</a>	transformateur
<a href="#">TAM5796-1AA00-0FS1 / 150/90</a>	transformateur
<a href="#">TAM4642-8DD40-0FA0</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">2CT 2806-3EA13-1AF1</a>	VENTILATEUR POUR LE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR
<a href="#">TEP3901-0DS00 / PN 22220660</a>	convertisseur de puissance
<a href="#">TAM4896-0EL80-0FS1</a>	transformateur
<a href="#">TAT3912-4XS10-0FD0</a>	Transformateur
<a href="#">P/N: TAM4696-0EL40-0FS2</a>	Transformateur
<a href="#">134615 MK165-4DK 24 U</a>	Moteur de ventilateur de compresseur
<a href="#">22306966</a>	
<a href="#">TAM3242-8JV00-0EA0</a>	Transformateur
<a href="#">2FC2312-1RA91-7FU8</a>	ventilateur
<a href="#">TAM3896-0FJ00-0JA0</a>	TRANSFORMATEUR D'ISOLATION
<a href="#">2FC4402-1FA31-1BH6</a>	ventilateur à flux axial
<a href="#">TAM3842-1RX00-0FA0 , 22319138</a>	Transformateur
<a href="#">TAT3032-8DD44-0FA0 , 22307411</a>	Transformateur
<a href="#">TAM3442-0XN00-0KA0 , 22317857</a>	Circuit de commande 1-ph, transformateur d'isolation
<a href="#">TAU3032-8CC40-0HDO</a>	Transformateur; Phases: 3;
<a href="#">P/N: 22309574 Type: 2LF4564-1ZA93-5BG8</a>	
<a href="#">2JK1252-1CH1</a>	UNITÉ DE VENTILATEUR
<a href="#">2IL1504-2AA13 S/N: B13639524017</a>	Ventilateur
<a href="#">TAM6496-1AD60-0FG0</a>	transformateur
<a href="#">2LF7252-1EC11-4KF8 , 22303999</a>	ventilateur
<a href="#">TAM38961AA600FS1 / TAM3896-1AA60-0FS1</a>	transformateur
<a href="#">TAM5796-0EU50-0AA0</a>	autotransformateur
<a href="#">22240913 (2FC2312-1RA11-1BH6)</a>	VENTILATEUR AXIAL BASSE PRESSION
<a href="#">22227135) TAM4396 0EH70 0EN1</a>	transformateur
<a href="#">TAM6496-1AC60-0FA0</a>	transformateur
<a href="#">TAM3896-0FN70-0EN1</a>	Transformateur
<a href="#">TAM3896-0FD80-OES1</a>	
<a href="#">TAM5241-8BD40-0CN2</a>	transformateur de commande
<a href="#">TAM5742-5FT10-0FA0</a>	
<a href="#">2LF7402-1EE61-0CT8</a>	Ventilateur externe
<a href="#">TAM5796-0EV80-0AA0</a>	Transformateur automatique
<a href="#">2DC2354-1AA1</a>	ventilateur axial basse pression
<a href="#">TAM3896-0FD80-OES1</a>	Transformateur
<a href="#">2LF6402-1EG01-4GK7</a>	
<a href="#">TAM3495-0BE80-0NN2</a>	Transformateur secteur
<a href="#">TAM5741-8BD40-0CN2</a>	
<a href="#">TEU4521-0CP10-0C</a>	
<a href="#">TEU3921-7BA00-0A</a>	

Produit	Description
<a href="#">TAM5541-8BD40-0CN2</a>	transformateur de commande
<a href="#">VT61186-01 EMG DAV63G10A1TT6889</a>	Moteur de rechange
<a href="#">TAM5595-0AE31-BN2</a>	
<a href="#">TAT3096-0ES10-0CA1</a>	
<a href="#">TAM4096-0EN60-0FS1</a>	
<a href="#">TAM4696-0EL30-0FS1</a>	Transformateur SITAS
<a href="#">TAM4696-0EL40-0FS2</a>	transformateur
<a href="#">2LF4564-1ZA63-5BG3</a>	
<a href="#">2IL1504-1AB13</a>	Ventilateur moteur
<a href="#">2LL1634-1AD13-8DC4</a>	
<a href="#">TAM 4696-0EL30-0FS1</a>	
<a href="#">TEM4912-1CB00</a>	muguet
<a href="#">2CS7452-4AB21-7CB7</a>	
<a href="#">TAM5796-1AA00-0FS1</a>	transformateur
<a href="#">TAM 5796-OEV80-OAAO (22229436)</a>	transformateur automatique
<a href="#">Nr.: 22249231, Type: 2LF6284-1TR11-2DM8</a>	ventilateur
<a href="#">TAM3896-0BS80-0EN1</a>	Transformateur SITAS
<a href="#">TEU 3022-0JA00-0AA0</a>	
<a href="#">2LL1504-2AA13-7DD0</a>	Fan
<a href="#">P/N: 22253683 Type: 2LF6500-1EC0Z-4129</a>	
<a href="#">TAM3496-0FG50-0FS1</a>	Transformateur SITAS
<a href="#">P/N : 22304465, Type : TAT3612-5EA20-0FA0</a>	secteur traf
<a href="#">22225541 / TAM4396-0EG50-0FS1</a>	transformateur
<a href="#">2CT2444-3EA21-2FD5</a>	Ventilateur axial dans un boîtier tubulaire avec buse d'entrée
<a href="#">TBU5697-1MC40-8BA0 / 22312100</a>	autotransformateur
<a href="#">2LF6404-1TR11-2CC5 / 22249230</a>	
<a href="#">TEU2452-2UA00-0AA0</a>	
<a href="#">TEU2552-5UA00-0AA0</a>	
<a href="#">2LL1504-1AB13</a>	
<a href="#">22325125</a>	
<a href="#">2LF6404 1TR11-2CC5</a>	
<a href="#">22242061</a>	Ventilateur moteur pour 1PQ845/ERP
<a href="#">TAM3242-5FT10-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">MK165-4-DK.24.U 123246</a>	
<a href="#">2CY3082</a>	moteur
<a href="#">22327688</a>	
<a href="#">TEV9931-1CB</a>	STARTER DE SORTIE
<a href="#">MK165-6DK.18.U Nr.177737</a>	moteur
<a href="#">PN 22327285 / 2CY2386</a>	
<a href="#">TAM3442-8DD40-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">22225546</a>	transformateur
<a href="#">TAM4896-0EU80-0CA0 / 22232248</a>	
<a href="#">2IL1634-1AD13-8CK2</a>	
<a href="#">P/N:2CY2987 Type:MK165-4DK.24.N</a>	moteur
<a href="#">TAT3912-8DD44-0FA0 / 22307415</a>	

Produit	Description
<a href="#">TAM4896-0EL10-0FS1</a>	transformateur
<a href="#">2IL1634-1AD13-8CK5</a>	
<a href="#">TAM5596-0EV30-0JS1</a>	Transformateur d'isolation
<a href="#">TAM4696-0EJ30-0FN1</a>	
<a href="#">1630060461</a>	
<a href="#">TAM3496-1AA10-0AA1 / 22229989</a>	autotransformateur
<a href="#">TAM5796-1AA40-0FS1</a>	transformateur SITAS
<a href="#">2IF4564-1NA13-5AD2 / 22308451</a>	
<a href="#">TAM5296-1AB40-0FS1</a>	
<a href="#">TAU3996-1AD80-2DA0</a>	
<a href="#">TAM38961AA600FS1</a>	
<a href="#">TAM3442-8AT10-0CA0</a>	transformateur de commande
<a href="#">1622393732</a>	
<a href="#">TAM34418BD400CN2</a>	transformateur de commande
<a href="#">2FC2454-1AA1</a>	ventilateur axial basse pression
<a href="#">2LF6354-1TR11-3BG2</a>	
<a href="#">Nr. 22322914 Type 2CY2975</a>	turbine
<a href="#">177738 MK 165 4DK 24N</a>	moteur
<a href="#">TAM3242-8DD40-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM4842-89DD40-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">22321356</a>	moteur
<a href="#">TAM5296-0ET50-0FS1</a>	
<a href="#">TAM52428DD400FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAT36960EM700FA0</a>	transformateur
<a href="#">2LF4564-1ZA93-5BG9</a>	ventilateur
<a href="#">22322861 / 2CT2444-1EA21-8MM8</a>	ventilateur axial
<a href="#">TEM4800-3CB00</a>	accélérateur de commutation
<a href="#">1625595131</a>	entraînement par moteur
<a href="#">TAM38960FB500EN1</a>	transformateur
<a href="#">TAM5296-1AB30-0FS1</a>	Transformateur d'isolation
<a href="#">TAM3896-1AG10-0NA0</a>	TRANSFORMATEUR SECTEUR EIV 96/44
<a href="#">TAM34960EJ000FA0</a>	DISPOSITIF REDRESSEUR EIV 84/42
<a href="#">2IL1504-1AB13-7CA6</a>	
<a href="#">TAM7496-0EB30-0EAO</a>	TRANSFORMATEUR DE SÉCURITÉ EIV 78/26
<a href="#">TAM7496-0EB30-0EAO</a>	
<a href="#">22325027</a>	
<a href="#">TAP3052-5AF10-2DA0</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">22302177 -2LF6450-1EB01-1AG7</a>	
<a href="#">2DC2312-1RA91-2EA4</a>	
<a href="#">123118</a>	
<a href="#">TEP3400-0JK12</a>	accélérateur de sortie
<a href="#">TAM3896-0FE20-0FA0</a>	
<a href="#">TAM4396-0EF80-0AA0</a>	AUTOTRANSFORMATEUR
<a href="#">KS-E-00000-4A5-22333504 -(22333504)</a>	
<a href="#">22332830</a>	

Produit	Description
<a href="#">TAM3496-1AB10-0FA0</a>	
<a href="#">TAM5941-8BD40-0CN2</a>	transformateur de commande
<a href="#">Type: TEM5316-6CB00 / code: 04-02-E0087</a>	STARTER À COMMUTATION
<a href="#">Type: TEM6100-3CB00 / code: 04-02-E0088</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">22333504</a>	
<a href="#">2LL1504-2AA13</a>	
<a href="#">TAM3496-OEJ00-0FA0</a>	Transformateur
<a href="#">TAM5296-1AA50-0FS1</a>	Transformateur
<a href="#">TAT3032-5AT14-0FA0</a>	transformateur
<a href="#">TAT3612-5AT14-0FA0</a>	transformateur
<a href="#">TAM4396-0EM10-0EN1</a>	
<a href="#">TAM6196-1AA50-0FS1</a>	
<a href="#">TAM4396-1AG30-0FA0</a>	transformateur
<a href="#">VT66318-11</a>	moteur
<a href="#">TAM3496-0BN60-0CA0</a>	Transformateur
<a href="#">2LF6502-1EC01-7AG2 / PN: 22254085</a>	VENTILATEUR AVEC MOTEUR
<a href="#">2LF6502-1EG01-7AG2 / PN: 22254737</a>	VENTILATEUR AVEC MOTEUR
<a href="#">TAM5242-5MT10-0FC0</a>	
<a href="#">VG19074-04</a>	
<a href="#">2LF8402-1EH11-4CH7</a>	ventilateur centrifuge
<a href="#">2LF6354-1TR11-7AD4</a>	Ventilateur
<a href="#">TAP2796-0FB40-2XA0</a>	autotransformateur
<a href="#">TAM3442-8DN00-0EA0</a>	