



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Precitec

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">P0360-240-15000</a>	Câble de capteur
<a href="#">P0571-260-00001</a>	Kéramikteil
<a href="#">P0589-360-00001</a>	OG Y D22,35 d4
<a href="#">P0591-510-00001</a>	insert de capteur
<a href="#">P0591-573-00015</a>	électrode à buse
<a href="#">P8110-100-00001 (EG 8110 A)</a>	Dispositif de réglage
<a href="#">OG Y D22.35 d4 (P0589-360-00001)</a>	Protection glass
<a href="#">PBMO0-001-383KF</a>	Joint torique Viton 22,00x2,00
<a href="#">P0591-562-00012</a>	électrode de buse
<a href="#">P0591-564-00018</a>	DE HP1.5 » 1.8
<a href="#">P0591-563-00015</a>	Embout de torche
<a href="#">P0591-565-00020</a>	DE HP1.5 » 2.0
<a href="#">P0591-561-00010</a>	DE HP1.5 » 1.0
<a href="#">P0587-010-00001</a>	KA 2m gw KLS
<a href="#">P0591-1051-00001</a>	fixation du capteur
<a href="#">P0589-360-00002</a>	verre de protection
<a href="#">P0130-220-00002</a>	Capteur
<a href="#">P0492-001-00250</a>	câble d'électrode
<a href="#">P0571-1051-00001 (KT B2" CON)</a>	Pièce en céramique
<a href="#">P0354-110-00002</a>	Insert de capteur
<a href="#">P0251-1338-00001</a>	
<a href="#">P0251-1437-00001</a>	
<a href="#">P0496-700-00001</a>	
<a href="#">P0591-002-00020</a>	électrode de buse
<a href="#">P0591-002-00025</a>	électrode de buse
<a href="#">DE HP1.5" 1.2 CON (P0591-572-00012)</a>	Electrode de buse
<a href="#">Collimator Lens for ZM HP SSL WK D30 M</a>	
<a href="#">P0380-110-00003</a>	Capteur à insatz
<a href="#">P/N: P0591-573-00015, Type: DE HP1.5" 1.5 CON</a>	
<a href="#">P0591-576-00025</a>	électrode de buse
<a href="#">P0591-577-00030</a>	Électrode de buse
<a href="#">DE HP1.5" 1.2 CON DD (P0591-002-00012)</a>	Électrode à buse
<a href="#">P0591-002-00015</a>	Buse conique double
<a href="#">P0591-002-00018</a>	électrode de buse
<a href="#">P0591-002-00030</a>	
<a href="#">P0571-1051-0001</a>	

Produit	Description
<a href="#">P0595-58616</a>	Cartouche protectrice pour fenêtre
<a href="#">P0591-000-Q0020</a>	
<a href="#">OG Y D37 d7</a>	
<a href="#">P0792-425-00001</a>	
<a href="#">P0575-1055-00001</a>	fixation du capteur
<a href="#">PQ0595-1052007</a>	ProCutter 100/150 Q_C2
<a href="#">P0360-240-10000</a>	câble de capteur
<a href="#">P0464-200-00001</a>	fixation du capteur
<a href="#">P0464-810-00220</a>	câble d'électrode
<a href="#">P0464-140-00001</a>	Adaptateurs multimédia
<a href="#">P0591-1095-00001</a>	Écrou à coudre
<a href="#">P0591-1287-00001</a>	cassette interchangeable
<a href="#">ZM YH27 F70 BNC DR</a>	capot de protection
<a href="#">P0589-250-00001</a>	TÊTE DE RACCORDEMENT AK YH 27
<a href="#">P0360-185-00265</a>	câble d'électrode
<a href="#">P05595-58616</a>	
<a href="#">P0588-1022-00002</a>	Verre de protection
<a href="#">P0591-002-00010 Type: DE HP1.5" 1.0 CON DD</a>	Buse
<a href="#">P0591-002-00035</a>	Buse double Precitec P0591-002-00035 de 3,5 mm
<a href="#">P0591-002-00040</a>	électrode de buse
<a href="#">P0591-571-00010</a>	
<a href="#">P0591-578-00040</a>	Buse Precitec P0591-578-00040 simple de 4,0 mm
<a href="#">P0591-579-00050</a>	Buses laser
<a href="#">P0571-1051-00001 Type: KT B2" CON</a>	Partie céramique
<a href="#">P0591-1208-00001</a>	lentille
<a href="#">P0589-020-00130 Type KA 130 gg PU KLS</a>	SOK Cordons
<a href="#">P0588-1048-00001</a>	Lentille avec porte-objectif
<a href="#">P0589-426-00010/ DE YH27 1.0 F70 us</a>	Buses
<a href="#">P0360-125-00265 KE 265 ww Z PU</a>	
<a href="#">P0251-0008-00001 DE YW50 GAS COAX 30 III</a>	
<a href="#">P0251-1047-00001 ZM YW50 GAS COAX 200 III</a>	
<a href="#">P0321-250-00003</a>	Boîtier de capteur
<a href="#">P0321-250-00003 / EG 321</a>	Boîte à capteurs
<a href="#">P0591-1137-00002</a>	tête de connexion
<a href="#">P0591-57557-</a>	Cassette interchangeable motorisée
<a href="#">P0464-140-00001 ZM MA HA</a>	adaptateur média
<a href="#">P0464-200-00001 (SE HC)</a>	application du capteur
<a href="#">P0130-100-00002</a>	
<a href="#">P0589-020-00130</a>	SOK Cordons
<a href="#">P0360-240-20000</a>	Câble BNC - Longueur 20 m
<a href="#">P0360-240-02000</a>	Câble BNC - Longueur 2 m
<a href="#">P0791-510-00001</a>	axe
<a href="#">P0595-60123</a>	insert de capteur
<a href="#">P0591-002-00015</a>	Électrode buse
<a href="#">P0591-002-00012</a>	Électrode buse

Produit	Description
<a href="#">P0571-1051-00001</a>	support en céramique
<a href="#">P0595-58601</a>	Verre de protection
<a href="#">P0591-002-00020</a>	Électrode buse
<a href="#">P0571-293-00015</a>	Électrode buse
<a href="#">P0591-002-00035</a>	Électrode buse
<a href="#">PQ0580-1054319</a>	Coupe-lumière+ 100/125 OGQIII
<a href="#">P0591-1208-00001, Type: OL HP SSL F125M</a>	Support de lentille
<a href="#">P0591-572-00012 (R26RT0O6270)</a>	Électrode buse
<a href="#">P0591-571-00010 (R26RT0O6330)</a>	Électrode buse
<a href="#">P0589-360-00002 (R26RT0O6410)</a>	Verre de protection
<a href="#">P0255-1713-0001</a>	Boîtier de protection en verre
<a href="#">P0251-1070-00001</a>	Fenêtre de protection
<a href="#">PBMO0-035-084KE</a>	Bague d'étanchéité
<a href="#">P0795-1201-00002</a>	Verre de protection
<a href="#">P0787-1001-00020</a>	électrode de buse
<a href="#">P0591-002-00012</a>	Électrode de buse
<a href="#">P0464-1002-00001 SE HD</a>	fixation du capteur
<a href="#">P0591-1262-00001</a>	Objectif de mise au point
<a href="#">P0591-1186-00001</a>	Module de collimation
<a href="#">P0591-1209-00001 / OL HP SSL F200 M</a>	porte-lentilles
<a href="#">ZM HP SSL WK D30 M</a>	Cassette amovible
<a href="#">P0660-185-15000</a>	
<a href="#">P0360-150-00300</a>	câble d'électrode
<a href="#">P0573-566-00025</a>	Buse de coupe
<a href="#">P0591-575-00020</a>	.
<a href="#">P0591-572-00012</a>	
<a href="#">P0591-574-00018</a>	DE HP1.5 « 1.8 AVEC Düsenelektrode
<a href="#">KT B2" CON</a>	
<a href="#">P0492-003-20000</a>	.
<a href="#">P0575-510-00001</a>	insert de capteur
<a href="#">P0595-58601 OG Y D37 d7</a>	verre de protection
<a href="#">PR68621, AR D22.35 T3.6</a>	
<a href="#">P0575-520-00001</a>	plaque isolante
<a href="#">P0575-920-00001</a>	.
<a href="#">P0575-1078-00001</a>	tête terminale
<a href="#">P0575-340-00001</a>	cartouche remplaçable
<a href="#">P8030-100-00001</a>	setter
<a href="#">PR20184</a>	bagues isolantes
<a href="#">P0595-92036</a>	
<a href="#">P0595-62407</a>	ADAPTATEUR DE CONNEXION
<a href="#">P0660-185-20000</a>	.
<a href="#">ZM HP SSL WK D30 M (P0591-1287-00001)</a>	
<a href="#">P8050-100-00001</a>	Configuration de l'appareil
<a href="#">P0140-200-00001</a>	
<a href="#">P0589-360-00002, OG Y D22.35 d4 II</a>	Verre de protection

Produit	Description
<a href="#">PQ0595-1053095</a>	ProCutter
<a href="#">P/N: PQ0595-1053095, Type: ProCutter 100/150 D-C2</a>	
<a href="#">P0589-600-00001</a>	Adaptateur
<a href="#">OG Y D22.35 d4 II (W1030-1090) P0589-360-00002</a>	
<a href="#">P7007-577-00001</a>	
<a href="#">P0352-334-00012</a>	électrode à buse
<a href="#">P0571-1051-00001</a>	Pièce en céramique KT B2" AVEC
<a href="#">P0253-1034-00001</a>	
<a href="#">PQ0795-89440</a>	tête de coupe
<a href="#">P0795-1204-00001</a>	utilisation du capteur
<a href="#">P0591-590-00001</a>	préamplis
<a href="#">P0251-1419-00001</a>	Verre de protection
<a href="#">P0589-425-00012</a>	Buse laser
<a href="#">KT M1.5 DXN II P0497-68871</a>	Pièce en céramique
<a href="#">P0491-130-00001 (KT M1.5" KS)</a>	
<a href="#">CT-KS2,0</a>	
<a href="#">P0491-110-00001 (SE M1.5" KS)</a>	
<a href="#">PM0253-2251-10001</a>	
<a href="#">P0588-1022-00001</a>	
<a href="#">P0494-752-00001</a>	
<a href="#">Type P0591-1095-00001</a>	écrou mécanique
<a href="#">Type P0571-1051-00001</a>	
<a href="#">P0595-59120</a>	Insert de capteur
<a href="#">KS20MGWZPU</a>	CÂBLE DE CAPTEUR LASER
<a href="#">P0589-800-00003</a>	buse
<a href="#">P591-573-00015</a>	électrode à buse
<a href="#">P591-575-00020</a>	électrode à buse
<a href="#">PQ0595-1052009</a>	ProCutter 100/200 Q_C4
<a href="#">226690</a>	insert de capteur
<a href="#">154753</a>	buse de coupe
<a href="#">235106</a>	verre de protection
<a href="#">P0591-1287-00001 / ZM HP SSL D30M</a>	
<a href="#">P0660-235-05000</a>	câble de commande
<a href="#">P0795-1202-00001</a>	objectif avec porte-objectif
<a href="#">P0795-1106-00001</a>	objectif avec porte-objectif
<a href="#">P0787-483-00015</a>	électrode de buse
<a href="#">P0360-545-05000</a>	câble de capteur
<a href="#">P0660-705-15000</a>	câble de commande
<a href="#">P0660-230-05000</a>	câble moteur
<a href="#">P0660-185-05000</a>	
<a href="#">P0595-92737</a>	
<a href="#">PQ0580-97318</a>	LightCutter 2.0 100/150 Q
<a href="#">P0497-805-00450</a>	câble d'électrode
<a href="#">P0494-788-00012</a>	électrode de buse
<a href="#">P0001-1030-00001</a>	réticule

Produit	Description
<a href="#">PBM00-000-882KF - PR29090</a>	
<a href="#">Po591-1051-00001 / SE HP1.5"</a>	Insert de capteur
<a href="#">P0591-57132</a>	
<a href="#">P0595-59120 GP15644</a>	
<a href="#">P0587-772-00025</a>	
<a href="#">P0253-1024-00001</a>	
<a href="#">P0795-1193-00001</a>	
<a href="#">P0787-467-00001</a>	JOINT
<a href="#">P 0595-59131</a>	Sceau
<a href="#">P0380-105-Q0001</a>	Partie supérieure du capteur
<a href="#">P0785-1201-00002</a>	
<a href="#">P0106-99357 / ZE LWM 19" 4HE W10</a>	
<a href="#">P0571-610-00001</a>	
<a href="#">P0660-700-15000</a>	CÂBLE MOTEUR
<a href="#">P0795-23228</a>	ÉCROU
<a href="#">P0253-1030-00001</a>	
<a href="#">P0795-1201-00002 OG Y D30 d5 II</a>	
<a href="#">PO494789-00015 FE m1.5 1.5 KN TAK</a>	