



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Rotech

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">PCR3MVAZ</a>	PB-Modul
<a href="#">PF3NVFAZ0</a>	ET-Modul
<a href="#">PPFF25EPMVAZ</a>	Module PB
<a href="#">TCR3MVSAZK</a>	
<a href="#">TCR8MVAZ2M12</a>	Module TCR
<a href="#">TCR8MVAZM12</a>	Module TCR
<a href="#">TCR1VVAZK</a>	Module TCR
<a href="#">T2A2</a>	Console pour lecteurs
<a href="#">TPF3EMVAZ</a>	
<a href="#">PPFF25ESVVAZ</a>	Module PB
<a href="#">TCR1VVAZM12</a>	Module TCR
<a href="#">TCR3MVAZK</a>	Modulo TCR
<a href="#">TCR3MVAZM12K</a>	Module TCR Cruzet
<a href="#">EMV52323124DCTTOA</a>	Electrovanne 3/2-5/2 voies
<a href="#">CR3MAZ</a>	
<a href="#">ET1OGSA1</a>	
<a href="#">ET2OGSA2</a>	Konsole
<a href="#">ET3OGSA3</a>	Konsole
<a href="#">ET4OGSA4</a>	Konsole
<a href="#">PCR3MVAZWA (OEM)</a>	
<a href="#">TCR3MVAZULCSA</a>	Module TCR Cruzet
<a href="#">ACR1AREAZ10M</a>	Modules ALB
<a href="#">PPFF25ESMVAZ</a>	
<a href="#">PF3NLVFAZ0C</a>	
<a href="#">TCR3MVAAZZ</a>	TCR-Mod.4 Cruzet 83.161.301
<a href="#">PFF25EAAZ0</a>	ET-Module
<a href="#">PFF25EAAZ2</a>	ET-Module
<a href="#">TCR1VVAZ</a>	Module TCR Cruzet
<a href="#">TPF3NSJMVAZ</a>	Interrupteur de limite
<a href="#">83.161.301 (CR3MAZ)</a>	Module ET
<a href="#">PF3NVFAZ0M25</a>	Interrupteur de limite
<a href="#">TPFF25EMVAZ</a>	
<a href="#">TPF2V3NVVAZ</a>	
<a href="#">OMM 002.000.000, 12V/20W, 500mm length</a>	
<a href="#">OMM 002.000.000, 12V/20W, 600mm length</a>	
<a href="#">ACR1ASEAZ10180E</a>	Module ALB avec 2 Cruzet 83.139.1

Produit	Description
<a href="#">TCR3MVAMZ</a>	
<a href="#">SP-25-AF-002</a>	
<a href="#">ACR1ASEAZ10</a>	Module ALB 2x Crouzet 83.139.301
<a href="#">TCR3AVAZ</a>	COMMUTATEUR DE POSITION
<a href="#">PCR3MVAZSPX</a>	Positionnaire
<a href="#">TPF3NVVAZ</a>	commutateur de limite
<a href="#">EMV52323124DC</a>	électrovanne
<a href="#">CR8AAZ</a>	Module ET 2 crouzet 83.161.801
<a href="#">TPF3NVVSAZ</a>	
<a href="#">SP-25-AF-001</a>	FOUR À MOTEUR À VENTILATEUR
<a href="#">CR3AAZ0</a>	Module ET avec Crouzet
<a href="#">EMV5232BI24DCTTOA</a>	Electrovanne à impulsion 5/2 voies
<a href="#">83.161.301W2</a>	
<a href="#">TCR3MVAZ</a>	TCR-Modul Crouzet 83.161.301W2
<a href="#">ACR8ASEAZ20IP67SO</a>	
<a href="#">ACR8ASEAZ10</a>	
<a href="#">TPFF25NVVAZ</a>	
<a href="#">SP-15-AF-002</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">CZPNASAZ</a>	
<a href="#">AE 10 E2 HD</a>	
<a href="#">TPF3NLVFAZ</a>	Module TCR
<a href="#">APF3S1AREAZ10</a>	
<a href="#">PCR8SVAZ</a>	
<a href="#">MAST-FI-24VDC</a>	connecteur magnétique de type industriel
<a href="#">MASTFI</a>	Plug
<a href="#">MASTFIL24DC</a>	
<a href="#">PF3EVFAZ0</a>	Module ET
<a href="#">PF2V3EVFAZ0</a>	Module ET
<a href="#">PF3EVFAZ0LED</a>	Module ET
<a href="#">CPFF25NASEAZ0</a>	
<a href="#">CZPASAZ</a>	Module CZP avec microrupteurs
<a href="#">PFN412EAAZ</a>	Module ET
<a href="#">TCR-Modul Crouzet 2x 83.139.1</a>	
<a href="#">PPFF25ESVVAZWA</a>	capteur
<a href="#">TK1A1</a>	Console pour lecteurs
<a href="#">T1A1 Size 1</a>	Console pour lecteurs
<a href="#">T2A2 Size 2</a>	Console pour lecteurs
<a href="#">T3A3 Size 3</a>	Console pour lecteurs
<a href="#">T4A4 Size 4</a>	Console pour lecteurs
<a href="#">PF5NVFAZ</a>	BOÎTIER DE COMMUTATION DE LIMITE
<a href="#">AUE416</a>	Module de commande.
<a href="#">TCR3MVAZM12</a>	Modules TCR
<a href="#">DRIPF511ASAZ0N</a>	
<a href="#">PFF25EAAZ1</a>	Module ET avec P+F NBN3-F25F-E8-P
<a href="#">TPFF25NMVAZASI</a>	Initiateur double P+F du module TCR NCN3-F25F-N4

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">TPF2V3NVVAMMZ</a>	Module TCR
<a href="#">TPF3SAVAZ</a>	Modules TCR
<a href="#">ACR3ASTAZ10</a>	Modules ALB
<a href="#">CR8VFAZ0</a>	Modules ET
<a href="#">TK1A1 wide shape</a>	Console pour lecteurs
<a href="#">SP-20-AF-001</a>	MOTEUR DE VENTILATEUR DE FOUR
<a href="#">TCR Console (80x30x20)</a>	
<a href="#">TCR Console (80x30x30)</a>	
<a href="#">TCR Console (130x30x30)</a>	
<a href="#">TRC console (130x30x50)</a>	
<a href="#">TCR8MVAZM12/83.161.801</a>	Module TCR Crouzet
<a href="#">DCR3LTASAZM20</a>	
<a href="#">TCR3VVAZ</a>	indicateur de valve
<a href="#">TPF3NVVAZ (without bracket)</a>	Modul TCR P+F SJ3.5-N
<a href="#">SP15 AF 001</a>	VENTILATEUR DE FOUR RÉSISTANT
<a href="#">UBT23</a>	
<a href="#">Type TCR8MVAZM12</a>	
<a href="#">SP-25-AF-01</a>	
<a href="#">ACR1ASEAZ21M20DOW</a>	
<a href="#">DSRCR3EAZ0UWBL</a>	Distributeur de vannes de ballast
<a href="#">TCR-Module Crouzet 83.139.1/ TCR1VVAZK</a>	
<a href="#">TPFF25 EMVAZA2</a>	
<a href="#">CZP8EXASAZI45</a>	
<a href="#">8.75.140.12101 / CCR8ASTAZ1JS</a>	Boîtier de commutation de limite