Schalterschema
Switches diagram

SONTHEIMER
Elektroschaltgeräte GmbH

Laufamholzstr. 370-372 D-90480 Nürnberg Tel. 0911 995020 Fax 0911 9950231

Typ / Type	WAB798/32ZM/NS-D1
Zubehör / Fittings	
Bemerkungen / Remarks	60°
Kammernzahl / No. Chambers	4,5
Artikelnr. / Article Nr.	

Größe	6	8	11	12	16	20	32	40	50	55	63	100	125	126	250
Bauform	E	V	ZM	T	VZ	VZM	Z	PL	PLKM	K	GL	G			
Griffe	N	F	B	K	I	H	M	R	D						
Farbe	s	g	r	w											
Frontschild	X70	X71	X72	X74	X79	X99									
Farbe	a	s	gb												

Besteller:

Datum: 19.04.2005





Frontschilder / Front plates	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0										■														
Y	■		■	■			■	■																
	■						■	■																
△	■	■			■	■	■	■																