



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## BDC

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">ALS10/4609AKS-B</a>	Capteur de vitesse
<a href="#">C8B/0045PVG</a>	CONNECTEUR D'ANGLE BDC 4 FILS
<a href="#">DCA12/5609KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA 18/4309KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA18/4B08KSH2-0.240</a>	CÂBLE DE CAPTEUR INDUCTIF M.0,17
<a href="#">DCA12/5629KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA8/4609KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA8/5909KS</a>	Capteur inductif
<a href="#">DSE12/4309KS</a>	sensor
<a href="#">DCA5/5B09KS</a>	Capteur inductif
<a href="#">DCA12/4609KST-0.12</a>	
<a href="#">DSE6.5/4619LKS</a>	capteur inductif
<a href="#">DSE8 / 4609KS</a>	capteur inductif
<a href="#">DC12/5600-3 optional</a>	
<a href="#">DCA30/4609KS</a>	Sensore inductivo
<a href="#">DCA12/4609KS</a>	Détecteur de proximité inductif
<a href="#">DCA5/5919KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DC12/5600</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">ALS10/4609AAKS23676/4 / new version ALS10/4609AKS-B</a>	capteur rotatif
<a href="#">DCA8/4309KT</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA12/5608NKS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCE12/43C9KT</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA5/4909KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA8/5919KS</a>	CAPTEUR INDUSTRIEL
<a href="#">DCA 12/4309KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA18/5609KSJ</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA18/4609KT</a>	INTERRUPTEUR DE LIMITE (CAPTEUR INDUCTIF)
<a href="#">DCAT/4729KS</a>	capteur
<a href="#">DCA30/4629KS</a>	capteur
<a href="#">DCA5/4609KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA30\4619KT</a>	Capteur inductif
<a href="#">DCA 12/4309KST</a>	Capteur de guidage
<a href="#">BRS12X/4609KJ</a>	Capteur de vitesse
<a href="#">ERB1109500R</a>	Encodeur
<a href="#">0736237369B</a>	Interrupteurs de limite
<a href="#">0736237350A</a>	

Produit	Description
<a href="#">DCA18/4609KS</a>	Capteur inductif
<a href="#">ERB119500R</a>	Encodeur
<a href="#">ERB1000200E</a>	Encodeur
<a href="#">DCAY/4609KS</a>	Capteur inductif
<a href="#">DCZ/5600</a>	Capteur inductif
<a href="#">C11/0045PVG</a>	Connecteur
<a href="#">C8B/00410PRN</a>	CONNECTEUR D'ANGLE BDC À 4 FILS
<a href="#">C8B/00410PVG</a>	CONNECTEUR D'ANGLE BDC À 4 FILS
<a href="#">C8B/0045PRN</a>	CONNECTEUR D'ANGLE BDC À 4 FILS
<a href="#">DCA18/4629KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DC12/5600A</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA8/4908KS</a>	Capteur inductif
<a href="#">DCA8/4918KS</a>	Capteur inductif
<a href="#">DSA8/4909KS</a>	Capteur inductif
<a href="#">DCA18/4A09KSJMA</a>	CAPTEUR ATEX INDUCTIF
<a href="#">DCA18/4A09KSJMB</a>	CAPTEUR ATEX INDUCTIF
<a href="#">DCA12/5608KSC2-07</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA5/5909KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA12/5608KS</a>	capteur
<a href="#">C12/0032PRN</a>	Câble de capteur
<a href="#">0736237351C</a>	INTERRUPTEUR DE LIMITE DE PROXIMITÉ UNIQUE
<a href="#">DCA18/5609KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DSA8/4609KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DSA30/5308KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA30/4629KT</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">AC18/4609S</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA12/43C9KT</a>	
<a href="#">DCA8/4608KS</a>	
<a href="#">2736240995F</a>	INTERRUPTEUR DE LIMITE DE PROXIMITÉ UNIQUE
<a href="#">DCX/4700</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">DCA 12/4609KSMB-10</a>	CAPTEUR INDUCTIF ATEX
<a href="#">DCA12P/5609KSJ-10PR</a>	
<a href="#">DCA8/4609KT</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">BMS12/4609KS</a>	CAPTEUR MAGNÉTIQUE MÉTALLIQUE
<a href="#">PVC CABLE SUPPLEMENT</a>	
<a href="#">BKS30S/4329KS</a>	CAPTEUR CAPACITIF
<a href="#">DC12/5600 KS</a>	CAPTEUR INDUCTIF